



Contenu de l'emballage / Aperçu du produit

RS-232			RS-485		WG. In		WG. Out		Relay 0		Relay 1		Digital IN			DC IN			
T	R	G	+	-	D0	D1	D0	D1	N.O.	G	N.C.	N.O.	G	N.C.	I0	I1	G	+12V	GND

- A BR06
- B Guide de Démarrage Rapide
- C Vis pour le montage VESA x4
- D Tournevis Torx T6
- E Connecteur Phoenix 2 broches
- F Connecteur Phoenix 18 broches
- 01 Indicateur d'alimentation
- 02 Micro
- 03 Écran LCD (Mono tactile)
- 04 Caméra couleur
- 05 Lecteur de carte sans contact
- 06 LED infrarouge
- 07 Lecteur d'empreintes digitales
- 08 Caméra infrarouge
- 09 Haut-parleur
- 10 DC-IN
- 11 Prise DC-IN 2 broches
- 12 Prise 18 broches
- 13 Port LAN
- 14 Bouton de RAZ
- 15 Port USB 2.0

Brancher le périphérique USB

1. Desserrez la vis comme illustré ci-dessous.

2. Ouvrez le capot et branchez le périphérique USB.

Port USB 2.0

Utilisation de l'écran tactile

Votre doigt remplace les périphériques d'entrée et c'est tout ce dont vous avez besoin pour lancer le BR06.

Mettre le système en route

Pour le branchement de l'alimentation continue, suivez la méthode 1 ou 2, le système démarrera ensuite automatiquement.

- Méthode 1: Brancher le courant sur la prise 2 broches.
- Méthode 2: Brancher le courant sur le jack (alimentation PA24 en option)

Remise à zéro du système

Appuyer et maintenir le bouton de RAZ et brancher le courant pendant 5 secondes, puis relâcher le bouton, le système redémarrera automatiquement.

Après 5 secondes

Montage mural (accessoire optionnel PV06)

- Contenu de l'emballage

- Suivre les étapes 1 à 4 afin de fixer le BR06 sur le mur.

1. Enlevez les 4 pieds en caoutchouc.

2. Serrez les 4 vis.

3. 4

4. Mur

Distance recommandée pour l'utilisation du BR06

Le BR06 couvre une hauteur de 135~140 cm, nous recommandons aux utilisateurs de se tenir à environ 40~60 cm du BR06.

Nettoyage de l'écran

- Suivez les instructions suivantes pour le nettoyage de l'écran tactile:
  - Éteignez le système et débranchez tous les câbles.
  - Pour nettoyer l'écran, utilisez un chiffon doux, humide et sans peluches.
  - Ne pas projeter de liquide directement sur l'écran.

Informations de sécurité

- Lire les précautions d'usage avant l'installation d'un Shuttle BR06.
- ATTENTION 1.
- Un risque d'explosion est possible en cas de mauvais remplacement de la pile BIOS. Ne la remplacer qu'avec un modèle identique ou équivalent recommandé par le fabricant. Les piles en fin de vie doivent être traitées selon les recommandations du fabricant.
- ATTENTION 2.
- Ne pas marcher ou laisser d'objet sur le câble d'alimentation. Les produits désassemblés par l'utilisateur ne sont plus garantis.