

* Willkommen in der Welt der guten Unterhaltung

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 können Sie aufregende Dinge mit Ihrem Shuttle-Digitalhub erleben. Mit einer kompletten Palette von einfach bedienbaren digitalen Unterhaltungsmöglichkeiten genießen Sie Fernsehen, Filme, Musik und Fotos wie nie zuvor.



Media Center ist übersichtlich und ganz einfach zu bedienen. Ihre Wunschmedien lassen sich leicht finden und auswählen. Sie können Filme abspielen, sich Musik anhören, Fotos und Fernsehen schauen - alles mit einer einzigen Fernbedienung. Kombinieren Sie einfach die leistungsstarken Merkmale Ihres Shuttle-Digitalhubs mit einer Heimkino-Anlage und erleben Sie ein noch intensiveres Unterhaltungserlebnis.

* Fernsehen live schauen und aufnehmen

Mit Media Center können Sie Pausen einlegen, Bild für Bild weiterschalten, ein Stück nach vorne springen oder eine beliebige Stelle sofort wiederholen lassen, damit Sie die besten Momente im Live-Fernsehen nicht verpassen. Und mit dem schnellen Vorlauf überspringen Sie uninteressante Dinge einfach. Wenn Sie Ihre Lieblingssendung gerade einmal nicht anschauen können, lassen Sie sie einfach von Media Center aufnehmen. Und die Aufzeichnung von Fernsehsendungen ist mit Hilfe des TV-Programmführers (TV-Programm) das reinste Kinderspiel. Sie können eine Sendung oder eine gesamte Serie aufnehmen und Sie sich anschauen, wann immer Sie mögen. Und Sie werden nie wieder die spannendsten Momente Ihrer Lieblingssendungen verpassen.

* Die richtige Musik für jede Situation

Durchsuchen Sie einfach Ihre gesamte Musiksammlung nach Künstler, Genre oder Titel. Wählen Sie eine komplette Wiedergabeliste oder einen einzelnen Titel – oder lassen Sie Ihre Musiksammlung zufällig abspielen.

* Teilen Sie Ihre digitalen Erinnerungen mit Anderen

Erstellen Sie persönliche Diaschauen mit Musik und zeigen Sie diese mit Ihrem Fernsehgerät. Und erstellen oder bearbeiten Sie ganz einfach professionell wirkende Videos mit der Fernbedienung; dazu müssen Sie noch nicht einmal Ihre Couch verlassen.

* Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in einen Kinosaal

Ob Sie einen DVD-Film oder Ihre selbst gemachten Videos anschauen – Media Center bietet Ihnen reichhaltigen visuellen Genuss mit hochwertigem Digitalton. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show.

* So benutzen Sie das Media Center-Angebot

Über die Fernbedienung, die Tastatur oder den Trackball können Sie die Media Center-Funktionen steuern und sich zwischen den Media Center-Fenstern bewegen. Durch Bewegen des Trackballs, durch Drücken einer Taste an der Fernbedienung oder der Tastatur können Sie ganz einfach hin- und her schalten.

Sie können das Media Center gleichzeitig mit anderen Windows-Programmen laufen lassen. So ist es möglich, Ihre Bilder anzuschauen, Videos abzuspielen, Musik zu hören und sogar eine Fernsehsendung aufzunehmen, während Sie mit anderen Windows-Programmen arbeiten.

HINWEIS


Einige der aufgeführten Media Center-Funktionen können nur mit bestimmten Modellen verwendet werden.


So benutzen Sie das Media Center 2

* Media Center einrichten

Wenn Sie Ihren Shuttle-Digitalhub zum ersten Mal starten, öffnet sich der Media Center Setup-Assistent. Am besten führen Sie alle Schritte im Media Center Setup-Assistenten aus, damit Sie sämtliche Funktionen des Media Center benutzen können. Zum Abschluss des Media Center Setup-Assistenten brauchen Sie etwa 10 bis 40 Minuten. Falls danach noch weitere Schritte nötig sein sollten, können Sie jederzeit das Einstellungs-Menü aufrufen, indem Sie die nachstehenden Schritte ausführen.

Setup-Assistenten ausführen

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **Settings (Einstellungen)**. Mit den Pfeiltasten an der Fernbedienung können Sie nach unten blättern, falls nicht alle Menüpunkte zu sehen sein sollten.
- (3) Wählen Sie **General (Allgemein)**, **Media Center Setup (Media Center-Einrichtung)**, wählen Sie dann **Run Media Center Setup Again (Media Center-Einrichtung erneut ausführen)**. Folgen Sie zum Abschluss des Assistenten nun einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Nachstehend finden Sie einige Elemente des Setup-Assistenten:

✓ **Internetverbindung prüfen.**

Mit einer Internetverbindung kann Media Center Ihren TV-Programmführer (TV-Programm) herunterladen und aktualisieren sowie Informationen über Ihre Musik-CDs und andere Medien anzeigen.

HINWEIS

Um einen Internetzugang nutzen zu können, müssen Sie sich bei einem Internetanbieter (ISP) anmelden.

✓ **Fernsehempfänger, Fernsehsignalquelle und TV-Programmführer (TV-Programm) konfigurieren**

Ihr System muss einige Informationen über Ihre Fernsehsignalquelle und Ihre Fernsehgeräte (Digitalempfänger, Kabel, und so weiter) erhalten.

Dieser Schritt sorgt dafür, dass Ihr digitales Unterhaltungscenter das richtige Fernsehsignal und den richtigen TV-Programmführer (TV-Programm) empfangen kann. Falls Sie einen Digitalempfänger oder einen Satellitenempfänger haben, programmiert der Setup-Assistent Ihre Fernbedienung so, dass Sie Ihre Geräte damit bedienen können.

HINWEIS

Im Einstellungen-Menü können Sie Ihre Media Center-Einstellungen jederzeit ändern.

✓ **Media Center-Darstellung optimieren.**

Sie können Anzeigeeinstellungen wie Helligkeit, Kontrast, RGB-Farben und Bildzentrierung nach Geschmack anpassen.

✓ **Lautsprecher einrichten.**

Sie können auswählen, wie viele Lautsprecher Sie haben und diese testen.

* So holen Sie das Beste aus Ihrem Media Center heraus

Damit Sie das Media Center problemlos bedienen und auf all seine Funktionen zugreifen können, beachten Sie bitte die folgende Liste, ehe Sie loslegen.

Bevor Sie das Media Center öffnen, achten Sie auf Folgendes:

- Der Shuttle-Digitalhub ist richtig und vollständig eingerichtet.
- In die Fernbedienung wurden zwei Alkalibatterien (Größe AAA) eingelegt.
- Der Shuttle-Digitalhub wurde richtig konfiguriert, die Internetverbindung wurde eingerichtet und funktioniert.
- Der Shuttle-Digitalhub wurde richtig mit Ihrer TV-Signalquelle verbunden.

Media Center öffnen

⇒ Drücken Sie die Media Center-Starttaste an der Fernbedienung.


oder

⇒ Klicken Sie auf Start in der Taskleiste, klicken Sie dann auf Media Center.



So benutzen Sie das Media Center[5]

* Media Center-Startmenü



- A.** Über die Menüs können Sie u. a. das Media Center beenden, den Rechner herunterfahren, den Shuttle-Digitalhub neu starten, sich zum Beenden Ihrer Media Center-Sitzung abmelden, den Shuttle-Digitalhub in den Standbymodus versetzen oder Benutzer umschalten.
- B.** Steuerelemente zur Medienwiedergabe verwenden: Wiedergabe, Stopp, Pause, Springen, schneller Vorlauf, Wiederholen, schneller Rücklauf, Aufnahme, Lautstärke erhöhen oder vermindern, Sender umschalten
- C.** Media Center-Startmenü öffnen
- D.** Einen Bildschirm zurück springen
- E.** Media Center-Hilfe öffnen
- F.** Media Center-Fenster minimieren
- G.** Media Center-Fenstergröße ändern
- H.** Media Center-Fenster schließen
- I.** Media Center-Internetseite öffnen und neuste Media Center-Informationen abrufen

HINWEIS

Einige der aufgeführten Media Center-Funktionen können nur mit bestimmten Modellen verwendet werden.

- J. Ihre eigenen Videos anschauen
- K. Digitalbilder anschauen oder eine Diaschau abspielen; Fotos drucken
- L. Fernsehprogramme anschauen, aufzeichnen und wiedergeben
- M. Musikdateien oder Musik-CDs abspielen, Wiedergabelisten erstellen und bearbeiten und Musikdateien auf CD aufnehmen
- N. UKW-Radiosender hören
- O. Dienstprogramme und sonstige Software finden: Instant Messaging, CDs/DVDs erstellen, mit Geräten synchronisieren

Andere, nicht gezeigte Menüs:

- ✓ **Play DVD (DVD abspielen)** — DVD-Filme anschauen
- ✓ **Settings (Einstellungen)** — Media Center-Programmeinstellungen ändern

★ **Onlinegalerie verwenden**

Die Onlinegalerie ist ein Link zur Media Center-Internetseite, auf der Sie die neusten Informationen, Angebote und Dienste zum Media Center finden.

- **Music (Musik)** :In diesem Bereich finden Sie Links zu Musikanbietern wie Napster und Live365.
- **Movies (Filme)** :Dieser Bereich enthält Links zu Filmanbietern wie MovieLink und CinemaNow. Hier finden Sie Informationen über aktuelle Filme, können sich Trailer anschauen, Filme herunterladen und vieles mehr.
- **News/Sports (Nachrichten/Sport)**:In diesem Bereich finden Sie aktuellste Nachrichten und Sportsender wie MSNBC und ESPN.
- **Tips (Tipps)**:Wir finden Sie Tipps zum Media Center von Microsoft.
- **Downloads**: In diesem Bereich finden Sie Informationen und Dienste zum Herunterladen.

HINWEIS

Es kann vorkommen, dass in manchen Ländern/Regionen nicht alle Angebote der Onlinegalerie verfügbar sind.

✳ Mehr Programme im Media Center verwenden

Unter Mehr Programme finden Sie Links zu Programmen, Diensten und allgemeinen Aufgaben.

- **Create CD/DVD (CD/DVD erstellen)** ist ein Link zu einem CD-Erstellungsassistenten, der Ihnen beim Finden der Mediendateien hilft, die Sie auf CD oder DVD kopieren möchten. Bietet weitere Informationen über das Erstellen von CDs und DVDs.
- **Messenger** öffnet ein Anmeldungsfenster zum Instant Messaging. Weitere Informationen finden Sie unter "An Ihr Messenger-Konto anmelden" auf Seite 12.
- **Sync to Device (Mit Gerät synchronisieren)** ermöglicht Ihnen die automatische Übertragung Ihrer Musik-, Bild-, Video- und aufgezeichneten TV-Dateien vom Shuttle-Digitalhub zu einem tragbaren Gerät wie einem portablen Media Center-Gerät, einem Smart-Phone oder einem Massenspeichergerät. Wenn Sie im Media Center Hilfe wählen, erhalten Sie weitere Informationen.

Navigation im Media Center

Im Media Center wird ein ausgewähltes Element (zum Beispiel ein Ordner, eine Datei oder ein Menüpunkt) mit einem grünen Rahmen markiert. Zum Auswählen nutzen Sie die Pfeiltasten der Fernbedienung und drücken dann auf OK.




Zum Bedienen der Media Center-Funktionen und zum Navigieren in den Media Center-Fenstern können Sie die Fernbedienung, die Tastatur oder einen Trackball verwenden.

Um Elemente im Media Center mit der Fernbedienung auszuwählen, benutzen Sie die Pfeiltasten der Fernbedienung und drücken zum Aufrufen der jeweiligen Funktion die OK-Taste.

Wenn gerade Medien abgespielt werden (wie Musik oder Fernsehen), werden diese in einem separaten Fenster in der unteren linken Ecke angezeigt. Um die kleine Darstellung im separaten Fenster auf Vollbilddarstellung umzuschalten, wählen Sie das separate Fenster mit den Pfeiltasten der Fernbedienung aus und drücken dann auf OK.

* Media Center beenden

Unter Mehr Programme finden Sie Links zu Programmen, Diensten und allgemeinen Aufgaben.

- (1) Bewegen Sie den Trackball, um die Menüleiste des Media Centers anzuzeigen.
- (2) Klicken Sie auf das Schließen-Symbol  um das Media Center zu beenden.

* Medien mit einem portablen Mediengerät synchronisieren

Die Funktion Mit Gerät synchronisieren unter Mehr Programme ermöglicht Ihnen die automatische Übertragung Ihrer Musikdateien, Bilder, Videos und aufgezeichneten TV-Dateien vom Shuttle-Digitalhub zu einem portablen Gerät (wie zum Beispiel einem portablen Media Center-Gerät, einem SmartPhone, einem Pocket PC oder einem Massenspeichergerät). Wenn Sie im Media Center Hilfe wählen, erhalten Sie weitere Informationen.

- (1) Schließen Sie Ihre portables Mediengerät an den Shuttle-Digitalhub an.
- (2) Wählen Sie **Yes (Ja)** wenn Sie in einer Meldung gefragt werden, ob Sie Medieninhalte mit diesem Gerät synchronisieren möchten.
- (3) Wenn das Gerät angeschlossen ist, drücken Sie **Start** an der Fernbedienung.
- (4) Wählen Sie **More Programs (Mehr Programme)**, wählen Sie dann **Sync to Device (Mit Gerät synchronisieren)**.
- (5) Wählen Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile auf dem Bildschirm, um eine Wiedergabeliste auf dem Bildschirm nach oben oder unten zu bewegen. Die Wiedergabeliste oben in der Liste wird zuerst mit dem portablen Gerät synchronisiert.

Oder Wählen Sie das **Delete (Löschen)**-Symbol neben einer Wiedergabeliste, die nicht zu dem Gerät übertragen werden soll.

Oder Wählen Sie **Add More (Weitere hinzufügen)** m weitere Medienkategorien auszuwählen, wie Sie der Liste hinzufügen möchten.

(6) Wählen Sie **Start Sync (Synchronisieren)**.

Dateien mit einem portablen Mediengerät anzeigen lassen

- (1) Schließen Sie Ihre portables Mediengerät an den Shuttle-Digitalhub an.
- (2) Minimieren Sie das Media Center, indem Sie das Minimieren-Symbol wählen.
- (3) Klicken Sie in der Taskleiste auf **Start**, klicken Sie dann auf **Windows Media Player**.
- (4) Klicken Sie dann auf das Register **Sync (Synchron)** , um Dateien vom portablen Mediengerät anzeigen zu lassen.

* Media Center-Hilfe verwenden

Wenn Sie auf das Hilfe-Symbol im Media Center klicken, öffnet sich das Media Center- Hilfefenster. Von hier aus können Sie auf lokale Hilfedateien in Ihrem Shuttle-Digitalhub und auf Hilfedateien aus dem Internet zugreifen.

- **Help (Hilfe):** Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung des Media Centers über Dateien, die in Ihrem Shuttle-Digitalhub gespeichert sind.
- **Community :** Hier können Sie Media Center-Foren besuchen und online Hilfe erhalten.
- **Tips (Tipps):** In diesem Bereich können Sie die Microsoft-Internetseite besuchen und hilfreiche Tipps zur Benutzung des Media Centers abrufen.
- **Hardware :** Hier finden Sie unterstützende Informationen über Ihre Shuttle-Digitalhub-Hardware zum Media Center.




Media Center-Hilfe öffnen

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Bewegen Sie den Trackball, damit die Media Center-Navigationsleiste angezeigt wird, wählen Sie dann das **Help (Hilfe)** -Symbol(?)  in einem beliebigen Fenster des Media Centers.
- (3) Im **Help Center (Hilfecenter)**, sélectionnez Help (Aide).
- (4) Wenn die Media Center-Hilfedateien angezeigt werden, wählen Sie eine Hilfskategorie mit dem Trackball, der Tastatur oder Ihrer Fernbedienung aus.
- (5) Wählen Sie ein Hilfethema.


HINWEIS

Wenn das Media Center geöffnet ist, können Sie zum Öffnen der Media Center-Hilfe auch die F1-Taste an der Tastatur drücken.







Media Center-Menüleisten und Steuerungsmenü

Wenn Sie den Trackball bewegen, werden die Media Center-Menüleisten eingeblendet. Wenn Sie die Fernbedienung benutzen oder den Trackball nicht mehr bewegen, verschwindet die Menüleiste (nach 5 Sekunden).

 Um das Steuerungsmenü im Media Center-Menü anzeigen zu lassen, bewegen Sie den Trackball: Die Menüleisten werden wieder angezeigt. Wählen Sie das Schließen-Symbol im Media Center-Hauptfenster.



In diesem Menü können Sie Symbole für unterschiedliche Aktionen auswählen.

Symbol	Aktion
	Abmelden, Media Center-Sitzung beenden und Benutzer umschalten
	Shuttle-Digitalhub ausschalten
	Shuttle-Digitalhub neu starten
	Shuttle-Digitalhub in einen Energiesparmodus umschalten

HINWEIS

Sie können die Minimieren- und Größenänderung-Schaltflächen verwenden, um zum Desktop umzuschalten oder das Media Center parallel mit anderen Programmen laufen zu lassen.

★ Instant Messaging im Media Center verwenden

Media Center unterstützt Instant Messaging; dadurch können Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie kommunizieren, während Sie mit dem Media Center arbeiten.

Sie können diese Funktion jederzeit ein- oder ausschalten.

Zum Anmelden und zum Verfassen von Mitteilungen können Sie Ihre Fernbedienung verwenden.

Sie können auch mehrere Konversationen zugleich führen.

HINWEIS

*In den meisten Bereichen des Media Centers können Sie **Strg + N** auf der Tastatur drücken oder eine Mediendatei auswählen und dann die Taste **Mehr Informationen an der Fernbedienung drücken**, um zum Messenger-Anmeldungs Bildschirm zu gelangen.*

An Ihr Messenger-Konto anmelden

- (1) Zuerst müssen Sie die Seite <http://www.msn.com> aufrufen und Ihr Messenger-Konto einrichten. Zum Anmelden an den Messenger benötigen Sie .NET Passport
Ein .NET Passport besteht aus einer eMail-Adresse, einem Anmeldenamen und einem Kennwort. Vergessen Sie nicht, das Konto mit MSN zu überprüfen, bevor Sie sich über das Media Center anzumelden versuchen.
- (2) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung, um das Media Center zu öffnen.
- (3) Wählen Sie **More Programs (Mehr Programme)**, wählen Sie dann das Messenger-Symbol 
- (4) Wählen Sie **Sign In (Anmelden)**.
- (5) Geben Sie Ihre Passport-Daten an, wählen Sie dann **Sign In (Anmelden)**.




★ Media Center-Einstellungen ändern

Im Einstellungen-Fenster des Media Centers können Sie Einstellungen zum TV, zur Anzeige Ihrer Bilder und Diaschauen und zum Steuern von Ton- und Darstellungseffekten in sämtlichen Media Center-Fenstern ändern.



So ändern Sie Ihre Media Center-Einstellungen:

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **Settings (Einstellungen)**.
- (3) Wählen Sie eine Kategorie.
- (4) Wählen Sie eine der aufgelisteten Einstellungen. Verwenden Sie danach die Pfeiltasten zum Auswählen einer Optionen oder folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- (5) Wählen Sie **Save (Speichern)** um Ihre Änderungen zu sichern.

Media Center-Einstellungskategorien

- **TV** Zum Einrichten von TV-Signal, Ton und Untertiteln. Sie können den TV-Programmführer (TV-Programm) herunterladen oder bearbeiten, den Aufzeichnungsverlauf anschauen oder löschen, den Rekorderspeicher festlegen, Ihr Anzeigegerät konfigurieren und Standardeinstellungen für Aufnahmen festlegen.
- **Pictures (Bilder)** Zum Festlegen von Diaschau-Einstellungen.
- **Music (Musik)** Zum Auswählen von Visualisierungen oder Titelinformationen, die beim Abspielen eines Titels angezeigt werden.
- **DVDs** Hier wählen Sie eine Sprache für Untertitel, Tonspuren und Menüs Ihrer DVDs, hier können Sie die Fernbedienungstasten für Ihre DVDs programmieren und Untertitel auswählen. Sie können auch auf die Audioeinstellungen für Ihre Lautsprecher zugreifen. Zum Auswählen der Audioeinstellungen brauchen Sie einen Trackball oder eine Tastatur.
- **Messenger and Caller ID (Messenger- und Anruferkennung)** Hier können Sie Sofortnachrichten im Media Center zulassen und Benachrichtigungen für Telefonanrufe mit Anrufererkennung festlegen.
- **Radio** Unter diesem Menüpunkt können Sie Radio-Stationsspeicher organisieren oder löschen.
- **General (Allgemein)** Hier können Sie Folgendes festlegen:
 - ◆ **Start- und Anzeigeverhalten.**
 - ◆ **Visual and Sound Effects (Visuelle und Soundeffekte)** Zum Festlegen von Übergangsanimationen und Sounds beim Navigieren im Media Center.
 - ◆ **More Programs Options (Optionen für "Mehr Programme")** Hier ändern Sie Einstellungen für andere Programme im Shuttle-Digitalhub.
 - ◆ **Media Center Setup (Media Center-Setup)** Zum Einrichten Ihrer Internetverbindung, des TV-Signals, der Lautsprecher, des TV-Gerätes oder Monitors, des Zugriffs auf Windows-Updates, zum erneuten Ausführen des Media Center-Setups und zum Wiederherstellen des Startseitenstandards.
 - ◆ **Parental controls (Jugendschutzeinstellungen)** Hier können Sie unerwünschte TV-Kanäle, unerwünschte TV-Sendungen und Filmbewertungen blockieren, den Zugangscode ändern und die Einstellungen zurücksetzen.

HINWEIS

Manche Einstellungen (wie Jugendschutz und Untertitel-Einstellungen für TV und DVDs) sind nur mit bestimmten Modellen möglich. Untertitel werden nicht von allen Kanälen unterstützt.

♦ **Automatic Downloads Options (Automatischer Download: Optionen)** Hier können Sie Optionen zum Abrufen von Medieninformationen für CDs, DVDs und Spielfilme aus dem Internet festlegen und auswählen, wie das TV-Programm heruntergeladen werden soll.

■ **Help (Info)** Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung des Media Centers und zu Ihrer Hardware.

HINWEIS

Auflösungseinstellungen:

1024 x 768 eignet sich am besten für High Definition-Fernsehgeräte.

800 x 600 ist ideal für Standard-Fernsehgeräte mit einer Größe von mehr als 80 cm.

640 x 480 eignet sich für Standard-Fernsehgeräte mit einer Größe von weniger als 80 cm.

* Zusätzliche Media Center-Informationen finden



Um mehr über die Benutzung des Media Centers zu erfahren, schauen Sie sich die Online- und sonstigen Hilfedateien an, die Sie im Media Center finden. Wählen Sie mit Ihrem Trackball das **Help (Hilfe)** -Symbol in der Media Center-Symbolleiste.

Im Media Center-Hauptmenü können Sie die **Online Spotlight (Onlinegalerie)** wählen, um online nach den neusten Tipps und weiteren Informationen zum Media Center zu schauen.

3 Fernbedienung verwenden

Deutsch

Die Fernbedienung wurde zur Bedienung des Media Centers entwickelt. Sie können die Fernbedienung im Media Center zum Abspielen von CDs und DVDs verwenden, um Bilder anzuschauen und um Fernsehprogramme anzuschauen und aufzuzeichnen.

Die Fernbedienung hilft Ihnen beim Navigieren in den Media Center-Fenstern auf Ihrem Computer; so, wie Ihnen eine gewöhnliche Fernbedienung beim Bedienen von TV-Optionen und zum Steuern der Filmwiedergabe mit einem Videorecorder oder DVD-Player behilflich ist.

Mit der Fernbedienung können Sie:

- In sämtlichen Media Center-Fenstern navigieren und diese steuern.
- Die Video- oder Live-TV-Anzeige steuern.
- Den Computer in den Standbymodus versetzen und daraus aufwecken.
- Den Shuttle-Digitalhub herunterfahren und neu starten.
- Sich vom Media Center abmelden oder Benutzer umschalten.

Mit der Fernbedienung können Sie nicht:

- Im Windows-Desktop navigieren oder andere Computerprogramme außerhalb des Media Centers steuern.
- Einen Videorecorder, DVD-Player oder eine Stereoanlage bedienen.
- Das an Ihren Shuttle-Digitalhub angeschlossene Fernsehgerät ein- oder ausschalten.
- Den Shuttle-Digitalhub einschalten.

HINWEIS

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von etwa 10 Metern.


Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor befinden.



* Übersicht über die Fernbedienungstasten

Die einzelnen Funktionen und Positionen können variieren.

- A.** Aktivitätsanzeige. Leuchtet auf, wenn Sie eine Taste drücken.
- B. Away (Abwesend)** Mit dieser Taste aktivieren und deaktivieren Sie den Energiesparmodus des Shuttle-Digitalhubs.
- C. My Video (Eigene Videos)** Öffnet das Fenster Eigene Videos.
- D. My TV (Eigene TV-Kanäle)** Öffnet das Fenster Eigene TV-Kanäle.
- E. My Pictures (Eigene Bilder)** Öffnet das Fenster Eigene Bilder.
- F. My Music (Eigene Musik)** Öffnet das Fenster Eigene Musik.
- G. Stop (Stopp)** Stoppt das derzeit abgespielte Medium.
- H. REC (Aufnahme)** Nimmt im Modus Live-TV ein ausgewähltes TV-Programm auf und speichert es auf der Festplatte. Bei anderen Medien ist die Aufnahmetaste nicht aktiv.
- I. REW (Rücklauf)** Mit dieser Taste können Sie ein Medium in zwei Geschwindigkeiten "zurückspulen".
- J. REPLAY (Wiederholen)** Wiederholt die letzten 7 Sekunden des abgespielten Mediums.
- K. PAUSE** Zum Anhalten von Audio- und Videotiteln sowie von Live- und aufgezeichneten TV-Programmen.
- L. PLAY (Wiedergabe)** Spielt das ausgewählte Medium ab.
- M. FWD (Vorlauf)** Mit dieser Taste können Sie ein Medium in drei Geschwindigkeiten "vorspulen".
- N. SKIP (Sprung)** Springt in einem Medium vorwärts — beispielsweise um 30 Sekunden bei Videos und Live-TV, bei Musiktiteln wird zum nächsten Titel gesprungen.



- O. BACK (Rücktaste)** Zeigt wieder das zuletzt angezeigte Fenster im Media Center an.
- P. MORE (Mehr Informationen)** Zeigt verfügbare Informationen über eine ausgewählte Mediendatei oder weitere Menüs an
- Q. Pfeiltasten** Mit dieser Taste bewegen Sie den Cursor zum Navigieren und zum Auswählen von Aktionen in sämtlichen Media Center-Fenstern.
- R. OK** Löst die gewünschte Aktion oder Option aus und dient als Enter-Taste.
- S. Lautstärke** erhöht (+) und vermindert (-) die Lautstärke.
- T. CH/PG** Mit (+) und (-) können Sie TV-Kanäle oder Seiten aufwärts oder abwärts blättern; je nach den verfügbaren Optionen. Springt zum nächsten DVD-Kapitel.
- U. START** Öffnet das Media Center und zeigt das Hauptmenü an.
- V. MUTE** Schaltet den Computerton aus. Wenn die Stummschaltung aktiv ist, wird Ton aus angezeigt.
- W. DVD Menu (DVD-Menü)** Öffnet das Fenster DVD-Wiedergabe oder das Hauptmenü eines DVD-Films, sofern verfügbar.
- X. LIVE TV (Live-TV)** Mit dieser Taste schalten Sie zum Live-TV um.
- Y. RECORDED TV (TV-Aufzeichnungen)** Öffnet das Fenster TV-Aufzeichnungen, in dem aufgenommene TV-Programme aufgelistet werden.
- Z. GUIDE(TV-Programm)** Öffnet den TV-Programmführer.
- AA. 0 to 9, #, *** Mit diesen Zifferntasten wechseln Sie Kanäle oder geben Text in ein Media Center-Suchfeld oder -Textfeld ein. Bei jedem Druck auf eine Zifferntaste wird ein anderes Zeichen angezeigt. Mit der Enter-Taste wählen Sie ein Zeichen aus.
- AB. CLEAR** Löscht das zuletzt eingegebene Zeichen.
- AC. ENTER** Wählt die gewünschte Aktion, ein Menü oder eine Option aus.

Wenn Sie Ihren Shuttle-Digitalhub ausschalten (herunterfahren), nimmt das Media Center keine vorgeplanten TV-Programme mehr auf. Der Shuttle-Digitalhub muss eingeschaltet sein oder sich im Standbymodus befinden, damit ein TV-Programm aufgezeichnet werden kann.



AD. TELETEXT (Videotext) Mit dieser Taste blenden Sie den Videotext ein oder aus. Diese Funktion nutzt lediglich die europäischen Spezifikationen.


AE. Die vier farbigen Tasten dienen zur einfachen Navigation. Schauen Sie sich dazu bitte die beigefügten Bilder an. Sie können Videotextseiten aufrufen, indem Sie die farbigen Tasten verwenden oder die gewünschte Seitennummer von Hand eingeben. Diese Funktion nutzt lediglich die europäischen Spezifikationen

HINWEIS

Denken Sie daran, den Monitor auszuschalten, die Lautstärke abzusenken oder den Ton stumm zu schalten, wenn Sie beispielsweise eine Aufnahme mitten in der Nacht geplant haben und nicht gestört werden wollen.

Der Shuttle-Digitalhub wechselt nicht automatisch in den Standbymodus, wenn das Media Center geöffnet ist. Daher ist es am besten, das Media Center manuell zu schließen, bevor Sie den Shuttle-Digitalhub in den Standbymodus versetzen.

So benutzen Sie Ihre Fernbedienung

- (1) Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor. Der Fernbedienungssensor sollte sich in der Nähe Ihres Monitors oder an einem anderen geeigneten Ort befinden. Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor befinden.
- (2) Zum Starten des Media Centers und zum Öffnen des Media Center-Startmenüs drücken Sie die Taste Start .
- (3) Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, öffnet sich der Media Center Setup-Assistent. Zum Einrichten der Fernbedienung folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Oder

Wenn Sie den Media Center Setup-Assistenten abgeschlossen haben, öffnet sich das Media Center-Startmenü. Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung wählen Sie ein Element aus und drücken dann die OK-Taste zum Aufrufen der Option.




* Fernbedienungstasten








Kurztasten (nur bestimmte Modelle)



VSie können die Kurztasten an der Fernbedienung benutzen, um bestimmte Fenster im Media Center zu öffnen.

HINWEIS

*Manche älteren DVDs
enthalten möglicherweise
kein DVD-Menü.*



Taste	Funktion
	Öffnet das Fenster Eigene TV-Kanäle, in dem Sie TV anschauen oder aufnehmen, den TV-Programmführer (TV-Programm) aufrufen, TV-Aufzeichnungen planen und Ihre aufgenommenen TV-Programme abrufen können.
	Öffnet das Fenster Eigene Videos, in dem Sie Videodateien, die in den Ordnern Eigene Videos oder Gemeinsame Videos abgelegt sind, suchen, sortieren und abspielen können. Sie können auch Videos von anderen Medien (zum Beispiel von einer Speicherkarte) abspielen.
	Öffnet das Fenster Eigene Bilder, in dem Sie Bilder oder Diaschauen, die in den Ordnern Eigene Bilder oder Gemeinsame Bilder abgelegt sind, suchen, sortieren und anzeigen können. Sie können auch Bilder von anderen Medien (zum Beispiel von einer Digitalkamera oder einer Speicherkarte) abrufen.
	Öffnet das Fenster Meine Musik. Hier können Sie Musik-CDs und Ihre Musikdateien durchsuchen und abspielen.
	Schaltet den Ton ab. Der Begriff Ton aus wird angezeigt, wenn der Ton abgeschaltet ist.
	Diese Taste öffnet das Menü DVD-Wiedergabe, in dem Sie DVD-Filme abspielen können.
	Öffnet das Fenster TV-Aufzeichnungen, in dem all Ihre aufgezeichneten TV-Programme gespeichert werden. Mit diesem Fenster können Sie aufgezeichnete Sendungen suchen und abspielen.

	Verschiebt ein TV-Programm zum Ende des Pause-Puffers und setzt die Live-TV-Wiedergabe fort. Wenn Sie ein TV-Programm anhalten, können Sie die Taste Live-TV verwenden, um sich nach vorne zu bewegen. Öffnet das Media Center und zeigt Live-TV im Vollbildmodus an.
	Öffnet den TV-Programmführer (TV-Programm).

Abwesend-Taste



Mit der Abwesend-Taste können Sie den Computer in einen Energiesparmodus (Abwesend-Modus) versetzen und daraus aufwecken. Dadurch läuft der Computer mit niedrigem Energieverbrauch, bis Sie den Abwesend-Modus wieder beenden. Um den Abwesend-Modus wieder aufzuheben, drücken Sie die Abwesend-Taste noch einmal. Wir empfehlen, diese Taste zu betätigen, wenn das Media Center geschlossen ist. Wenn die Fernbedienung ein Signal zum Fernbedienungssensor sendet, leuchtet eine LED (Leuchtdiode) rechts neben der Abwesend-Taste auf.

HINWEIS

Denken Sie daran, den Monitor auszuschalten, die Lautstärke abzusenken oder den Ton stumm zu schalten, wenn Sie beispielsweise eine Aufnahme mitten in der Nacht geplant haben und nicht gestört werden wollen.

Der Shuttle-Digitalhub wechselt nicht automatisch in den Standbymodus, wenn das Media Center geöffnet ist. Daher ist es am besten, das Media Center manuell zu schließen, bevor Sie den Shuttle-Digitalhub in den Standbymodus versetzen.

Aufnahmen im Standbymodus

Das Media Center kann den Standbymodus des Shuttle-Digitalhubs kurz vor dem Anfang einer geplanten TV-Sendung aufheben.

Nach dem Abschluss der Aufnahme wechselt der Shuttle-Digitalhub wieder in den Standbymodus zurück.

Wenn Sie Ihren Shuttle-Digitalhub ausschalten (herunterfahren), nimmt das Media Center keine vorgeplanten TV-Programme mehr auf. Der Shuttle-Digitalhub muss eingeschaltet sein oder sich im Standbymodus befinden, damit ein TV-Programm aufgezeichnet werden kann.




Während das Media Center aufzeichnet, bleiben Monitor und Ton eingeschaltet, sofern Sie Monitor und Ton nicht vor Beginn der geplanten Aufzeichnung ausgeschaltet haben. Wenn der Computer ausgeschaltet ist, kann das Media Center keine TV-Programme aufzeichnen.






Medienwiedergabetasten




Mit diesen Tasten können Sie Bild-Diaschauen, Musikdateien, Wiedergabelisten, Musik-CDs, DVD-Filme, Heimvideos und Live-TV mit dem Media Center aufzeichnen.

HINWEIS

Wenn Sie das zuletzt Aufgezeichnete sofort noch einmal sehen möchten, drücken Sie die Rücklauf- oder Wiederholen-Taste und danach die Wiedergabetaste.








Taste	Funktion
	<p>Zum Aufzeichnen von TV-Programmen. Die Aufnahmetaste funktioniert nur, wenn eine TV-Sendung über Eigene TV-Kanäle wiedergegeben wird. Wenn andere Medien abgespielt werden, ist diese Taste inaktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, wenn Sie eine TV-Sendung aufzeichnen möchten, während Sie gerade Live-TV schauen oder sich im TV-Programmführer (TV-Programm) befinden. ■ Drücken Sie die Aufnahmetaste zweimal, um eine TV-Serie aufzuzeichnen, während Sie sich im TV-Programmführer (TV-Programm) befinden. ■ Zum Stornieren einer Aufzeichnung drücken Sie die Aufnahmetaste so oft, bis das Aufnahmesymbol aus dem TV-Programmführer (TV-Programm) verschwindet.
	<p>Stoppt ein ausgewähltes Medium. Wenn Sie die Stopptaste drücken, während Sie gerade TV schauen, wird das TV-Programm weiterhin im Hintergrund gepuffert.</p>
	<p>Hält ein ausgewähltes Medium an. Wenn Sie die Pausetaste und danach wiederholt auf die Vorlauf-Taste drücken, können Sie das Medium Bild für Bild in Zeitlupe abspielen. Um die Zeitlupenwiedergabe fortzusetzen, müssen Sie die Vorlauf-Taste noch einmal drücken.</p>
	<p>Spult ein ausgewähltes Medium zurück. Zum Steigern der Rücklaufgeschwindigkeit drücken Sie noch einmal auf diese Taste.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Spult ein Video zurück. ■ Verschiebt ein Live-TV-Programm zum Beginn des 30-minütigen Pusepuffers. ■ Setzt den TV-Programmführer (TV-Programm) um drei Stunden zurück.
	<p>Spielt ein ausgewähltes Medium ab.</p>




	<p>Spult ein ausgewähltes Videomedium vorwärts. Sie können die Vorlauf-Taste bis zu dreimal drücken, um die Vorlaufgeschwindigkeit zu erhöhen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Spult in MP3-Musikdateien vorwärts. ■ Spult in Videodateien vorwärts. ■ Setzt den TV-Programmführer (TV-Programm) um drei Stunden voraus.
	<p>Spult ein ausgewähltes Videomedium rückwärts. Um die letzten 7 Sekunden Live-TV wiederzugeben, drücken Sie die Wiederholen-Taste. Mit der Wiederholungsoption können Sie immer wieder ein Stück zurück springen; allerdings nur bis zum Beginn des Pausepuffers oder des aufgezeichneten Programms. Mit dieser Taste können Sie den TV-Programmführer (TV-Programm) um 12 Stunden zurücksetzen.</p>
	<p>Spult ein ausgewähltes Videomedium vorwärts. Um in einem aufgezeichneten Programm um 30 Sekunden vorwärts zu springen, drücken Sie einmal auf die Sprungtaste. Sie können immer wieder ein Stück vorwärts springen; allerdings nur bis zum Ende des Pausepuffers oder des aufgezeichneten Programms. Mit dieser Taste können Sie den TV-Programmführer (TV-Programm) um 12 Stunden im voraus anzeigen.</p>

Navigations- und sonstige Tasten

Mit diesen Tasten können Sie Bild-Diaschauen, Musikdateien, Wiedergabelisten, Musik-CDs, DVD-Filme, Heimvideos und Live-TV mit dem Media Center aufzeichnen.



Taste	Funktion
	Kehrt zum vorherigen Fenster zurück.
	Zeigt verfügbare Informationen über eine ausgewählte Mediendatei oder weitere Menüs an. Nicht alle Medien enthalten diese Informationen. Diese Taste zeigt Details wie Zusammenfassungen zu TV-Programmen oder Musik-Interpreten an. Um Informationen zu TV-Programmen oder CD-Interpreten zu bekommen, müssen Sie eventuell mit dem Internet verbunden sein.
	Zum Bewegen innerhalb Menüs, Fenstern oder Aktivitäten. Bewegt den Cursor zur Auswahl von Aktionen innerhalb der Media Center-Fenster.
	Wählt eine ausgewählte Aktion und arbeitet als Enter-Taste. Wenn Sie gerade Live-TV schauen, können Sie mit der OK-Taste zum vorherigen Kanal wechseln. Wenn Sie die OK-Taste noch einmal drücken, wechseln Sie wieder zu dem Kanal, den Sie zuvor geschaut haben.

	Zum Anheben oder Vermindern der Lautstärke.
	Öffnet das Media Center-Startmenü, wenn Sie sich im Media Center oder auf dem Desktop befinden.
	Schaltete um einen Kanal oben oder unten, bewegt den Cursor zur nächsten oder vorherigen Seite mit Optionen. Wechselt die Kanäle bei Live-TV oder springt zum nächsten Kapitel eines DVD-Films.

Alphanumerische Tastatur und Drucken-Taste

Mit den alphanumerischen Tasten können Sie Text eingeben, Kanäle wechseln und Ihre Bilder ausdrucken.

Taste	Funktion
	Zum Wechseln von Kanälen und zum Eingeben von Text. Bei jedem Druck auf eine Zifferntaste wird ein anderes Zeichen angezeigt. Wenn das gewünschte Zeichen erscheint, drücken Sie die Enter-Taste oder warten ein paar Sekunden.
	Löscht das zuletzt eingegebene Zeichen. Diese Taste funktioniert wie die Rücktaste an einer Computertastatur.
	Zum Ausdrucken von Bilddateien im Eigene Bilder-Fenster des Media Centers. Diese Taste funktioniert nicht im Windows Explorer oder im Bereich Shuttle Image Zone Plus des Media Centers.
	Zum Auswählen einer gewünschten Aktion, eines Menüs oder Fensters. Die Enter-Taste funktioniert wie die OK-Taste.



4

TV-Programme anschauen und aufzeichnen

Sie können Live-TV anschauen oder Ihre Lieblingssendungen zur späteren Wiedergabe aufzeichnen. Mit dem TV-Programmführer (TV-Programm) können Sie die Sendungen finden, die Sie anschauen oder aufzeichnen möchten. Sie können auch eine Sendung aufzeichnen, während Sie eine andere, zuvor aufgezeichnete, Sendung anschauen.

✱ Navigation in Eigene TV-Kanäle

Im Fenster Eigene TV-Kanäle können Sie Ihre Lieblingssendungen suchen und wiedergeben. *Die folgenden Menüelemente helfen Ihnen dabei:*

- **Live TV (Live-TV):** Zum Anschauen, Anhalten, Vorspulen oder Rückspulen von TV-Sendungen. Sie können sich aufgezeichnete TV-Sendungen anschauen, während Sie eine andere Sendung aufzeichnen. Mit der Taste Mehr Informationen an der Fernbedienung können Sie sich Informationen zu TV-Sendungen anzeigen lassen.
- **Recorded TV (TV-Aufzeichnungen):** Hier finden Sie eine Liste mit aufgezeichneten Programmen (nach Datum oder Titel geordnet), können sich eine Liste mit vorgeplanten Programmen anschauen, ein aufgezeichnetes Programm abspielen, herausfinden, warum ein TV-Programm nicht aufgezeichnet wurde oder eine TV-Aufzeichnung manuell hinzufügen.
- **Search (Suchen):** Mit dieser Funktion können Sie schnell ein TV-Programm oder eine Serie zum Anschauen oder Aufzeichnen finden, indem Sie ein Stichwort, einen Titel oder eine Kategorie angeben.
- **Guide (TV-Programm):** (Dies ist der TV-Programmführer, der jedoch nicht in sämtlichen Ländern oder Regionen zur Verfügung steht.) Diesen kostenlosen TV-Programmführer können Sie durchblättern, um Programme zum Anschauen oder Aufzeichnen zu finden.

Sie können einzelne TV-Sendungen oder ganze Serien auf Ihre Festplatte oder auf ein Shuttle Personal Media Drive aufnehmen.




* TV anschauen

Bevor Sie mit dem Media Center TV schauen können, müssen Sie auf Folgendes achten:

- Der Computer ist korrekt auf Ihre TV-Signalquelle eingerichtet.
- Sie haben den Media Center Setup-Assistenten komplett ausgeführt. Falls Sie den Setup-Assistenten noch nicht komplett ausgeführt haben sollten, lesen Sie bitte unter "Setup-Assistenten ausführen" auf Seite 3 nach.
- PowerDVD wurde erfolgreich aktiviert.

So führen Sie die Aktivierung durch:

1. Doppelklicken Sie auf das CyberLink PowerDVD-Symbol auf dem Desktop.
2. Geben Sie den auf der PowerDVD-Hülle angegebenen CD-Schlüssel ein.
3. Klicken Sie auf die Aktivieren-Schaltfläche.
4. Fertig.




HINWEIS

Mit der Fernbedienung können Sie die Kanäle im Vollbildmodus oder wenn das separate Fenster angezeigt wird wechseln.

Sie können Eigene TV-Kanäle von jeder Stelle im Windows Media Center aufrufen, indem Sie die Taste Live-TV an der Fernbedienung drücken. Sie können einen Kanal auswählen, um Programme anzuzeigen, die demnächst in diesem Kanal gezeigt werden.

Live-TV anschauen

- (1) Drücken Sie die TV-Taste an der Fernbedienung oder wählen Sie **My TV (Eigene TV-Kanäle)** aus dem Hauptmenü. (6) Wählen Sie **Live TV (Live-TV)** mit den Pfeiltasten an der Fernbedienung aus, drücken Sie dann OK. Der zuletzt ausgewählte Kanal oder der nächst verfügbare Kanal wird angezeigt.
- (2) Wählen Sie einen Kanal mit den Tasten CH/PG (+) / (–) oder mit den Zifferntasten der Fernbedienung aus, drücken Sie dann die Enter-Taste an der Fernbedienung. Im Fenster werden nun die Kanalnummer und Informationen zum Programm angezeigt.
- (3)  Drücken Sie die Taste Mehr Informationen, um ein weiteres Menü mit den folgenden Optionen und Informationen zu öffnen:
 - Eine Vergrößerungsfunktion
 - Zugriff auf Messenger- und Einstellungen-Fenster.
 - Programminformationen wie Kanalnummer und Station, Titel und Dauer eines Programms, aktuelle Zeit und eine kurze Zusammenfassung des Programms sowie Bewertungen, sofern verfügbar. Aufnahmeoptionen werden ebenfalls angezeigt.
- (4) Um den Vollbildmodus zu verlassen und zum vorherigen Fenster zurückzukehren, drücken Sie die Rücktaste an der Fernbedienung.



TV-Wiedergabe steuern

Mit Ihrer persönlichen Videorecorderfunktion können Sie einzelne Sendungen aufnehmen oder ganze Serien aufzeichnen und diese später anschauen. Wenn Sie das Fenster Eigene TV-Kanäle öffnen und Live-TV schauen, nimmt Media Centre das ausgewählte Programm automatisch bis zu 30 Minuten lang im Hintergrund auf. Wenn Sie ein Live-TV-Programm im Vollbildmodus anhalten, erscheint das Timeshifting-Fenster. Sie können zur Livesendung zurückkehren, indem Sie die Taste Live-TV an der Fernbedienung drücken.

HINWEIS


Der 30 Minuten lange Pausepuffer wird nur zum Anhalten, Rückspulen und Vorspulen von Live-TV verwendet. Allerdings können Sie mit dem Media Center natürlich auch Programme aufzeichnen, die länger als 30 Minuten sind.

Wenn Sie den Kanal wechseln, löscht Media Center den zuvor aufgenommenen Teil und beginnt nach einer kurzen Pause erneut mit der Aufnahme.



Beim Aufnehmen eines TV-Programms können Sie die Timeshifting-Funktion nicht benutzen. Beispiel: Sie können ein Live-TV-Programm nicht anhalten, zum Anfang des Pausepuffers zurückspulen und dann mit der Aufnahme beginnen. Sie können ein TV-Programm nur vom Live-TV aufnehmen.










HINWEIS

Die digitalen Videoaufzeichnungsfunktionen sind nur mit bestimmten Modellen möglich.



Fernbedienung in Eigene TV-Kanäle verwenden

Taste	Funktion
	Zum Einfrieren des Live-TV-Bildes drücken Sie die Pausetaste. Während der Pause zeichnet das Media Center das laufende Programm bis zu 30 Minuten lang im Pausepuffer auf. Zum Fortsetzen des Programms an der Stelle, an der Sie die Pausetaste betätigt haben, drücken Sie die Wiedergabetaste.
	Zum Stoppen eines Live-TV- oder eines aufgezeichneten Programms drücken Sie die Stopptaste einmal. Zum Fortsetzen des Programms drücken Sie die Wiedergabetaste.

Taste	Funktion
	Wenn Sie in einem angehaltenen Live-TV-Programm oder in einem aufgezeichneten Programmen vorspulen möchten, drücken Sie die Vorlauf-Taste. Um den Vorlauf zu beschleunigen, drücken Sie die Vorlauf-Taste zwei- oder dreimal. Mit dieser Taste können Sie im TV-Programmführer (TV-Programm) 3 Stunden überspringen.
	Zum Abspielen eines aufgezeichneten TV-Programms oder zum Fortsetzen eines Programms, nachdem Sie die Pause-, Vorlauf-, Rücklauf-, Wiederholen- oder Sprungtaste gedrückt haben.
	Um in einem aufgezeichneten Programm um 30 Sekunden vorwärts zu springen, drücken Sie einmal auf die Sprungtaste. Sie können immer wieder ein Stück vorwärts springen; allerdings nur bis zum Ende des Pausepuffers oder des aufgezeichneten Programms. Mit dieser Taste können Sie den TV-Programmführer (TV-Programm) um 12 Stunden im voraus anzeigen.
	Um sich in einem Live-TV- oder in einem aufgezeichneten Programm rückwärts zu bewegen, drücken Sie die Taste Rücklauf. Um den Rücklauf zu beschleunigen, drücken Sie die Rücklauf-Taste dreimal. Zum Fortsetzen des Programms drücken Sie die Wiedergabetaste. Mit der Rücklauf-Taste können Sie den TV-Programmführer (TV-Programm) um 3 Stunden zurücksetzen.
	Um die letzten 7 Sekunden Live-TV wiederzugeben, drücken Sie die Wiederholen-Taste. Mit der Wiederholungsoption können Sie immer wieder ein Stück zurück springen; allerdings nur bis zum Beginn des Pausepuffers oder des aufgezeichneten Programms. Mit dieser Taste können Sie den TV-Programmführer (TV-Programm) um 12 Stunden zurücksetzen.
	Um das TV-Anzeigefenster in den Vollbildmodus umzuschalten, drücken Sie die Taste Live-TV. Um zum Ende des Pausepuffers vorzuspulen und die Live-TV-Sendung fortzusetzen, drücken Sie ebenfalls auf die Live-TV-Taste.
	PZum Anzeigen der Kanalnummer, des Sendernamens, Programmtitels, Sendezeitraums und der Programmkategorie drücken Sie im Vollbildmodus auf die Taste Mehr Informationen. Wenn Sie eine aufgezeichnete Sendung auswählen und dann die Taste Mehr Informationen drücken, können Sie weitere Informationen über ein Programm abrufen, ein Programm stoppen oder löschen, eine Serie aufzeichnen, die Einstellung "Beibehalten bis" ändern, ein ausgewähltes Programm auf eine CD oder DVD kopieren, den Messenger aufrufen und auf die TV-Einstellungen zugreifen.
	Um zum nächsten Kanal oder zur nächsten Seite im TV-Programmführer (TV-Programm) zu springen, drücken Sie die Tasten CH/PG (+) / (-).
	Zum Öffnen des TV-Programmführers (TV-Programm) drücken Sie die Taste TV-Programm. Wenn das Programmführer-Fenster angezeigt wird, können Sie durch erneutes Drücken dieser Taste ein Menü mit Programmkategorien aufrufen. Zum Filtern der im Programmführer angezeigten Programme können Sie eine Kategorie (wie zum Beispiel "Film" auswählen). Es werden dann nur noch die Programme angezeigt, die in diese Kategorie fallen.

* So verwenden Sie den TV-Programmführer (TV-Programm)

Im TV-Programmführer können Sie durch eine Liste mit aktuellen und zukünftigen TV-Programmen und -Kanälen blättern, die von Ihrem Fernsehanbieter gesendet werden.

Der Programmführer zeigt den Kanal, das Netzwerk, den Programmtitel, den geplanten Zeitraum und eine Kurzbeschreibung zum Programm an. Die Anzahl der angezeigten Tage hängt von Ihrem Anbieter ab; die meisten Anbieter zeigen bis zu 14 Tage an. Durch Auswählen eines Programmtitels erscheint eine detaillierte Beschreibung des Programms im unteren Bereich des Fensters.

Wichtige Informationen über den TV-Programmführer (TV-Programm)

Es kann vorkommen, dass die Daten des TV-Programmführers in Ihrem Land/Ihrer Region nicht verfügbar sind. Sie können nach wie vor TV-Programme aufzeichnen, ohne den Programmführer zu benutzen. Schauen Sie sich dazu bitte den Abschnitt "TV-Programme ohne TV-Programmführer (TV-Programm) aufzeichnen" an.


Wenn beim Herunterladen oder Suchen nach TV-Programminformationen keine Daten verfügbar sind, werden eine oder mehrere Fehlermeldungen angezeigt.

Ein Fehler kann auftreten, weil Ihr Shuttle-Digitalhub nicht mit dem Internet verbunden ist, keine Daten für den TV-Programmführer in Ihrem Land/Ihrer Region verfügbar sind oder Ihr TV-Anbieter oder die Ortseinstellungen Ihres Shuttle-Digitalhubs nicht unterstützt werden.


Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und überprüfen Sie Ihre TV-Signal- und TV-Programmeinstellungen im Einstellungen-Menü des Media Centers.

HINWEIS

Der TV-Programmführer (TV-Programm) steht nicht in allen Ländern/Regionen zur Verfügung.



TV-Programmführer (TV-Programm) anzeigen

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **My TV (Eigene TV-Kanäle)**, wählen Sie dann **Guide(TV-Programm)**.
- (3) Wählen Sie einen Kanal mit den Pfeiltasten aus, blättern Sie dann mit den Pfeiltasten durch die Programme dieses Kanals; dies ist gewöhnlich im Zeitraum von bis zu 14 Tagen möglich.
- (4) Wählen Sie ein Programm aus, drücken Sie dann zum Anschauen auf die OK-Taste. Zum Aufzeichnen des Programms drücken Sie die Aufnahmetaste an der Fernbedienung.


Vergewissern Sie sich, dass der Shuttle-Digitalhub mit dem Internet verbunden ist und Sie den Media Center Setup-Assistenten komplett abgeschlossen haben, bevor Sie die TV-Programmdaten herunterladen oder die Einstellungen des TV-Programmführers (TV-Programm) ändern.





HINWEIS

Wenn Sie einen Kanal auswählen und dann die OK-Tasten der Fernbedienung drücken, können Sie die Programme anzeigen lassen, die in einem Zeitraum von bis zu 14 Tagen gesendet werden. Mit den Bildlauf-Pfeilen im unteren Bereich des Fensters können Sie nach oben oder unten blättern.

Wenn Sie die TV-Programm-Taste an der Fernbedienung drücken, wenn Sie sich bereits im TV-Programmführer befinden, können Sie eine der Filterkategorien (zum Beispiel Filme) wählen, um nach einem Film (oder einer anderen Kategorie) zu suchen.



-  Drücken Sie die Taste Mehr Informationen an der Fernbedienung, um ein weiteres Menü mit mehr Optionen zum Durchsuchen des TV-Programms anzuzeigen.



Einstellen, wie das Media Center das TV-Programm herunterlädt


Sie müssen einen TV-Programmanbieter wählen, ehe Sie den TV-Programmführer (TV-Programm) herunterladen und benutzen können. Sie können das Media Center so einstellen, dass es sich die Daten für das TV-Programm automatisch herunterlädt, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Oder Sie können die Daten manuell herunterladen.

(1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.

(2) Wählen Sie **Settings (Einstellungen), General (Allgemein), Automatic Download Options (Automatischer Download: Optionen)**, wählen Sie dann:

■ **Connect to the Inter-net and download (Mit dem Internet verbinden und downloaden):**

Das Media Center verbindet sich mit dem Internet und lädt dann die TV-Programmdaten herunter.



Oder

■ **Download when connected (Download bei bestehender Verbindung):** Wenn Sie sich mit dem Internet verbinden, lädt das Media Center die TV-Programmdaten automatisch herunter.

Oder

■ **Manual download (Manueller Download):** Sie verbinden sich mit dem Internet und laden dann die TV-Programmdaten manuell herunter. Dies können Sie im Menü Einstellungen/TV erledigen.

(3) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn der TV-Programmführer mit dem Herunterladen aus dem Internet beginnt, kann dies bis zu 30 Minuten dauern. Die Dauer hängt vom Datenvolumen und von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ab.

HINWEIS

Wenn keine Daten heruntergeladen werden konnten, wird "Keine Daten verfügbar." neben den jeweiligen Kanälen angezeigt. Dies kann vorkommen, wenn der Shuttle-Digitalhub nicht mit dem Internet verbunden ist oder dieser Dienst nicht in Ihrem Land/Ihrer Region zur Verfügung steht.

HINWEIS


Falls Ihr Shuttle-Digitalhub beispielsweise über eine DSL-Verbindung mit dem Internet verbunden ist, so ist Ihr Shuttle-Digitalhub kontinuierlich verbunden. Das TV-Programm wird alle paar Tage zu einer bestimmten Zeit heruntergeladen. Diese Option wird eventuell nicht von sämtlichen Anbietern unterstützt. Die Download-Intervalle variieren; dies hängt von Ihrem Anbieter ab.

TV-Programmführer (TV-Programm) manuell herunterladen

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **Settings (Einstellungen)**, **TV, Guide(TV-Programm)**, wählen Sie dann **Get Latest Guide Listings (Neueste TV-Programmlisten abrufen)**.
- (3) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Das Herunterladen der TV-Programmdaten kann – je nach Datenvolumen und Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung – bis zu 30 Minuten dauern.




Postleitzahl zum Empfangen des richtigen TV-Programms ändern

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **Settings (Einstellungen)**, **TV, Guide(TV-Programm)**, wählen Sie dann **Set Up Guide Listings (TV-Programmlisten einrichten)**.
- (3) Wählen Sie **Next (Weiter)**, folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- (4) Geben Sie Ihre Postleitzahl ein, wählen Sie dann **Next (Weiter)**.
- (5) Zum Herunterladen Ihrer Anbieterdaten und anschließenden Herunterladen Ihrer TV-Programmdaten folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Fehlende Kanäle zum TV-Programm hinzufügen

Manche Programmkanäle werden saisonbedingt gesendet und erscheinen daher nicht immer im TV-Programmführer (TV-Programm). Um die Namen und Nummern der fehlenden TV-Kanäle hinzuzufügen und Kanalnummern zu ändern, tun Sie Folgendes:

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **Settings (Einstellungen), TV, Guide(TV-Programm)**, wählen Sie dann **Add Missing Channels (Fehlende Kanäle hinzufügen)**, um die Namen und Nummern der Kanäle hinzuzufügen, die Sie vermissen.
- (3) Wählen Sie **Add Channel (Kanal hinzufügen)**.
- (4) Geben Sie den Namen des fehlenden Kanals mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung oder mit Ihrer Tastatur ein, wählen Sie dann **Next (Weiter)**.
- (5) Geben Sie die richtige Kanalnummer ein, wählen Sie dann **Add (Hinzufügen)**.
- (6) Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, wenn Sie weitere Kanäle hinzufügen möchten.
- (7) Wählen Sie **Done (Fertig)** wenn Sie sämtliche gewünschten Kanäle hinzugefügt haben.


Kanäle aus dem TV-Programm entfernen

Vielleicht möchten Sie einige Kanäle aus Ihrem TV-Programm entfernen, damit diese nicht mehr aufgerufen werden können.

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **Settings (Einstellungen), TV, Guide(TV-Programm)**, wählen Sie dann Kanäle bearbeiten, um die Namen und Nummern der Kanäle zu entfernen, die nicht in Ihrem TV-Programm angezeigt werden sollen.
- (3) Setzen Sie ein Häkchen oder entfernen Sie dieses, um den jeweiligen Kanal hinzuzufügen oder zu entfernen.
- (4) Wählen Sie **Save (Speichern)**.

★ TV-Programme suchen


Um ein TV-Programm zu finden, können Sie über Ihre Fernbedienung einen Titel oder ein Stichwort eingeben oder eine Kategorie im TV-Programmführer (TV-Programm) auswählen.

- (1) Drücken Sie die Taste Start  an der Fernbedienung, wählen Sie dann **My TV (Eigene TV-Kanäle)** und **Search (Suchen)** aus.
- (2) Wählen Sie **Title (Titel)**. Geben Sie den Titel eines Programms mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung oder mit Ihrer Tastatur ein, drücken Sie dann die OK-Taste an der Fernbedienung.

Oder

Wählen Sie **Keyword (Stichwort)**.

Geben Sie ein Stichwort oder ein Wort, das im Programmtitel oder in der Programmbeschreibung auftauchen könnte, mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung oder mit Ihrer Tastatur ein, drücken Sie dann die OK-Taste an der Fernbedienung.




- (3) Zum Durchblättern der Suchergebnisse verwenden Sie die Pfeiltasten oder die Bildlauf-Pfeile, wählen Sie dann das gewünschte Programm aus und drücken Sie die OK-Taste. Falls ein Programm mehrmals angezeigt werden sollte, wählen Sie ein Programm aus und drücken dann die OK-Taste.
- (4) Um das Programm im Vollbildmodus anzuschauen, wählen Sie das Programm aus und drücken dann die OK-Taste. Falls das Programm nicht gerade laufen sollte, wählen Sie **Record (Aufzeichnen)** oder **Record Series (Serie aufzeichnen)** und drücken dann die OK-Taste.

HINWEIS

- Mit Hilfe der Kategorien können Sie beispielsweise sämtliche Fußballspiele leichter finden. Eine Titel- oder Schlüsselwortsuche zeigt jedes Programm, das im Titel oder in der Beschreibung des Wort "Fußball" trägt.
- Die TV-Suchergebnisse enthalten keine zuvor aufgezeichneten TV-Programme.

Mit Kategorien nach TV-Programmen suchen

Sie können das TV-Programm nach einem Programm durchsuchen, indem Sie mit der Fernbedienung eine Kategorie auswählen.

- (1) Drücken Sie die Taste Start  an der Fernbedienung, wählen Sie dann **My TV (Eigene TV-Kanäle)** und **Search (Suchen)** aus.

- (2) Wählen Sie **Categories (Kategorien)**.



- (3) Wählen Sie eine Kategorie mit Programmtypen aus, wie zum Beispiel **Movies (Filme)**.

- (4) Wählen Sie eine Option wie **Genres** oder **Top Rated (Beste Bewertungen)**.

- (5) Wählen Sie eine Sortieroption wie **By movie title (Nach Filmtitel)**.

- (6) Blättern Sie mit den Pfeiltasten durch die Suchergebnisse und wählen Sie ein Programm aus. Drücken Sie dann auf die OK-Taste an der Fernbedienung.

- (7) Wählen Sie eine Option, um mehr über das Programm zu erfahren, um es anzuschauen, eine Aufnahme zu planen oder andere Sendezeiten Ihres Programms herauszufinden.






* TV-Programme aufzeichnen

Mit Media Center können Sie TV-Programme aufzeichnen und zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. Sie können das Programm aufzeichnen, das sie gerade schauen, oder über den TV-Programmführer, die Suche oder das Fenster TV-Aufzeichnungen im TV-Programm ein zukünftig ausgestrahltes Programm oder eine Serie aufzeichnen. Wenn Ihr Shuttle-Digitalhub über zwei TV-Tuner verfügt (nur bestimmte Modelle), können Sie zwei Programme gleichzeitig aufzeichnen.

Falls ein Aufnahmefehler auftreten sollte, wird das Programm nicht aufgezeichnet, bis das Problem behoben ist. Wenn Sie eine Aufnahme planen möchten, für dieselbe Zeit jedoch bereits eine Aufnahme geplant ist, wird ein Fenster eingeblendet, in dem Sie aussuchen können, ob das neue Programm oder das bereits geplante Programm aufgezeichnet werden soll.

Um sicherzugehen, dass Ihr Programm aufgezeichnet wird, wählen Sie Eigene TV-Kanäle, TV-Aufzeichnungen und dann Geplant. Das Aufnahmesymbol wird auch im TV-Programmführer neben dem Programm angezeigt, das aufgezeichnet wird. Das Aufnahmesymbol verschwindet, wenn die Aufnahme abgeschlossen ist.

Aufnahmesymbole	
	Das Aufnahmesymbol erscheint im TV-Programmführer (TV-Programm) neben einem zur Aufnahme vorgeplanten Programm.
	Das Serieaufnahmesymbol erscheint im TV-Programmführer (TV-Programm) neben jedem Programm aus einer Serie, dessen Aufzeichnung geplant ist.
	Das Aufnahmekonflikt-/Fehlersymbol erscheint im TV-Programmführer (TV-Programm) und in der Taskleiste, wenn die Aufnahme eines anderen Programms zum selben Zeitpunkt geplant ist.

SWenn Sie Ihren Shuttle-Digitalhub ausschalten (herunterfahren), nimmt das Media Center keine vorgeplanten Programme mehr auf. Der Shuttle-Digitalhub muss eingeschaltet sein oder sich im Standbymodus befinden, damit ein TV-Programm aufgezeichnet werden kann. Der Shuttle-Digitalhub wechselt nicht automatisch in den Standbymodus, wenn das Media Center geöffnet ist.

Denken Sie daran, den Monitor auszuschalten, die Lautstärke abzusenken oder den Ton stumm zu schalten, wenn Sie beispielsweise eine Aufnahme mitten in der Nacht geplant haben und nicht gestört werden wollen.




Serienaufzeichnung bedeutet, dass jede Episode eines Programms auf einem Sender aufgezeichnet wird. Media Center nimmt jede Episode nur einmal auf.

Falls ein Aufnahmekonflikt besteht, schaut Media Center darüber hinaus nach alternativen Aufnahmezeiten für eine Episode.


Fernsehsendungen mit dem TV-Programmführer (TV-Programm) aufzeichnen


So zeichnen Sie ein aktuelles oder zukünftiges Programm oder eine Serie mit Hilfe des TV-Programmführers (TV-Programm) auf:

- (1) Drücken Sie die Taste Start  an der Fernbedienung, wählen Sie dann **My TV (Eigene TV-Kanäle)** und **Guide(TV-Programm)** aus.
- (2) Zum Finden des aufzuzeichnenden Programms benutzen Sie die Pfeiltasten an der Fernbedienung und wählen dann das Programm aus. Sie können auch eine Kanalnummer über die Zifferntasten der Fernbedienung eingeben.

Zum Auswählen eines zukünftig ausgestrahlten Programms drücken Sie innerhalb des TV-Programmführers (TV-Programm) auf die rechte Pfeiltaste.

- (3) Drücken Sie die Aufnahmetaste an der Fernbedienung.


Das Aufnahmesymbol  wird im TV-Programmführer (TV-Programm) neben dem Programm angezeigt.
Zum Aufnehmen einer Serie drücken Sie zweimal auf die Aufnahmetaste.


Eine Serie wird durch das Serieaufnahmesymbol  angezeigt.
Zum Stornieren der Aufnahme drücken Sie noch einmal auf die Aufnahmetaste.

- (4) Um zum vorherigen Fenster zurückzukehren, drücken Sie die Rücktaste an der Fernbedienung.
- (5) Falls ein Aufnahmekonflikt bestehen sollte, zeigt Media Center eine Meldung an und lässt Sie auswählen, welches Programm Sie aufnehmen möchten.

Manuelle Aufzeichnung

Die manuelle Aufzeichnung ermöglicht Ihnen die Auswahl eines bestimmten Datums, Kanals und des Aufzeichnungszeitraums. Bei manchen Programmen kann es sinnvoll sein, die Aufnahme bereits vor der eigentlichen Startzeit zu beginnen und bis über das Ende der Sendung hinaus laufen zu lassen.

- (1) Drücken Sie die Taste Start  an der Fernbedienung, wählen Sie dann **My TV (Eigene TV-Kanäle), Record TV(TV-Aufzeichnungen)** und **Add Recording (Aufzeichn. hinzufügen)** aus.
- (2) Wählen Sie **Channel and Time (Kanal und Zeit)** aus.
- (3) Wählen Sie das Kanalnummer-Feld und geben Sie die gewünschte Kanalnummer über die Zifferntasten der Fernbedienung ein.
- (4) Mit den Tasten (+) und (-) blättern Sie durch die Auswahlmöglichkeiten und geben Häufigkeit, Datum, Startzeit, Endzeit sowie Speicher- und Qualitätsoptionen an, danach drücken Sie auf OK.
- (5) Um die Aufnahme festzulegen und danach wieder zum TV-Aufzeichnungen zurückzukehren, wählen Sie **Record (Aufzeichnung)** dans la fenêtre, puis appuyez sur OK sur la télécommande.
- (6) Um zum vorherigen Fenster zurückzukehren, drücken Sie die Rücktaste an der Fernbedienung.



HINWEIS

- Auf eine DVD kopierte, aufgezeichnete TV-Programme können Sie mit Ihrem Shuttle-Digitalhub und mit einigen DVD-Playern abspielen.
- Aufgezeichnete TV-Programme können als Teil einer kompletten Systemsicherung gesichert und auf denselben Shuttle-Digitalhub wiederhergestellt werden, nicht jedoch auf andere PCs.

TV-Programme ohne TV-Programmführer (TV-Programm) aufzeichnen

Zum Aufnehmen von Fernsehsendungen müssen Sie nicht zwingend den TV-Programmführer (TV-Programm) verwenden. Sie können ein TV-Programm aufzeichnen, indem Sie während der Live-TV-Wiedergabe die Aufnahmetaste an der Fernbedienung drücken. Sie können das aufzuzeichnende Programm auch manuell auswählen. Siehe "Manuelle Aufzeichnung" auf Seite 40.

Aufnahmequalität und Festplattenspeicherplatz

Der Platz, der zur Aufnahme von TV-Programmen zur Verfügung steht, hängt von der Größe Ihrer Festplatte, dem für TV-Aufzeichnungen zugewiesenen Festplattenspeicherplatz und den Aufnahmequalitätseinstellungen ab.

Um die maximale Aufnahmezeit zu erreichen, ändern Sie die Aufnahmequalität von Optimal zu Ordentlich ab.

Aufnahm-equalität	Verwendete Festplattenspeicherplatz
Optimal	*2,7 GB/Stunde
Besser	*2.4 GB/Stunde
Gut	*1.4 GB/Stunde
Ordentlich	*1.2 GB/v
* Diese Tabelle zeigt Annäherungswerte hinsichtlich der Größe von aufgezeichneten TV-Programmdateien. Einige Dateien können etwas größer oder kleiner ausfallen.	

HINWEIS

In der Media Center-Hilfe finden Sie weitere Informationen über Aufnahmefehler, erweiterte Aufzeichnungseinstellungen und sonstige Einstellungen.


Bei der Angabe der Festplattenkapazität bedeutet 1 GB = 1 Milliarde Bytes. Die formatierte Kapazität fällt geringer aus.

Aufgezeichnete TV-Programme auf DVD oder CD kopieren

Im Media Center können Sie aufgezeichnete TV-Programme als Sicherheitskopie oder zur Platzersparnis auf DVD kopieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Solche DVDs können Sie über einen Shuttle-Digitalhub und mit manchen DVD-Playern abspielen.

Weitere Informationen zum Aufnehmen auf CDs und DVDs finden Sie auf der Shuttle-Internetseite unter:

<http://www.shuttlecom/support>


- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **More Programs (Mehr Programme)**.
- (3) Legen Sie ein leeres DVD+RW-, DVD+R-, CD-RW- oder CD-R-Medium ein.
- (4) Wählen Sie **Create CD/DVD (CD/DVD erstellen)**.
- (5) Wählen Sie den gewünschten CD- oder DVD-Typ aus (**Musik** ou **Daten**).
- (6) Geben Sie dem Medium über die Zifferntasten der Fernbedienung einen Namen, wählen Sie dann **OK**.
- (7) Wählen Sie **Recorded TV (TV-Aufzeichnungen)**.
- (8) Wählen Sie die aufgezeichneten TV-Programme, die Sie auf CD oder DVD kopieren möchten.
- (9) Wählen Sie **View DVD (DVD anzeigen)** oder **View CD (CD anzeigen)**.
- (10) Wählen Sie **Create DVD (DVD erstellen)** oder **Create CD (CD erstellen)**.
- (11) Wählen Sie **Yes (Ja)**.
- (12) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre TV-Sendungen auf das Medium zu brennen.

HINWEIS

Vom Sender verschlüsselte (geschützte) TV-Programme können nicht kopiert werden und nur mit dem Shuttle-Digitalhub (dem Gerät, mit dem sie aufgezeichnet wurden) abgespielt werden.

* Aufgezeichnete TV-Programme wiedergeben

TV-Aufzeichnungen ist der Speicherplatz für all Ihre aufgezeichneten Programme. Im Fenster TV-Aufzeichnungen können Sie Ihre Programme nach Name, Datum oder Kategorie sortieren. Hier können Sie ein aufgezeichnetes Programm oder eine Serie auch löschen und auf Aufnahmefehler überprüfen.

- (1) Drücken Sie die Taste Start  an der Fernbedienung, wählen Sie dann **My TV (Eigene TV-Kanäle)** und **Recorded TV (TV-Aufzeichnungen)** aus.
- (2) Um Ihre zuvor aufgezeichneten Programme zu organisieren, wählen Sie **Sort by Date (Sortieren: Name)** oder **Sort by Title (Sortieren: Datum)**.
- (3) Zum Anschauen des Programms wählen Sie das gewünschte aufgezeichnete Programm aus und drücken dann die OK-Taste an der Fernbedienung.

Media Center speichert aufgezeichnete TV-Programme im Ordner TV-Aufzeichnungen. Dieser befindet sich im Ordner Eigene Dateien auf Ihrer Festplatte.

5 Musikdateien wiedergeben

Der Bereich Eigene Musik im Media Center eignet sich hervorragend zum Abspielen, Organisieren und Sichern Ihrer Musikdateien. Dieser Teil des Media Center arbeitet mit dem Windows Media Player zusammen.

★ Eigene Musik im Media Center verwenden

Sie können digitale Musikdateien kopieren und in einer Musikbibliothek organisieren, indem Sie Eigene Musik im Media Center oder den Windows Media Player verwenden. Musikdateien, die innerhalb Eigene Musik im Media Center hinzugefügt werden, werden in die Bibliothek des Windows Media Player kopiert und können dann über das Media Center aufgerufen werden.

In Eigene Musik können Sie:

- CDs oder ausgewählte Musiktitel aus Ihrer Windows Media Player-Bibliothek abspielen.
- Eine persönliche Warteschlange aus Ihrer Bibliothek auswählen und bearbeiten.
- Musiktitel aus einer Musikbibliothek oder Warteschlange löschen.
- Ihre Lieblingstitel auf CDs brennen.
- Ihre Musiktitel auf eine DVD oder ein Shuttle Personal Media Drive sichern.

HINWEIS

Sie können Ihre Musikdateien im Ordner Eigene Musik oder in anderen Ordnern auf Ihrer Festplatte speichern. Allerdings müssen Sie solche Dateien der Windows Media Player-Bibliothek hinzufügen, damit Sie diese mit dem Media Center finden und abspielen können.




Eigene Musik-Menü im Media Center

* Musik zur Medienbibliothek hinzufügen

Wenn Sie Musikdateien zu Ihrer Medienbibliothek hinzufügen, werden die Titel zur Musikbibliothek des Windows Media Player hinzugefügt. Die hinzugefügten Musikdateien können über Eigene Musik im Media Center sofort gefunden und abgespielt werden.

Sie können Musikdateien auch aus dem Windows Media Player der Musikbibliothek hinzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen und Löschen von Musikdateien zur/aus der Bibliothek erhalten Sie in der Windows Media Player-Hilfe.


Musikdateien von Ihrer Festplatte hinzufügen

- (1) Drücken Sie die Taste Start  an der Fernbedienung, wählen Sie dann **My Music (Eigene Musik)** aus.
- (2) Drücken Sie die Taste Mehr Informationen an der Fernbedienung und wählen Sie **Add Music (Musik hinzufügen)**.
- (3) Wählen Sie **Add folders (Ordner hinzufügen)**, wählen Sie dann **Next (Weiter)**.
- (4) Wählen Sie **Add folders on this computer (Ordner auf diesem Computer hinzufügen)**, wählen Sie dann **Next (Weiter)**.
- (5) Wählen Sie einen Speicherort mit den Pfeiltasten an der Fernbedienung aus. Erweitern (Öffnen) Sie einen Ordner mit der OK-Taste. Wenn Sie den Ordner gefunden haben, der Ihren Musik-Ordner enthält, wählen Sie diesen aus. Achten Sie dabei darauf, dass ein Häkchen neben dem Ordner eingeblendet wird. Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn Sie weitere Ordner hinzufügen möchten, wählen Sie danach **Next (Weiter)** und dann **Finish (Fertig stellen)**.



Musikdateien von einer CD hinzufügen

So fügen Sie CD-Titel zu Ihrer Media Center-Musikbibliothek hinzu:


- (1) Drücken Sie die Taste Start  an der Fernbedienung, wählen Sie dann **My Music (Eigene Musik)** aus.
- (2) Legen Sie eine CD in das CD-Laufwerk ein.
- (3) Wählen Sie **Albums(Alben)**.
- (4) Wählen Sie die Album-CD, die Sie Ihrer Musikbibliothek hinzufügen möchten.
- (5) Wählen Sie **Copy CD (CD kopieren)**. Wenn Sie das erste Mal eine Musik-CD kopieren, müssen Sie Ihre Kopierschutzoption auswählen und dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- (6) Wählen Sie **Yes (Ja)** um die Titel in Ihre Musikbibliothek zu kopieren. Dieser Vorgang kann – je nach Länge Ihrer Musiktitel – einige Minuten dauern.
- (7) Klicken Sie auf **OK**.

HINWEIS

Jedes Mal, wenn Sie Musikdateien außerhalb des Windows Media Player hinzufügen, müssen Sie das Extras-Menü verwenden, um Musikdateien zu Ihrer Windows Media Player-Bibliothek hinzuzufügen, die vom Media Center gefunden werden sollen.



Musikdateien aus der Eigene Musik-Bibliothek löschen

- (1) Drücken Sie die Taste Start  an der Fernbedienung, wählen Sie dann **My Music (Eigene Musik)** aus.
- (2) Wählen Sie **Songs (Titel)**.
- (3) Blättern Sie mit den Pfeiltasten an der Fernbedienung durch Ihre Titel. Wählen Sie den Titel, den Sie löschen möchten, drücken Sie dann die OK-Taste an der Fernbedienung.
- (4) Wählen Sie **Delete (Löschen)**, wählen Sie dann **Yes (Ja)**.

Unterstützte Musikdateitypen

Die folgenden digitalen Audiodateitypen können Sie unter Eigene Musik wiedergeben. In der Windows Media Player-Hilfe finden Sie weitere Informationen über unterstützte Dateitypen.

Dateierweiterung	Dateityp
.cda	CD-Audio
.wav	Windows-Audiodatei
.mp3, .m3u	MP3
.asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx	Windows Media-Audiodateien

HINWEIS

Weitere Informationen über Musikdateiformate finden Sie in der Windows Media Player-Hilfe und in der Media Center-Hilfe.

Im Fenster Eigene Musik werden nur unterstützte Audiodateitypen angezeigt.

Nicht unterstützte Dateien können nicht abgespielt werden.

★ Musikdateien in Eigene Musik abspielen

Wenn Sie das Media Center zum ersten Mal starten und das Fenster Eigene Musik öffnen, ist es möglich, dass keine Musikdateien aufgelistet werden; es sei denn, eine Musik-CD ist in Ihr CD-Laufwerk eingelegt oder Sie haben bereits Audiodateien zu Ihrer Windows Media Player-Bibliothek hinzugefügt.


Wenn Sie Musikdateien mit dem Windows Media Player kopieren und Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist, werden die CD-Informationen kopiert und sowohl im Media Center als auch in der Windows Media Player-Bibliothek angezeigt.

Wenn Sie eine Musik-CD einlegen, während das Media Center nicht geöffnet ist, wird eine Meldung angezeigt und Sie werden gefragt, was Sie tun möchten. Sie können den Windows Media Player als Ihren Standard-Audioplayer auswählen.


Falls ein anderes Programm als Standard-Audioplayer festgelegt ist, öffnet Windows das Programm und beginnt mit dem Abspielen der CD.


HINWEIS

Sie können Ihre Musikdateien im Ordner Eigene Musik oder in anderen Ordnern auf Ihrer Festplatte speichern. Allerdings müssen Sie solche Dateien der Windows Media Player-Bibliothek hinzufügen, damit Sie diese mit dem Media Center finden und abspielen können.



Ein Album in Eigene Musik abspielen

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **My Music (Eigene Musik)**.
- (3) Legen Sie eine Musik-CD in das CD-Laufwerk ein.
- (4) Wählen Sie **Albums(Alben)**.
- (5) Wählen Sie das Album, das Sie abspielen möchten.
- (6) Wählen Sie **Play (Wiedergabe)**.



Ein Titel in Eigene Musik abspielen

Sie können einen Titel von jeder beliebigen Stelle innerhalb Eigene Musik abspielen. Sie können den Titel aus der Titelliste oder aus den Listen unter Album, Interpreten und Genres auswählen. Sie können auch einen einzelnen Titel aus einer Wiedergabeliste abspielen:

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **My Music (Eigene Musik)**.
- (3) Wählen Sie **Songs (Titel)**. In der Liste werden sämtliche Titel in Ihrer Bibliothek angezeigt.
- (4) Wählen Sie die gewünschten Titel mit den Pfeiltasten aus, drücken Sie dann zum Abspielen auf die OK-Taste an der Fernbedienung.

HINWEIS

Im Fenster Aktuelle Wiedergabe können Sie Visualisierung wählen, wenn Visualisierungen angezeigt werden sollen, während ein Musikstück läuft.

* Eine Warteschlange in Eigene Musik erstellen

Eine Warteschlange ist eine zeitweilige Liste mit Titeln, die Sie unter Eigene Musik anlegen können, wenn Sie Titel, Alben oder Wiedergabelisten zum Abspielen wählen. Sie können weitere Titel hinzufügen oder Titel aus Ihrer Warteschlange löschen.

(1) Im Fenster Eigene Musik:

- Wählen Sie Titel, suchen Sie dann mit den Pfeiltasten den gewünschten Titel aus und wählen Sie dann Zu Warteschlange hinzufügen.

Oder

- Wählen Sie Alben oder Wiedergabelisten, suchen Sie sich ein Album oder eine Wiedergabeliste aus, wählen Sie dann Zu Warteschlange hinzufügen, um das gesamte Album oder die gesamte Wiedergabeliste zur Warteschlange hinzuzufügen.

(2) Falls Sie der Warteschlange weitere Titel hinzufügen möchten, verwenden Sie die Rücktaste an der Fernbedienung, um wieder zum Titel-, Alben- oder Wiedergabelisten-Menü zurückzukehren. Wiederholen Sie Schritt 1.

(3) Nachdem Sie den letzten Titel zu Ihrer Warteschlange hinzugefügt haben, wählen Sie Wiedergabe. Sämtliche Titel in Ihrer Warteschlange werden nun in der Reihenfolge abgespielt, in der Sie sie ausgewählt haben.

* Ein Album in Eigene Musik finden und abspielen

(1) Wählen Sie Eigene Musik im Media Center-Startmenü, wählen Sie dann Alben.

(2) Wählen Sie das gewünschte Album mit den Pfeiltasten aus, drücken Sie dann auf die OK-Taste an der Fernbedienung. Sie können nun die OK-Tasten der Fernbedienung drücken, um das Album abzuspielen. Das Fenster Aktuelle Wiedergabe öffnet sich, das Album wird abgespielt.

(3) Im Fenster Aktuelle Wiedergabe können Sie auch Folgendes auswählen:

- **View Cover (Hülle anzeigen)** um die Medienhülle anzuzeigen und einen Titel abzuspielen.
- **View Queue (Warteschlange anzeigen)** um eine sortierte Liste mit allen Titeln anzuzeigen, die im Album abgespielt werden.
- **Shuffle (Mix)** um die Wiedergabereihenfolge zu verändern.
- **Repeat (Wiederholen)** um das Album erneut abzuspielen.
- **Copy CD (CD kopieren)** um ein Album in Ihre Medienbibliothek zu kopieren.
- **Buy Music (Musik erwerben)** um sich mit dem Internet zu verbinden, CD-Informationen zu finden und Musik-CDs zu kaufen. Um zum Media Center zurückzukehren, drücken Sie die Starttaste an der Fernbedienung.

- **Visualize (Visualisierung)**
um beim Abspielen eines Titels eine bewegte Grafik anzuzeigen.

- (4) Um zum vorherigen Fenster zurückzukehren, drücken Sie die Rücktaste an der Fernbedienung.

HINWEIS

Wenn Sie Musik erwerben wählen, öffnet Ihr Internetbrowser die Microsoft-Internetseite. Hier finden Sie Informationen über den Interpreten oder das Album, das Sie gerade hören – oder Informationen zu verwandten Titeln. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, CDs zu erwerben.

* Eine Wiedergabeliste in Eigene Musik erstellen

Eine Wiedergabeliste ist eine maßgeschneiderte Liste von Titeln, die Sie anlegen können, um sie später abzuspielen oder eine CD aufzunehmen. Mit Hilfe von Wiedergabelisten können Sie unterschiedliche digitale Musikdateien in Gruppen zusammenfassen und die Reihenfolge festlegen, in der die Titel abgespielt werden sollen.

Sie können Wiedergabelisten anlegen, die verschiedene Titel von unterschiedlichen CDs enthalten und sogar Wiedergabelisten, in denen Hintergrundmusik für eine Diaschau hinterlegt ist.

Wiedergabelisten können Sie im Windows Media Player oder innerhalb des Media Centers anlegen.

So erstellen Sie eine Wiedergabeliste:


- (1) Wählen Sie **My Music (Eigene Musik)**, wählen Sie dann entweder **Albums(Alben)**, **Artists (Interpreten)**, **Playlists (Wiedergabelisten)**, **Songs (Titel)** ou **Genres**.
- (2) Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Musikstücke aus, die Sie zu Ihrer Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
- (3) Wählen Sie einen Titel mit der OK-Taste aus.
- (4) Wählen Sie **Add To Queue (Zu Warteschlange hinzufügen)**. Eine Meldung wird angezeigt und bestätigt, dass das Musikstück zur Warteschlange hinzugefügt wurde.
- (5) Wählen Sie das kleine Fenster in der unteren linken Ecke, um die Warteschlange anzeigen zu lassen.
- (6) Im Warteschlange-Fenster wählen Sie **Edit Queue (Warteschlange bearbeiten)** und danach **Save As Playlist (Als Liste speichern)**.
- (7) Geben Sie der Wiedergabeliste mit den Zifferntasten einen Namen, wählen Sie dann **Save (Speichern)**.


HINWEIS

Wenn Ihr Shuttle-Digitalhub mit dem Internet verbunden ist, werden die CD-Titel und die Medienhülle im Media Center angezeigt.

* Musikdateien in Eigene Musik auf CD kopieren

So kopieren Sie Musikdateien auf eine CD:

- (1) Drücken Sie die Taste Start  an der Fernbedienung, wählen Sie dann **More Programs (Mehr Programme)** aus.
- (2) Legen Sie ein leeres CD-R-Medium ein.
- (3) Wählen Sie **Create CD/DVD (CD/DVD erstellen)**.
- (4) Wählen Sie das Textfeld Ohne Titel mit den Pfeiltasten an der Fernbedienung aus.
- (5) Geben Sie der CD mit den Zifferntasten der Fernbedienung einen Namen, wählen Sie dann **OK**.
- (6) Wählen Sie **Music (Musik)**.



- (7) Wählen Sie die Musikdateien, die auf die CD geschrieben werden sollen. Nachdem ein Titel ausgewählt wurde, wird er mit einem Häkchen markiert. Drücken Sie die Rücktaste in der Fernbedienung, wenn Sie weitere Titel aus unterschiedlichen Menüs auswählen möchten.
- (8) Wenn Sie alle gewünschten Titel hinzugefügt haben, wählen Sie **View CD (CD anzeigen)**, um sämtliche hinzugefügten Titel aufzulisten. Falls Sie Titel löschen möchten, wählen Sie mit den Pfeiltasten an der Fernbedienung das X neben dem Titel, der gelöscht werden soll.

Mit der OK-Taste an der Fernbedienung löschen Sie den Titel aus der Liste mit Titeln, die auf die CD geschrieben werden sollen. Dadurch wird der Titel allerdings nicht aus Ihrer Bibliothek gelöscht.

- (9) Wählen Sie **Create CD (CD erstellen)**.
- (10) Wählen Sie **Yes (Ja)**.

HINWEIS

WICHTIG: Shuttle unterstützt den rechtmäßigen Einsatz von Technologie und lehnt den Einsatz unserer Produkte für Zwecke ab, die nicht durch das Urheberrecht zugelassen sind.

★ Eigene Bilder

Unter Eigene Bilder können Sie Bilder aus den Ordnern anschauen und ausdrucken, die Sie (zum Beispiel mit dem Windows Explorer) im Ordner Eigene Bilder angelegt haben.


Weitere Informationen über Eigene Bilder finden Sie unter "Eigene Bilder in Media Center verwenden".



★ Eigene Bilder in Media Center verwenden


Eigene Bilder ist ein Ordner auf Ihrer Festplatte, der sich innerhalb des Ordners Eigene Dateien befindet. Eigene Bilder ist auch ein Media Center-Menüpunkt, mit dem Sie Ihre digitalen Bilder mit Hilfe der Fernbedienung, der Tastatur oder eines Trackballs anzeigen und durchsuchen können.

Eigene Bilder bietet sämtliche Werkzeuge, die Sie zum Anzeigen, Organisieren, Bearbeiten, Drucken, Gemeinsam nutzen und Schützen Ihrer digitalen Bilder brauchen.




Eigene Bilder-Ordner im Windows Explorer

Eigene Bilder-Menü im Media Center



* Bilder zu Eigene Bilder hinzufügen


Bilddateien von Ihrer Festplatte hinzufügen

- (1) Drücken Sie die Taste Start  an der Fernbedienung, wählen Sie dann **My Pictures (Eigene Bilder)** aus.
- (2) Drücken Sie die Taste Mehr Informationen an der Fernbedienung und wählen Sie **Add Pictures (Bilder hinzufügen)**.
- (3) Wählen Sie **Add folders (Ordner hinzufügen)**, wählen Sie dann **Next (Weiter)**.
- (4) Wählen Sie **Add folders on this computer (Ordner auf diesem Computer hinzufügen)**, wählen Sie dann **Next (Weiter)**.
- (5) Wählen Sie einen Speicherort mit den Pfeiltasten an der Fernbedienung aus. Erweitern (Öffnen) Sie einen Ordner mit der OK-Taste. Wenn Sie den Ordner gefunden haben, der Ihren Bilder-Ordner enthält, wählen Sie diesen aus. Achten Sie dabei darauf, dass ein Häkchen neben dem Ordner eingeblendet wird. Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn Sie weitere Ordner hinzufügen möchten, wählen Sie dann **Next (Weiter)**.
- (6) Wählen Sie **Finish (Fertig stellen)**.



★ Bilder in Eigene Bilder anschauen

Nachdem Sie Ihre Bilder im Ordner Eigene Bilder organisiert haben (zum Beispiel mit dem Windows Explorer), öffnen Sie zum Anschauen Ihrer Bilder das Media Center (1) Wählen Sie **My Music (Eigene Musik)**, wählen Sie dann entweder **Albums (Alben)**, **Artists (Interpreten)**, **Playlists (Wiedergabelisten)**, **Songs (Titel)** ou **Genres**.

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **My Pictures (Eigene Bilder)**. Auf der rechten Seite des Fensters werden Miniaturbilder und – sofern Sie Ihre Bilder in Ordnern organisiert haben – Ordnersymbole angezeigt. Die Bilder werden so angezeigt, wie Sie sie innerhalb des Eigene Bilder-Ordners (zum Beispiel mit dem Windows Explorer) organisiert haben.

- (3) Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten der Fernbedienung durch Ihre Bilddateien und Ordner, wählen Sie ein Bild aus.

- (4) Drücken Sie auf OK, um ein Bild oder einen Ordner anzeigen zu lassen.

Das ausgewählte Bild öffnet sich im Vollbildmodus.




- (5) Drücken Sie noch einmal auf OK, um die Ansicht auf 150 % zu vergrößern, drücken Sie nochmals auf OK, um auf 225 % zu vergrößern. Mit den Pfeiltasten können Sie das Bild auf dem Bildschirm verschieben. Und das Bild wieder in seiner Originalgröße anzeigen zu lassen, drücken Sie die OK-Taste ein drittes Mal.

HINWEIS

Im Eigene Bilder-Menü können Sie Einstellungen wählen, um:

- *Einen Bild-Übergang, die Übergangszeit und eine Hintergrundfarbe auszuwählen.*
- *Von Ihnen angelegte Bilderordner einzuschließen.*
- *Untertitel anzuzeigen.*
- *Ihre Bilder in zufälliger Reihenfolge anzeigen zu lassen.*
- *Titelinformationen bei einer Diaschau anzeigen zu lassen.*

Bilder als Diaschau anzeigen lassen

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **My Pictures (Eigene Bilder)**.
- (3) Wählen Sie den Ordner mit Bildern, die Sie als Diaschau anzeigen lassen möchten, drücken Sie dann auf OK.
- (4) Wählen Sie **Play Slide Show (Diaschau)**, drücken Sie dann auf OK.
- (5) Drücken Sie die Taste Mehr Informationen an der Fernbedienung und wählen Sie **Picture Details (Bilddetails)**. Der Name des Bildes, der Speicherort, das Datum der letzten Bearbeitung und die Auflösung werden angezeigt, sofern diese Angaben zur Verfügung stehen.
- (6) Verwenden Sie die Rücktaste, um das vorhergehende Bild anzeigen lassen. Mit den Pfeiltasten können Sie die nächsten oder die vorhergehenden Bilder anzeigen.

Wenn Sie nicht auswählen, welche Bilder in Ihrer Diaschau angezeigt werden sollen, verwendet Media Center den ersten aufgelisteten Ordner. Wenn Ihre Bilder nicht in selbst angelegten Ordnern gespeichert sind, zeigt Media Center sämtliche Bilder an, die sich im Eigene Bilder-Ordner befinden.

Eine Diaschau mit Musik in Eigene Bilder anzeigen lassen

- (1) Wählen Sie **My Music (Eigene Musik)** im Media Center-Startmenü.
- (2) Wählen Sie den gewünschten Titel, drücken Sie dann die OK-Taste an der Fernbedienung. Falls die Musikwiedergabe nicht automatisch startet, drücken Sie die Wiedergabetaste an der Fernbedienung.
- (3) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung, um wieder das Media Center-Startmenü aufzurufen.
- (4) Wählen Sie **My Pictures (Eigene Bilder)**.
- (5) Wählen Sie den Ordner mit den Bildern, drücken Sie dann auf OK.
- (6) Wählen Sie **Play Slide Show (Diaschau)**, drücken Sie dann auf OK. Wenn das Media Center in den Vollbildmodus umschaltet, verschwindet das eingeblendete Fenster, die Musik läuft jedoch weiter.

Unterstützte Bilddateitypen in Eigene Bilder verwenden

Die folgenden Typen von Bilddateien können Sie im Media Center verwenden.

Dateierweiterung	Dateityp
.jpg, .jpeg	Joint Photographic Experts Group
.tif, .tiff	Tagged Image File Format
.gif	Graphics Interchange Format
.bmp	Bitmap
.wmf	Windows MetaFile
.png	Portable Network Graphics

- Unter Eigene Bilder werden nur unterstützte Bilddateitypen angezeigt. Nicht unterstützte Dateien werden bei einer Diaschau übersprungen.
- Ordnersymbole werden auch dann dargestellt, wenn die enthaltenen Bilder nicht angezeigt werden können.
- Für defekte und nicht unterstützte Bilddateitypen wird ein besonderes Bildsymbol angezeigt, dennoch können diese Bilder nicht im Media Center dargestellt werden.
- Manche Dateitypen werden nur dann unterstützt, wenn passende Filter und Software installiert sind.


HINWEIS

Falls die Meldung Bild kann nicht dargestellt werden erscheint, ist die Datei vermutlich beschädigt oder von einem nicht unterstützten Dateityp.

Sie können das Bild mit einer Fotobearbeitungssoftware bearbeiten und in einem unterstützten Dateiformat speichern.


* Bilder in Eigene Bilder bearbeiten


Rote Augen oder Kontrast korrigieren

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **My Pictures (Eigene Bilder)**.
- (3) Wählen Sie das Bild, das Sie bearbeiten möchten.
- (4) Drücken Sie die Taste Mehr Informationen an der Fernbedienung und wählen Sie **Picture Details (Bilddetails)**.
- (5) Wählen Sie **Touch Up (Retuschieren)**.
- (6) Wählen Sie **Red Eye (Rote Augen)** oder **Contrast (Kontrast)**, drücken Sie dann auf OK.
- (7) Nachdem Sie die gewünschten Optionen zum Retuschieren ausgewählt haben, wählen Sie **Save (Speichern)**. Das Bild wird mit den neuen Einstellungen angezeigt.
- (8) Wählen Sie **Yes (Ja)**, um die Änderungen zu speichern und die Original-Bilddatei zu ersetzen.



Bilder in Eigene Bilder zuschneiden


- (1) Drücken Sie die Taste Start  an der Fernbedienung, wählen Sie dann **My Pictures (Eigene Bilder)** aus.
- (2) Wählen Sie das Bild, das Sie bearbeiten möchten.
- (3) Drücken Sie die Taste Mehr Informationen an der Fernbedienung und wählen Sie **Picture Details (Bilddetails)**.
- (4) Wählen Sie **Touch up (Retuschieren)**, wählen Sie dann **Crop (Zuschneiden)**.
- (5) Mit den Pfeilen unterhalb des Bildes bewegen Sie den Zuschnittsrahmen zu den Seiten oder nach oben oder unten. Mit der Lupe können Sie den Zuschnittsrahmen vergrößern oder verkleinern. Mit dem Rotationswerkzeug können Sie den Zuschnittsrahmen zwischen Hoch- und Querformat umschalten.
- (6) Nachdem Sie die gewünschten Optionen zum Retuschieren ausgewählt haben, wählen Sie **Save (Speichern)**. Das Bild wird mit den neuen Einstellungen angezeigt.
- (7) Wählen Sie **Yes (Ja)**, um die Änderungen zu speichern und die Original-Bilddatei zu ersetzen.



Bilder drehen


Wenn Sie die Ausrichtung eines Bildes (Hoch- oder Querformat) ändern möchten, können Sie dies im Media Center tun:

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **My Pictures (Eigene Bilder)**.
- (3) Wählen Sie das Bild, das Sie drehen möchten.
- (4) Drücken Sie die Taste Mehr Informationen an der Fernbedienung und wählen Sie **Picture Details (Bilddetails)**.
- (5) Wählen Sie **Rotate (Drehen)**, drücken Sie dann die OK-Taste an der Fernbedienung.




★ Bilder in Eigene Bilder drucken

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **My Pictures (Eigene Bilder)**.
- (3) Wählen Sie das Bild, das Sie ausdrucken möchten.
- (4) Drücken Sie die Taste Mehr Informationen an der Fernbedienung und wählen Sie **Picture Details (Bilddetails)**.
- (5) Wählen Sie **Print (Drucken)**, wählen Sie dann noch einmal Print (Drucken).
- (6) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Eventuell müssen Sie Ihren Drucker einrichten, bevor Sie aus dem Media Center drucken können.



★ Bilder auf CDs und DVDs kopieren

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **More Programs (Mehr Programme)**.
- (3) Legen Sie ein beschreibbares Medium (CD-R, CD-RW, DVD+R oder DVD+RW) in das Laufwerk ein.
- (4) Wählen Sie CD/DVD erstellen.
- (5) Wählen Sie das Feld Ohne Titel aus, geben Sie dann den Namen Ihrer Disk mit den Zifferntasten an der Fernbedienung ein, wählen Sie OK. Zum Löschen von Zeichen verwenden Sie die Clear-Taste.
- (6) Wählen Sie Bilder.
- (7) Sélectionnez les images que vous voulez copier. Une coche s'affiche en regard d'une image lorsque vous l'avez sélectionnée.
- (8) Wählen Sie DVD anzeigen oder CD anzeigen. An dieser Stelle können Sie ein Bild löschen, weitere Bilder hinzufügen oder den Namen des Mediums ändern.
- (9) Nachdem Sie alle gewünschten Bilder ausgewählt haben, wählen Sie CD erstellen oder DVD erstellen.
- (10) Wählen Sie Ja. Das Media Center zeigt eine Meldung an, nachdem Ihr Medium erstellt wurde.

HINWEIS

*Im Media Center werden
sämtliche Bilder als .jpg-
Dateien auf das Medium
geschrieben.*




Videos abspielen

Das Fenster Eigene Videos im Media Center macht es Ihnen leicht, selbst gemachte oder aus dem Internet heruntergeladene Videodateien abzuspielen.

In Eigene Videos können Sie:

- Videos abspielen, die irgendwo auf Ihrer Festplatte gespeichert sind.
- Eine CD oder DVD mit Ihren Videodateien erstellen.
- Ihre Videos im Vollbildmodus oder in einem eingblendeten Fenster im Media Center anzeigen lassen.
- Details zu Ihrem Video anzeigen - zum Beispiel den Namen und das Datum, an dem Ihre Videodatei bearbeitet wurde.
- Eine kleine Voransicht (Miniaturbilder) und den Titel einer Videodatei anzeigen lassen.




HINWEIS

Für jeden Benutzer wird ein separater Eigene Videos-Ordner angelegt, der nur von dieser Person geöffnet werden kann.

Sie können Videos gemeinsam mit anderen Benutzern verwenden, indem Sie diese im Ordner Gemeinsame Videos ablegen.

* Digitale Videos im Media Center abspielen

Nachdem Sie Ihre Videos in den Ordnern Eigene Videos oder Gemeinsame Videos organisiert haben (zum Beispiel mit dem Windows Explorer), öffnen Sie zum Anschauen Ihrer Videos das Media Center.

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **My Videos (Eigene Videos)**.
- (3) Wählen Sie den Ordner mit den gewünschten Videos, drücken Sie dann auf OK. Der Video-Ordner öffnet sich, eine Liste mit Videodateien wird angezeigt. Sie können die Pfeiltasten im unteren Bereich des Fensters benutzen, um alle Videos anzeigen zu lassen.
- (4) Wählen Sie die gewünschte Videodatei aus, drücken Sie dann auf OK. Das Video wird im Vollbildmodus abgespielt. Mit dem Trackball können Sie die Fenstergröße verändern, wenn Sie neben der Videowiedergabe noch etwas anderes auf dem Desktop erledigen möchten.

- (5) Um den Vollbildmodus zu verlassen und zum vorherigen Fenster zurückzukehren, drücken Sie die Rücktaste an der Fernbedienung. Ihr Video wird in einem separaten Fenster weiter abgespielt.
- (6) Wenn das Video beendet ist, wählen Sie **Restart (Neu starten)**, und drücken dann OK, um das Video noch einmal abzuspielen. Oder Sie wählen **Done (Fertig)**, um die Datei zu schließen und wieder zum Fenster Eigene Videos zurückzukehren.

HINWEIS

- Wählen Sie mit dem Trackball die Pfeile aufwärts und abwärts im unteren Bereich des Fensters, um zu weiteren Seiten mit Videodateien und Ordnern zu blättern.
- Sie können das im separaten Fenster laufende Video in maximale Größe anzeigen lassen, indem Sie das separate Fenster mit den Pfeiltasten auswählen und auf OK drücken.

* Unterstützte Videodateitypen verwenden

Die folgenden Typen von Videodateien können Sie im Media Center verwenden. Weitere Dateitypen werden unterstützt, wenn die richtige Software für Ihren Shuttle-Digitalhub installiert wurde.

Dateierweiterung	Dateityp
.avi	Videodatei
.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2	Filmdatei
.wm, .asf	Windows Media-Datei
.wmv	Windows Media A/V-Datei

HINWEIS

Weitere Informationen über unterstützte Videodateitypen finden Sie in der Media Center-Hilfe.


★ Eine CD/DVD mit Videodateien erstellen

So erstellen Sie eine CD/DVD mit Ihren Videodateien

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **My Programs (Mehr Programme)**.
- (3) Legen Sie ein beschreibbares Medium (CD-R, CD-RW, DVD+R oder DVD+RW) in das Laufwerk ein **OK**.
- (4) Wählen Sie **Create CD/DVD (CD/DVD erstellen)**.
- (5) Wählen Sie das Feld Ohne Titel aus, geben Sie dann den Namen Ihrer Disk mit den Zifferntasten an der Fernbedienung ein, wählen Sie **OK**. Zum Löschen von Zeichen verwenden Sie die Clear-Taste.
- (6) Wählen Sie **Video** mit den Pfeiltasten an der Fernbedienung aus, wählen Sie dann **OK**.
- (7) Wählen Sie die zu kopierende Videodatei, wählen Sie dann **View CD (CD anzeigen)/View DVD (DVD anzeigen)**.
- (8) Wählen Sie **Add More (Weitere hinzufügen)**, wenn Sie Ihrem Medium weitere Videodateien hinzufügen möchten.
- (9) Wählen Sie **View CD (CD anzeigen)/View DVD (DVD anzeigen)**, um die Inhalte Ihres Mediums noch einmal zu kontrollieren, bevor Sie sie brennen.
- (10) Wählen Sie **Create CD (CD erstellen)/Create DVD (DVD erstellen)**, um mit dem Beschreiben des Mediums zu beginnen, wählen Sie dann **Yes (Ja)**.

Wenn Sie DVDs mit dem Media Center abspielen, können Sie die Wiedergabe mit Ihrer Fernbedienung steuern. Wenn Sie DVDs mit einem anderen Programm außerhalb des Media Centers abspielen, können Sie die Fernbedienung nicht benutzen.

* DVD-Filme im Media Center abspielen


- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Legen Sie eine DVD in das Laufwerk ein. Falls gerade andere Medien abgespielt werden, werden Sie vom Media Center gefragt, ob Sie die DVD wiedergeben möchten. Wählen Sie **Yes (Ja)** oder **No (oder)**. Wenn Sie keine Option auswählen, wird die DVD nach ein paar Sekunden automatisch im Vollbildmodus abgespielt.

Oder

Wenn die DVD bereits im Laufwerk liegt, wählen Sie **Play DVD (DVD wiedergeben)** aus dem Hauptmenü.

Der DVD-Film wird im Vollbildmodus abgespielt.



- (3) Wenn ein DVD-Menü erscheint, benutzen Sie die Fernbedienung oder den Trackball zum Auswählen von DVD-Menüpunkten und zur Steuerung der DVD-Filmwiedergabe.
- (4) Zum Stoppen der DVD drücken Sie die Stopptaste an der Fernbedienung.
- (5) Wenn Sie die Fenstergröße beim Abspielen des DVD-Films ändern möchten, bewegen Sie den Trackball, um das Größenänderung-Symbol einzublenden.
- (6)  Klicken Sie auf das **Resize (Größenänderung)**-Symbol in der Taskleiste. Nun können Sie die Fenstergröße manuell einstellen.


HINWEIS

Um weitere Informationen zu einer gerade laufenden DVD anzuzeigen, wie zum Beispiel den DVD-Titel, den Kapiteltitel, das Genre, die Jugendschutzeinstufung, die Länge und die aktuelle Position, drücken Sie die Taste **Mehr Informationen** an der Fernbedienung.

* Sprache eines DVD-Films ändern


So wählen Sie die DVD-Sprache für Untertitel, Szenenbeschreibungen und DVD-Ton:

- (1) Wählen Sie Einstellungen im Media Center-Startmenü.
- (2) Im Einstellungen-Fenster wählen Sie DVD.
- (3) Im Fenster DVD-Einstellungen wählen Sie Sprache.
- (4) Wählen Sie (+) oder (-) mit den Pfeiltasten an der Fernbedienung aus. Drücken Sie die OK-Taste an der Fernbedienung, um die verfügbaren Sprachen durchzublättern.
- (5) Wenn Sie das Gewünschte finden, wählen Sie Speichern mit den Pfeiltasten aus und drücken dann die OK-Taste an der Fernbedienung.
- (6) Drücken Sie die Rücktaste, um zum Einstellungen-Hauptfenster zurückzukehren.



* DVD-Audioeinstellungen ändern

So wählen Sie DVD-Audioeinstellungen aus:

- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
- (2) Wählen Sie **Settings (Einstellungen)**.
- (3) Wählen Sie **DVD**.
- (4) Wählen Sie **Audio**. Ein Fenster mit Audio-Eigenschaften öffnet sich.
- (5) Wählen Sie nun die gewünschten Einstellungen für Lautsprecher und Sonstiges.

Wenn Ihr Shuttle-Digitalhub mit einem Radio-Eingang (FM TUNER IN) ausgestattet ist, können Sie über das Media Center Radio hören. Mit dem Radio-Fenster in Media Center können Sie ganz einfach UKW-Radiosender mit Hilfe Ihrer Fernbedienung hören.

In Radio können Sie:


- UKW-Radiosender anhören.
- Ihre Lieblings-Radiosender speichern.
- Ihre gespeicherten Radiosender löschen oder organisieren.
- Mit der Timeshifting Funktion: Radiosendungen anhalten, innerhalb von 30 Minuten zurückspulen und vorspulen.



HINWEIS

Achten Sie darauf, dass die UKW-Antenne an der Rückseite des Shuttle-Digitalhubs angeschlossen ist, bevor Sie einen Radiosender wählen. Der Antenneneingang ist nicht bei allen Modellen vorhanden.

★ **UKW-Radiosender hören**

- (1) Schließen Sie die Radioantenne an der Rückseite des Shuttle-Digitalhubs (an den Anschluss, der mit FM TUNER IN markiert ist) an.
 - (2) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.
 - (3) Wählen Sie **Radio**.
 - (4) Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung oder mit Ihrer Tastatur eine Stationsnummer ein.
- Oder** Benutzen Sie die Schaltflächen **Seek (Suche) (-) / (+)** um den nächsten abspielbaren Sender zu suchen.
- Oder** Wählen Sie die Schaltflächen **Tune (Abstimmung) (-) / (+)**, um einen Sender manuell abzustimmen.
- (5) Wenn Sie möchten, können Sie den Sender über **Save (Speichern)** in der Sendertabelle abspeichern.
 - (6) Wählen Sie **Start FM (FM starten)**, um den Sender wiederzugeben.

- (7) Mit den Fernbedienungstasten zur Wiedergabesteuerung (wie Pause, Rücklauf und Vorlauf) können Sie die Radiowiedergabe steuern.

Wenn Sie die Pausetaste drücken, nimmt Media Center das Programm bis zu 30 Minuten lang weiter auf. Mit der Wiedergabetaste setzen Sie die Wiedergabe an der Stelle fort, an der Sie sie zuvor unterbrochen haben.

- (8) Mit der **Back (Rücktaste)** kehren Sie wieder zum vorherigen Fenster zurück.


* **Gespeicherte Radiosender organisieren**

So wählen Sie DVD-Audioeinstellungen aus:


- (1) Drücken Sie die Media Center-Starttaste  an der Fernbedienung.

- (2) Wählen Sie **Settings (Einstellungen)**.

- (3) Wählen Sie **Radio**.

- (4)  Mit den Aufwärts- und Abwärts-Pfeilen neben den gespeicherten Radiosendern können Sie den Sender zu einer anderen Position verschieben.



- Oder**  Wählen Sie das Löschen-Symbol (**X**) zum Löschen eines gespeicherten Senders.

- Oder** Wählen Sie **Auto Sort (Automatische Sortierung)** um Ihre gespeicherten Radiosender in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren.

- (5) Wählen Sie **Save (Speichern)**, um Ihre Änderungen zu sichern.

- (6) Mit der **Back (Rücktaste)** kehren Sie wieder zum vorherigen Fenster zurück.

* **Radio und TV gleichzeitig verwenden**

Die Radio- und TV-Signale werden über eine einzige Tuner-Karte eingespeist. Das bedeutet, dass Sie nicht gleichzeitig TV anschauen oder aufnehmen und Radio hören können, wenn Sie nicht über zwei TV-Tuner-Karten verfügen. Wenn Sie mit dem Media Center eine Aufnahme planen, erscheint eine Warnmeldung, die Sie darauf hinweist, dass das Radio ausgeschaltet wird, wenn die TV-Aufnahme beginnt.

Wenn Sie nicht **Cancel recording (Aufnahme abbrechen)** wählen, schaltet das Media Center das Radio automatisch ab und beginnt mit der TV-Aufnahme.

Shuttle-Digitalhub - Softwareanleitung

Shuttle®

Shuttle-Digitalhub - Softwareanleitung

Copyright

Copyright 2005 par Shuttle® Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Publikation darf reproduziert, umgesetzt, in Abrufsystemen gespeichert, in andere Sprachen übersetzt oder in jeglicher Form oder durch jegliche Mittel, ob elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, per Kopie, manuell oder auf sonstige Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Shuttle® Inc. übertragen werden.

Haftungsausschluss

Shuttle® Inc. haftet nicht für beiläufige oder Folgeschäden, die durch den Einsatz oder die Verwendung dieses Produktes entstehen können. Das Unternehmen gewährt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Inhalte dieser Bedienungsanleitung.

Die Angaben in diesem Handbuch wurden sorgfältig auf Richtigkeit geprüft; allerdings kann die absolute Korrektheit der Inhalte nicht garantiert werden. Im Interesse kontinuierlicher Produktverbesserungen behält sich das Unternehmen das Recht vor, diese Anleitung zu überarbeiten oder Änderungen an den Spezifikationen des hierin beschriebenen Produktes durchzuführen. Dies kann jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen, es besteht keine Verpflichtung, jegliche Personen auf solche Überarbeitungen oder Änderungen hinzuweisen. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Angaben sind zur allgemeinen Verwendung durch den Kunden bestimmt.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien, der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Marken

Shuttle ist eine eingetragene Marke der Shuttle Inc.

Intel und Pentium sind eingetragene Marken der Intel Corporation.

PS/2 ist eine eingetragene Marke der IBM Corporation.

AWARD ist eine eingetragene Marke von Award Software Inc.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Allgemeiner Hinweis

Sonstige hierin verwendeten Marken und Produktnamen dienen lediglich Veranschaulichungszwecken und können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

9M0-A89M10-00GE

1 Willkommen	1
* Willkommen in der Welt der guten Unterhaltung.....	1
* Fernsehen live schauen und aufnehmen.....	1
* Die richtige Musik für jede Situation.....	2
* Teilen Sie Ihre digitalen Erinnerungen mit Anderen.....	2
* Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in einen Kinosaal	2
* So benutzen Sie das Media Center-Angebot.....	2
2 So benutzen Sie das Media Center	3
* Media Center einrichten	3
Setup-Assistenten ausführen.....	3
* So holen Sie das Beste aus Ihrem Media Center heraus	5
Media Center öffnen	5
* Media Center-Startmenü	6
* Onlinegalerie verwenden	7
* Mehr Programme im Media Center verwenden.....	8
Navigation im Media Center	8
* Media Center beenden	9
* Medien mit einem portablen Mediengerät synchronisieren.....	9
Dateien mit einem portablen Mediengerät anzeigen lassen	10
* Media Center-Hilfe verwenden	10
Media Center-Hilfe öffnen	11
Media Center-Menüleisten und Steuerungsmenü	11
* Instant Messaging im Media Center verwenden.....	12
An Ihr Messenger-Konto anmelden.....	12
* Media Center-Einstellungen ändern.....	13
Media Center-Einstellungskategorien	14
* Zusätzliche Media Center-Informationen finden	15
3 Fernbedienung verwenden.....	16
* Übersicht über die Fernbedienungstasten.....	17
So benutzen Sie Ihre Fernbedienung	20
* Fernbedienungstasten	21
Kurzstasten (nur bestimmte Modelle).....	21
Abwesend-Taste	22

Aufnahmen im Standbymodus.....	22
Medienwiedergabetasten.....	23
Navigations- und sonstige Tasten.....	24
Alphanumerische Tastatur und Drucken-Taste.....	25
4 TV-Programme anschauen und aufzeichnen.....	26
* Navigation in Eigene TV-Kanäle	26
* TV anschauen	27
Live-TV anschauen.....	28
TV-Wiedergabe steuern	29
Fernbedienung in Eigene TV-Kanäle verwenden.....	29
* So verwenden Sie den TV-Programmführer (TV-Programm)	31
Wichtige Informationen über den TV-Programmführer (TV-Programm)	31
TV-Programmführer (TV-Programm) anzeigen	32
Einstellen, wie das Media Center das TV-Programm herunterlädt.....	33
TV-Programmführer (TV-Programm) manuell herunterladen.....	34
Postleitzahl zum Empfangen des richtigen TV-Programms ändern.....	34
Fehlende Kanäle zum TV-Programm hinzufügen.....	35
Kanäle aus dem TV-Programm entfernen.....	35
* TV-Programme suchen	36
Mit Kategorien nach TV-Programmen suchen	37
* TV-Programme aufzeichnen	38
Fernsehsendungen mit dem TV-Programmführer (TV-Programm) aufzeichnen.....	39
Manuelle Aufzeichnung	40
TV-Programme ohne TV-Programmführer (TV-Programm) aufzeichnen	41
Aufnahmequalität und Festplattenspeicherplatz.....	41
Aufgezeichnete TV-Programme auf DVD oder CD kopieren	42
* Aufgezeichnete TV-Programme wiedergeben.....	43
5 Musikdateien wiedergeben	44
* Eigene Musik im Media Center verwenden	44
* Musik zur Medienbibliothek hinzufügen	45
Musikdateien von Ihrer Festplatte hinzufügen	45
Musikdateien von einer CD hinzufügen	46
Musikdateien aus der Eigene Musik-Bibliothek löschen.....	47
Unterstützte Musikdateitypen	47
* Musikdateien in Eigene Musik abspielen.....	48
Ein Album in Eigene Musik abspielen.....	49

Ein Titel in Eigene Musik abspielen	49
✱ Eine Warteschlange in Eigene Musik erstellen	50
✱ Ein Album in Eigene Musik finden und abspielen	50
✱ Eine Wiedergabeliste in Eigene Musik erstellen	51
✱ Musikdateien in Eigene Musik auf CD kopieren	52
6 Mit Bildern arbeiten	53
✱ Eigene Bilder	53
✱ Eigene Bilder in Media Center verwenden	53
✱ Bilder zu Eigene Bilder hinzufügen	54
Bilddateien von Ihrer Festplatte hinzufügen	54
✱ Bilder in Eigene Bilder anschauen	55
Bilder als Diaschau anzeigen lassen	56
Eine Diaschau mit Musik in Eigene Bilder anzeigen lassen	56
Unterstützte Bilddateitypen in Eigene Bilder verwenden	57
✱ Bilder in Eigene Bilder bearbeiten	58
Rote Augen oder Kontrast korrigieren	58
Bilder in Eigene Bilder zuschneiden	59
Bilder drehen	60
✱ Bilder in Eigene Bilder drucken	60
✱ Bilder auf CDs und DVDs kopieren	61
7 Videos abspielen	62
✱ Digitale Videos im Media Center abspielen	62
✱ Unterstützte Videodateitypen verwenden	63
✱ Eine CD/DVD mit Videodateien erstellen	64
8 DVDs abspielen	65
✱ DVD-Filme im Media Center abspielen	65
✱ Sprache eines DVD-Films ändern	66
✱ DVD-Audioeinstellungen ändern	66
9 Radio hören	67
✱ UKW-Radiosender hören	67
✱ Gespeicherte Radiosender organisieren	68
✱ Radio und TV gleichzeitig verwenden	68