

＊ エンタテインメントを楽しむ

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 があると、Shuttle Digital Hub で驚くことが行えます。一連の使いやすいデジタルエンタテインメント機能により、かつてないほどすばらしいテレビ、映画、音楽、写真を体験いただけます。



Media Center は簡単で使いやすい製品です。メディアを簡単に検索して、選択することができます。リモコン 1 つで、映画を再生したり、音楽を聴いたり、写真を表示したり、テレビを視聴することができます。Shuttle Digital Hub の強力な機能をホームシアターレシーバと組み合わせることにより、ダイナミックなエンタテインメント体験をお楽しみいただけます。

＊ テレビの生放送を視聴したり録画する

Media Center があれば、一時停止、フレーム単位で前進、前方へのスキップができるだけでなく、インスタントリプレーを使用して、テレビの生放送のすべての瞬間を見ることができます。早送りを使用すれば、不要な内容をバイパスできます。お気に入りの番組を見ることができないときは、Media Center を使用して録画できます。テレビプログラムガイドを使用すると、録画するテレビ番組を簡単に選択して録画することができます。1 つの番組でも連続番組でも録画して、ご都合のいいときに見ることができます。お気に入りの番組を見逃すことはありません。

＊ いつでもお好みの音楽を

アーティスト、ジャンル、曲で音楽ライブラリ全体を検索します。プレイリストまたは1つのアルバムを選択したり、音楽コレクションからランダムシャッフルを行うことができます。

＊ デジタルメモリを共有

テレビで表示するために、音楽付きのカスタマイズされたスライドショーを作成します。ソファに横たわったまま、プロ顔負けのホームビデオをリモコンで簡単に編集したり作成できます。

＊ 居間は劇場に一変

DVDムービーを再生しているにせよホームビデオを再生しているにせよ、Media Centerは高品質のデジタルサウンドシステムで豊かな表示を実現します。ゆったり腰を下ろしてショーをお楽しみください。

＊ Media Center機能を使用する

リモコン、キーボード、またはトラックボールのどれからでも、Media Center機能をコントロールしたり、Media Centerウィンドウをナビゲートできます。トラックボールを動かしたり、リモコンやキーボードのボタンを押すことによって、コントロールを交互に簡単に切り替えることができます。

他のWindowsソフトウェアプログラムと一緒にMedia Centerを実行できます。他のWindowsプログラムを使用しながら、写真を検索したり、ビデオを見たり、音楽を再生したり、テレビを録画したりできます。


注

リスト上のMedia Center機能の一部は、セレクトモデルでのみ使用できます。

＊ Media Centerをセットアップする

初めて Shuttle Digital Hub を起動するとき、Media Center セットアップウィザードが開きます。Media Center のすべての機能をしようするには、Media Center のセットアップウィザードでそれぞれのステップを完了することをお勧めします。Media Center セットアップウィザードは、完了に約 10 ～ 40 分かかります。完了する必要があるステップがある場合、次の手順に従って「設定」メニューに進んでください。

セットアップウィザードのステップを完了するには、次の手順に従ってください。

- (1) リモコンで、Media Center の Start (スタート) ボタン  を押します。
- (2) **Settings (設定)** を選択します。すべてのメニューアイテムを見るには、リモコンの矢印ボタンを使用してスクロールダウンする必要があります。
- (3) **General (全般), Media Center Setup Media Center (セットアップ)** を選択し **Run Media Center Setup Again (Media Center を再実行する)** を選択します。オンスクリーンの指示に従って、ウィザードを完了してください。



以下のリストは、セットアップウィザードに含まれるアイテムの一部です。

✓ **インターネット接続をチェックする。**

インターネット接続により、Media Center はテレビプログラムガイドをダウンロードしてアップデートし、音楽 CD やその他のメディアに関する情報を表示することができます。

注

インターネットに接続するには、ISP（インターネットサービスプロバイダ）に登録する必要があります。

✓ **テレビチューナー、テレビ信号ソース、テレビプログラムガイドを設定する。**

テレビ信号ソースおよびテレビ信号機器（セットトップボックス、ケーブルなど）に関する情報を提供する必要があります。

このステップにより、デジタルエンタテインメントセンターは、正しいテレビ信号とテレビプログラムガイドの情報を受信することができます。ケーブルボックスまたは衛星放送受信機をお使いの場合、セットアップウィザードでリモコンをこれらの機器で使用するようプログラムできます。

注

[設定] メニューで、**Media Center** の設定を変更できます。

✓ **Media Center の画面表示を最適化する。**

明るさ、コントラスト、RGB、色、センタリングなどのディスプレイ設定を変更できます。

✓ **スピーカーをセットアップする。**

使用するスピーカー台数を選択し、それをテストします。

＊ Media Centerを最大限に利用する

Media Centerを最大限に有効に活用しそのすべての機能にアクセスするために、開始する前に次のリストを完了してください。

Media Centerを開く前に、次を確認してください。


- Shuttle Digital Hub が正しくセットアップされている。
- リモコンに単四アルカリ電池が2本セットされている。
- Shuttle Digital Hub が適切に設定され、インターネットに接続されている。
- Shuttle Digital Hub がテレビ信号ソースに適切に接続されている。

Media Center を開く


⇒ リモコンで、Media Centerの「スタート」ボタンを押します。

または

⇒ タスクバーの「スタート」をクリックし、Media Centerをクリックします。



＊ Media Centerのスタートメニュー



- A. メニューにアクセスして Media Center を終了し、Shuttle Digital Hub をシャットダウンまたは再起動し、ログオフして Media Center セッションを終了し、Shuttle Digital Hub をスタンバイモードにし、またはユーザーを切り替えます。
- B. メディア再生コントロール：再生、停止、一時停止、スキップ、早送り、リプレー、巻き戻し、録音、音量アップ / ダウン、チャンネルアップ / ダウンを使用します
- C. Media Center の [スタート] メニューを開きます
- D. 画面を 1 つ戻ります
- E. Media Center ヘルプを開きます
- F. Media Center ウィンドウを最小化します
- G. Media Center ウィンドウをサイズ変更します
- H. Media Center ウィンドウを閉じます
- I. Media Center Web サイトに移動して最新の Media Center 情報を入手します

注

リスト上の機能の一部は、セレクトモデルでのみ使用できます。

- J. ホームビデオを視聴します
- K. デジタルピクチャを表示したりスライドショーを再生したり、写真を印刷します
- L. テレビ番組を視聴、録画、再生します
- M. 音楽ファイルや音楽 CD を再生し、プレイリストを作成または編集し、音楽ファイルを CD に録音します
- N. FM ラジオ放送を再生します
- O. ユーティリティとプログラム：インスタントメッセージを検索し、CD/DVD を作成し、デバイスと同期を取ります

表示されないその他のメニュー：

- ✓ DVD の再生 — DVD ムービーを視聴します
- ✓ 設定 — Media Center プログラム設定を変更します

＊ オンラインスポットライトを使用する

オンラインスポットライトは、最新の Media Center 情報とメディアオファーとサービスを得るための Media Center Web サイトへのリンクです。

- **Music(音楽)：**この領域には、Napster や Live365 など、音楽サービスプロバイダへのリンクが含まれます。
- **Movies(ムービー)：**この領域には、MovieLink や Cinema Now などムービーサービスプロバイダへのリンクが含まれます。人気のある映画に関する情報を見つけたり、予告編を表示したり、ムービーをダウンロードしたりできます。
- **News/Sports(ニュース/スポーツ)：**この領域では MSNBC や ESPN など、ニュースやスポーツ放送からトップ記事がリストアップされます。
- **Tips(ヒント)：**この領域には、Media Center の使用法について Microsoft からのヒントが含まれます。
- **Downloads(ダウンロード)：**この領域には、ダウンロードできる情報やサービスが含まれます。

注

オンラインスポットライト
に対してリストされた機能
の中には、使用できない国
/ 地域が一部あります。


＊ Media Centerで詳細プログラムを使用する

詳細プログラムには、プログラム、サービス、共通タスクへのリンクが含まれます。

- **Create CD/DVD(CD/DVDの作成)** は CD 作成ウィザードへのリンクで、CD または DVD にコピーするメディアファイルを検索することができます。CD と DVD の作成に関する詳細については
- **Messenger** は、インスタントメッセージログオンウィンドウを開きます。詳細については、12 ページの「メッセンジャアカウントにログインする」を参照してください。
- **Sync to Device(デバイスと同期)** により、Shuttle Digital Hub からポータブル Media Center デバイス、スマートフォン、ポケット PC、マストレージデバイスなどのポータブルデバイスに音楽、写真、ビデオ、録画済みテレビファイルを自動的に転送できます。詳細については Media Center の、ヘルプを選択してください。

Media Center をナビゲートする

Media Centerウィンドウで、フォルダ、ファイル、メニューアイテムなどの選択したアイテムがリモコンの緑の矢印で縁取られます。[OK] を押して選択します。



リモコン、キーボード、またはトラックボールのどれからでも、Media Center機能をコントロールしたり、Media Centerウィンドウをナビゲートできます。

リモコンを使用してMedia Centerのアイテムを選択するには、リモコンの矢印ボタンを使用し、OKボタンを使用して選択に入ります。

音楽やテレビなどのメディアを再生している場合、左下のはめ込みウィンドウに表示されます。はめ込みウィンドウのメディアから全画面モードに視聴モードを切り替えるには、リモコンの矢印を使用してそれを選択し、[OK] を押します。

＊ Media Centerを閉じる

詳細プログラムには、プログラム、サービス、共通タスクへのリンクが含まれます。

(1) トラックボールを動かして Media Center のメニューバーを表示します。

(2) [閉じる] アイコン  をクリックして Media Center を閉じます。

＊ ポータブルメディアデバイスにメディアを同期化する

詳細プログラムの [デバイスと同期] により、Shuttle Digital Hubからポータブル Media Centerデバイス、スマートフォン、ポケットPC、マストレージデバイスなどのポータブルデバイスに音楽、写真、ビデオ、録画済みテレビファイルを自動的に転送できます。詳細についてはMedia Centerの、ヘルプを選択してください。

(1) ポータブルメディアデバイスを Shuttle Digital Hub に接続します。

(2) バイスに内容を同期するかどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、**Yes(はい)** を選択します。

(3) デバイスが接続されている場合、リモコンの **Start(スタート)** を押します。

(4) **More Programs(詳細プログラム)** を選択し、**Sync to Device(デバイスと同期)** を選択します。

(5) 画面の上矢印または下矢印を選択して、プレイリストをリストの上または下に移動します。リスト上部のプレイリストが、最初にポータブルデバイスに同期化されます。

または デバイスに転送したくないプレイリストの隣りの **Delete(削除)** を選択します。

または **Add More (さらに追加)** を選択して、リストに追加する他のメディアカテゴリを選択します。

(6) **Start Sync (同期化の開始)** を選択します。

ポータブルメディアデバイスにファイルを表示する

- (1) ポータブルメディアデバイスを Shuttle Digital Hub に接続します。
- (2) 最小化アイコンを選択して、Media Center を最小化します。
- (3) タスクバーの **Start (スタート)** をクリックし、**Windows Media Player** をクリックします。
- (4) **Sync (同期)** タブをクリックして、ポータブルメディアデバイスのファイルを表示します。



＊ Media Centerヘルプの使用

Media Center の [ヘルプ] アイコンを選択すると、[ヘルプセンター] ウィンドウが開きます。ここから、インターネットで見つけたヘルプファイルだけでなく、Shuttle Digital Hub にあるローカルのヘルプファイルにアクセスできます。

- **Help(ヘルプ)**: Media Center を使用しているときに、Shuttle Digital Hub にあるファイルからヘルプを検索します。
- **Community(コミュニティ)**: Media Center フォーラムにアクセスして、オンラインヘルプを入手してください。
- **Tips(ヒント)**: Microsoft Web サイトにアクセスすると、Media Center の使用に関する役に立つヒントが見つかります。
- **Hardware(ハードウェア)**: Media Center Shuttle Digital Hub のハードウェアに関するサポート情報を検索してください。



Media Center ヘルプを開く

- (1) リモコンで、Media Center のスタートボタン  を押します。
- (2) トラックボールを移動して Media Center のナビゲーションバーを表示し、Media Center の任意のウィンドウから **Help (ヘルプ)** (?) アイコン  を選択します。
- (3) **Help(ヘルプ)** センターから、[ヘルプ] を選択します。
- (4) Media Center の [ヘルプ] ファイルが表示されたら、トラックボール、キーボード、リモコンを使用してヘルプカテゴリを選択します。
- (5) ヘルプトピックを選択します。



注

Media Center が開いているとき、キーボードの F1 を押して Media Center Help ヘルプを開くこともできます。




Media Center のメニューバーとコントロールメニュー

トラックボールを移動すると、Media Center のメニューバーが表示されます。リモコンを使用すると、またはトラックボールの使用を停止（5 秒間）すると、メニューバーが消えます。

① Media Center メニューのコントロールメニューにアクセスするには、トラックボールを移動してメニューバーを表示します。メインの Media Center ウィンドウで [オフにする] アイコンを選択します。



このメニューから、さまざまなアクションを実行するアイコンを選択できます。

アイコン	アクション
	ログオフし、Media Center セッションを終了してユーザーを切り替えます。
	Shuttle Digital Hub をオフにします
	Shuttle Digital Hub を再起動します
	Shuttle Digital Hub を電力低減状態—アウェイモードに入れます

注

最小化およびサイズ変更ボタンを使用して、デスクトップに切り替えたり Media Center を別のプログラムと一緒に実行したりできます。

＊ Media Centerでインスタントメッセージを使用する

Media Centerはインスタントメッセージをサポートして、Media Centerを使用している間に友人や家族と通信を行えるようにしています。

この機能は、いつでもオンまたはオフにできます。

リモコンを使用してログインし、メッセージを入力することができます。


複数の相手と同時に会話することができます。

注

Media Center のほとんどの領域から、キーボードで **Ctrl + N** を押すか、メディアファイルを選択してリモコンの **[詳細情報]** ボタンを押すことで、メッセージャログイン画面にアクセスできます。

メッセージャアカウントにログインする

- (1) 最初に、<http://www.msn.com> に移動してメッセージャアカウントをセットアップする必要があります。メッセージャにログインするには、.NET パスポートが必要です。.NET パスワードは電子メールアドレス、ログイン名、パスワードです。Media Center からのログインを試みる前に、MSN でアカウントを検証していることを確認してください。
- (2) リモコンで、Media Center のスタートボタン  を押し、Media Center を開きます。
- (3) **More Programs(詳細プログラム)** を選択し、**Messenger(メッセンジャ)** アイコンを選択します。 
- (4) **Sign In(サインイン)** を選択します。
- (5) NET パスポート情報を入力したら、**Sign In(サインイン)** を選択します。




＊ Media Centerの設定を変更する

Media Center設定ウィンドウで、テレビを見たり、写真やスライドショーを表示したり、すべてのMedia Centerウィンドウのサウンドとディスプレイをコントロールするための設定を変更できます。



Media Center設定を変更するには、次の手順に従います。

- (1) リモコンで、Media Center のスタートボタン  を押します。
- (2) **Settings (設定)** を選択します。
- (3) カテゴリを選択します。
- (4) リストアップされた設定の 1 つを選択します。矢印ボタンを使用してオプションを選択するか、オンスクリーン指示に従います。
- (5) **Save(保存)** を選択して変更を保存します。

Media Center 設定カテゴリ

- **TV** では、テレビ信号、オーディオ、クローズドキャプションをセットアップします。テレビプログラムガイドのダウンロードまたは編集、ログが履歴の表示または消去、ハードディスクドライブレコーダストレージスペースの設定、ディスプレイの設定、録画デフォルトの設定などを行えます。
- **Pictures (写真)** では、スライドショー設定を設定します。
- **Music(音楽)** では、曲を再生しているときに表示するビジュアルライザまたは曲情報を選択します。
- **DVDs** では、字幕の言語やオーディオトラック、DVD のメニューを選択したり、DVD に対してリモコンボタンをプログラムしたり、クローズドキャプションを選択したりできます。スピーカー用のオーディオ設定にアクセスすることもできます。トラックボールまたはキーボードを使用して、オーディオ設定を選択する必要があります。
- **Messenger and Caller ID (メッセンジャと発信者 ID)** では、Media Center 内部でのインスタントメッセージが可能になり、発信者 ID 用の通知を設定できます。
- **Radio(ラジオ)** では、プリセットラジオ放送を整理または削除します。
- **General (全般)** では、以下を設定できます。
 - ◆ **起動と Window の動作。**
 - ◆ **Visual and Sound Effects(視覚効果とサウンド効果)** では、Media Center にナビゲートしているとき、遷移アニメとサウンドを設定します
 - ◆ **More Programs Options(詳細プログラムオプション)** では、Shuttle Digital Hub の他のプログラムの設定を変更します。
 - ◆ **Media Center Setup(Media Center セットアップ)** では、インターネット接続、テレビ信号、スピーカー、テレビ、モニタを設定し、Windows アップデートにアクセスし、Media Center セットアップを再実行し、リモートディスクをセットアップし、[ページの開始] デフォルトをリセットします。
 - ◆ **Parental controls(ペアレンタルコントロール)** では、不要なテレビチャンネルのブロックと不要なテレビとムービー格付けのブロック、アクセスコードの変更、ペアレンタルコントロールのリセットを行います。

注

テレビや DVD 用のペアレンタルコントロールやキャプションディスプレイ設定など、一部の設定は、セレクトモデルにのみ含まれています。すべてのチャンネルがクローズドキャプションをサポートしているわけではありません。

◆ **Automatic Downloads Options(自動ダウンロードオプション)** では、インターネットから CD、DVD、ムービーに関するメディア情報を取得し、テレビプログラムガイドのダウンロード方法を選択します。

■ **Help(ヘルプ)** では、Media Center とハードウェアの使用に関するヘルプが見つかります。

注

解像度設定：

1024 x 768 は、高解像度テレビでの最高の設定です。

800 x 600 は、32" 以上のサイズの標準解像度テレビに最高の設定です。

800 x 600 は、32" 以上のサイズの標準解像度テレビに最高の設定です。

＊ 追加Media Center情報を検索する



Media Center の使用に関する詳細については、オンラインおよび Media Center にある他のヘルプファイルを参照してください。トラックボールを使用して、Media Center ツールバーの **Help(ヘルプ)** アイコンをクリックしてください。

メインの Media Center メニューから **Online Spotlight(オンラインスポットライト)** を選択して、オンラインに接続して最新の Media Center ヒントや他の情報を得ることができます。

3 リモコンの使用

リモコンは、Media Center と共に使用するよう設計されています。

Media Center でリモコンを使用して CD や DVD を再生したり、写真を表示したり、テレビ番組を見たり録画したりできます。

このリモコンにより、テレビのリモコンでケーブルテレビオプションをナビゲートしたり、VCR や DVD プレーヤーのムービーの再生をコントロールできるように、コンピュータで Media Center ウィンドウをナビゲートできます。

リモコンで次の操作を実行できます。

- すべての Media Center ウィンドウのナビゲートとコントロール。
- ビデオまたはテレビのライブディスプレイをコントロールします。
- コンピュータをスタンバイモードに入れたり、スタンバイモードから出したりします。
- Shuttle Digital Hub をシャットダウンまたは再起動します。
- Media CenterMedia Center またはログオフしたりユーザーを切り替えます。

リモコンで次の操作は実行できません。

- Windows デスクトップをナビゲートしたり、Media Center の外部で他のコンピュータプログラムをコントロールします。
- VCR、DVD プレーヤー、またはステレオのリモコンとして使用します。
- Shuttle Digital Hub に接続されているテレビのオン / オフを切り替えます。
- Shuttle Digital Hub をオンにします

注

リモコンの有効半径は、約 8 メートルです。


リモコンとリモートセンサーの間を遮断するものが何もないことを確認してください。



＊ リモコンボタンの概要

機能と場所は機種によって異なることがあります

- A.** アクティビティインジケータはボタンを押すと点灯します。
- B. Away (アウェイ)** は Shuttle Digital Hub を電力低減状態に入れたり出したりします。
- C. My Video (マイビデオ)** はマイビデオウィンドウを開きます。
- D. My TV (マイテレビ)** はマイテレビウィンドウを開きます。
- E. My Pictures (マイピクチャ)** はマイピクチャウィンドウを開きます。
- F. My Music (マイミュージック)** はマイミュージックウィンドウを開きます。
- G. Stop (停止)** は現在再生しているメディアを停止します。
- H. REC** は選択したテレビプログラムを録画し、Live TV (ライブテレビ) モードに入っているときハードディスクに保存します。[録音]ボタンは、他のすべてのメディアに対して非アクティブになっています。
- I. REW (巻き戻し)** は 2 つの速度でメディアを後方に戻します。
- J. REPLAY** はメディアを後方に 7 秒間戻します。
- K. PAUSE (一時停止)** は、オーディオとビデオトラック、および生放送のまたは録画済みテレビプログラムを一時停止します。
- L. PLAY (再生)** は選択したメディアを再生します。
- M. FWD (早送り)** は、メディアを 3 つの速度で前方に送ります。
- N. SKIP (スキップ)** はメディアを前方に、例えばビデオや生放送のテレビを 30 秒、または音楽を 1 トラック送ります。



- O. BACK (戻る)** は、Shuttle Digital Hub を Media Center 内で前のウィンドウに戻します。
- P. MORE (詳細)** は、選択したメディアファイルに関する使用可能な情報、およびその他のメニューを表示します。
- Q. Arrow (矢印)** ボタンはカーソルを移動して、すべての Media Center ウィンドウ内部のアクションをナビゲートして選択します。
- R. OK** は目的のアクションやウィンドウオプションを選択し、Enter キーとして機能します。
- S. Volume (音量)** は、音量を上げ (+) たり下げ (-) たりします。
- T. CH/PG アップ (+) とダウン (-)** は、使用できるオプションに従って、テレビチャンネルを変更したり、ページを上下に移動します。次の DVD チャプタに移動します。
- U. START (スタート)** は、Media Center のメインの [スタート] メニューを開きます。
- V. MUTE (ミュート)** は、コンピュータのサウンドをオフにします。Mute (ミュート) がオンになると、Mute という単語が表示されます。
- W. DVD Menu (DVD メニュー)** は、[DVD の再生] を開いたり、DVD ムービーのメインメニューを開きます。
- X. LIVE TV (ライブテレビ)** は、生放送テレビの全画面へのショートカットです。
- Y. RECORDED TV (録画済みテレビ)** は、録画したテレビプログラムがリストアップされている [録画済みテレビ] ウィンドウを開きます
- Z. GUIDE (ガイド)** は、テレビプログラムガイドを開きます。
- AA. 0 to 9, #, *** は数値キーパッドボタンで、チャンネルを変更したり、テキストを Media Center 検索またはテキストボックスに入力します。数字ボタンを押すたびに、異なる文字が表示されます。Enter ボタンを押して、文字を選択します。
- AB. CLEAR (消去)** は、最後に入力した文字を削除します。
- AC. ENTER** は、目的のアクション、メニュー、ウィンドウオプションを選択します。

Shuttle Digital Hub をオフ (シャットダウン) にすると、Media Center は予約されたテレビプログラムを録画しません。テレビ番組を録画するときは、Shuttle Digital Hub をオンまたはスタンバイモードにする必要があります。



AD. TELETEXT((文字多重放送))は、文字多重放送機能の有効 / 無効を切り替えるために使用されます。この機能は、ヨーロッパ仕様のみを使用します。


AE. 4 色のボタンはナビゲーション用です。添付された図を参照してください。色ボタンをクリックしてサブチャプタにアクセスしたり、ページ番号を手動で入力することができます。この機能は、ヨーロッパ仕様のみを使用します。

注

例えば、真夜中に録音の予約をし、睡眠を邪魔されたくない場合、モニタをオフにし、音量をオフまたはミュートにしていることを確認してください。

Media Center が開いているとき、**Shuttle Digital Hub** は自動的にスタンバイモードに入りません。**Shuttle Digital Hub** を手動でスタンバイモードにする前に、**Media Center** を閉じることをお勧めします。

リモコンの使用を開始する

- (1) リモコンをリモートセンサーに向けます。リモートセンサーは、モニタの傍または適切な場所に設置する必要があります。リモコンとリモートセンサーの間を遮断するものが何もないことを確認してください。
- (2) Media Center を起動して Media Center のスタートメニューを開くには、[スタート] ボタン  を押します。
- (3) リモコンを始めて使用する場合、Media Center のセットアップウィザードが開きます。オンスクリーンの指示に従って、リモコンのセットアップステップを完了してください。

または

Media Center のセットアップウィザードが完了すると、Media Center の Start (スタート) メニューが開きます。リモコンの矢印キーを使用してアイテムを選択し、[OK] を押してオプションを選択し、Media Center の使用を開始します。




＊ リモコンのボタン








ショートカットボタン（セレクトモデルのみ）



リモコンのショートカットボタンを使用して、Media Center の特定ウィンドウを開くことができます。

注


一部の古い DVD には、DVD メニューが含まれていないことがあります。



ボタン	機能
	My TV（マイテレビ）ウィンドウを開きます。このウィンドウでテレビの視聴や録画を行ったり、テレビガイドを開いたり、テレビの録画予約を行ったり、録画したテレビ番組を見つけることができます。
	マイビデオウィンドウを開き、Windows Explorer でマイビデオまたは共有のビデオフォルダに保存されたビデオファイルを検索、ソート、再生できます。メモ리카ードなど、他のメディアでビデオを表示することもできます。
	マイピクチャウィンドウを開き、Windows Explorer でマイピクチャまたは共有のピクチャフォルダに保存された写真やスライドショーを検索、ソート、表示できます。デジタルカメラやメモ리카ードなど、他のメディアの写真を表示することもできます。
	マイミュージックウィンドウを開き、このウィンドウで音楽 CD や音楽ファイルを検索したり再生できます。
	サウンドをオフにします。オンになると、ウィンドウに [Mute]（ミュート）という言葉が表示されます。
	メニューが [DVD の再生] メインメニューを開き、DVD ムービーを再生できます。
	録画したすべてのテレビ番組が保存された、[録画済みテレビ] ウィンドウを開きます。このウィンドウから、録画されたショーを検索したり再生できます。

	テレビ番組を一時停止バッファの終わりまで移動し、生放送のテレビの再生を再開します。テレビ番組を一時停止するとき、Live TV（ライブ）TV ボタンを使用して生放送テレビまで進めることができます。Media Center を開き、全画面モードで生放送のテレビの再生を開始します。
	テレビガイドを開きます。

アウェイボタン

 Away（アウェイ）ボタンはコンピュータをAway（アウェイ）と呼ばれる電力低減モードに入れ、コマンドが入力されるまでコンピュータを最小の電力で実行します。コンピュータをAway（アウェイ）から出すには、Away（アウェイ）ボタンを押します。このボタンは、Media Centerが閉じているときに使用することをお勧めします。Away（アウェイ）ボタンの右側にあるLED（発光ダイオード）は、リモコンがリモートセンサーに信号を送信しているときに点滅します。

注 例えば、真夜中に録音の予約をし、睡眠を邪魔されたくない場合、モニタをオフにし、音量をオフまたはミュートにしていることを確認してください。

Media Center が開いているとき、Shuttle Digital Hub は自動的にスタンバイモードに入りません。Shuttle Digital Hub を手動でスタンバイモードにする前に、Media Center を閉じることをお勧めします。

スタンバイモードでの録画

Media Centerは、予約した番組が録画を開始する直前にShuttle Digital Hubをスタンバイモードから出すことができます。

録音が完了すると、Shuttle Digital Hubはスタンバイモードに戻ります。

Shuttle Digital Hub をオフ（シャットダウン）にすると、Media Center は予約されたテレビプログラムを録画しません。テレビ番組を録画するときは、Shuttle Digital Hub をオンまたはスタンバイモードにする必要があります。




予約した録画が始まる前に手動でオフにしない限り、Media Centerはモニタとサウンドをオンにしたまま録画を開始します。コンピュータがオフになっている場合、Media Centerはテレビ番組を録画できません。






メディア再生ボタン




これらのボタンにより、Media Centerプログラム内部から写真のスライドショー、音楽ファイル、音楽CD、DVDムービー、ホームビデオ、生放送のテレビを再生できます。

注

Rew または Replay（リプレー） ボタンを押してから Play（再生） ボタンを押すと、インスタントリプレーを見ることができます。







ボタン	機能
	<p>テレビ番組を録画します。Record（録音）ボタンは、My TV（マイテレビ）がテレビ番組の再生に使用されているときのみ作動します。他のメディアの再生中は、非アクティブになっています。</p> <ul style="list-style-type: none">■ Record（録画）を一度押すとテレビの生放送を見ている間、またはテレビガイドに入っている間、テレビ番組を録画します。■ Record（録画）を2度押すと、テレビガイドに入っている間テレビの連続ものを録画します。■ Record（録画）を録画アイコンがテレビガイドから消えるまで繰り返し押すと、録画がキャンセルされます。
	<p>選択したメディアを停止します。テレビを見ている間に Stop（停止）を押すと、Media Center の一時停止バッファはバックグラウンドで録画を続けます。</p>
	<p>選択したメディアを一時停止します。Pause（一時停止）を押してから Fwd を繰り返し押すと、スローモーションでフレーム単位でメディアが再生されます。スローモーションを続けるには、Fwd ボタンを数回押す必要があります。</p>
	<p>選択したメディアを巻き戻します。Rew をもう一度押すと、巻き戻し速度が速くなります。</p> <ul style="list-style-type: none">■ ビデオを後方に送ります。■ テレビの生放送を 30 分の一時停止バッファに送ります。■ テレビガイドを 3 時間戻します。
	<p>選択したメディアを再生します。</p>




	<p>選択したビデオメディアを前方に送ります。Fwd を 3 回押すと、早送り速度がアップします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ MP3 音楽ファイルを前方に送ります。 ■ ビデオを前方に送ります。 ■ テレビガイドを 3 時間前方に送ります。
	<p>選択したビデオメディアを後方に送ります。テレビの生放送を 7 秒間後方に送るには、Replay (リプレー) を押します。インスタントリプレーオプションで繰り返し巻き戻すことができますが、一時停止バッファまたは録画した番組の最初までしかできません。ガイドを 12 時間戻すことができます。</p>
	<p>選択したビデオメディアを前方に送ります。テレビの生放送または録画した番組を 30 秒進めるには、Skip (スキップ) を一度押します。前方に繰り返しスキップすることはできませんが、一時停止バッファまたは録画した番組の最後までしかできません。ガイドを 12 時間スキップすることができます。</p>

ナビゲーションとその他のボタン

これらのボタンにより、Media Center プログラム内部から写真のスライドショー、音楽ファイル、音楽 CD、DVDムービー、ホームビデオ、生放送のテレビを再生できます。







ボタン	機能
	前のウィンドウに戻ります。
	<p>選択したメディアファイルに関する使用可能な情報、およびその他のメニューを表示します。一部のメディアには、この情報が含まれていない場合もあります。このボタンは、テレビ番組のサマリーや音楽アーティストなどの詳細を表示します。テレビ番組や CD のアーティスト情報を受信するには、インターネットに接続する必要があります。</p>
	メニュー、ウィンドウ、アクティビティ間を移動します。カーソルを移動して、Media Center ウィンドウ内のアクションを選択します。
	<p>Enter ボタンとして目的のアクションと作業を選択します。テレビの生放送を視聴している場合、[OK] を押して前のチャンネルに移動します。[OK] をもう一度押すと、それまで見ていたチャンネルに戻ります。</p>

	音量を上げたり下げたりします。
	Media Center に入っている場合、またはデスクトップを表示している場合、Media Center の [スタート] メニューを開きます。
	チャンネルを上下に変更したり、カーソルをオプションの次または前のページに移ります。テレビの生放送にチャンネルを変えたり、DVDムービーの次のチャプタに移ります。

英数字のキーパッドと印刷ボタン

英数字キーパッドボタンにより、テキストに入り、チャンネルを変更し、写真を印刷します。

ボタン	機能
	チャンネルを変更し、テキストを入力します。数字キーを押すたびに、異なる文字が表示されます。目的の文字が見つかったら、Enter ボタンを押すか数秒そのまま待ちます。
	最後に入力した文字を削除します。Clear (クリア) は、キーボードのバックスペースキーと同じように機能します。
	Media Center の [マイピクチャ] ウィンドウから社نفファイルを印刷します。このボタンは、Windows Explorer または Media Center の Shuttle Image Zone Plus 領域のファイルを印刷しません。
	目的のアクション、メニュー、ウィンドウを選択します。Enter は、OK ボタンと同じように機能します。



4 テレビ番組の視聴と録画

テレビの生放送を視聴したり、後で再生するためにお気に入りの番組を録画します。テレビプログラムガイドを使用して、視聴または録画する番組を検出します。ある番組を録画しながら、あらかじめ録画した別の番組を見ることもできます。

* マイテレビをナビゲートする

My TV (マイテレビ) ウィンドウから、お気に入りのテレビ番組を検索したり再生できます。次のメニューアイテムを使用すると、行いたいことを簡単に見つけることができます。

- **Live TV (ライブテレビ)** : お気に入りのテレビ番組を視聴、一時停止、早送り、巻き戻しします。録画したテレビを見ながら、別の番組を録画することができます。リモコンの「詳細情報」ボタンを使用して、テレビ番組の情報を表示します。
- **Recorded TV(録画済みテレビ)** : 日付またはタイトルで録画した番組のリストを表示したり、録画予約した番組のリストを表示したり、録画した番組を再生したり、番組が録画できなかった理由を調べたり、テレビ録画を手動で追加します。
- **Search(検索)** : 説明の言葉、番組のタイトル、番組のカテゴリを入力することによって、見たり録画するための1つのテレビ番組や続きものをすばやく見つけます。
- **Guide(ガイド)** : (一部の国/地域ではご利用いただけないことがあります)。無料のテレビプログラムガイドをスクロールして、見たり録画する番組を見つけてます。

特定のテレビ番組や続きものの全体をハードディスクや Shuttle Personal Media Drive に録画できます。



＊ テレビの視聴

Media Center を使用してテレビを見る前に、次を確認してください。


- コンピュータがテレビ信号ソースに対して正しくセットアップされている。
- Media Center のセットアップウィザードを完了している。セットアップウィザードをまだ完了していない場合、3 ページの「セットアップウィザードのステップを完了する」を参照してください。
- The PowerDVD が正常にアクティブになっている。

アクティブにするステップを次にリストアップします。

1. デスクトップで CyberLink PowerDVD アイコンをダブルクリックします。
2. PowerDVD の包装にラベルされた CD キーを入力します。
3. [アクティビティ] ボタンをクリックします。
4. 終了します。



クリック



注

全画面モードに入っている間、またははめ込みウィンドウが選択されているとき、リモコンを使用してチャンネルを変えることができます。リモコンの **Live TV** (ライブテレビ) を押すことで、**Windows Media Center** のどこからでも **MY TV** (マイテレビ) に移動できます。あるチャンネルを選択し、そのチャンネルのこれから始まる番組を見ることができます。

ライブテレビを視聴する

- (1) リモコンの [TV] ボタンを押すか、メインの Start (スタート) メニューから **My TV (マイテレビ)** を選択します。リモコンの矢印ボタンを使用して **Live TV (ライブテレビ)** を選択し、[OK] をクリックします。最後に選択したチャンネル、または使用できる最初のチャンネルが再生を開始します。
- (2) CH/PG (+) または (-) ボタンを使用して、またはリモコンの数値キーパッドを使用してチャンネルを選択し、リモコンの Enter を押します。チャンネル番号と番組情報が、ウィンドウに表示されます。
- (3) ⓘ [詳細] 情報ボタンを押すと、次のオプションと情報と共に別のメニューが開きます。
 - ズームオプション。
 - メッセンジャと設定ウィンドウへのアクセス。
 - チャンネル番号と局、タイトルと番組の時間、実際の時間、番組とテレビ格付けがある場合その簡単なサマリなどの番組情報。録画オプションも表示されます。
- (4) 全画面モードを出て前のウィンドウに戻るには、リモコンの戻るを押します。



テレビ再生をコントロールする

パーソナルビデオレコーダーの機能により、1つの番組を録画したり続きもの全体をキャプチャして後で見ることができます。My TVを開いてテレビの生放送を視聴するとき、Media Centerは最大30分バックグラウンドで選択した番組の録画を開始します。全画面モードで視聴している間のテレビの生番組を一時停止すると、タイムシフトウィンドウが表示されます。リモコンのライブテレビボタンを押すことによって、生放送に戻ることができます。

注


30分の一時停止バッファは、テレビの生放送の一時停止中、まき戻し中、早送り中にだけ適用されます。Media Centerでは、30分以上の長さの番組を録画します。

チャンネルを変えると、Media Centerは前に録画した部分を削除し、少ししてから再び録画を開始します。



テレビ番組を録画しているとき、タイムシフトを使用することはできません。例えば、テレビの生番組を一時停止してから、一時停止バッファの最初まで巻き戻し、録音を開始することはできません。テレビ番組は、テレビの生放送からのみ録画できます。










注

デジタルビデオ録画機能は、セレクトモデル専用です。



マイテレビでリモコンを使用する

ボタン	機能
	テレビの生放送の画像をフリーズするには、Pause（一時停止）を押します。一時停止している間、My TV（マイテレビ）は最大 30 分間一時停止バッファを録画します。元のテレビ画面に戻るには、Play（再生）を押します。
	テレビの生放送または録画したプログラムを停止するには、Stop（停止）を一度押します。プログラムの視聴を再開するには、Play（再生）を押します。

ボタン	機能
	一時停止していたテレビの生番組、または録画したプログラムに早送りして移動するには、Fwd（早送り）を押します。 早送りのスピードを上げるには、Fwd を 2、3 回押します。Fwd では、テレビプログラムガイドを 3 時間スキップすることができます。
	一時停止、早送り、巻き戻し、リプレー、スキップボタンを押した後に、録画したテレビプログラムを再生、またはプログラムの視聴を再開します。
	テレビの生放送または録画した番組を 30 秒進めるには、Skip（スキップ）を一度押します。前方に繰り返しスキップすることはできません。一時停止バッファまたは録画した番組の最後までしかできません。ガイドを 12 時間スキップすることができます。
	テレビの生放送または録画したプログラムで後方に移動するには、Rew（巻き戻し）を押します。巻き戻し速度を上げるには、Rew を 3 回押します。プログラムの視聴を再開するには、Play（再生）を押します。Rew により、ガイドを 3 時間後戻りすることができます。
	テレビの生放送を 7 秒間後方に送るには、Replay（リプレー）を押します。インスタントリプレーオプションで繰り返し巻き戻すことができますが、一時停止バッファまたは録画した番組の最初までしかできません。ガイドを 12 時間戻すことができます。
	テレビの表示ウィンドウを全画面モードに最大化するには、Live TV（ライブテレビ）を押します。また、一時停止バッファの最後に進んでテレビの生放送を再び見るには、Live TV を押します。
	チャンネル番号、局の識別名、番組のタイトル、時間帯、番組のカテゴリを見るには、全画面モードに入っている間に More information（詳細情報）ボタンを押します。録画した番組を選択し、その後で More information（詳細情報）ボタンを押すと、番組の詳細情報へのアクセス、番組の停止または削除、続きものの録画、「待機」設定の変更、選択した番組の CD/DVD へのコピー、インスタントメッセージダイアログボックスへのアクセス、テレビ設定へのアクセスなどを実行できます。
	次のチャンネルまたはテレビプログラムガイドのページに移るには、CH/PG (+) および (-) ボタンを押します。
	テレビプログラムガイドを開くには、Guide（ガイド）を押します。[Guide] ウィンドウで、Guide（ガイド）を再び押すとプログラムカテゴリメニューが表示されます。 Guide（ガイド）をフィルタしてカテゴリのプログラムだけ表示するには、Drama（ドラマ）などのカテゴリを選択します。

＊ テレビプログラムガイドを使用する

テレビプログラムガイドで、現在のおよびこれから始まるテレビ番組、テレビサービスプロバイダで利用できるチャンネルのリストをスクロールできます。

Guide（ガイド）はチャンネルとネットワークだけでなく、番組のタイトル、予約した時間ブロック、番組の簡単な説明も表示します。表示される日数はテレビサービスプロバイダによって異なります。ほとんどのプロバイダは、最大14日間表示します。番組のタイトルを選択することによって、番組の詳細な説明がウィンドウ下部に表示されます。

テレビプログラムガイドに関する重要な情報

テレビガイドのデータは、一部の国/地域でご利用いただけないことがあります。Guide（ガイド）なしでもテレビ番組を録画することができます。41ページの、「テレビプログラムガイドなしでテレビを録画する」を参照してください。


Guide（ガイド）情報のダウンロードまたは検索を試みているときにGuideのデータを利用できない場合、いくつかのエラーメッセージの1つを受け取ることがあります。

エラーが発生したのは、Shuttle Digital Hubがインターネットに接続されていない、ガイドリストが居住する国/地域で利用できない、テレビ信号プロバイダとShuttle Digital Hubロケーション設定がサポートされていないことが原因として考えられます。


インターネットに接続されていることを確認し、テレビ信号とMedia CenterのSettings（設定）メニューをチェックします。

注

テレビプログラムガイドは一部の国でご利用いただけない場合もあります。



テレビプログラムガイドを表示する

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **My TV (マイテレビ)** を選択し、**Guide (ガイド)** を選択します。
- (3) 矢印ボタンを使用してチャンネルを選択し、矢印ボタンを使用してそのチャンネルに対して最大2週間先まで予約をスクロールできます。
- (4) 番組を選択し、[OK] をクリックして番組を視聴します。リモコンの録画ボタンを押して番組を録画します。


Guide (ガイド) のダウンロードや **Guide** の設定の変更を試みる前に、**Shuttle Digital Hub** がインターネットに接続され、**Media Center** のセットアップウィザードを完了していることを確認してください。




注

チャンネルを選択しリモコンの [OK] を押すと、最大 2 週間先の予約を表示できます。ウィンドウ下部のスクロール矢印を使用してください。

すでにGuide (ガイド) に入っている間リモコンのGuideショートカットボタンを押すと、ムービーなどのGuideフィルタカテゴリのどれかを選択してムービーを検索できます。




Guide (ガイド) を検索する詳細オプションについては、リモコンの [詳細情報] ボタンを押して別のメニューにアクセスしてください。



Media Center のガイドのダウンロード方法をセットアップする

Guide（ガイド）を使用したりダウンロードする前に、テレビリストプロバイダを選択する必要があります。インターネットに接続するときMedia CenterをセットアップしてGuideをダウンロードしたり、Guideの手動ダウンロードを選択することができます。

(1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。

(2) **Settings(設定), General(全般), Automatic Download Options(自動ダウンロードオプション)**を選択し、次を選択します。

■ **Connect to the Internet and download(インターネットに接続しダウンロードする):**

Media Center はインターネットに接続し、Guide（ガイド）をダウンロードします。



または

■ **Download when connected(接続されるときにダウンロードする):** インターネットに接続すると、Media Center は Guide（ガイド）をダウンロードします。

または

■ **Manual download(手動ダウンロード):** インターネットに接続し、Media Center の TV Settings（テレビ設定）メニューで Guide（ガイド）を手動でダウンロードします。

(3) オンスクリーンの指示に従います。テレビプログラムガイドがインターネットからダウンロードを開始するとき、ダウンロードするデータ量とインターネット接続の速度により異なりますが、最大 30 分かかります。


注


Guide（ガイド）がダウンロードされていないと、利用できるデータはそれぞれのチャンネルの隣りに表示されません。Shuttle Digital Hub がインターネット接続をしていない場合、または国/地域で利用できるサービスがない場合、このことが発生します。

注


Shuttle Digital Hub が、例えば、DSL 接続している場合、Shuttle Digital Hub は常に接続されています。Guide（ガイド）は、数日ごとに指定された時間でダウンロードされます。このオプションは、すべてのプロバイダでサポートされているわけではありません。ダウンロード間隔は、ISP によって変わります。

ガイドを手動でダウンロードする

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **Settings(設定), TV, Guide(ガイド)**を選択し、**Get Latest Guide Listings(最新のガイドリストを取得)**を選択します。
- (3) オンスクリーンの指示に従います。ガイドのダウンロードは、ダウンロードするデータ量とインターネット接続の速度により異なりますが、最大30分かかります。




ポータルコードを変更して正しいテレビガイドを受信する

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **Settings(設定), TV, Guide(ガイド)**を選択し、**Set Up Guide listings(ガイドリストのセットアップ)**を選択します。
- (3) **Next(次へ)**を選択し、オンスクリーンの指示に従います。
- (4) ポータルコードを入力し、**Next(次へ)**を選択します。
- (5) プロバイダ情報をダウンロードしGuide (ガイド) 情報のダウンロードを開始するには、オンスクリーンの指示に従います。


欠けているチャンネルをガイドに追加する

一部の番組チャンネルは周期的であり、常にGuide（ガイド）に表示されるわけではありません。欠けているテレビチャンネルの名前と番号を追加するには、またはチャンネル番号とテレビ番組編成予定表の関係を変更するには、次の手順に従います。

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **Settings(設定), TV, Guide(ガイド)**を選択し、**Add Missing Channels (欠けているチャンネルの追加)**を選択して欠けているチャンネルの名前と番号を追加します。
- (3) **Add Channel(チャンネルの追加)**を選択します。
- (4) リモコンまたはキーパッドの数値キーパッドを使用して、欠けているチャンネルの名前を入力し、**Next(次へ)**を選択します。
- (5) 正しいチャンネル番号を入力し、**Add(追加)**を選択します。
- (6) ステップ3から5を繰り返して、新しいチャンネルを追加します。
- (7) すべてのチャンネルを追加したら、**Done(完了)**をクリックします。


ガイドからチャンネルを削除する

ユーザーがアクセスできないように、Guide（ガイド）から一部のチャンネルを削除する場合、次の手順を実行します。

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **Settings(設定), TV, Guide(ガイド)**を選択し **Edit Channels(チャンネルの編集)**を選択してGuide（ガイド）に表示したくないチャンネルの名前と番号を削除します。
- (3) チェックボックスを選択またはオフにして、チャンネルを追加または削除します。
- (4) **Save(保存)**を選択します。

＊ テレビ番組を検索する

テレビ番組を検出するために、リモコンを使用してタイトルやキーワードを入力したり、Guide（ガイド）でカテゴリを選択できます。


- (1) リモコンで、Media Center のスタート ボタン  を押し、**My TV** を選択し、**Search (検索)** を選択します。
- (2) **Title(タイトル)** を選択します。リモコンまたはキーボードの数値キーパッドを使用して番組のタイトル文字を入力し、リモコンの [OK] を押します。

または

Keyword(キーワード) を選択します。

リモコンまたはキーボードの数値キーパッドを使用して番組のタイトルまたは番組の説明に表示される記述的単語を入力し、リモコンの [OK] を押します。

- (3) 検索結果をスクロールするには、矢印ボタンを使用して番組を選択し、[OK] を押します。番組に対して複数の時間が表示された場合、時間を選択し [OK] を押します。




- (4) 全画面モードで番組の視聴を開始するには、番組を選択し、[OK] を押します。番組が現在再生されていない場合、**Record(録画)** または **Record Series(連続録画)** を選択し、[OK] を押します。



注

- 検索にカテゴリを使用することで、例えば、すべてのフットボールゲームを簡単に検出できます。タイトルまたはキーワード検索は、タイトルまたは説明に「フットボール」という言葉のあるすべてのプログラムを表示します。
- TV 検索結果には、前に録画したテレビ番組は含まれません。

カテゴリを使用してテレビ番組を検索する

Guide（ガイド）を検索し、リモコンを使用してカテゴリを選択することでテレビ番組を検出できます。

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押し、**My TV, Search(検索)**を選択します。
- (2) **Categories(カテゴリ)**を選択します。
- (3) **Movies(ムービー)**など、番組タイプのカテゴリを選択します。
- (4) **Genres (ジャンル)**または**Top Rated(最高格付け)**などのオプションを選択します。
- (5) **By movie title(ムービータイトルで検索)**などの、ソートオプションを選択します。
- (6) 矢印ボタンを使用して検索結果をスクロールし、番組を選択します。リモコンで [OK] を押します。
- (7) オプションを選択して番組に関する詳細を検出し、番組を視聴して録画予約をするか、番組の他の場面を表示します。






＊ テレビ番組を録画する

Media Centerでは、好きなときに見ることができようようにテレビ番組を録画できます。現在見ている番組を録画したり、ガイド、検索、My TVの録画済みTVウィンドウから将来の番組や続きものを録画できます。Shuttle Digital Hubに2つのテレビチューナーが付いている場合（セレクトモデルのみ）、同時に2つの番組を録画できます。

録画エラーが発生した場合、競合が解決されない限り、番組は録画されません。録画予約を試みた場合同じ時間帯にすでに予約がされている場合、競合ウィンドウが表示され、新しい番組を録画する、または前に予約した番組を録画するかを選択するオプションが提供されます。

番組が録画されていることを確認するには、My TV、Recorded TV（録画済みテレビ）を選択し、Scheduled（予約）を選択します。録画を行っている間、Guide（ガイド）の番組の隣りにRecord（録画）アイコンも表示されます。録画が完了すると、録画アイコンは消えます。

録画アイコン	
	録画アイコンは、録画のために予約した番組の隣りのテレビプログラムガイドに表示されます。
	連続録画アイコンは、録画予約された続きもの番組がある場合、それぞれの番組の隣りのテレビプログラムガイドに表示されます。
	録画競合 / エラーアイコンは、別の番組が同時に録画予約されている場合、テレビプログラムガイドとタスクバーに表示されます。

Shuttle Digital Hub をオフに（シャットダウン）すると、**Media Center** は予約された番組を録画しません。テレビ番組を録画するときは、**Shuttle Digital Hub** をオンまたはスタンバイモードにする必要があります。**Media Center** が開いているとき、**Shuttle Digital Hub** は自動的にスタンバイモードに入りません。

例えば、真夜中に録音の予約をし、睡眠を邪魔されたくない場合、モニタをオフにし、音量をオフまたはミュートにしていることを確認してください。




連続録画は、あるチャンネルの番組をそれぞれの放送分ごとに録画するように選択したことを意味します。Media Centerは重複した放送を録画しません。

Media Centerは、録画競合が発生した場合、その放送を録画するために代替の時間を検索します。

ガイドからテレビを録画する

ガイドから、現在または将来の番組または続きものを録画するには、次の手順を実行します。

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押し、**My TV**を選択し、**Guide(ガイド)**を選択します。

- (2) 録画する番組を見つけるには、リモコンの矢印ボタンを使用し、番組を選択します。リモコンの数値キーパッドを使用して、チャンネル番号を入力することもできます。

ガイドの右矢印ボタンを押して、将来放送される番組を選択します。

- (3) リモコンで、Record（録画）ボタンを押します。

Record（録画）アイコン  がガイドの番組の隣に表示されます。Record（録画）を2回押して、続きものを録画します。


Record Series（連続録画）アイコン  が表示され、連続ものであることを示します。

Record（録画）をもう一度押すと、録画がキャンセルされます。

- (4) 前のウィンドウに戻るには、リモコンのBack（戻る）を押します。
- (5) 録画競合が発生した場合、Media Centerはメッセージを表示し、どちらの番組を録画するか選択できるようにします。

手動で録画する

番組を手動で録画することにより、特定の日付、チャンネル、録画時間を選択できます。番組によっては、予約が開始されるまえに録画を開始し終了した後に録画を終えたい場合があります。

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押し、**My TV、Recorded TV（録画済みテレビ）**を選択し、**Add Recording（録画の追加）**を選択します。
- (2) **Channel and Time（チャンネルと時間）**を選択します。
- (3) チャンネル番号ボックスを選択し、リモコンの数値キーパッドを使用してチャンネル番号を入力します。



- (4) (+) または (-) ボタンを選択し、リモコンの [OK] を押して選択をスクロールし、録画回数、日付、開始時間と停止時間、ストレージ、品質オプションを入力します。
- (5) 録画を設定し Recorded TV（録画済みテレビ）ウィンドウに戻るには、ウィンドウで **Record（録画）** を選択し、リモコンで [OK] を押します。
- (6) 前のウィンドウに戻るには、リモコンの Back（戻る）を押します。

注

- DVD にコピーされた録画済み番組は、Shuttle Digital Hub と一部の DVD プレーヤーで再生されます。
- 録画済み番組は完全なシステムバックアップの一部としてバックアップされ、一部の Shuttle Digital Hub に復元できますが、他の PC には復元できません。

テレビプログラムガイドなしでテレビを録画する

テレビの録画にテレビプログラムガイドは必要ありません。テレビの生放送を見ながら、リモコンでRecord（録画）ボタンを押してテレビ番組を録画できます。手動で録画する番組を選択することもできます。40ページの「手動で録画する」を参照してください。

高品質のハードディスクドライブのストレージスペースに録画する

テレビ番組を録画できるスペースはハードディスクのドライブサイズ、テレビの録画に割り当てられているハードディスクのドライブスペースのパーセンテージ、録画品質設定によって異なります。

最大の録画時間を得るには、録画品質をデフォルトの最高の設定から長時間に変更します。

録画品質	使用されるハードディスクドライブのスペース
最高	*2.7 GB/ 時間
良	*2.4 GB/ 時間
普通	*1.4 GB/ 時間
長時間	*1.2 GB/ 時間
* この表は、録画するテレビ番組ファイルのおおよそのサイズを示しています。これより小さいファイルもあれば大きいファイルもあります。	

注

録画エラー、録画の詳細機能、My TV（マイテレビ）設定の詳細については、Media Center ヘルプを参照してください。


1 GB = ハードディスクドライブ容量を参照しているときは、10億バイトです。実際のフォーマットされた場合、これより小さい容量になります。

録画済みテレビ番組を DVD または CD にコピーする

テレビ番組をMedia CenterのDVDに録画してバックアップコピーを作成したり、次の手順を使用してハードディスクドライブのスペースを節約できます。DVDはShuttle Digital Hubや、一部のセットトップDVDプレーヤーから再生できます。

CDとDVDの録画の詳細については、Shuttle Support Webサイト：

<http://www.shuttlecom/support>の情報を参照してください。


- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **More Programs (詳細プログラム)** を選択します。
- (3) ブランクのDVD+RW、DVD+R、CD-RW、CD-Rディスクをセットします。
- (4) **Create CD/DVD (CD/DVDの作成)** を選択します。
- (5) 希望するCDまたはDVDのタイプ (**Music(音楽)**または**Data(データ)**) を選択します。
- (6) リモコンの数値ボタンを使用してDVDのタイトルを入力し、**OK**を選択します。
- (7) **Recorded TV (録画済みテレビ)** を選択します。
- (8) CDまたはDVDにコピーするRecorded TV (録画済みテレビ) 番組を選択します。
- (9) **View DVD (DVDの表示)** または**View CD (CDの表示)** を選択します。
- (10) **Create DVD (DVDの作成)** または**Create CD (CDの作成)** を選択します。
- (11) **Yes (はい)** を選択します。
- (12) オンスクリーンの指示に従って、テレビ番組のディスクへのコピーを完了します。

注

放送局によって暗号化（保護）されたテレビ番組は、録画された Shuttle Digital Hub 以外のプレーヤーにコピーしたり再生することはできません。

＊ 録画済みテレビ番組を再生する

Recorded TV（録画済みテレビ）は、録画したすべての番組を保存する場所です。Recorded TV（録画済み）ウィンドウで、名前、日付、カテゴリによって番組をソートできます。録画済み番組や続きものの番組を削除したり、録画エラーがないかをチェックすることもできます。

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押し、**My TV**を選択し、**Recorded TV（録画済みテレビ）**を選択します。
- (2) 以前録画した番組をすべて整理するには、**Sort by Date（日付順にソート）**または**Sort by Title（タイトル順にソート）**を選択します。
- (3) 番組の視聴を開始するには、視聴する録画済み番組を選択し、リモコンで [OK] を押します。

Media Center は、ハードディスクドライブの Shared Documents フォルダにある Recorded TV（録画済みテレビ）フォルダに録画済み番組を配置します。

5 音楽ファイルの再生

Media CenterのMy Music領域は音楽ファイルを再生、整理、バックアップする最適の方法です。また、Windows Media Playerプログラムで作動するように設計されています。

＊ Media Centerでマイミュージックを使用する

Media Centerのマイミュージックを使用して、またはWindows Media Playerプログラムを使用して、デジタル音楽ファイルをコピーしたり音楽ライブラリを整理することができます。Media Centerのマイミュージック内から追加された音楽ファイルは、Windows Media Playerライブラリにコピーされ、Media Center内からアクセスできます。

マイミュージックで、次を実行できます。

- CD または、Media Center にアクセスして作成した Windows Media Player ライブラリから選択した音楽トラックを再生します。
- ライブラリから曲のカスタマイズしたキューリストを選択し、編集します。
- 音楽ライブラリまたはキューリストから曲を削除します。
- お気に入りの曲を CD にコピーします。
- DVD や Shuttle Personal Media Drive に音楽トラックをバックアップします。

注

[マイミュージック] フォルダやハードディスクドライブの他のフォルダに音楽ファイルを保存できますが、これらのファイルを検出して再生するには、これらのファイルを **Media Center の Windows Media Player ライブラリ** に追加する必要があります。




Media Center のマイミュージックメニュー

＊ マイミュージックライブラリに音楽を追加する

マイミュージックライブラリに音楽ファイルを追加するとき、ファイルはWindows Media Playerのライブラリに配置されます。追加された音楽ファイルは直ちに表示され、Media Centerのマイミュージックを使用して再生されます。

音楽ファイルを、Windows Media Playerプログラム内から音楽ライブラリに追加することもできます。音楽ファイルをライブラリに追加したり削除する詳細については、Windows Media Playerのヘルプファイルを参照してください。


ハードディスクドライブから音楽ファイルを追加する

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押し、**My Music**（マイミュージック）を選択します。
- (2) モコンの「詳細情報」ボタンを押し、**Add Music**（音楽の追加）を選択します。
- (3) Add folders（フォルダの追加）を選択してから、**Next**（次へ）を選択します。
- (4) Add folders on this computer（このコンピュータにフォルダを追加）を選択してから、**Next**（次へ）を選択します。
- (5) リモコンの矢印ボタンを使用して、場所を選択します。[OK] ボタンを押してフォルダを展開します。音楽フォルダを含むフォルダを検出するとき、矢印がフォルダの隣りに表示されていることを確認して選択してください。このステップを繰り返して新しいフォルダを追加し、**Next**（次へ）を選択してから**Finish**（終了）を選択します。




CD から音楽ファイルを追加する

Media Centerの音楽ライブラリにCDトラックを追加するには、次の手順を実行します。


- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押し、**My Music (マイミュージック)** を選択します。
- (2) CDをCDドライブに挿入します。
- (3) **Albums (アルバム)** を選択します。
- (4) 音楽ライブラリに追加するアルバムCDを選択します。
- (5) **Copy CD (CDのコピー)** を選択します。音楽CDを始めてコピーするとき、コピー防止オプションを選択し、オンスクリーンの指示に従う必要があります。
- (6) **Yes (はい)** を選択して、音楽ライブラリにトラックのコピーを開始します。このプロセスには、音楽トラックの長さによって、数分かかります。
- (7) **[OK]** をクリックします。

注

Windows Media Player の外部から音楽ファイルを追加するたびに、**Tools (ツール) メニュー** を使用して、音楽ファイルを **Media Center の Windows Media Player ライブラリ** に追加して検出する必要があります。



マイミュージックライブラリから音楽ファイルを削除する

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押し、**My Music**（マイミュージック）を選択します。
- (2) **Songs(曲)**を選択します。 .
- (3) リモコンの矢印ボタンを使用して、曲をスクロールします。削除する曲を選択し、リモコンで **[OK]** を押します。
- (4) **Delete**（削除）を選択し、**Yes**（はい）を選択します。

サポートされる音楽ファイルのタイプを使用する

マイミュージックで、デジタルオーディオファイルの次のタイプを再生できます。サポートされるファイルタイプの詳細については、Windows Media Playerヘルプを参照してください。

ファイル拡張子	ファイルタイプ
.cda	CD オーディオ
.wav	Windows オーディオファイル
.mp3, .m3u	MP3
.asx, .wm, .wma,.wmv, .wmp, .wmx	Windows Media オーディオファイル

注

音楽ファイル形式の詳細については、*Windows Media Player* ヘルプと *Media Center* ヘルプを使用してください。

サポートされるオーディオファイルタイプのみが、マイミュージックウィンドウに表示されます。

サポートされないファイルは再生されません。

＊ マイミュージックで音楽ファイルを再生する

はじめてMedia Centerを開いてマイミュージックウィンドウを開くとき、CDドライブに音楽CDがない限り、またはオーディオファイルをWindows Media Playerライブラリにすでに追加していない限り、リストアップされている音楽ファイルを見つけることはできません。


Windows Media Playerを使用して音楽ファイルをコピーするとき、コンピュータがインターネットに接続されていれば、CD情報はMedia CenterとWindows Media Playerライブラリにコピーされて表示されます。

Media Centerが開いていないときに音楽CDを挿入すると、どの操作を希望するかを尋ねるメッセージが表示されます。デフォルトのオーディオプレーヤーとして、Windows Media Playerを選択できます。


デフォルトのオーディオプレーヤーとして別のプログラムを設定している場合、Windowsはプログラムを開き、CDの再生を開始します。

注

[マイミュージック] フォルダやハードディスクドライブの他のフォルダに音楽ファイルを配置できますが、それらのファイルを検出して再生するには、これらのファイルを **Media Center** の **Windows Media Player** ライブラリに追加する必要があります。




マイミュージックでアルバムを再生する

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **My Music** (マイミュージック) を選択します。
- (3) 音楽CDをCDドライブに挿入します。
- (4) **Albums** (アルバム) を選択します。
- (5) 再生するアルバムを選択します。
- (6) **Play** (再生) を選択します。



マイミュージックライブラリで曲を再生する

マイミュージックの任意の場所から、曲を再生できます。曲の表示リストから選択したり、アルバム、アーティスト、ジャンルリストから選択することができます。プレイリストから1つの曲を再生することもできます。

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **My Music** (マイミュージック) を選択します。
- (3) **Songs**(曲)を選択します。リストは、ライブラリのすべての曲を表示します。
- (4) 矢印ボタンを使用して曲を選択し、リモコンで [OK] を押して再生します。

注

[今再生中] ウィンドウで視覚化を選択し、音楽トラックを再生しながらビジュアライザを表示することができます。

＊ マイミュージックにキューリストを作成する

キューリストは、再生する曲、アルバム、プレイリストを選択したときにマイミュージックで作成された曲の一時リストです。続けて曲を追加したり、キューリストから曲を削除したりできます。

(1) マイミュージックウィンドウから、以下を実行します。

- 曲を選択し、矢印キーを使用して希望の曲を選択し、[キューに追加] を選択します。

または

- 複数または単数のアルバムまたはプレイリストを選択し、[キューに追加] を選択し、アルバム全体またはプレイリストをキューに追加します。

(2) キューリストにさらに追加する曲を選択するには、リモコンで Back (戻る) ボタンを使用して曲、アルバム、プレイリストメニューに戻ります。ステップ 1 を繰り返します。

(3) キューリストに対して最後の曲を追加したら、Play (再生) を選択します。キューリストのすべての曲は、選択した順序で再生されます。

＊ マイミュージックでアルバムを検索および再生する

(1) Media Centerの [スタート] メニューで、マイミュージックを選択し、アルバムを選択します。

(2) 矢印ボタンを使用して矢印を選択し、リモコンで [OK] を押します。リモコンで Play (再生) を押して、アルバムを再生することもできます。[今再生中] ウィンドウが開き、アルバムが再生を開始します。

(3) Play (再生) ウィンドウで、次を選択することもできます。

- **View Cover(カバー表示)**、カバーアートを表示し、1トラック再生します。
- **View Queue(キュー表示)**、アルバムで再生されるすべてのトラックの順序付けられたリストを表示します。
- **Shuffle(シャッフル)**、再生順序を再整理します。
- **Repeat(リピート)**、アルバムを再び再生します。
- **Copy CD (CDのコピー)**、アルバムをMedia Libraryにコピーします。
- **Buy Music (音楽購入)**、インターネットに接続し、CD情報を検出し、音楽CDを購入します。Media Centerに戻るには、リモコンでStart (スタート) を押します。

- **Visualize (視覚化)**、曲を聴いている間に写真を表示します。

- (4) 前のウィンドウに戻るには、リモコンのBack (戻る) を押します。

注

[音楽購入] を選択するとき、インターネットブラウザは **Microsoft Web** サイトを開きます。以下に、現在聞いているアーティストやアルバム、または類似アーティストに関する情報を示します。CD を購入するオプションも用意されています。

* マイミュージックにプレイリストを作成する

プレイリストは曲のカスタマイズされたリストで、後で再生したりCDに録音するために保存されます。プレイリストを使用して、さまざまなデジタル音楽ファイルを一緒に分類し、ファイルを再生する順序を決定できます。

さまざまなCDから複数のトラックを含むプレイリストやスライドショー用のバックグラウンド音楽を含むプレイリストを作成できます。

Windows Media Playerで、またはMedia Center内からプレイリストを作成できます。

プレイリストを作成するには、次の手順を実行します。


- (1) **My Music (マイミュージック)** を選択し、**Albums(アルバム)**、**Artists(アーティスト)**、**Playlists(プレイリスト)**、**Songs(曲)**、**Genres(ジャンル)**のどれかを選択します。
- (2) 矢印ボタンを使用して、プレイリストに追加する音楽にナビゲートします。
- (3) [OK] を押して曲を選択します。
- (4) **Add To Queue(キューに追加)**を選択します。音楽がキューの音楽のリストに追加されたことを示す、確認が表示されます。
- (5) 左下のはめ込みウィンドウを選択して、キューに移動します。
- (6) キュー画面で、**Edit Queue(キュー編集)**を選択し、**Save As Playlist(プレイリストとして保存)**を選択します。
- (7) 数値キーパッドを使用してプレイリストの名前を入力し、**Save (保存)**を選択します。

注

Shuttle Digital Hub がインターネットに接続されている場合、CDのトラックタイトルとカバーアートが **Media Center** に表示されます。

＊ マイミュージックの音楽ファイルをCDにコピーする

音楽ファイルをCDにコピーするには、次の手順を実行します。

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押し、**More Programs** (詳細プログラム) を選択します。
- (2) ブランクのCD-Rディスクを挿入します。
- (3) **Create CD/DVD** (CD/DVDの作成) を選択します。

- (4) リモコンの矢印ボタンを使用して、タイトルのないテキストボックスを選択します。



- (5) リモコンで数値キーパッドボタンを使用してCDの名前を入力し、**[OK]** を選択します。

- (6) **Music** (音楽) を選択します。

- (7) 録音する音楽ファイルを選択します。チェックマークが、選択されている曲の隣に表示されます。リモコンのBack (戻る) ボタンを使用して、異なるメニューから新しい曲を選択します。

- (8) 曲の追加が終了したら、**View CD** (CD表示) を選択して、選択した曲を表示します。曲を削除する場合、リモコンの矢印ボタンを使用して削除する曲の隣りのXを選択します。

リモコンで **[OK]** を押し、CDに録音する曲のリストから曲を削除します。この操作では、ライブラリから曲を削除しません。

- (9) **Create CD** (CDの作成) を選択します。

- (10) **Yes** (はい) を選択します。

注

重要：Shuttle はテクノロジーの合法的な使用をサポートし、著作権法で許可された以外の目的で当社製品を使用することは承認しません。

＊ マイピクチャ

マイピクチャでは、Windows Explorerのマイピクチャディレクトリで作成したフォルダから写真を表示したり印刷できます。


マイピクチャの使用の詳細については、「Media Centerでマイピクチャを使用する」を参照してください。



＊ Media Centerでマイピクチャを使用する


マイピクチャはマイドキュメントフォルダのハードディスクドライブのフォルダで、Media Centerメニューアイテムはリモコンまたはキーボードとトラックボードを使用して、デジタル画像を表示し検索します。

デジタル画像の表示、整理、編集、印刷、共有、保護に必要なすべてのツールが用意されています。




Windows Explorerのマイピクチャフォルダ

Media Centerのマイピクチャメニュー



＊ 写真をマイピクチャに追加する

ハードディスクドライブから写真ファイルを追加する

- (1) リモコンで、Media Centerスタートボタン  を押し、**My Pictures**（マイピクチャ）を選択します。
- (2) リモコンの「詳細情報」ボタンを押し、**Add Pictures**（写真の追加）を選択します。
- (3) **Add folders**（フォルダの追加）を選択してから、**Next**（次へ）を選択します。
- (4) **Add folders on this computer**（このコンピュータにフォルダを追加）を選択してから、**Next**（次へ）を選択します。
- (5) リモコンの矢印ボタンを使用して、場所を選択します。[OK] ボタンを押してフォルダを展開します。写真フォルダを含むフォルダを検出するとき、矢印がフォルダの隣に表示されていることを確認して選択してください。このステップを繰り返して新しいフォルダを追加し、**Next**（次へ）を選択します。
- (6) **Finish**（終了）を選択します。



＊ マイピクチャに写真を表示する

Windows Explorerの「マイピクチャ」フォルダで写真を整理した後、Media Centerを開いて写真を表示します。(1) **My Music** (マイミュージック) を選択し、**Albums**(アルバム)、**Artists**(アーティスト)、**Playlists**(プレイリスト)、**Songs**(曲)、**Genres**(ジャンル)のどれかを選択します。

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **My Pictures** (マイピクチャ) を選択します。ウィンドウの右側には小さな写真画像 (サムネイル) が、写真をフォルダに整理している場合は、フォルダアイコンが表示されます。写真は、Windows Explorerのマイピクチャフォルダで整理したように表示されます。
- (3) リモコンの矢印ボタンを使用して写真ファイルやフォルダファイルを移動し、写真を選択します。
- (4) 「OK」を押して、表示する写真やフォルダを選択します。
選択した写真が、全画面モードで開きます。
- (5) 「OK」をもう一度押すと150%ズームインし、さらにもう一度「OK」を押すと225%ズームインします。矢印ボタンを押して、写真をパニングします。写真を元のサイズに戻すには、「OK」を3回押します。




注

マイピクチャメニューから、「設定」を選択して次を実行できます。

- スライド変換、スライド時間遅延、バックグラウンド色を選択。
- 作成した写真フォルダを含む。
- キャプションの表示。
- 写真をアトランダムに表示。


スライドショーの間、曲情報を表示します。

スライドショーして写真を表示する

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **My Pictures** (マイピクチャ) を選択します。
- (3) スライドショーして表示する写真のフォルダを選択し、[OK] を押します。
- (4) **Play Slide Show** (スライドショーの再生) を選択し、[OK] を押します。
- (5) リモコンの「詳細情報」ボタンを押し、**Picture Details** (写真の詳細) を選択します。写真名、場所、最後の変更日、解像度が表示されます。
- (6) Back (戻る) ボタンを押して前の写真に移ります。矢印ボタンを使用して、次のまたは前の写真を表示します。

スライドショーして表示する写真を選択しない場合、Media Centerは最初にリストアップしたフォルダを使用します。写真ファイルが作成したフォルダに保存されていない場合、Media CenterはMy Picturesフォルダに保存したすべてのファイルを再生します。

マイピクチャに音楽の付いたスライドショーを表示する

- (1) Media Centerスタートメニューで**My Music** (マイミュージック) を選択します。
- (2) 希望する曲を選択し、リモコンで[OK] を押します。音楽が自動的に開始しない場合、リモコンのPlay (再生) ボタンを押します。
- (3) リモコンのMedia Center スタートボタンを押し  、Media Center スタートメニューに戻ります。
- (4) **My Pictures** (マイピクチャ) を選択します。
- (5) 写真のフォルダを選択し、[OK] を押します。
- (6) **Play Slide Show** (スライドショーの再生) を選択し、[OK] を押します。
Media Center が全画面モードに切り替わると、はめ込みウィンドウが消えますが音楽は再生し続けます。

マイピクチャでサポートされる写真ファイルタイプを使用する

Media Centerで、画像ファイルの次のタイプを表示できます。

ファイル拡張子	ファイルタイプ
.jpg, .jpeg	ジョイントフォトグラフィックエクスパートグループ
.tif, .tiff	タグ付き画像ファイル形式
.gif	グラフィック交換形式
.bmp	ビットマップ
.wmf	Windows MetaFile
.png	ポータブルネットワークグラフィックス

- サポートされる画像のファイルタイプのみが、マイピクチャで表示されます。サポートされないファイルは、スライドショーでスキップされます。
- ファイル内部の画像が表示できない場合でも、フォルダアイコンは表示されます。
- 破損したおよびサポートされない画像ファイルタイプは一般のアイコンを表示しますが、Media Centerでは表示されません。
- 適切なフィルタとソフトウェアがインストールされている場合のみ、一部のファイルがサポートされます。


注

メッセージ画像を表示できない場合、ファイルは破損しているか、サポートされないファイルタイプである可能性があります。

写真エディタで画図を編集し、それをサポートされるファイル形式で保存する必要があります。


＊ マイピクチャで写真を編集する

赤目またはコントラストを修正する

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **My Pictures** (マイピクチャ) を選択します。
- (3) 編集する写真を選択します。
- (4) リモコンの「詳細情報」ボタンを押し、**Picture Details** (写真の詳細) を選択します。
- (5) **Touch Up** (修正) を選択します。
- (6) **Red Eye** (赤目) または**Contrast** (コントラスト) を選択し、[OK] を押します。
- (7) 修正するオプションを選択した後、**Save** (保存) を選択します。写真は、新しい設定で表示されます。
- (8) **Yes** (はい) を選択して変更を保存し、元の写真ファイルに置き換えます。



マイピクチャの写真を切り取る


- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押し、**My Pictures**（マイピクチャ）を選択します。
- (2) 編集する写真を選択します。
- (3) リモコンの「詳細情報」ボタンを押し、**Picture Details**（写真の詳細）を選択します。
- (4) **Touch up**（修正）を選択し、**Crop**（切り取り）を選択します。
- (5) 写真の下の方の矢印を選択して、写真を横、または縦に移動します。拡大鏡を選択して切り取るツールを内または外に移動します。回転ツールを選択して、切り取るツールを縦または横位置に移動します。
- (6) 修正するオプションを選択した後、**Save**（保存）を選択します。写真は、新しい設定で表示されます。
- (7) **Yes**（はい）を選択して変更を保存し、元の写真ファイルに置き換えます。



写真を回転する

写真が横方向にまたは縦方向に表示される場合、方向を変更するには、Media Centerで変更できます。


- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **My Pictures** (マイピクチャ) を選択します。
- (3) 回転する写真を選択します。
- (4) リモコンの「詳細情報」ボタンを押し、**Picture Details** (写真の詳細) を選択します。
- (5) **Rotate** (回転) を選択し、リモコンで [OK] ボタンを押します。




* マイピクチャで写真を印刷する

- (1) リモコンで、Media Centerのスタート  ボタンを押します。
- (2) **My Pictures** (マイピクチャ) を選択します。
- (3) 印刷する写真を選択します。
- (4) リモコンの「詳細情報」ボタンを押し、**Picture Details** (写真の詳細) を選択します。
- (5) **Print** (印刷) を選択し、[印刷] をもう一度選択します。
- (6) オンスクリーンの指示に従います。

Media Centerから印刷する前に、プリンタをセットアップする必要があります。



＊ 写真をCDやDVDにコピーする

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **More Programs** (詳細プログラム) を選択します。
- (3) ドライブに書き込み可能メディア(CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+RW)を挿入します。
- (4) Create CD/DVD (CD/DVDの作成) を選択します。
- (5) タイトルなし領域を選択し、リモコンの数値キーを使用してディスクの名前を入力し、[OK] を選択します。Clear (消去) ボタンを使用して、文字を削除します。
- (6) 写真を選択します。
- (7) コピーする写真を選択します。チェックマークが、選択されている写真の隣りに表示されます。
- (8) View CD (CDの表示) またはView DVD (DVDの表示) を選択します。ここから、写真を削除したり、新たに写真を追加したり、ディスクの名前を変更したりできます。
- (9) すべての写真を選択したら、Create CD/Create DVD (CDの作成/DVDの作成) を選択します。
- (10) Yes (はい) を選択します。Media Centerは、ディスクが作成されたときのメッセージを表示します。

注

Media Center で、すべての写真は .jpg ファイルとしてコピーされます。




ビデオの再生

Media Centerの「マイビデオ」ウィンドウでは、作成したホームビデオファイルやインターネットからダウンロードしたビデオファイルを簡単に再生できます。

マイビデオで、次を実行できます。

- ハードディスクドライブに保存されたビデオの再生。
- ビデオファイルのCDやDVDの作成。



- 全画面モードで、またはMedia Centerのはめ込みウィンドウからビデオの表示。
- 名前やビデオファイルが変更された日付などの、ビデオ詳細を表示。
- 小さな画像（サムネイル）とビデオファイルのタイトルの表示。


注

それぞれのユーザーには、当人しか開けないマイビデオフォルダが与えられます。

共有ビデオフォルダにビデオを保存することで、他のユーザーとビデオを共有できます。

＊ Media Centerでビデオを再生する

Windows Explorerのマイビデオまたは共有ビデオフォルダでビデオを整理した後、Media Centerを開いてビデオを視聴します。

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **My Videos（マイビデオ）** を選択します。
- (3) 目的のビデオのフォルダを選択し、[OK] を押します。ビデオフォルダが開き、ビデオファイルのリストを表示します。ウィンドウ下部のスクロール矢印を使用して、すべてのビデオを表示する必要があります。
- (4) ビデオファイルを選択し、[OK] を再び押します。ビデオは、全画面モードで再生されます。デスクトップで他の作業を実行している間ビデオを見るには、トラックボールを使用してウィンドウのサイズを変更してください。

- (5) 全画面モードを出て前のウィンドウに戻るには、リモコンのBack（戻る）を押します。ビデオははめ込みウィンドウで再生を続行します。
- (6) ビデオが終了したら、**Restart（再起動）**を選択し、[OK]を押してビデオをリプレーしたり、または**Done（完了）**を選択してファイルを閉じ、[マイビデオ]ウィンドウに戻ります。

注

- トラックボールを使用してウィンドウ下部の上または下矢印を選択し、ビデオファイルやフォルダの他のページにスクロールします。
- 矢印ボタンを使用してはめ込みウィンドウを選択し、はめ込みウィンドウで再生されているメディアを最大化して、リモコンで [OK] を押すことができます。

＊ サポートされるビデオファイルタイプを使用する

Media Centerで、ビデオファイルの次のタイプを表示できます。Shuttle Digital Hubに正しいソフトウェアがインストールされていれば、他のファイルタイプがサポートされます。


ファイル拡張子	ファイルタイプ
.avi	ビデオファイル
.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2	ムービーファイル
.wm, .asf	Windows Media ファイル
.wmv	Windows Media A/V ファイル

注

サポートされるビデオファイルタイプの詳細については、**Media Center** ヘルプメニューを参照してください。


＊ ビデオファイルからCD/DVDを作成する

ビデオからCD/DVDを作成するには、次の手順を実行します。

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **My Programs (マイプログラム)** を選択します。
- (3) 書き込み可能ディスク(CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+RW)を挿入し、**[OK]** を選択します。
- (4) **Create CD/DVD (CD/DVDの作成)** を選択します。
- (5) タイトルなし領域を選択し、リモコンの数値キーを使用してディスクの名前を入力し、**[OK]** を選択します。
Clear (消去) ボタンを使用して、文字を削除します。
- (6) リモコンの矢印ボタンを使用して**Video (ビデオ)** を選択し、**[OK]** をクリックします。
- (7) コピーするビデオファイルを選択し、**View CD/View DVD (CD表示/DVD表示)** を選択します。
- (8) 新しいビデオファイルをディスクに追加する場合、**Add More (さらに追加)** を選択します。
- (9) **View CD/View DVD (CD表示/DVD表示)** を選択して、録音する前にディスクの内容をチェックします。
- (10) **Create CD/Create DVD (CDの作成/DVDの作成)** を選択してディスクの録画を開始してから、**Yes (はい)** を選択します。

Media CenterでDVDを見ながら、リモコンで再生をコントロールできます。Media Center外部で別のプログラムのDVDを再生している場合、リモコンを使用することはできません。

＊ Media CenterでDVDムービーを再生する

(1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。

(2) DVDをドライブに挿入します。他のメディアを再生している場合、Media CenterはDVDを再生するかどうか尋ねます。**Yes（はい）** または **No（いいえ）** を選択します。オプションを選択していない場合、DVDは数秒後全画面モードで自動再生します。

または

DVDがドライブにすでに入っている場合、メインのスタートメニューから**Play DVD（DVDの再生）**を選択します。


DVDムービーは、全画面モードで再生を開始します。



(3) DVDメニューが表示されたら、コントロールまたはトラックボールを使用してDVDのメニューアイテムを選択し、DVDムービー再生をコントロールします。

(4) DVDの再生を停止するには、リモコンでStop（停止）を押します。

(5) DVDが再生されている間にウィンドウのサイズを変更するには、トラックボールを動かして「サイズ変更」アイコンを表示します。

(6)  タスクバーの**Resize（サイズ変更）**アイコンをクリックすると、ウィンドウサイズを手動で変更できます。


注

DVD タイトル、チャプタタイトル、ジャンル、ペアレンタル格付け、長さや現在の位置など、現在見ている DVD の詳細を表示するには、リモコンの **More information**（詳細情報）ボタンを押します。

＊ DVDムービー言語を変更する


字幕、クローズドキャプション、DVDの表示に関するDVD言語設定を選択するには、次の手順に従います。

- (1) Media Centerスタートメニューで、Settings（設定）を選択します。
- (2) [設定] ウィンドウで、DVDを選択します。
- (3) DVD Settings（DVD設定）ウィンドウで、Language（言語）を選択します。
- (4) リモコンの矢印ボタンを使用して、(+)または(-)を選択します。
リモコンで [OK] を押して、使用できる言語をスクロールします。
- (5) 目的の言語が見つかったら、矢印ボタンを使用してSave（保存）を選択し、リモコンで [OK] を押します。
- (6) メインのSettings（設定）ウィンドウに戻るには、Back（戻る）ボタンを押します。



＊ DVDオーディオ言語を変更する

DVDを見るためにDVDオーディオ設定を選択するには、次の手順を実行します。

- (1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。
- (2) **Settings（設定）** を選択します。
- (3) **DVD** を選択します。
- (4) **Audio（オーディオ）** を選択します。[オーディオプロパティ] ウィンドウが開きます。
- (5) トラックボールまたはキーボードを使用して、スピーカーとサウンドを選択します。
リモコンで [OK] を押します。

Shuttle Digital Hubにラジオチューナー入力（FM TUNER IN）が搭載されている場合、Media CenterはFMラジオを再生できます。Media CenterのRadio（ラジオ）ウィンドウでは、リモコンを使用してFMラジオ放送を簡単に再生できます。

マイビデオで、次を実行できます。


- FMラジオ放送の聴取。
- お気に入りのラジオ局のプリセットのセットアップ。
- ラジオ局のプリセットの削除または整理。
- タイムシフト機能を使用して、最大30分のラジオ番組を一時停止、巻き戻し、早送り。



注

FM ラジオ局を選択する前に、Shuttle Digital Hub の背面に FM ラジオアンテナを接続していることを確認してください。このアンテナはセレクトモデル専用です。

＊ FMラジオ放送を再生する

- (1) FMラジオアンテナをShuttle Digital Hub背面の、FM TUNER INとラベルが付いたコネクタに接続します。
- (2) リモコンで、Media Centerのスタート  ボタンを押します。
- (3) **Radio（ラジオ）** を選択します。
- (4) リモコンまたはキーボードの数値キーパッドを使用して、ラジオ局の番号を入力します。

または Media Centerの**Seek（検索）（-）**または**（+）**ボタンを選択して、次の再生可能な局を検出します。

または **Tune（調整）（-）**または**（+）**ボタンを選択して、端末を手動で検出します。

- (5) 必要に応じて、**Save（保存）** を選択し9つのプリセット局の1つとして保存します。
- (6) **Start FM（FMスタート）** を選択して、放送の再生を開始します。

(7) リモコンのPause（一時停止）、Rewind（巻き戻し）、Fast-Forward（早送り）などの再生コントロールを使用して、ラジオ再生をコントロールします。

Pause（一時停止）を押した場合、Media Centerは最大30分間番組の録音を続行します。Play（再生）を押すと、番組は一時中止した時点から再生を再開します。

(8) **Back（戻る）**を選択すると、前のウィンドウに戻ります。


＊ プリセットラジオ放送を整理する

DVDを見るためにDVDオーディオ設定を選択するには、次の手順を実行します。

(1) リモコンで、Media Centerのスタートボタン  を押します。

(2) **Settings（設定）**を選択します。

(3) **Radio（ラジオ）**を選択します。

(4)  プリセット局の隣りの上および下矢印を選択して、異なる位置に移動します。

または  Delete icon (X) を選択してプリセット局を削除します。



または

Auto Sort（自動ソート）を選択して、プリセット局を昇順または降順でソートします。

(5) **Save（保存）**を選択して変更を保存します。

(6) **Back（戻る）**を選択すると、前のウィンドウに戻ります。

＊ FMラジオとテレビ信号を同時に使用する

FMラジオ信号とマイテレビ入力信号は、1つのチューナーカードを共有します。これは、2つのテレビチューナーがない限り、テレビを見たり録画しながら同時にFMラジオを聴くことはできないことを意味します。Media Centerが録画を開始するように予約されている場合、テレビ録画が開始するとFMラジオが停止するという警告が表示されます。

Cancel recording（録画のキャンセル）を選択していない場合、Media Centerはラジオを自動的に停止しテレビの録画を開始します。

Shuttle Digital Hubソフトウェアガイド

Shuttle®

Shuttle Digital Hubソフトウェアガイド

Copyright

Copyright 2005 by Shuttle® Inc. All Rights Reserved.

本出版物のいかなる部分も、Shuttle® Inc. の書面による事前の許可なしには、いかなる条件下でも、また電子的、機械的、磁氣的、光学的、化学的、写真複写、その他のいかなる手段によっても、コピー、転写、検索システムへの記憶、いかなる言語への翻訳、または伝送を行うことができません。

免責条項

Shuttle® Inc. はこの製品の実行または使用に起因する付随的損害または間接的損害に責任を負いません。当社は、このマニュアルの内容に関していっさいの表明または保証をいたしません。

このマニュアルに含まれる情報の信頼性については万全を期してチェックされていますが、内容の正確さについてはいっさい保証いたしません。製品を継続的に改良するために、当社は改訂や変更を事前に通知する義務を負わずに、いつでもマニュアルを改訂したり、マニュアルに記載された製品仕様を変更する権利を保有します。このマニュアルに含まれる情報は、顧客による一般的使用のために提供されています。

このデバイスは FCC 基準パート 15 に準拠しています。操作は次の 2 つの条件に規制されます。

1. 電波障害を起こさないこと。
2. 誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に動作すること。

商標

ShuttleはShuttle Inc.の登録商標です。

IntelとPentiumはIntel Corporationの登録商標です。

PS/2はIBM Corporationの登録商標です。

AWARDはAward Software Inc.の登録商標です。

MicrosoftとWindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。

一般的通知

このマニュアルで使用されているその他のブランドと製品名は識別目的のためだけのものです、それぞれの所有者のトレードマークです。

9M0-A90M10-00JA

Shuttle Digital Hubソフトウェアガイド

1	ようこそ	1
＊	エンタテインメントを楽しむ	1
＊	テレビの生放送を視聴したり録画する	1
＊	いつでもお好みの音楽を	2
＊	デジタルメモリを共有	2
＊	居間は劇場に一変	2
＊	Media Center機能を使用する	2
2	Media Center機能の使用	3
＊	Media Centerをセットアップする	3
	セットアップウィザードのステップを完了するには、次の手順に従ってください	3
＊	Media Centerを最大限に利用する	5
	Media Centerを開く	5
＊	Media Centerのスタートメニュー	6
＊	オンラインスポットライトを使用する	7
＊	Media Centerで詳細プログラムを使用する	8
	Media Centerをナビゲートする	8
＊	Media Centerを閉じる	9
＊	ポータブルメディアデバイスにメディアを同期化する	9
	ポータブルメディアデバイスにファイルを表示する	10
＊	Media Centerヘルプの使用	10
	Media Centerヘルプを開く	11
	Media Centerのメニューバーとコントロールメニュー	11
＊	Media Centerでインスタントメッセージを使用する	12
	メッセンジャアカウントにログインする	12
＊	Media Centerの設定を変更する	13
	Media Center設定カテゴリ	14
＊	追加Media Center情報を検索する	15
3	リモコンの使用	16
＊	リモコンボタンの概要	17
	リモコンの使用を開始する	20
＊	リモコンのボタン	21
	ショートカットボタン（セレクトモデルのみ）	21
	アウェイボタン	22

スタンバイモードでの録画	22
メディア再生ボタン	23
ナビゲーションおよびその他のボタン	24
英数字キーパッドおよび印刷ボタン	25
4 テレビ番組の視聴と録画	26
* マイテレビをナビゲートする	26
* テレビの視聴	27
テレビの生放送を視聴する	28
テレビ再生をコントロールする	29
マイテレビでリモコンを使用する	29
* テレビプログラムガイドを使用する	31
テレビプログラムガイドに関する重要な情報	31
テレビプログラムガイドを表示する	32
Media Centerのガイドのダウンロード方法をセットアップする	33
ガイドを手動でダウンロードする	34
ポータルコードを変更して正しいテレビガイドを受信する	34
欠けているチャンネルをガイドに追加する	35
ガイドからチャンネルを削除する	35
* テレビ番組を検索する	36
カテゴリを使用してテレビ番組を検索する	37
* テレビ番組を録画する	38
ガイドからテレビを録画する	39
手動で録画する	40
テレビプログラムガイドなしでテレビを録画する	41
高品質のハードディスクドライブのストレージスペースに録画する	41
録画済みテレビ番組をDVDまたはCDにコピーする	42
* 録画済みテレビ番組を再生する	43
5 音楽ファイルの再生	44
* Media Centerでマイミュージックを使用する	44
* マイミュージックライブラリに音楽を追加する	45
ハードディスクドライブから音楽ファイルを追加する	45
CDから音楽ファイルを追加する	46
マイミュージックライブラリから音楽ファイルを削除する	47
サポートされる音楽ファイルのタイプを使用する	47
* マイミュージックで音楽ファイルを再生する	48
マイミュージックでアルバムを再生する	49

マイミュージックライブラリから曲を削除する	49
＊ マイミュージックにキューリストを作成する	50
＊ マイミュージックでアルバムを検索および再生する	50
＊ マイミュージックにプレイリストを作成する	51
＊ マイミュージックの音楽ファイルをCDにコピーする	52
6 写真を使用する	53
＊ マイピクチャ	53
＊ Media Centerでマイピクチャを使用する.....	53
＊ 写真をマイピクチャに追加する.....	54
ハードディスクドライブから写真ファイルを追加する	54
＊ マイピクチャに写真を表示する.....	55
スライドショーして写真を表示する	56
マイピクチャに音楽の付いたスライドショーを表示する	56
マイピクチャでサポートされる写真ファイルタイプを使用する	57
＊ マイピクチャの写真を編集する.....	58
赤目またはコントラストを修正する.....	58
マイピクチャの写真を切り取る.....	59
写真を回転する	60
＊ マイピクチャの写真を印刷する.....	60
＊ 写真をCDやDVDにコピーする.....	61
7 ビデオの再生	62
＊ Media Centerでビデオを再生する	62
＊ サポートされるビデオファイルタイプを使用する	63
＊ ビデオファイルからCD/DVDを作成する	64
8 DVDの再生	65
＊ Media CenterでDVDムービーを再生する	65
＊ DVDムービー言語を変更する.....	66
＊ DVDオーディオ言語を変更する	66
9 FMラジオの聴取	67
＊ FMラジオ放送を再生する	67
＊ プリセットラジオ放送を整理する	68
＊ FMラジオとテレビ信号を同時に使用する	68