

* Disfrutar entreteniéndose

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 le permite realizar cosas impresionantes con su Concentrador digital de Shuttle. Gracias a su gran cantidad de sencillas funciones de entretenimiento digitales, puede disfrutar de su TV, películas, música y fotografías como nunca antes lo había hecho.



Media Center es un programa sencillo y fácil de utilizar. Puede buscar y elegir su medio fácilmente. Puede reproducir películas, escuchar música y ver fotografías y la televisión con un solo mando a distancia. Combine las versátiles funciones del Concentrador digital de Shuttle con el receptor de cine en casa para disfrutar de una experiencia de entretenimiento incluso más dinámica.

* Ver y grabar programas de TV en directo

Con Media Center, puede pausar, avanzar fotograma a fotograma, saltar hacia delante o utilizar la repetición instantánea para capturar cada momento de los programas de TV en directo. Utilice la función de avance rápido para pasar por alto el contenido que no desea. Cuando no pueda ver su programa favorito, puede utilizar Media Center para grabarlo. Grabe los programas de TV fácilmente mediante la Guía de programas de televisión para seleccionar los que desea grabar. Puede grabar un programa o una serie completa y verlo cuando más le convenga. Nunca se perderá un instante de sus programas favoritos.

* La música adecuada para el momento

Busque en toda la biblioteca musical por artista, género y canción. Seleccione una lista de reproducción o un solo álbum o lleve a cabo una mezcla aleatoria de la colección musical.

* Compartir las memorias digitales

Cree presentaciones de diapositivas personalizadas con música para verlas en el televisor. Edite y cree fácil y cómodamente vídeos domésticos con aspecto profesional desde el sofá de su casa con el mando a distancia.

* Transformar el cuarto de estar en un cine

Tanto si ve una película en DVD como sus propios vídeos domésticos, Media Center le proporcionará una gratificante experiencia de visualización con un sistema de sonido de alta calidad. Siéntese cómodo y disfrute del espectáculo.

* Usar las funciones de Media Center

Puede controlar las funciones de Media Center y recorrer sus ventanas con el mando a distancia, el teclado o el dispositivo de bola de seguimiento. Puede recorrer fácilmente hacia delante y hacia atrás dichas ventanas moviendo la bola de seguimiento o presionando una tecla del mando a distancia o del teclado.

Puede ejecutar Media Center junto a otros programas de Windows. Es posible explorar las imágenes, ver vídeos, reproducir música e, incluso, grabar programas de TV mientras utiliza otros programas de Windows.

NOTA


Algunas de las funciones de Media Center enumeradas solamente están disponibles en modelos concretos.

Usar Media Center 2

* Configurar Media Center

La primera vez que inicie el Concentrador digital de Shuttle, se abrirá un asistente para configurar Media Center. Es conveniente completar cada paso de dicho asistente para poder utilizar todas las funciones de Media Center. El asistente para configurar Media Center puede tardar entre 10 y 40 minutos aproximadamente en completarse. Si aún hay pasos que necesita completar, puede ir al menú Settings (Configuración) siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

Completar los pasos del asistente para configuración

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  on the remote control.
- (2) Seleccione **Settings (Configuración)**. Puede que tenga que utilizar los botones de dirección del mando a distancia para desplazarse hacia abajo para ver todos los elementos del menú.
- (3) Seleccione General, **Media Center Setup (Configurar Media Center)** y, a continuación, seleccione **Run Media Center Setup Again (Ejecutar de nuevo la configuración de Media Center)**. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar el asistente.



A continuación se indican algunos de los elementos incluidos en el asistente para configuración:

✓ **Comprobar la conexión a Internet.**

Mediante una conexión a Internet Media Center puede descargar y actualizar la Guía de programas de televisión y mostrar información acerca de los CD de música y otros medios.

NOTA

Debe suscribirse a un proveedor de servicios de Internet (ISP, Internet Service Provider) para tener conexión a Internet.

✓ **Configurar el sintonizador de TV, la fuente de señal de TV y la Guía de programas de televisión.**

Es necesario proporcionar información sobre la fuente y el equipo de señal de TV (descodificador, cables. etc.).

Este paso garantiza que su Centro de ocio digital recibe la señal de TV y la información de la Guía de programas de televisión correctas. Si tiene un descodificador o un receptor de satélite, el asistente para configuración programará el mando a distancia para que trabaje con él.

NOTA

Puede cambiar la configuración de Media Center mediante el menú Settings (Configuración).

✓ **Optimizar la apariencia de Media Center en la pantalla.**

Puede cambiar la configuración de visualización, como por ejemplo el brillo, el contraste, el color RGB y la posición de centrado.

✓ **Configurar los altavoces.**

Seleccione el número de altavoces que tiene y pruébelos.

★ Sacar el máximo partido de Media Center

Para maximizar el uso de Media Center y garantizar el acceso a todas sus funciones, complete la lista siguiente antes de comenzar a utilizarlo.

Antes de abrir Media Center, asegúrese de que:


- El Concentrador digital de Shuttle está correctamente configurado.
- El mando a distancia tiene dos pilas alcalinas AAA instaladas.
- El Concentrador digital de Shuttle tiene una conexión a Internet correctamente configurada y que funciona perfectamente.
- El Concentrador digital de Shuttle está correctamente conectado a la fuente de señal de TV.

Abrir Media Center


⇒ Presione el botón Start (Inicio) de Media Center situado en el mando a distancia.

o bien,

⇒ Haga clic en Start (Inicio) Media Center.



* Menú Start (Inicio) de Media Center



- A. Permite obtener acceso a un menú con el que puede salir de Media Center, cerrar o reiniciar el Concentrador digital de Shuttle, cerrar la sesión de Media Center, activar el modo de espera en el Concentrador digital de Shuttle o cambiar de usuario
- B. Utilizar los controles de reproducción multimedia: Reproducir, Detener, Pausa, Omitir, Avance rápido, Repetir, Rebobinar, Grabar, Subir y bajar volumen, Subir y bajar canal
- C. Abrir el menú Start (Inicio) de Media Center
- D. Retroceder una pantalla
- E. Abrir la ayuda de Media Center
- F. Minimizar la ventana de Media Center
- G. Cambiar el tamaño de la ventana de Media Center
- H. Cerrar la ventana de Media Center
- I. Ir al sitio Web de Media Center para buscar la información más reciente sobre este programa

NOTA

Algunas de las funciones enumeradas solamente están disponibles en modelos concretos.

- J. Ver los vídeos domésticos
- K. Ver imágenes digitales o reproducir una presentación de diapositivas; imprimir fotografías
- L. Ver, grabar y reproducir programas de TV
- M. Reproducir archivos o CD de música, crear y editar listas de reproducción y grabar archivos de música en CD
- N. Reproducir emisoras de radio FM
- O. Buscar utilidades y programas: mensajería instantánea, crear CD y DVD y sincronizar información con el dispositivo

Otros menús no mostrados:

- ✓ **Play DVD (Reproducir DVD)**— ver películas en DVD
- ✓ **Settings (Configuración)** — cambiar la configuración del programa Media Center

* **Usar Online Spotlight (Novedades en línea)**

Online Spotlight (Novedades en línea) es un vínculo al sitio Web de Media Center que proporciona la información de Media Center más reciente relacionada con ofertas y servicios de medios.

- **Music (Música):** esta área incluye vínculos a proveedores de servicios musicales, como Napster y Live365.
- **Movies (Películas):** esta área incluye vínculos a proveedores de servicios de películas como MovieLink y Cinema Now. Puede encontrar información sobre las películas más vistas, ver avances de películas, descargar películas y mucho más.
- **News/Sports (Noticias/Deportes):** esta área muestra los titulares principales de emisoras de noticias y deportes como MSNBC y ESPN.
- **Tips (Sugerencias):** esta área incluye consejos de Microsoft sobre el uso de Media Center.
- **Downloads (Descargas):** Esta área incluye información y servicios que puede descargar.

NOTA

Algunas de las funciones enumeradas para Online Spotlight pueden no estar disponibles para todos los países y regiones.


★ Usar More Programs (Más programas) en Media Center

More Programs (Más programas) contiene vínculos a programas, servicios y tareas comunes.

- **Create CD/DVD (Crear CD/DVD)** es un vínculo a una asistente para creación de CD que ayuda a buscar archivos multimedia que desea copiar en un CD o DVD. Para obtener más información acerca de la creación de CD y DVD.
- **Messenger** abre una ventana de inicio de sesión para mensajería instantánea. Para obtener más información, consulte la sección "Iniciar sesión en la cuenta de Messenger" en la página 12.
- **Sync to Device (Sincronizar con dispositivo)** permite transferir automáticamente archivos de música, imagen, vídeo y programas de TV grabados desde el Concentrador digital de Shuttle a un dispositivo portátil como un dispositivo Media Center portátil, un teléfono inteligente, un dispositivo Pocket PC o un dispositivo de almacenamiento masivo. Seleccione Help (Ayuda) en Media Center para obtener más información.

Desplazarse por Navigating Media

En las ventanas de Media Center, un elemento seleccionado (como una carpeta, archivo u opción de menú) se resalta con un borde de color verde. Utilice los botones de dirección del mando a distancia para seleccionarlo y, a continuación, presione OK (Aceptar).




Puede controlar las funciones de Media Center y recorrer sus ventanas con el mando a distancia, el teclado o el dispositivo de bola de seguimiento.

Para seleccionar elementos en Media Center con el mando a distancia, utilice los botones de dirección de éste y, a continuación, sírvase del botón OK (Aceptar) para entrar en la selección.

Si va a reproducir contenido multimedia, como música o televisión, aparecerá una ventana con forma de recuadro en la esquina inferior izquierda. Para pasar de ver el medio en la ventana con forma de recuadro a verlo en el modo de pantalla completa, utilice los botones de dirección del mando a distancia para realizar la selección y, a continuación, presione Aceptar.

* Cerrar Media Center

More Programs (Más programas) contiene vínculos a programas, servicios y tareas comunes.

- (1) Mueva la bola de seguimiento para mostrar las barras de menú de Media Center.
- (2) Haga clic en el icono Close (Cerrar)  para cerrar Media Center.

* Sincronizar los medios con un dispositivo multimedia portátil

La opción Sync to Device (Sincronizar con dispositivo) de More programs (Más programas) permite transferir automáticamente archivos de música, imagen, vídeo y programas de TV grabados desde el Concentrador digital de Shuttle a un dispositivo portátil como un dispositivo Media Center portátil, un teléfono inteligente, un dispositivo Pocket PC o un dispositivo de almacenamiento masivo. Seleccione Help (Ayuda) en Media Center para obtener más información.

- (1) Conecte el dispositivo multimedia portátil al Concentrador digital de Shuttle.
- (2) Seleccione **Yes (Sí)** cuando aparezca el mensaje que le pregunta si desea sincronizar el contenido con el dispositivo.
- (3) Si el dispositivo está conectado, presione el botón **Start (Inicio)** del mando a distancia.
- (4) Seleccione **More Programs (Más programas)** y, a continuación, **Sync to Device (Sincronizar con el dispositivo)**.
- (5) Seleccione la flecha Arriba o Abajo en la pantalla para subir o bajar una lista de reproducción en la lista. La lista de reproducción situada en la parte superior de la lista se sincronizará primero con el dispositivo portátil.

O bien Seleccione **Delete (Eliminar)** junto a una lista de reproducción que no desee transferir al dispositivo.

O bien Seleccione **Add More (Agregar más)** para seleccionar otras categorías multimedia que desee agregar a la lista.

(6) Seleccione **Start Sync (Iniciar sincronización)**.

Ver archivos en un dispositivo multimedia portátil

- (1) Conecte el dispositivo multimedia portátil al Concentrador digital de Shuttle.
- (2) Minimice Media Center seleccionando el icono Minimizar.
- (3) Haga clic en **Start (Inicio)** en la barra de tareas y, a continuación, en **Windows Media Player (Reproductor de Windows Media)**.
- (4) Haga clic en la ficha **Sync (Sincronizar)** para ver los archivos del dispositivo multimedia portátil.



* Usar la ayuda de Media Center


Cuando selecciona el icono Ayuda en Media Center, se abre la ventana Help Center (Centro de ayuda). Desde aquí puede obtener acceso a los archivos de ayuda locales situados en el Concentrador digital de Shuttle así como a los archivos de Internet.

- **Help (Ayuda):** busque ayuda cuando utilice Media Center en los archivos ubicados en el Concentrador digital de Shuttle.
- **Community (Comunidad):** visite los foros de Media Center y obtenga ayuda en línea.
- **Tips (Sugerencias):** vaya al sitio Web de Microsoft para obtener sugerencias útiles sobre el uso de Media Center.
- **Hardware:** busque información de soporte sobre el hardware del Concentrador digital de Shuttle de Media Center.



Abrir la ayuda de Media Center

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Mueva la bola de seguimiento para mostrar la barra de navegación de Media Center y, a continuación, seleccione el icono **Help (Ayuda)**  en cualquier ventana de Media Center.
- (3) En **Help Center (Centro de ayuda)**, seleccione Help (Ayuda).
- (4) Cuando aparezcan los archivos de ayuda de Media Center, utilice el dispositivo de bola de seguimiento, el teclado o el mando a distancia para seleccionar una categoría de ayuda.
- (5) Seleccione un tema de ayuda.





NOTA

Cuando Media Center esté abierto, también puede presionar la tecla F1 del teclado para abrir la ayuda de Media Center.





Barras de menú y menú de control de Media Center

Cuando mueva la bola de seguimiento, aparecerán las barras de menú de Media Center. Cuando utilice el mando a distancia o deje de usar la bola de seguimiento las barras de menú desaparecerán al cabo de 5 segundos.

 Para obtener acceso al menú de control del menú de Media Center, mueva la bola de seguimiento para mostrar las barras de menú. Seleccione el icono Turn Off (Desactivar) de la ventana principal de Media Center.



En este menú, puede seleccionar iconos para realizar varias acciones.

Icono	Acción
	Cerrar sesión y terminar la sesión de Media Center y cambiar de usuario
	Apagar el Concentrador digital de Shuttle
	Reiniciar el Concentrador digital de Shuttle
	Establecer un estado de potencia reducido en el Concentrador digital de Shuttle (modo Espera)

NOTA

Puede utilizar los botones Minimize (Minimizar) y Resize (Cambiar tamaño) para cambiar al escritorio o ejecutar Media Center junto a otro programa.

★ Usar mensajería instantánea en Media Center

Media Center admite mensajería instantánea, con lo que puede comunicarse con sus amigos y familiares mientras utiliza Media Center.

Podrá activar o desactivar esta función siempre que lo desee.

Puede utilizar el mando a distancia para iniciar sesión y escribir mensajes.


Puede incluso tener varias conversaciones.

NOTA

*En la mayoría de las áreas de Media Center puede presionar la combinación de teclas Ctrl + N del teclado o seleccionar un archivo multimedia y presionar el botón **More Info (Más información)** del mando a distancia para obtener acceso a la pantalla de inicio de sesión de Messenger.*

Iniciar sesión en la cuenta de mensajería

- (1) En primer lugar, debe visitar la página Web <http://www.msn.com> para configurar la cuenta de mensajería. Es necesaria una cuenta .NET Passport para iniciar sesión en la mensajería. Una cuenta .NET Passport se compone de una dirección de correo electrónico, un nombre de inicio de sesión y una contraseña. Asegúrese de que comprobar la cuenta con MSN antes de iniciar sesión desde Media Center.
- (2) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia para abrir Media Center.
- (3) Seleccione **More Programs (Más programas)** y, a continuación, el icono **Messenger**. 
- (4) Seleccione **Sign In (Iniciar sesión)**.
- (5) Especifique la información de la cuenta .NET Passport y, a continuación, seleccione **Sign In (Iniciar sesión)**.




★ Cambiar la configuración de Media Center

En la ventana Settings (Configuración) de Media Center puede cambiar la configuración para ver la televisión, ver imágenes y presentaciones de diapositivas y controlar el sonido y la visualización de todas las ventanas de Media Center.



Para cambiar la configuración de Media Center:

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **Settings (Configuración)**.
- (3) Seleccione una categoría.
- (4) Seleccione una de las configuraciones de la lista. A continuación, utilice los botones de dirección para seleccionar una opción o seguir las instrucciones de la pantalla.
- (5) Seleccione **Save (Guardar)** para guardar los cambios.

Categorías de configuración de Media Center

- **TV** permite configurar la señal, el audio y los subtítulos ocultos de TV. Puede descargar o editar la Guía de programas de televisión, grabación, establecer el espacio de almacenamiento de la grabadora en la unidad de disco duro, configurar la pantalla y establecer los valores predeterminados de grabación.

NOTA

Algunas configuraciones, como la configuración de los controles paternos y de los subtítulos ocultos para TV y DVD, solamente se incluyen en modelos concretos. No todos los canales admiten la función de subtítulos ocultos.

- **Pictures (Imágenes)** permite establecer la configuración de la presentación de diapositivas.
- **Music (Música)** permite seleccionar visualizaciones o información de canciones para mostrarlas cuando se reproduzca una canción.
- **DVDs** permite seleccionar un idioma para los subtítulos, las pistas de audio y los menús de los DVD, programar los botones del control remoto para dichos DVD y seleccionar los subtítulos ocultos. También puede obtener acceso a la configuración de audio para los altavoces. Debe utilizar un dispositivo de bola de seguimiento o un teclado para seleccionar la configuración de audio.
- **Messenger y Caller ID (Identificador de la persona que llama)** permite mensajes instantáneos dentro de Media Center así como establecer notificaciones para el identificador de la persona que llama.
- **Radio** permite organizar o eliminar las emisoras de radio predefinidas.
- **General** permite establecer las siguientes opciones:
 - ◆ **Inicio y comportamiento de las ventanas.**
 - ◆ **Efectos visuales y de sonido** que permite establecer las animaciones y sonidos de transición cuando se desplaza por Media Center.
 - ◆ **Más opciones de programa** que permite cambiar la configuración para otros programas en el Concentrador digital de Shuttle.
 - ◆ **Configurar Media Center** que permite configurar la conexión a Internet, la señal de TV, los altavoces, la televisión o el monitor; el acceso a las actualizaciones de Windows; ejecutar de nuevo la configuración de Media Center; configurar Remote Desktop; y reiniciar los valores predeterminados de la página de inicio.
 - ◆ **Controles paternos** que permiten bloquear los canales de TV, los programas de TV no deseados y las calificaciones de película, cambiar el código de acceso y restablecer los controles paternos.
 - ◆ **Opciones de descarga automática** que permiten obtener información multimedia sobre CD, DVD y películas a través de

Internet y seleccionar el modo de descargar la Guía de programas de televisión.

- **Ayuda** que permite buscar ayuda acerca del uso de Media Center y del hardware.

NOTA

Configuración de resoluciones:

1024 x 768 es la resolución óptima en televisores de alta definición.

800 x 600 es la resolución adecuada para televisores de definición estándar de más de 32".

640 x 480 es la resolución adecuada para televisores de definición estándar de menos de 32".

* Buscar información adicional sobre Media Center



Para obtener más información sobre el uso de Media Center, consulte la ayuda en línea y otros archivos de ayuda ubicados en Media Center. Si utiliza un dispositivo de bola de seguimiento, haga clic en el icono **Help (Ayuda)** de la barra de herramientas de Media Center.

Puede seleccionar **Online Spotlight (Novedades en línea)** en el menú principal de Media Center para obtener, entre otra información, las sugerencias sobre Media Center en línea más recientes.

3 Utilizar el mando a distancia

Español

El mando a distancia está diseñado para trabajar con Media Center.

Puede utilizar el mando a distancia con Media Center para reproducir CD y DVD, para ver imágenes y para ver y grabar programas de televisión.

Este mando a distancia le ayuda a desplazarse por las ventanas de Media Center en su equipo del mismo modo que un mando a distancia de televisión le ayuda a recorrer las opciones de TV por cable o controlar la reproducción de una película en un VCR o reproductor de DVD.

El mando a distancia puede:

- Recorrer y controlar todas las ventanas de Media Center.
- Controlar el vídeo o la visualización de TV en directo.
- Activar y desactivar el modo de espera en el equipo.
- Apagar o reiniciar el Concentrador digital de Shuttle.
- Apagar Media Center o cambiar de usuario.

El mando a distancia no puede:

- Recorrer el escritorio de Windows ni controlar otros programas del equipo fuera de Media Center.
- Utilizarse como VCR, reproductor de DVD o mando a distancia estéreo.
- Encender o apagar un televisor conectado al Concentrador digital de Shuttle.
- Encender el Concentrador digital de Shuttle

NOTA

El mando a distancia tiene un alcance de unos 8 metros (26 pies).


Asegúrese de que no hay ningún obstáculo en la trayectoria entre el mando a distancia y el detector remoto.



* Información general de los botones del mando a distancia

Features and location may vary

- A.** El indicador de actividad se ilumina al presionar un botón.
- B. Away (Espera)** activa y desactiva un estado de ahorro de energía en el Concentrador digital de Shuttle.
- C. My Video (Mi vídeo)** abre la ventana del mismo nombre.
- D. My TV (Mi TV)** abre la ventana del mismo nombre.
- E. My Pictures (Mis imágenes)** abre la ventana del mismo nombre.
- F. My Music (Mi música)** abre la ventana del mismo nombre.
- G. Stop (Detener)** detiene el medio que se está reproduciendo.
- H. REC (GRAB)** graba el programa de televisión seleccionado y lo almacena en la unidad de disco duro en el modo de TV en directo. El botón Record (Grabar) no está disponible en el resto de medios.
- I. REW (REB)** hace retroceder el medio hacia atrás a dos velocidades.
- J. REPLAY (REPETIR)** mueve el medio hacia atrás 7 segundos.
- K. PAUSE (PAUSA)** pausa las pistas de audio y vídeo y los programas de TV en directo o grabados.
- L. PLAY (REPRODUCIR)** reproduce el medio seleccionado.
- M. FWD (AVANCE RÁPIDO)** mueve el medio hacia delante a tres velocidades.
- N. SKIP (OMITIR)** mueve el medio hacia delante — por ejemplo 30 segundos en vídeos y programas de TV en directo o una pista de música.



- O. BACK (ATRÁS)** devuelve el Concentrador digital de Shuttle a la ventana anterior dentro de Media Center.
- P. MORE (MÁS)** muestra información disponible acerca del archivo multimedia seleccionado y muestra otros menús.
- Q. Arrow** buttons move the cursor to navigate and select actions within all Media Center windows.
- R. OK (ACEPTAR)** selecciona la acción o ventana deseada y se comporta como la tecla Entrar.
- S. Volume (Volumen)** sube (+) y baja (-) el volumen.
- T. CH/PG (CANAL/PROGRAMA)** sube (+) y baja (-) el canal de TV o hace avanzar o retroceder las páginas, dependiendo de las opciones disponibles. Pasa al siguiente capítulo del DVD.
- U. START (INICIO)** abre Media Center por el menú Start (Inicio).
- V. MUTE (SILENCIO)** desactiva el sonido del equipo. La palabra Mute (Silencio) aparece cuando la función está activada.
- W. DVD Menu (Menú DVD)** abre la ventana Play DVD (Reproducir DVD) o el menú principal de una película en DVD en caso de que esté disponible.
- X. LIVE TV (TV EN DIRECTO)** es un acceso directo a la vista en modo completo de la televisión en directo.
- Y. RECORDED TV (TV GRABADA)** abre la ventana de TV grabada donde se muestran los programas de TV grabados.
- Z. GUIDE (GUÍA)** abre la Guía de programas de televisión.
- AA. 0 a 9, #, *** son los botones del teclado numérico que permiten cambiar de canal o insertar texto en un cuadro de búsqueda o de texto de Media Center. Cada vez que presiona un botón numérico, aparece un carácter diferente. Presione el botón Enter (Entrar) para seleccionar un carácter.
- AB. CLEAR (BORRAR)** elimina el último carácter especificado.
- AC. ENTER (ENTRAR)** selecciona la acción, menú u opción de ventana que desea.

Si apaga el Concentrador digital de Shuttle, Media Center no grabará ningún programa de TV programado. El Concentrador digital de Shuttle debe estar encendido o en el modo de espera para grabar programas de TV.




- AD. TELETEXT (TELETEXTO)** se utiliza para habilitar o deshabilitar la función de teletexto. Esta función solamente utiliza la especificación europea
- AE.** Los 4 botones de colores se utilizan para navegación (vea las imágenes adjuntas). Puede obtener acceso a subcapítulos haciendo clic en el botón de color o insertar el número de página manualmente. Esta función solamente utiliza la especificación europea

NOTA

Asegúrese de encender el monitor y bajar o desactivar el volumen; por ejemplo, si tiene una grabación programada en la mitad de la noche y no desea que se le moleste.

El Concentrador digital de Shuttle no pasará automáticamente al modo de espera si Media Center está abierto. Lo más conveniente es cerrar Media Center antes de activar manualmente el modo de espera en el Concentrador digital de Shuttle.

Utilizar el mando a distancia

- (1) Apunte con el mando a distancia al detector remoto. El detector remoto se debe colocar cerca del monitor o en un lugar adecuado. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo en la trayectoria entre el mando a distancia y el detector remoto.
- (2) Para iniciar Media Center y abrir su menú Start (Inicio), presione el botón Start (Inicio) .
- (3) Si es la primera vez que utiliza el mando a distancia, se abrirá el asistente para configuración de esta aplicación. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar los pasos de configuración del mando a distancia.

O bien

Si ha completado el asistente para configuración de Media Center, se abrirá el menú Start (Inicio) de Media Center Start. Utilice las teclas de dirección del mando a distancia para seleccionar un elemento y, a continuación, presione OK (ACEPTAR) para seleccionar una opción y comenzar a utilizar Media Center



*
 Botones del mando a distancia

Botones de acceso directo (solamente en modelos concretos)



Puede utilizar los botones de acceso directo del mando a distancia para abrir ventanas específicas de Media Center.

NOTA

Algunos DVD antiguos puede que no incluyan un menú de DVD.



Botón	Función
	Abre la ventana My TV (Mi TV) en la que puede ver y grabar programas de TV, abrir la Guía de televisión, programar grabaciones de TV y buscar programas de TV grabados.
	Abre la ventana My Videos (Mis vídeos) en la que puede buscar, ordenar y reproducir archivos de vídeo almacenados en My Videos (Mis vídeos) o en la carpeta Shared Video (Vídeos compartidos) del Explorador de Windows. También puede ver los vídeos en otro medio como por ejemplo una tarjeta de memoria.
	Abre la ventana My Pictures (Mis imágenes) en la que puede buscar, ordenar y ver imágenes y presentaciones de diapositivas almacenadas en My Pictures (Mis imágenes) o en la carpeta Shared Pictures (Imágenes compartidas) del Explorador de Windows. También puede ver las imágenes en otro medio, como por ejemplo una cámara digital o una tarjeta de memoria.
	Abre la ventana My Music (Mi música), en la que puede explorar y reproducir CD de música y sus propios archivos de música.
	Desactiva el sonido. La palabra Mute (Silencio) aparece en la ventana cuando esta función está activa.
	Menu (Menú) abre el menú principal Play DVD (Reproducir DVD) mediante el que puede reproducir películas en DVD.
	Abre la ventana Recorded TV (Programas de TV grabados) en la que se almacenan todos los programas de TV grabados. Desde esta ventana puede buscar y reproducir un programa grabado.

	<p>Hace avanzar un programa de TV hasta el final del búfer de pausa y reanuda la reproducción del programa de TV en directo. Cuando pausa un programa de TV, puede utilizar el botón Live TV (TV en directo) para hacer avanzar el programa de TV en directo. Abre Media Center y comienza a reproducir el programa de TV en directo en el modo de pantalla completa.</p>
	<p>Abre la Guía de televisión.</p>

Botón Away (Espera)



El botón Away (Espera) activa o desactiva un estado de ahorro de energía, denominado Away (Espera), que hace que el equipo funcione con un mínimo de energía hasta que se ejecuta un comando. Para desactivar el modo Away (Espera), presione el botón Away (Espera). Se recomienda utilizar este botón cuando Media Center está cerrado. Un indicador LED (Light-Emitting Diode, es decir, Diodo emisor de luz) situado a la derecha del botón Away (Espera) parpadeará cuando el mando a distancia transmita una señal al detector remoto.

NOTA Asegúrese de encender el monitor y bajar o desactivar el volumen; por ejemplo, si tiene una grabación programada en la mitad de la noche y no desea que se le moleste.

El Concentrador digital de Shuttle no pasará automáticamente al modo de espera si Media Center está abierto. Lo más conveniente es cerrar Media Center antes de activar manualmente el modo de espera en el Concentrador digital de Shuttle.

Grabar en el modo de espera

Media Center puede desactivar el modo de espera del Concentrador digital de Shuttle justo antes de iniciarse la grabación programada de un programa.

El Concentrador digital de Shuttle vuelve al modo de espera cuando la grabación haya terminado.

Si apaga el Concentrador digital de Shuttle, Media Center no grabará ningún programa de TV programado. El Concentrador digital de Shuttle debe estar encendido o en el modo de espera para grabar programas de TV.




Media Center comienza a grabar con el monitor y el sonido activados a menos que los desactive manualmente antes de iniciarse la grabación programada. Media Center no puede grabar programas de TV si el equipo está apagado.

Botones de reproducción multimedia




Estos botones permiten reproducir presentaciones de diapositivas, archivos de música, listas de reproducción, CD de música, películas en DVD, vídeos domésticos y programas de TV en directo desde el programa Media Center.

NOTA

Presione el botón Rew (Rebobinar) o Replay (Repetir) y, a continuación, el botón Play (Reproducir) para ver una reproducción instantánea.







Botón	Función
	<p>Graba programas de televisión. El botón Record (Grabar) solamente funciona cuando My TV (Mi TV) se utiliza para reproducir un programa de TV. Está inactivo cuando se reproduce otro medio.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Presione Record (Grabar) una vez para grabar un programa de TV mientras ve otros programas de TV en directo o mientras utiliza la Guía de TV.■ Presione Record (Grabar) dos veces para grabar una serie de TV mientras utiliza la Guía de TV.■ Presione Record (Grabar) repetidamente hasta que el icono de grabación desaparezca de la Guía de TV para cancelar una grabación.
	<p>Detiene el medio seleccionado. Si presiona Stop (Detener) mientras ve la televisión, el búfer de pausa de Media Center continuará grabando en segundo plano.</p>
	<p>Pausa el medio seleccionado. Presione Pause (Pausa) y, a continuación, Fwd (Avanzar) repetidamente para reproducir el medio fotograma a fotograma a cámara lenta. Para continuar con la reproducción a cámara lenta, debe presionar el botón Fwd (Avanzar) varias veces.</p>
	<p>Rebobina el medio seleccionado. Presione Rew (Rebobinar) de nuevo para aumentar la velocidad de rebobinado.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Hace retroceder el vídeo.■ Mueve el programa de TV en directo al principio del búfer de pausa de 30 minutos.■ Hace retroceder la Guía de TV 3 horas.
	<p>Reproduce el medio seleccionado.</p>




	Hace avanzar el medio de vídeo seleccionado. Presione Fwd (Avanzar) hasta tres veces para aumentar la velocidad de avance rápido. ■ Hace avanzar los archivos de música MP3 ■ Hace avanzar un vídeo ■ Hace avanzar la Guía de TV 3 horas
	Hace retroceder el medio de vídeo seleccionado. Para hacer retroceder un programa de TV 7 segundos, presione Replay (Repetir). Puede rebobinar repetidamente mediante la opción de repetición instantánea, pero solamente al principio del búfer de pausa o el programa grabado. Permite retroceder 12 horas en la Guía.
	Hace avanzar el medio de vídeo seleccionado. Para hacer avanzar el programa de TV en directo o un programa grabado 30 segundos, presione Skip (Omitir) una vez. Puede hacer uso de esta función repetidamente pero solamente hasta el final del búfer de pausa o el programa grabado. Permite saltar 12 horas en la Guía.

Botones de navegación y otros botones

Estos botones permiten reproducir presentaciones de diapositivas, archivos de música, listas de reproducción, CD de música, películas en DVD, vídeos domésticos y programas de TV en directo desde la aplicación Media Center.



Botón	Función
	Regresa a la ventana anterior.
	Muestra información disponible acerca del archivo multimedia seleccionado y presenta otros menús. Es posible que algunos medios no incluyan esta información. Este botón muestra detalles como el resumen de programas de TV o el artista musical. Puede ser necesario estar conectado a Internet para recibir la programación de TV o la información del artista del CD.
	Permite desplazarse por los menús, las ventanas o las actividades. Permite mover el cursor para seleccionar acciones dentro de las ventanas de Media Center.
	Selecciona una acción deseada y funciona como el botón Enter (Entrar). Si ve programas de TV en directo, presione OK (Aceptar) para ir al canal anterior. Presione OK (Aceptar) de nuevo para volver al canal original que estaba viendo.

	Sube o baja el volumen.
	Abre el menú Start (Inicio) de Media Center tanto si se encuentra en esta aplicación como en el escritorio.
	Sube o baja el canal o mueve el cursor a la página siguiente o anterior de las opciones. Cambia los canales de TV en directo o pasa al capítulo siguiente de una película en DVD.

Botones del teclado alfanumérico y de impresión

Los botones del teclado alfanumérico permiten insertar texto, cambiar de canal e imprimir imágenes.

Botón			Función
<div>1</div> <div>GHI</div> <div>4</div> <div>PQRS</div> <div>7</div> <div>*</div>	<div>ABC</div> <div>2</div> <div>JKL</div> <div>5</div> <div>TUV</div> <div>8</div> <div>_</div> <div>0</div>	<div>DEF</div> <div>3</div> <div>MNO</div> <div>6</div> <div>WXYZ</div> <div>9</div> <div>#</div>	Cambia de canal y permite insertar texto. Cada vez que presiona un botón numérico, aparece un carácter diferente. Cuando encuentre el carácter que desea, presione el botón Enter (Entrar) o espere unos segundos.
<div>CLEAR</div> <div></div>			Elimina el último carácter especificado. Este botón funciona de la misma manera que la tecla Retroceso de un teclado.
<div></div> <div>T</div> <div></div>			Imprime archivos de imagen desde la ventana My Pictures (Mis imágenes) de Media Center. Este botón no imprime archivos desde el Explorador de Windows ni desde el área Shuttle Image Zone Plus de Media Center.
<div>ENTER</div> <div></div>			Selecciona la acción, el menú o la ventana que desea. Funciona de la misma manera que el botón OK (Aceptar).



4 Ver y grabar programas de TV

Vea programas de TV en directo TV o grabe sus programas favoritos para reproducirlos en otro momento. Utilice la Guía de programas de televisión para buscar el programa que desea ver o grabar. También puede grabar un programa mientras ve otro previamente grabado.

* Desplazarse por My TV (Mi TV)

Desde la ventana My TV (Mi TV) puede buscar y reproducir sus programas de TV favoritos. Utilice los siguientes elementos de menú para encontrar fácilmente lo que desea hacer:

- **Live TV (Programas de TV en directo):** vea, pause, haga avanzar rápidamente o rebobine sus programas de TV favoritos. Puede ver programas de TV grabados mientras graba otro cualquiera. Utilice el botón More information (Más información) del mando a distancia para mostrar la información del programa de TV.
- **Recorded TV (Programas de TV grabados):** vea una lista de programas grabados por fecha o título, vea una lista de programas cuya grabación está programada, reproduzca un programa grabado, averigüe por qué un programa no se grabó o agregue grabaciones de programas de TV manualmente.
- **Search (Buscar):** busque rápidamente un programa de TV o una serie que desee ver o grabar insertando una palabra descriptiva, un título de programa o una categoría de programa.
- **Guide (Guía):** (no disponible en todos los países o regiones) desplácese por la Guía de programas de televisión gratuita para buscar programas con el fin de verlos o grabarlos.

Puede grabar programas de TV específicos o una serie completa en la unidad de disco duro o en una Unidad multimedia personal de Shuttle.





* Ver la televisión

Para poder ver la televisión con Media Center, asegúrese de que:

- El equipo está correctamente configurado respecto a la fuente de señal de TV.
- Ha completado el asistente para configuración de Media Center. Si no ha completado dicho asistente, consulte la sección "Completar los pasos del asistente para configuración" en la página 3.
- La aplicación PowerDVD se ha activado correctamente.

Activar los pasos anteriores:


1. Haga doble clic en el icono de CyberLink PowerDVD o  en el Escritorio.
2. Inserte la clave del CD que encontrará en el sobre de la aplicación PowerDVD.
3. Haga clic en el botón Activate (Activar).
4. Fin.



NOTA

Puede cambiar de canal mediante el mando a distancia mientras está activado el modo de pantalla completa o cuando está seleccionada la ventana con forma de recuadro. Puede ir a MY TV (Mi TV) desde cualquier lugar de Windows Media Center presionando el botón Live TV (Programas de TV en directo) del mando a distancia. Puede seleccionar un canal para ver los programas que se emitirán próximamente en dicho canal.

Ver programas de TV en directo

- (1) Presione el botón TV del mando a distancia o seleccione **My TV (Mi TV)** en el menú de inicio principal. Utilice los botones de dirección del mando a distancia para seleccionar **Live TV (Programas de TV en directo)** y, a continuación, presione OK (Aceptar). El último canal seleccionado o el primer canal disponible comenzará a reproducirse.
- (2) Seleccione un canal utilizando los botones CH/PG (CANAL/PROGRAMA) (+) o (-) o mediante el teclado numérico del mando a distancia y, a continuación, presione el botón Enter (Entrar) del mando a distancia. El número de canal y la información del programa se mostrarán en la ventana.
- (3)  Presione el botón More information (Más información) para abrir otro menú con las siguientes opciones e información:
 - Una opción de zoom.
 - Acceso a las ventanas Messenger y Settings (Configuración).
 - Información de programa como el número de canal y la emisora, el título y el período de tiempo del programa, la hora real y un breve resumen del programa y la calificación de TV en caso de que estuviera disponible. También se muestran opciones de grabación.
- (4) Para salir del modo de pantalla completa y volver a la ventana anterior, presione el botón Back (Atrás) del mando a distancia.



Controlar la reproducción de TV


La funcionalidad de la grabadora de vídeo personal permite grabar un solo programa o series completas para verlos posteriormente. Al abrir la ventana My TV (Mi TV) y comenzar a ver los programas de TV en directo, Media Center comienza a grabar el programa seleccionado en segundo plano durante un tiempo máximo de 30 minutos. Cuando pause un programa de TV en directo mientras ve la televisión a pantalla completa, aparecerá la ventana de la función Time-Shifting. Puede regresar a la difusión en directo presionando el botón Live TV (Programas de TV en directo) del manco a distancia.

NOTA
El búfer de pausa de 30 minutos solamente se utiliza cuando se pausa, rebobina y se hace avanzar rápidamente el programa de TV en directo. Media Center permite grabar un programa durante más de 30 minutos.



Cuando cambie de canal, Media Center eliminará la parte previamente grabada y comenzará a grabar de nuevo después de un breve retardo.










Cuando se graba un programa de TV no se puede utilizar la función Time Shifting. Por ejemplo, no puede pausar un programa de TV en directo y, a continuación, rebobinar hasta el principio del búfer de pausa y, seguidamente, iniciar la grabación. Solamente se puede grabar un programa de TV en directo.

NOTA
Las funciones de grabación de vídeo digital están disponibles en modelos concretos.



Usar el mando a distancia en My TV (Mi TV)

Botón	Función
	Para congelar la imagen de TV en directo TV, presione Pause (Pausa). Durante la pausa, My TV (Mi TV) continúa funcionando para grabar en el búfer de pausa de 30 minutos como máximo. Para seguir viendo la televisión desde el momento en que dejó de hacerlo, presione Reproducir.
	Para detener el programa de TV en directo o un programa grabado, presione Stop (Detener). Para seguir viendo el programa, presione Play (Reproducir).

Botón	Función
	Para hacer avanzar el programa de TV en directo pausado o un programa grabado, presione Fwd (Avance rápido). Para aumentar la velocidad de avance rápido, presione Fwd (Avance rápido) dos o tres veces. Fwd (Avance rápido) permite omitir 3 horas en la Guía de programas de televisión.
	Para reproducir un programa de TV grabado o seguir viendo un programa después de presionar los botones Pause (Pausa), Fast-Forward (Avance rápido), Rewind (Rebobinar), Replay (Repetir) o Skip (Omitir).
	Para hacer avanzar el programa de TV en directo o un programa grabado 30 segundos, presione Skip (Omitir) una vez. Puede hacer uso de esta función repetidamente pero solamente hasta el final del búfer de pausa o el programa grabado. Permite saltar 12 horas en la Guía.
	Para hacer retroceder el programa de TV en directo o un programa grabado, presione Rew (Rebobinar). Para aumentar la velocidad de rebobinado, presione Rew (Rebobinar) tres veces. Para seguir viendo el programa, presione Play (Reproducir). Rew (Rebobinar) permite hacer retroceder 3 horas en la Guía.
	Para hacer retroceder un programa de TV 7 segundos, presione Replay (Repetir). Puede rebobinar repetidamente mediante la opción de repetición instantánea, pero solamente al principio del búfer de pausa o el programa grabado. Permite retroceder 12 horas en la Guía.
	Para maximizar la ventana de visualización de TV y verla en el modo de pantalla completa, presione Live TV (Programas de TV en directo). Asimismo, para avanzar hasta el final del búfer de pausa y seguir viendo los programas de TV en directo, presione Live TV (Programas de TV en directo).
	Para ver el número de canal, el identificador de la emisora, el título del programa, la ranura de tiempo y la categoría del programa, presione el botón More information (Más información) mientras está activado el modo de pantalla completa. Si selecciona un programa grabado y, a continuación, presiona el botón More information (Más información), podrá obtener acceso a información adicional de un programa, detener o eliminar un programa, grabar una serie, cambiar el valor de la opción "Keep Until" (Mantener hasta), copiar un programa seleccionado en CD o DVD y obtener acceso al cuadro de diálogo de mensajería instantánea y a la configuración de TV.
	Para pasar al canal o página siguiente de la Guía de programas de televisión, presione los botones CH/PG (CANAL/PROGRAMA) (+) y (-).
	Para abrir la Guía de programas de televisión, presione Guide (Guía). Cuando esté abierta la ventana Guide (Guía), presione de nuevo el botón del mismo nombre para ver un menú de categorías de programa. Para filtrar la Guía y ver solamente los programas correspondientes a una categoría, selecciónela (por ejemplo Drama).

★ Usar la Guía de programas de televisión

En la Guía de programas de televisión, puede recorrer una lista de programas de televisión actuales o de próxima emisión y de canales que le ofrece el proveedor de servicios de televisión.

La Guía muestra el canal y la red, así como el título del programa, el bloque de tiempo programado y una breve descripción del programa. El número de días mostrado depende del proveedor de servicios de televisión; la mayoría de proveedores muestran hasta 14 días. Al seleccionar un título de programa, aparece una descripción detallada del programa en la parte inferior de la ventana.

Información importante sobre la Guía de programas de televisión

Es posible que los datos de la Guía de televisión no estén disponibles en su país o región. Aún así, puede seguir grabando programas de TV sin Guía; consulte la sección "Grabar programas de TV sin la Guía de programas de televisión" en la página 41.


Si no hay datos de la Guía disponibles cuando intenta descargar o buscar la información de dicha Guía, puede recibir uno de los distintos mensajes de error.

Puede ocurrir un error porque el Concentrador digital de Shuttle no esté conectado a Internet, las listas de la Guía no estén disponibles en su país o región, o la configuración correspondiente a la ubicación del proveedor de señal de TV y el Concentrador digital de Shuttle no se admitan.


Asegúrese de que tiene conexión a Internet y compruebe la señal de TV y la configuración de la Guía en el menú Settings (Configuración) de Media Center.

NOTA

La Guía de programas de televisión no está disponible en todos los países o regiones.



Ver la Guía de programas de televisión

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **My TV (Mi TV)** y, a continuación, **Guide (Guía)**.
- (3) Utilice los botones de dirección para seleccionar un canal y, a continuación, utilice esos mismo botones para recorrer hasta dos semanas de programación para dicho canal.
- (4) Seleccione un programa y, a continuación, presione OK (Aceptar) para verlo. Presione el botón Record (Grabar) del mando a distancia para grabar un programa.


Asegúrese de que el Concentrador digital de Shuttle tiene una conexión a Internet y que ha completado el asistente para configuración de Media Center antes de descargar la Guía o cambiar la configuración de ésta.




NOTA

Si selecciona un canal y, a continuación, presiona el botón OK (Aceptar) del mando a distancia, podrá ver hasta dos semanas de programación. Utilice las flechas de dirección situadas en la parte inferior de la ventana.

Si presiona el botón de acceso directo Guide (Guía) del mando a distancia mientras está en la Guía, podrá seleccionar una de las categorías de filtro de dicha Guía, como por ejemplo Movies (Películas), para buscar una película.




Presione el botón More information (Más información) del mando a distancia para obtener acceso a otro menú y disponer de más opciones de búsqueda de la Guía.



Configurar el modo de descarga de la Guía de Media Center

Debe seleccionar un proveedor de listas de TV para poder utilizar y descargar la Guía. Puede configurar Media Center para descargar la Guía cuando se conecte a Internet o puede seleccionar descargarla manualmente.

(1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.

(2) Seleccione **Settings (Configuración), General, Automatic Download Options (Opciones de descarga automática)** y, a continuación, elija:

■ **Connect to the Internet and download (Conectarse a Internet y descargar):**

Media Center se conectará a Internet y, a continuación, la Guía.



O bien

■ **Download when connected (Descargar al conectarse):** conéctese a Internet y Media Center descargará automáticamente la Guía.

O bien

■ **Manual download (Descarga manual):** conéctese a Internet y descargue manualmente la Guía mediante el menú TV Settings (Configuración de TV) de Media Center.

(3) Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. La descarga de la Guía de programas de televisión de Internet puede tardar hasta 30 minutos, dependiendo de la cantidad de datos que se vayan a descargar y de la velocidad de la conexión a Internet.

NOTA

Si la Guía no se ha descargado no aparecerán datos disponibles junto a cada canal. Esta circunstancia puede ocurrir si el Concentrador digital de Shuttle no tiene conexión a Internet o si no hay servicio disponible en el país o región.

NOTA


Si el Concentrador digital de Shuttle tiene, por ejemplo, una conexión DSL, siempre estará conectado. La Guía se descarga a una hora específica cada pocos días. Es posible que no todos los proveedores admitan esta opción. El intervalo de descarga varía en función del proveedor de servicios de Internet (ISP)

Descargar manualmente la Guía

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **Settings (Configuración), TV, Guide (Guía)** y, a continuación, elija **Get Latest Guide Listings (Obtener las listas de la Guía más recientes)**.
- (3) Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. La Guía puede tardar hasta 30 en descargarse dependiendo de la cantidad de datos que se vayan a descargar y de la velocidad de la conexión a Internet.




Cambiar un código postal para recibir la Guía de televisión correcta

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **Settings (Configuración), TV, Guide (Guía)** y, a continuación, elija **Set Up Guide listings (Configurar las listas de la Guía)**.
- (3) Seleccione **Next (Siguiente)** y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
- (4) Inserte el código postal y seleccione **Next (Siguiente)**.
- (5) Para descargar la información del proveedor y comenzar la descarga de la información de la Guía, siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.


Agregar los canales que faltan a la Guía

Algunos canales de programa están activos por temporadas y no siempre aparecen en la Guía. Para agregar los nombres y números de los canales de televisión que falten o cambiar las asociaciones entre los números de canal y las alineaciones:

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **Settings (Configuración), TV, Guide (Guía)** y, a continuación, elija **Add Missing Channels (Agregar los canales que faltan)** para agregar los nombres y números de los canales que falten.
- (3) Seleccione **Add Channel (Agregar canal)**.
- (4) Utilice el teclado numérico del mando a distancia o del teclado para especificar el nombre del canal que falta y, a continuación, seleccione **Next (Siguiente)**.
- (5) Inserte el número de canal correcto y, a continuación, seleccione **Add (Agregar)**.
- (6) Repita los pasos 3 a 5 para agregar canales adicionales.
- (7) Haga clic en **Done (Fin)** cuando haya agregado todos los canales.


Quitar canales de la Guía

Puede que le interese quitar algunos canales de la Guía para impedir que los usuarios obtengan acceso a ellos.

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **Settings (Configuración), TV, Guide (Guía)** y, a continuación, elija **Edit Channels (Editar canales)** para quitar los nombres y números de los canales que no desea que aparezcan en la Guía.
- (3) Active o desactive la casilla de verificación correspondiente para agregar o quitar un canal.
- (4) Seleccione **Save (Guardar)**.

* Buscar programas de TV

Para buscar un programa de TV, puede insertar un título o palabra clave o seleccionar una categoría de la Guía mediante el mando a distancia.

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia, seleccione **My TV (Mi TV)** y, a continuación, **Search (Buscar)**.
- (2) Seleccione **Títle (Título)**. Utilice el teclado numérico del mando a distancia o el teclado para insertar una palabra para el título del programa y, a continuación, presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia.

O bien

Seleccione **Keyword (Palabra clave)**.

Utilice el teclado numérico del mando a distancia o el teclado para insertar una palabra descriptiva que aparecerá en el título o en la descripción del programa y, a continuación, presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia.




- (3) Para recorrer los resultados de la búsqueda, utilice los botones de dirección para seleccionar un programa y, a continuación, presione OK (Aceptar). Si se muestran varias horas para el programa, seleccione una de ellas y presione OK (Aceptar).
- (4) Para comenzar a ver el programa en el modo de pantalla completa, seleccione dicho programa y presione OK (Aceptar). Si el programa no se está reproduciendo actualmente, seleccione **Record (Grabar)** o **Record Series (Grabar serie)** y, a continuación, presione OK (Aceptar).

NOTA

- El uso de categorías para realizar búsquedas puede resultar de gran utilidad para encontrar lo que desea, por ejemplo, todos los juegos de fútbol. Las búsquedas por título o palabra clave muestran todos los programas que tengan la palabra "fútbol" en el título o la descripción.
- Los resultados de búsqueda de TV no incluyen los programas de TV previamente grabados.

Buscar programas de TV mediante categorías

Puede buscar en la Guía para encontrar un programa de TV seleccionando una categoría mediante el mando a distancia.

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  on the situado en el mando a distancia, seleccione **My TV (Mi TV)** y, a continuación, **Search (Buscar)**.

- (2) Seleccione **Categories (Categorías)**.

- (3) Seleccione una categoría de los tipos de programa, como por ejemplo **Movies (Películas)**.




- (4) Seleccione una opción como **Genres (Géneros)** o **Top Rated (Mejores clasificaciones)**.

- (5) Seleccione una opción de clasificación, como por ejemplo **By movie title (Por título de película)**

- (6) Utilice los botones de dirección para recorrer los resultados de la búsqueda y seleccionar un programa.

A continuación, presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia.

- (7) Seleccione una opción para obtener más información acerca del programa, para verlo, para programar una grabación o para ver otras proyecciones de dicho programa.






* Grabar programas de televisión

Media Center permite grabar programas de TV de forma que pueda verlos cuando más le convenga. Puede grabar el programa que esté viendo o un programa o serie que se emita próximamente desde la ventana Guide (Guía), Search (Buscar) o Recorded TV (Programas de TV grabados) en My TV (Mi TV). Puede grabar dos programas simultáneamente si el Concentrador digital de Shuttle tiene dos sintonizadores de TV (solamente en modos concretos).

Si aparece un error de grabación, el programa no se grabará a menos que se resuelva el conflicto. Si intenta programar una grabación y ya se ha programado otra a la misma hora, aparecerá una ventana de conflicto proporcionándole la opción de grabar el nuevo programa o el programa previamente programado.

Para asegurarse de que el programa se está grabando, seleccione My TV (Mi TV), Recorded TV (Programas de TV grabados) y, a continuación, seleccione Scheduled (Programados). El icono Record (Grabar) también aparecerá junto al programa en la Guía mientras se realiza la grabación. El icono Record (Grabar) desaparecerá cuando la grabación se haya completado.

Iconos de grabación	
	El icono Record (Grabar) aparece en la Guía de programas de televisión junto al programa cuya grabación está programada.
	El icono Record Series (Grabar serie) aparece en la Guía de programas de televisión junto a cada aparición de un programa de una serie cuya grabación esté programada.
	El icono Record Conflict/Error (Conflicto/error de grabación) aparece en la Guía de programas de televisión y en la barra de tareas si otro programa está programado para grabarse al mismo tiempo.

Si apaga el Concentrador digital de Shuttle, Media Center no grabará ningún programa programado. El Concentrador digital de Shuttle debe estar encendido o en el modo de espera para grabar un programa de TV. El Concentrador digital de Shuttle no pasará automáticamente al modo de espera si Media Center está abierto.

Asegúrese de encender el monitor y bajar o desactivar el volumen si, por ejemplo, tiene una grabación programada en la mitad de la noche y no desea que se le moleste.




Record Series (Grabar serie) significa que se selecciona cada episodio del programa de un canal. Media Center no grabará episodios duplicados.

Media Center también busca horas alternativas para grabar un episodio si surge un conflicto de grabación.


Grabar programas de TV de la Guía


Para grabar un programa o una serie actual o de próxima emisión a partir de la Guía:

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia, seleccione **My TV (Mi TV)** y, a continuación, **Guide (Guía)**
- (2) Para buscar el programa que desea grabar, utilice los botones de dirección del mando a distancia y, a continuación, seleccione el programa. También puede utilizar el teclado numérico del mando a distancia para especificar un número de canal.

Presione el botón de dirección Derecha de la Guía para seleccionar un programa que se emitirá próximamente.

- (3) Presione el botón Record (Grabar) del mando a distancia.

El icono Record (Grabar)  aparecerá junto al programa en la Guía. Presione Record (grabar) dos veces para grabar una serie.


Aparecerá el icono Record Series (Grabar serie)  para indicar que se trata de una serie.


Presione Record (Grabar) de nuevo para cancelar la grabación.

- (4) Para volver a la ventana anterior, presione el botón Back (Atrás) del mando a distancia.
- (5) Si hay un conflicto de grabación, Media Center mostrará un mensaje y le permitirá seleccionar el programa que desea grabar.

Grabar manualmente

La grabación manual de un programa permite seleccionar una fecha, un canal y un período de tiempo de grabación específicos. Para algunos programas, puede que le interese realizar la grabación antes del inicio y después del fin planificados del programa.

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia, seleccione **My TV (Mi TV), Recorded TV (Programas de TV programados)** y, a continuación, **Add Recording (Agregar grabación)**
- (2) Seleccione **Channel and Time (Canal y hora)**.
- (3) Seleccione el cuadro del número de canal y especifique dicho número mediante el teclado numérico del mando a distancia.



- (4) Seleccione los botones (+) o (-) y presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia para recorrer las opciones y especificar la periodicidad, la fecha de las horas de inicio y finalización y las opciones de almacenamiento y calidad de la grabación.
- (5) Para establecer la grabación y volver a la ventana Recorded TV (Programas de TV grabados), seleccione **Record (Grabar)** en la ventana y, a continuación, presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia.
- (6) Para volver a la ventana anterior, presione el botón Back (Atrás) del mando a distancia.

NOTA

- Los programas de TV grabados copiados en un DVD se pueden reproducir en el Concentrador digital de Shuttle y en algunos reproductores de DVD.
- Se puede hacer una copia de seguridad de los programas de TV como parte de una copia de seguridad de un sistema completo y restaurarla en el mismo Concentrador digital de Shuttle, pero no en otros equipos.

Grabar programas de TV sin la Guía de programas de televisión

No se necesita la Guía de programas de televisión para grabar un programa de TV. Puede grabar un programa de TV presionando el botón Record (Grabar) del mando a distancia mientras ve un programa de TV en directo. También puede seleccionar el programa que desea grabar manualmente. Consulte la sección "Grabar manualmente" en la página 40.

Calidad de grabación y espacio de almacenamiento en la unidad de disco duro

El espacio disponible para grabar programas de TV depende del tamaño de la unidad de disco duro, del porcentaje de espacio de la unidad de disco duro asignado al programa de TV grabado y de la configuración de la calidad de grabación.

Para maximizar el tiempo de grabación, cambie la calidad de grabación a Fair (Baja) en lugar de utilizar el valor predeterminado Best (La mejor).

Calidad de grabación	Espacio de la unidad de disco duro utilizado
Best (La mejor)	*2.7 GB/hour
Better (Mejor)	*2.4 GB/hour
Good (Buena)	*1.4 GB/hour
Fair (Baja)	*1.2 GB/hour
* Esta tabla muestra tamaños aproximados de los archivos de programa de TV grabados. Algunos archivos pueden ser más pequeños o más grandes.	

NOTA

Consulte la ayuda de Media Center para obtener más información sobre los errores de grabación, las funciones de grabación avanzadas y la configuración de My TV (Mi TV)


1 GB = Mil millones de bytes cuando se refiere la capacidad de la unidad de disco duro. La capacidad con formato real es inferior.

Copiar programas de TV grabados en DVD o CD

Puede grabar programas de TV en DVD con Media Center para crear una copia de seguridad o ahorrar espacio en la unidad de disco duro utilizando el siguiente procedimiento. Estos DVD se pueden reproducir desde el Concentrador digital de Shuttle y desde reproductores de DVD.

Para obtener información detallada sobre la grabación de CD y DVD, consulte la información del sitio Web de soporte técnico de Shuttle:

<http://www.shuttlecom/support>


- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **More Programs (Más programas)**.
- (3) Inserte un disco DVD+RW, DVD+R, CD-RW o CD-R virgen.
- (4) Seleccione **Create CD/DVD (Crear CD/DVD)**.
- (5) Seleccione el tipo de CD o DVD que desea: **Music (Música)** o **Data (Datos)**.
- (6) Especifique un título para el DVD mediante los botones numéricos del mando a distancia y, a continuación, seleccione **OK (Aceptar)**.
- (7) Seleccione **Recorded TV (Programas de TV grabados)**.
- (8) Seleccione los programas de TV grabados que desea copiar en CD o DVD.
- (9) Seleccione **View DVD (Ver DVD)** o **View CD (Ver CD)**.
- (10) Seleccione **Create DVD (Crear DVD)** o **Create CD (Crear CD)**.
- (11) Seleccione **Yes (Sí)**.
- (12) Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar de grabar el programa de TV en disco.

NOTA

Los programas de TV cifrados (protegidos) por la emisora no se pueden copiar ni reproducir en ningún reproductor que no sea el Concentrador digital de Shuttle en el que se grabaron.

* Reproducir programas de TV grabados

Recorded TV (Programas de TV grabados) es el lugar de almacenamiento para todos los programas grabados. En la ventana Recorded TV (Programas de TV grabados), puede ordenar los programas por nombre, fecha o categoría. También puede eliminar un programa o una serie de programas grabados y buscar errores de grabación.

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia, seleccione **My TV (Mi TV)** y, a continuación, **Recorded TV (Programas de TV grabados)**.
- (2) Para organizar todos los programas grabados anteriormente, seleccione **Sort by Date (Ordenar por fecha)** o **Sort by Title (Ordenar por título)**.
- (3) Para comenzar a ver el programa, seleccione el programa grabado que desea ver y, a continuación, presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia.

Media Center colocará los programas de TV grabados en la carpeta Recorded TV (Programas de TV grabados) situada en la carpeta Shared Documents (Documentos compartidos) de la unidad de disco duro.

5 Reproducir archivos de música

Español

El área My Music (Mi música) de Media Center proporciona una excelente forma de reproducir, organizar y hacer copias de seguridad de los archivos de música. Dicha área está diseñada para trabajar con el programa Reproductor de Windows Media.

* Usar My Music (Mi música) con Media Center


Puede copiar archivos de música digital y organizar una biblioteca de música mediante el área My Music (Mi música) de Media Center o mediante el programa Reproductor de Windows Media. Los archivos de música agregados desde el área My Music (Mi música) de Media Center se copian en la Biblioteca del Reproductor de Windows Media y, a continuación, Media Center obtiene acceso a ellos.

En My Music (Mi música) puede:

- Reproducir CD o pistas de música seleccionadas desde la Biblioteca del Reproductor de Windows Media a la que obtiene acceso con Media Center.
- Seleccionar y editar una lista de canciones en cola personalizada desde la biblioteca.
- Eliminar canciones de una biblioteca de música o de una lista en cola.
- Grabar sus canciones favoritas en CD.
- Hacer una copia de seguridad de las pistas de música en un DVD o en una Unidad multimedia personal de Shuttle.

NOTA

Puede almacenar sus archivos de música en la carpeta My Music (Mi música) o en otra carpeta de la unidad de disco duro, pero necesitará agregar dichos archivos a la Biblioteca del Reproductor de Windows Media para que Media Center pueda encontrarlos y reproducirlos.




Menú My Music (Mi música) de Media Center

* **Agregar música a la biblioteca My Music (Mi música)**

Cuando agregue archivos de música a la biblioteca My Music (Mi música), se colocarán en la biblioteca de música del Reproductor de Windows Media. Los archivos de música agregados se pueden encontrar y reproducir inmediatamente mediante la biblioteca My Music (Mi música) de Media Center.

También puede agregar archivos de música a la biblioteca de música desde el programa Reproductor de Windows Media. Para obtener más información sobre la adición de archivos de música a la biblioteca y la eliminación de los mismos de ésta, utilice el menú Help (Ayuda) del Reproductor de Windows Media.


Agregar archivos de música desde la unidad de disco duro

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia y seleccione **My Music (Mi música)**.
- (2) Presione el botón More Information (Más información) del mando a distancia y seleccione **Add Music (Agregar música)**.
- (3) Seleccione **Add folders (Agregar carpetas)** y, a continuación, seleccione **Next (Siguiente)**.
- (4) Seleccione **Add folders on this computer (Agregar carpetas en este equipo)** y, a continuación, seleccione **Next (Siguiente)**.
- (5) Utilice los botones de dirección del mando a distancia para seleccionar una ubicación. Presione el botón OK (Aceptar) para expandir una carpeta. Cuando encuentre la carpeta que contiene los archivos de música, selecciónela asegurándose de que aparece una flecha junto a ella. Repita este paso para agregar más carpetas, seleccione **Next (Siguiente)** y elija **Finish (Finalizar)**.



Agregar archivos de música desde un CD

Para agregar las pistas de CD a la biblioteca musical de Media Center:


- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia y seleccione **My Music (Mi música)**.
- (2) Inserte un CD en la unidad de CD.
- (3) Seleccione **Albums (Álbumes)**.
- (4) Seleccione el CD del álbum que desea agregar a la biblioteca de música.
- (5) Seleccione **Copy CD (Copiar CD)**.
La primera vez que copie un CD de música debe seleccionar su opción de protección contra copias y, a continuación, seguir las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
- (6) Seleccione **Yes (Sí)** para comenzar a copiar las pistas a la biblioteca de música. Este proceso puede tardar varios minutos en función de dichas pistas.
- (7) Haga clic en **OK (Aceptar)**.

NOTA

Cada vez que agregue archivos de música fuera del Reproductor de Windows Media, debe utilizar el menú Tools (Herramientas) para agregarlos a la Biblioteca del Reproductor de Windows Media de forma que Media Center pueda encontrarlos.



Eliminar archivos de música de la Biblioteca My Music (Mi música)

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia y seleccione **My Music (Mi música)**.
- (2) Seleccione **Songs (Canciones)**.
- (3) Utilice los botones de dirección del mando a distancia para recorrer las canciones. Seleccione la canción que desee eliminar y presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia.
- (4) Seleccione **Delete (Eliminar)** y, a continuación, **Yes (Sí)**.

Usar tipos de archivo de música compatibles

Puede reproducir los siguientes tipos de archivo de audio digital en My Music (Mi música). Consulte la ayuda del Reproductor de Windows Media para obtener más información acerca de los tipos de archivo admitidos.

Extensión de archivo	Tipo de archivo
.cda	CD de audio
.wav	Archivo de audio de Windows
.mp3, .m3u	MP3
.asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx	Archivos de audio de Windows Media

NOTA

Para obtener más información sobre los formatos de archivo de música, utilice los programas de ayuda del Reproductor de Windows Media y de Media Center.

En la ventana My Music solamente aparecen los tipos de archivo de audio admitidos.

Los archivos no admitidos no se muestran.

* Reproducir archivos de música en My Music (Mi música)

La primera vez que ejecute Media Center y abra la ventana My Music (Mi música), es posible que no encuentre ningún archivo de música a menos que haya un CD de música en la unidad de CD o que ya haya agregado archivos de audio a la Biblioteca del Reproductor de Windows Media.


Cuando copie archivos de música mediante el Reproductor de Windows Media y su equipo esté conectado a Internet, la información del CD se copiará y mostrará en Media Center y en la Biblioteca del Reproductor de Windows Media.

Si inserta un CD de música cuando Media Center no se está ejecutando, aparecerá un mensaje preguntándole lo que desea hacer. Puede seleccionar el Reproductor de Windows Media como el reproductor de audio predeterminado.


Si tiene otro programa establecido como reproductor de audio predeterminado, Windows lo abrirá y comenzará a reproducir el CD.


NOTA

Puede colocar todos los archivos de música en la carpeta My Music (Mi música) o en otra carpeta de la unidad de disco duro, pero necesita agregar dichos archivos a la Biblioteca del Reproductor de Windows Media para que Media Center pueda encontrarlos y reproducirlos.




Reproducir un álbum en My Music (Mi música)

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **My Music (Mi música)**.
- (3) Inserte un CD de música en la unidad de CD.
- (4) Seleccione **Albums (Álbumes)**.
- (5) Seleccione el álbum que desea reproducir.
- (6) Seleccione **Play (Reproducir)**.



Reproducir una canción en My Music (Mi música)

Puede reproducir una canción desde cualquier lugar de My Music (Mi música). Puede seleccionarla desde la lista View Song (Ver canciones) o desde las listas Album (Álbum), Artist (Artista) y Genre (Género). También puede reproducir una sola canción desde una lista de reproducción:

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **My Music (Mi música)**
- (3) Seleccione **Songs (Canciones)**.
La lista mostrará todas las canciones de la biblioteca.
- (4) Utilice los botones de dirección para seleccionar una canción y, a continuación, presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia para reproducirla.

NOTA

Puede seleccionar Visualize (Visualizar) en la ventana Now Playing (En reproducción) para ver una visualización mientras reproduce una pista de música.

* Crear una lista en la cola My Music (Mi música)

Una lista en cola es una lista temporal de canciones creada en My Music (Mi música) cuando se seleccionan canciones, álbumes o listas de reproducción. Puede continuar agregando canciones a la lista en cola o eliminarlas de ésta.

(1) Desde la ventana My Music (Mi música):

- Seleccione Songs (Canciones), utilice las teclas de dirección para seleccionar la canción que desee y, a continuación, seleccione Add to Queue (Agregar a la cola).

O bien

- Seleccione Albums (Álbumes) o Playlists (Listas de reproducción), elija un álbum o una lista de reproducción y seleccione Add to Queue (Agregar a la cola) para añadir todo el álbum o la lista de reproducción completa a la cola.

(2) Utilice el botón Back (Atrás) del mando a distancia para retroceder al menú Songs (Canciones), Albums (Álbumes) o Playlists (Listas de reproducción) si desea seleccionar más canciones para agregar a la lista en cola. Repita el paso 1.

(3) Después de agregar la última canción a la lista en cola, seleccione Play (Reproducir). Todas las canciones de la lista en cola se reproducirán en el orden en el que las haya seleccionado.

* Buscar y reproducir un álbum en My Music (Mi música)

(1) En el menú Start (Inicio) de Media Center, seleccione My Music (Mi música) y, a continuación, elija Albums (Álbumes).

(2) Utilice los botones de dirección para seleccionar un álbum y, a continuación, presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia. También puede presionar el botón Play (Reproducir) del mando a distancia para reproducir el álbum. Se abrirá la ventana Now Playing (En reproducción) y el álbum comenzará a reproducirse.

(3) En la ventana Play (Reproducir), también puede seleccionar:

- **View Cover (Ver carátula)** para ver la carátula y reproducir una pista.
- **View Queue (Ver cola)** para ver una lista ordenada de todas las pistas que se reproducirán en el álbum.
- **Shuffle (Mezclar)** para reorganizar el orden de reproducción.
- **Repeat (Repetir)** para volver a reproducir el álbum.
- **Copy CD (Copiar CD)** para copiar un álbum en la Biblioteca multimedia.
- **Buy Music (Comprar música)** para conectarse a Internet, buscar información de CD y comprar CD de música. Para volver a Media Center, presione el botón Start (Inicio) del mando a distancia.

- **Visualize (Visualizar)** para ver una imagen mientras escucha una canción.

- (4) Para volver a la ventana anterior, presione el botón Back (Atrás) del mando a distancia.

NOTA

Si selecciona Buy Music (Comprar música), el explorador de Internet abrirá el sitio Web de Microsoft. Aquí encontrará información relacionada con el artista o álbum que está escuchando en ese momento o de artistas similares. Tiene la posibilidad de adquirir los CD.

* Crear una lista de reproducción en My Music (Mi música)

Una lista de reproducción es una lista personalizada de canciones que puede mantener para reproducir en otro momento o grabar en un CD. Mediante las listas de reproducción, puede agrupar varios archivos de música digital y determinar el orden en el que desea que se reproduzcan.

Puede crear una lista de reproducción que incluya varias pistas a partir de varios CD o incluso una lista de reproducción que contenga música de fondo para una presentación de diapositivas.

Puede crear listas de reproducción en el Reproductor de Windows Media 10 o dentro de Media Center.

Para crear una lista de reproducción:


- (1) Seleccione **My Music (Mi música)** y, a continuación, elija **Albums (Álbumes), Artists (Artistas), Playlists (Listas de reproducción), Songs (Canciones) o Genres (Géneros)**.
- (2) Utilice los botones de dirección para recorrer la música que desea agregar a la lista de reproducción.
- (3) Presione OK (Aceptar) para seleccionar una canción.
- (4) Seleccione **Add To Queue (Agregar a la cola)**. Aparecerá un mensaje de confirmación indicando que la música se ha agregado a la lista de música en la cola.
- (5) Seleccione la ventana con forma de recuadro que aparece en la esquina inferior izquierda para ir a la cola.
- (6) En la pantalla Queue (Cola), seleccione **Edit Queue (Editar cola)** y, a continuación, elija **Save As Playlist (Guardar como lista de reproducción)**.
- (7) Utilice el teclado numérico para especificar un nombre para la lista de reproducción y, a continuación, seleccione **Save (Guardar)**.

NOTA

Si el Concentrador digital de Shuttle está conectado a Internet, los títulos de las pistas del CD y la carátula aparecerán en Media Center.

* Copiar archivos de música de My Music (Mi música) en un CD

Para copiar los archivos de música en CD:

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia y seleccione **More Programs (Más programas)**.
- (2) Inserte un disco CD-R virgen.
- (3) Seleccione **Create CD/DVD (Crear CD/DVD)**.
- (4) Utilice los botones de dirección del mando a distancia para seleccionar el cuadro de texto Untitled (Sin título).
- (5) Utilice los botones numéricos del mando a distancia para especificar un nombre para el CD y, a continuación, seleccione **OK (Aceptar)**.
- (6) Seleccione **Music (Música)**.
- (7) Seleccione los archivos de música que desee grabar. Una marca de verificación aparecerá junto a la canción cuando ésta se seleccione. Utilice el botón Back (Atrás) del mando a distancia para seleccionar más canciones de los diferentes menús.
- (8) Cuando termine de agregar canciones, seleccione **View CD (Ver CD)** para ver las canciones seleccionadas. Si desea eliminar canciones, utilice los botones de dirección del mando a distancia para seleccionar la X situada junto a la canción que desea eliminar.

Presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia para eliminar la canción de la lista de canciones que se van a grabar en CD. Esta operación no elimina la canción de la biblioteca.
- (9) Seleccione **Create CD (Crear CD)**.
- (10) Seleccione **Yes (Sí)**.



NOTA

IMPORTANTE: Shuttle admite el uso legal de la tecnología y no aprueba ni anima a utilizar nuestros productos para otros fines que no sean los que permita la ley de propiedad intelectual.

Trabajar con imágenes 6

✱ Mis imágenes

Con My Pictures (Mis imágenes) carpetas que cree en el directo de Windows.


Para obtener más información sobre el uso de My Pictures (Mis imágenes), consulte la sección "Usar My Pictures (Mis imágenes) en Media Center".



✱ Usar My Pictures (Mis imágenes) en Media Center


My Pictures (Mis imágenes) es una carpeta que se encuentra en la unidad de disco duro de la carpeta My Documents (Mis documentos) y un elemento de menú de Media Center que permite ver y buscar imágenes digitales mediante el mando a distancia, el teclado o el dispositivo con bola de seguimiento.

Proporciona todas las herramientas que necesita para ver, organizar, editar, imprimir, compartir y proteger las imágenes digitales.




Carpeta My Pictures (Mis imágenes) del Explorador de Windows

Menú My Pictures (Mis imágenes) de Media Center



* Agregar imágenes a My Pictures (Mis imágenes)


Agregar archivos de imagen desde la unidad de disco duro

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia y seleccione **My Pictures (Mis imágenes)**.
- (2) Presione el botón More Information (Más información) del mando a distancia y seleccione **Add Pictures (Agregar imágenes)**.
- (3) Seleccione **Add folders (Agregar carpetas)** y, a continuación, seleccione **Next (Siguiente)**.
- (4) Seleccione **Add folders on this computer (Agregar carpetas en este equipo)** y, a continuación, seleccione **Next (Siguiente)**.
- (5) Utilice los botones de dirección del mando a distancia para seleccionar una ubicación. Presione el botón OK (Aceptar) para expandir una carpeta. Cuando encuentre la carpeta que contiene los archivos de imagen, selecciónela asegurándose de que aparece una flecha junto a ella. Repita este paso para agregar carpetas adicionales y haga clic en **Next (Siguiente)**.
- (6) Seleccione **Finish (Finalizar)**.




* Ver imágenes de My Pictures (Mis imágenes)

Después de organizar las imágenes en la carpeta My Pictures (Mis imágenes) del Explorador de Windows, abra Media Center para verlas: (1) Seleccione **My Music (Mi música)** y seleccione **Albums (Álbumes)**, **Artists (Artistas)**, **Playlists (Listas de reproducción)**, **Songs (Canciones)** o **Genres (Géneros)**.

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **My Pictures (Mis imágenes)**. El lado derecho de la ventana mostrará una pequeña imagen en miniatura y, si ha organizado las imágenes en carpetas, iconos de carpeta. Las imágenes se muestran según las haya organizado en la carpeta My Pictures (Mis imágenes) del Explorador de Windows.

- (3) Utilice los botones de dirección para recorrer los archivos de imagen y las carpetas y seleccione una imagen.



- (4) Presione OK (Aceptar) para seleccionar una imagen o carpeta que desee ver.

La imagen seleccionada se abrirá en el modo de pantalla completa.

- (5) Presione OK (Aceptar) de nuevo para aplicar un zoom de 150%; vuelva a presionar OK (Aceptar) para aplicar un zoom de 225%. Presione los botones de dirección para obtener una panorámica de una imagen. Para devolver la imagen a su tamaño original, presione OK (Aceptar) una tercera vez.

NOTA

En el menú My Pictures (Mis imágenes), puede seleccionar Settings (Configuración) para:


- Seleccionar una transición de diapositivas, un retardo de tiempo de diapositivas y un color de fondo.
 - Incluir carpetas de imagen que haya creado.
 - Mostrar títulos.
 - Mostrar las imágenes aleatoriamente.
- Mostrar la información de las canciones durante la presentación de diapositivas.

Ver imágenes como presentación de diapositivas

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **My Pictures (Mis imágenes)**.
- (3) Seleccione la carpeta de imágenes que desee ver como presentación de diapositivas y, a continuación, presione OK (Aceptar).
- (4) Seleccione **Play Slide Show (Reproducir presentación de diapositivas)** y presione OK (Aceptar).
- (5) Presione el botón More Information (Más información) del mando a distancia y seleccione **Picture Details (Detalles de imagen)**. Si están disponibles, se mostrarán el nombre, la ubicación, la fecha de la última modificación y la resolución de la imagen.
- (6) Presione el botón Back (Atrás) para ir a la imagen anterior. Utilice los botones de dirección para mostrar las imágenes siguiente o anterior.

Si no selecciona las imágenes que desea ver como presentación de diapositivas, Media Center utilizará la primera carpeta de la lista. Si tiene archivos de imagen que no están almacenados en las carpetas que ha creado, Media Center reproducirá todos los archivos almacenados en la carpeta My Pictures (Mis imágenes).

Ver una presentación de diapositivas con música en My Pictures (Mis imágenes)

- (1) Seleccione **My Music (Mi música)** en el menú Start (Inicio) de Media Center.
- (2) Seleccione la música que desee y presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia. Si la música no se inicia automáticamente, presione el botón Play (Reproducir) del mando a distancia.
- (3) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia para retroceder a dicho menú.
- (4) Seleccione **My Pictures (Mis imágenes)**.
- (5) Seleccione la carpeta de imágenes y, a continuación, presione Aceptar.
- (6) Seleccione **Play Slide Show (Reproducir presentación de diapositivas)** y presione OK (Aceptar).
Cuando Media Center pase al modo de pantalla completa, la ventana con forma de recuadro desaparecerá pero la música continuará reproduciéndose.

Usar tipos de archivo de imagen no admitidos en My Pictures (Mis imágenes)

Puede ver los siguientes tipos de archivos de imagen en Media Center:

Extensión de archivo	Tipo de archivo
.jpg, .jpeg	Joint Photographic Experts Group, es decir, Grupo de expertos fotográfico unido
.tif, .tiff	Tagged Image File Format, es decir, Formato de archivo de imagen etiquetado
.gif	Graphics Interchange Format, es decir, Formato para intercambio de gráficos
.bmp	Mapa de bits
.wmf	Windows MetaFile, es decir, Metaarchivo de Windows
.png	Portable Network Graphics, es decir, Gráficos de red portátiles

- En My Pictures (Mis imágenes) solamente se muestran los archivos de imagen admitidos.
Los archivos que no se admiten se omiten en una presentación de diapositivas.
- Los iconos de las carpetas aparecen aunque no se puedan mostrar las imágenes que éstas contienen.
- Los tipos de archivo de imagen dañados y no admitidos muestran un icono de imagen genérico pero no se pueden mostrar en Media Center.
- Algunos tipos de archivo solamente se admiten si se han instalado los filtros y el software adecuados.

NOTA

Si aparece el mensaje Image cannot be displayed (No se puede mostrar la imagen), es posible que el archivo esté dañado o que su tipo no se admita.

Puede que tenga que editar la imagen con un editor fotográfico y guardarla con un formato de archivo admitido.


* Editar imágenes de My Pictures (Mis imágenes)


Arreglar el efecto de ojo rojo o el contraste

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **My Pictures (Mis imágenes)**.
- (3) Seleccione la imagen que desea editar.
- (4) Presione el botón More Information (Más información) del mando a distancia y seleccione **Picture Details (Detalles de imagen)**.
- (5) Seleccione **Touch Up (Retocar)**.
- (6) Seleccione **Red Eye (Ojo rojo)** o **Contrast (Contraste)** y presione OK (Aceptar).
- (7) Después de seleccionar las opciones que desea arreglar, elija **Save (Guardar)**. La imagen se mostrará con la nueva configuración.
- (8) Seleccione **Yes (Sí)** para guardar los cambios y reemplazar el archivo de imagen original.




Recortar imágenes de My Pictures (Mis imágenes)

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  osituado en el mando a distancia y seleccione **My Pictures (Mis imágenes)**.
- (2) Seleccione la imagen que desea editar.
- (3) Presione el botón More Information (Más información) del mando a distancia y seleccione **Picture Details (Detalles de imagen)**.
- (4) Seleccione **Touch up (Retocar)** y elija **Crop (Recortar)**.
- (5) Seleccione las flechas situadas debajo de la imagen para mover el lado de ésta horizontal o verticalmente. Seleccione la lupa para acercar o alejar la herramienta de recorte. Seleccione la herramienta de giro para mover la herramienta de recorte a una posición vertical u horizontal.
- (6) Después de seleccionar las opciones que desea para realizar los ajustes, elija **Save (Guardar)**. La imagen se mostrará con la nueva configuración.
- (7) Seleccione **Yes (Sí)** para guardar los cambios y reemplazar el archivo de imagen original.



Girar imágenes

Si desea cambiar la orientación vertical u horizontal de la imagen, puede hacerlo en Media Center:

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **My Pictures (Mis imágenes)**.
- (3) Seleccione la imagen que desea girar.
- (4) Presione el botón More Information (Más información) del mando a distancia y seleccione **Picture Details (Detalles de imagen)**.
- (5) Seleccione **Rotate (Girar)** y presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia.




* Imprimir imágenes de My Pictures (Mis imágenes)

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **My Pictures (Mis imágenes)**.
- (3) Seleccione la imagen que desea imprimir.
- (4) Presione el botón More Information (Más información) del mando a distancia y seleccione **Picture Details (Detalles de imagen)**.
- (5) Seleccione **Print (Imprimir)** y, a continuación, vuelva a elegir Print (Imprimir).
- (6) Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Puede que tenga que configurar la impresora para poder imprimir desde Media Center.



* Copiar imágenes en CD y DVD

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **More Programs (Más programas)**.
- (3) Inserte un medio que se pueda grabar (CD-R, CD-RW, DVD+R o DVD+RW) en la unidad.
- (4) Seleccione Create CD/DVD (CrearCD/DVD).
- (5) Seleccione el área Untitled (Sin título), inserte el nombre del disco utilizando los botones numéricos del mando a distancia y, por último, seleccione OK (Aceptar). Utilice el botón Clear (Borrar) para eliminar caracteres.
- (6) Seleccione Pictures (Imágenes).
- (7) Seleccione las imágenes que desea copiar. Una marca de verificación aparecerá junto a una imagen cuando ésta se seleccione.
- (8) Seleccione View CD/View DVD (Ver CD/Ver DVD). Desde aquí puede eliminar una imagen, agregar más imágenes o cambiar el nombre del disco.
- (9) Una vez seleccionadas todas las imágenes, seleccione Create CD/ Create DVD (CrearCD/Crear DVD).
- (10) Seleccione Yes (Sí). Media Center mostrará un mensaje cuando el disco se haya creado.


NOTA

En Media Center, todas las imágenes se copian en CD como archivos .jpg.

La ventana My Videos (Mis vídeos) de Media Center facilita la reproducción de los archivos de vídeo domésticos que haya creado o de aquellos que se descargue de Internet.

En My Videos (Mis vídeos) puede:

- Reproducir vídeos almacenados en cualquier lugar de la unidad de disco duro.
- Crear un CD o DVD de los archivos de vídeo.
- Ver los vídeos en el modo de pantalla completa o desde una ventana con forma de recuadro en Media Center.
- Mostrar los detalles del vídeo, como por ejemplo el nombre y la fecha en la que se modificó.
- Ver una imagen pequeña (miniatura) y el título del archivo de vídeo.



NOTA

Cada usuario tiene una carpeta My Videos (Mis vídeos) independiente que solamente puede abrir la persona en cuestión.

Puede compartir vídeos con otras personas almacenándolos en la carpeta Shared Video (Vídeos compartidos).

* Reproducir vídeos digitales en Media Center

Una vez organizados los vídeos en las carpetas My Videos (Mis vídeos) o Shared Video (Vídeos compartidos) del Explorador de Windows, abra Media Center para verlos.

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **My Videos (Mis vídeos)**.
- (3) Seleccione la carpeta de vídeos que desee y, a continuación, presione OK (Aceptar). La carpeta de vídeos se abrirá mostrando una lista de los archivos de vídeo. Puede que tenga que utilizar las teclas de dirección situadas en la parte inferior de la ventana para mostrar todos los vídeos.
- (4) Seleccione el archivo de vídeo y presione OK (Aceptar) de nuevo. El archivo de vídeo se reproducirá en el modo de pantalla completa. Utilice el dispositivo con bola de seguimiento para cambiar el tamaño de la ventana si desea ver el vídeo mientras realiza otra tarea en el escritorio.

- (5) Para salir del modo de pantalla completa y volver a la ventana anterior, presione el botón Back (Atrás) del mando a distancia. El vídeo continuará reproduciéndose en la ventana con forma de recuadro.
- (6) Cuando la reproducción del vídeo acabe, seleccione **Restart (Reiniciar)** y presione OK (Aceptar) para reproducirlo, o bien seleccione **Done (Fin)** para cerrar el archivo y volver a la ventana My Videos (Mis vídeos).

NOTA

- *Utilice el dispositivo con bola de seguimiento para seleccionar las flechas Arriba y Abajo situadas en la parte inferior de la ventana para desplazarse a otras páginas de archivos y carpetas de vídeo.*
- *Para maximizar la reproducción del medio en la ventana con forma de recuadro, utilice los botones de dirección para seleccionar dicha ventana y, a continuación, presione OK (Aceptar).*

*** Usar los tipos de archivo de vídeo admitidos**

Puede ver los siguientes tipos de archivos de vídeo en Media Center. Si el Concentrador digital de Shuttle tiene el software correcto instalado se pueden admitir otros tipos de archivo.


Extensión de archivo	Tipo de archivo
.avi	Archivo de vídeo
.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2	Archivo de película
.wm, .asf	Archivo multimedia de Windows
.wmv	Archivo de A/V multimedia de Windows

NOTA

Para obtener más información sobre los tipos de archivo de vídeo admitidos, consulte el menú Help (Ayuda) de Media Center.

* Crear un CD o DVD a partir de archivos de vídeo


Para crear un CD o DVD a partir de sus vídeos

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **My Programs (Mis programas)**.
- (3) Inserte un disco que se pueda grabar (CD-R, CD-RW, DVD+R o DVD+RW) y seleccione **OK (Aceptar)**.
- (4) Seleccione **Create CD/DVD (Crear CD/DVD)**.
- (5) Seleccione el área Untitled (Sin título), especifique el nombre del disco mediante los botones numéricos del mando a distancia y seleccione **OK (Aceptar)**. Utilice el botón Clear (Borrar) para eliminar caracteres.
- (6) Utilice los botones de dirección del mando a distancia para seleccionar **Video** y, a continuación, presione **OK (Aceptar)**.
- (7) Seleccione el archivo de vídeo que desea copiar y seleccione **View CD/View DVD (Ver CD/Ver DVD)**.
- (8) Seleccione **Add More (Agregar más)** si desea agregar archivos de vídeo adicionales al disco.
- (9) Seleccione **View CD/View DVD (Ver CD/Ver DVD)** para comprobar el contenido del disco antes de grabarlo.
- (10) Seleccione **Create CD/Create DVD (Crear CD/Crear DVD)** para comenzar a grabar el disco y, a continuación, elija **Yes (Sí)**.

Reproducir un DVD 8

Cuando vea un DVD en Media Center podrá controlar la reproducción con el mando a distancia. Si reproduce su DVD en otro programa fuera de Media Center, no podrá utilizar el mando a distancia.

* Reproducir películas en DVD en Media Center


- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Inserte el DVD en la unidad. Si hay otro medio reproduciéndose, Media Center le preguntará si desea reproducir el DVD. Seleccione **Yes (Sí)** o **No**. Si no selecciona ninguna opción, el DVD se reproducirá automáticamente en el modo de pantalla completa después de unos pocos segundos.

O bien

Si el DVD ya se encuentra en la unidad, seleccione **Play DVD (Reproducir DVD)** en el menú de inicio principal.

La película en DVD comenzará a reproducirse en el modo de pantalla completa.



- (3) Si aparece un menú de DVD, utilice el control o el dispositivo de bola de seguimiento para seleccionar los elementos que aparezcan en dicho menú y controlar la reproducción de la película en DVD.
- (4) Para detener la reproducción del DVD, presione el botón Stop (Detener) del mando a distancia.
- (5) Para cambiar el tamaño de la ventana mientras la película en DVD se reproduce, mueva la bola de seguimiento para que aparezca el icono Resize (Cambiar tamaño).
- (6)  Haga clic en el icono **Resize (Cambiar tamaño)** de la barra de tareas y, a continuación, ajuste manualmente el tamaño de la ventana.ze.


NOTA

Para ver más información acerca de un DVD que esté viendo, como por ejemplo el título del DVD, el título del capítulo, el género, la calificación paterna, la duración y la posición actual, presione el botón **More information (Más información)** del mando a distancia.

* Cambiar el idioma de la película en DVD


Para seleccionar la configuración de idioma del DVD para los subtítulos y los subtítulos ocultos, y ver el DVD:

- (1) En el menú Start (Inicio) de Media Center, seleccione Settings (Configuración).
- (2) En la ventana Settings (Configuración), seleccione DVD.
- (3) En la ventana DVD Settings (Configuración de DVD), seleccione Language (Idioma).
- (4) Utilice los botones de dirección del mando a distancia para seleccionar (+) o (-). Presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia para recorrer las opciones de idioma disponibles.
- (5) Cuando encuentre el idioma que desea, utilice los botones de dirección para seleccionar Save (Guardar) y, a continuación, presione el botón OK (Aceptar) del mando a distancia.
- (6) Para volver a la ventana principal Settings (Configuración), presione el botón Back (Atrás).



* Cambiar la configuración de audio del DVD

Para seleccionar la configuración de audio del DVD para ver éste:

- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (2) Seleccione **Settings (Configuración)**.
- (3) Seleccione **DVD**.
- (4) Seleccione **Audio**. Se abrirá la ventana Audio Properties (Propiedades de audio).
- (5) Mediante el dispositivo de bola de seguimiento o el teclado, seleccione el altavoz y el sonido.

Escuchar la radio FM 9

Si el Concentrador digital de Shuttle cuenta con una entrada para sintonizador de radio (FM TUNER IN), Media Center podrá reproducir radio FM. La ventana Radio de Media Center facilita la reproducción de emisoras de radio FM mediante el mando a distancia.

En My Videos (Mis vídeos) puede:


- Escuchar emisoras de radio FM.
- Preprogramar sus emisoras de radio favoritas.
- Eliminar u organizar las estaciones preprogramadas de radio.
- Utilizar la función Time-Shifting; pausar, rebobinar y hacer avanzar hasta 30 minutos los programas de radio.



NOTA

Asegúrese de conectar la antena de radio FM a la parte posterior del Concentrador digital de Shuttle antes de seleccionar una emisora de radio FM. Esta antena solamente está disponible en modelos concretos.

* Reproducir emisoras de radio FM

- (1) Conecte la antena de radio de FM a la parte posterior del Concentrador digital de Shuttle, más concretamente al conector FM TUNER IN (ENTRADA DEL SINTONIZADOR FM).
- (2) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.
- (3) Seleccione **Radio**.
- (4) Especifique un número de emisora de radio mediante el teclado numérico del mando a distancia o del teclado.
O bien Seleccione los botones **Seek (Buscar) (-) o (+)** para que Media Center busque la siguiente emisora que se pueda reproducir.
O bien Seleccione los botones **Tune (Sintonizar) (-) o (+)** para buscar manualmente una emisora.
- (5) Si lo desea, seleccione **Save (Guardar)** para guardarla como una de las nueve emisoras preprogramadas.
- (6) Seleccione **Start FM (Iniciar FM)** para comenzar a reproducir la emisora en cuestión.


- (7) Utilice los controles de reproducción del mando a distancia, como Pause (Pausa), Rewind (Rebobinar) y Fast-Forward (Avance rápido) para controlar la reproducción de radio.

Si presiona el botón Pause (Pausa), Media Center continuará grabando el programa durante un tiempo máximo de 30 minutos. Presione Play (Reproducir) seguir escuchando el programa desde el momento en el que dejó de hacerlo.

- (8) Seleccione **Back (Atrás)** para volver a la ventana anterior.


* Organizar emisoras de radio preprogramadas

Para seleccionar la configuración de audio del DVD para ver éste:


- (1) Presione el botón Start (Inicio) de Media Center  situado en el mando a distancia.

- (2) Seleccione **Settings (Configuración)**.

- (3) Seleccione **Radio**.

- (4)  Seleccione las flechas Arriba y Abajo situadas junto a las emisoras preprogramadas para moverlas a una posición diferente.



- O bien**  Seleccione el icono Delete (Eliminar) (X) para eliminar la emisora preprogramada.

O bien Seleccione **Auto Sort (Ordenar automáticamente)** para ordenar las emisoras preprogramadas en orden numérico ascendente y descendente.

- (5) Seleccione **Save (Guardar)** para guardar los cambios.

- (6) Seleccione **Back (Atrás)** para volver a la ventana anterior.

* Usar la radio FM y la señal de TV simultáneamente

La señal de radio FM y la señal de entrada My TV (Mi TV) comparten una sola tarjeta de sintonización. Esto significa que no podrá ver o grabar programas de TV y escuchar radio FM al mismo tiempo si no tiene dos sintonizadores de TV. Cuando Media Center esté programado para iniciar una grabación, aparecerá un mensaje de advertencia que indicará que la radio de FM se detendrá cuando se inicie la grabación del programa de TV.

Si no selecciona **Cancel recording (Cancelar grabación)**, Media Center detendrá automáticamente la radio e iniciará la grabación del programa de TV.

Guía de software del Concentrador digital de Shuttle

Shuttle®

Guía de software del Concentrador digital de Shuttle

Copyright

Copyright 2005 por Shuttle® Inc. Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transcrita ni almacenada mediante ningún sistema de recuperación, ni traducida a ningún idioma ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, magnético, óptico, químico, manual, de fotocopia ni de ninguna otra forma, sin el consentimiento previo y por escrito de Shuttle® Inc.

Renuncia de responsabilidad

Shuttle® Inc. no se responsabilizará de ningún daño incidental o consecuente resultante del rendimiento o uso de este producto. Esta compañía no se responsabiliza ni ofrece ninguna garantía respecto al contenido de este manual.

La información contenida en este manual se ha revisado cuidadosamente para garantizar su fiabilidad, lo que no garantiza la exactitud del contenido. Preocupada por la mejora continua del producto, esta compañía se reserva el derecho de revisar el manual o de incluir cambios en las especificaciones del producto descritas en su interior en cualquier momento, sin previo aviso y sin la obligación de notificar tal revisión o cambios a ninguna persona. La información contenida en este manual se proporciona para uso general de los clientes.

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las reglas FCC y su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Marcas comerciales registradas

Shuttle es una marca registrada de Shuttle Inc.

Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation.

PS/2 es una marca registrada de IBM Corporation.

AWARD es una marca registrada de Award Software Inc.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Aviso general

Otros nombres de marcas y productos aquí utilizados se utilizan únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

9M0-A91M10-00SP

TABLA DE CONTENIDO

1 Bienvenido	1
* Disfrutar entreteniéndose	1
* Ver y grabar programas de TV en directo	1
* La música adecuada para el momento	2
* Compartir las memorias digitales	2
* Transformar el cuarto de estar en un cine	2
* Usar las funciones de Media Center.....	2
2 Usar Media Center	3
* Configurar Media Center.....	3
Completar los pasos del asistente para configuración	3
* Sacar el máximo partido de Media Center.....	5
Abrir Media Center	5
* Menú Start (Inicio) de Media Center	6
* Usar Online Spotlight (Novedades en línea).....	7
* Usar More Programs (Más programas) en Media Center	8
Desplazarse por Navigating Media.....	8
* Cerrar Media Center.....	9
* Sincronizar los medios con un dispositivo multimedia portátil	9
Ver archivos en un dispositivo multimedia portátil	10
* Usar la ayuda de Media Center.....	10
Abrir la ayuda de Media Center.....	11
Barras de menú y menú de control de Media Center	11
* Usar mensajería instantánea en Media Center	12
Iniciar sesión en la cuenta de mensajería.....	12
* Cambiar la configuración de Media Center	13
Categorías de configuración de Media Center	14
* Buscar información adicional sobre Media Center	15
3 Utilizar el mando a distancia	16
* Información general de los botones del mando a distancia	17
Utilizar el mando a distancia.....	20
* Botones del mando a distancia	21
Botones de acceso directo (solamente en modelos concretos).....	21
Botón Away (Espera).....	22

Grabar en el modo de espera.....	22
Botones de reproducción multimedia	23
Botones de navegación y otros botones.....	24
Botones del teclado alfanumérico y de impresión.....	25
4 Ver y grabar programas de TV.....	26
* Desplazarse por My TV (Mi TV).....	26
* Ver la televisión	27
Ver programas de TV en directo.....	28
Controlar la reproducción de TV.....	29
Usar el mando a distancia en My TV (Mi TV).....	29
* Usar la Guía de programas de televisión	31
Información importante sobre la Guía de programas de televisión	31
Ver la Guía de programas de televisión.....	32
Configurar el modo de descarga de la Guía de Media Center	33
Descargar manualmente la Guía.....	34
Cambiar un código postal para recibir la Guía de televisión correcta	34
Agregar los canales que faltan a la Guía.....	35
Quitar canales de la Guía	35
* Buscar programas de TV	36
Buscar programas de TV mediante categorías	37
* Grabar programas de televisión.....	38
Grabar programas de TV de la Guía.....	39
Grabar manualmente.....	40
Grabar programas de TV sin la Guía de programas de televisión.....	41
Calidad de grabación y espacio de almacenamiento en la unidad de disco duro.....	41
Copiar programas de TV grabados en DVD o CD.....	42
* Reproducir programas de TV grabados	43
5 Reproducir archivos de música.....	44
* Usar My Music (Mi música) con Media Center	44
* Agregar música a la biblioteca My Music (Mi música)	45
Agregar archivos de música desde la unidad de disco duro.....	45
Agregar archivos de música desde un CD	46
Eliminar archivos de música de la Biblioteca My Music (Mi música).....	47
Usar tipos de archivo de música compatibles.....	47
* Reproducir archivos de música en My Music (Mi música)	48
Reproducir un álbum en My Music (Mi música).....	49

Reproducir una canción en My Music (Mi música).....	49
* Crear una lista en la cola My Music (Mi música)	50
* Buscar y reproducir un álbum en My Music (Mi música).....	50
* Crear una lista de reproducción en My Music (Mi música)	51
* Copiar archivos de música de My Music (Mi música) en un CD....	52
6 Trabajar con imágenes.....	53
* Mis imágenes	53
* Usar My Pictures (Mis imágenes) en Media Center.....	53
* Agregar imágenes a My Pictures (Mis imágenes)	54
Agregar archivos de imagen desde la unidad de disco duro.....	54
* Ver imágenes de My Pictures (Mis imágenes)	55
Ver imágenes como presentación de diapositivas.....	56
Ver una presentación de diapositivas con música en My Pictures (Mis imágenes).....	56
Usar tipos de archivo de imagen no admitidos en My Pictures (Mis imágenes)	57
* Editar imágenes de My Pictures (Mis imágenes)	58
Arreglar el efecto de ojo rojo o el contraste.....	58
Recortar imágenes de My Pictures (Mis imágenes)	59
Girar imágenes.....	60
* Imprimir imágenes de My Pictures (Mis imágenes)	60
* Copiar imágenes en CD y DVD	61
7 Reproducir vídeos	62
* Reproducir vídeos digitales en Media Center.....	62
* Usar los tipos de archivo de vídeo admitidos.....	63
* Crear un CD o DVD a partir de archivos de vídeo.....	64
8 Reproducir un DVDs	65
* Reproducir películas en DVD en Media Center.....	65
* Cambiar el idioma de la película en DVD	66
* Cambiar la configuración de audio del DVD	66
9 Escuchar la radio FM.....	67
* Reproducir emisoras de radio FM.....	67
* Organizar emisoras de radio preprogramadas.....	68
* Usar la radio FM y la señal de TV simultáneamente	68