
XPC 使用指南

SH370R6 専用

安全資訊

請在安裝 Shuttle XPC 前閱讀以下注意安全資訊。

警告

更換電池方式錯誤可能會損壞本電腦以及引發爆炸、火災或其他危險。
僅能依Shuttle的建議，以相同或同等的電池更換。

請依照製造商的使用說明處理廢電池。

安裝聲明

切勿在此設備上放置重物或將其置於不穩定的位置。

切勿讓此設備暴露於陽光直接照射、濕度高、或潮濕的環境中。

切勿在磁場附近使用此設備，否則磁場干擾會影響設備的性能。

切勿阻塞此設備的通風口或者以任何方式妨礙空氣流動。

規格說明

處理器 & 晶片組

- Intel® LGA 1151, CPU
- Intel® H370 高速晶片組
- Intel® HD 系列顯示晶片

記憶體 (Barebone user configure)

- 支援 4 條 288Pin LONG-DIMM DDR4 記憶體插槽
- 最高可支援達 64 GB 記憶體容量

硬碟機 & 光碟機 (Barebone user configure)

- 支援內接式 SATA 6.0 Gbs 之 2.5 & 3.5 吋硬碟

內建音效 & 網路

- Realtek ALC662 音效晶片
 - 支援 HD 5.1 聲道音效
- Intel i211 網路晶片
 - 支援 10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s 快速乙太網路

前置面板輸出/輸入連接埠

- 2 x USB 2.0 連接埠
 - 2 x USB 3.1 Gen1 連接埠
 - 2 x 音效輸出/輸入連接埠
-

背板後置輸出/輸入連接埠

- 2 x USB 2.0 連接埠
- 2 x USB 3.1 Gen 1 連接埠
- 4 x USB 3.1 Gen 2 連接埠
- 1 x HDMI 連接埠
- 2 x DisplayPort 連接埠
- 1 x RJ45 網路連接埠
- 3 x 音效輸出/輸入連接埠


測試配備

| 零組件 | 廠牌 | 型號 | 規格 |
|-------|---------|----------------------|------------------|
| 中央處理器 | Intel | I7-8700K | 3.7GHz(1151 pin) |
| 主機板 | Shuttle | FH370 | |
| 記憶體 | Crucial | CT8G4DFD8213.16FAR11 | 8GB |
| 電源供應器 | Shuttle | PC61I0011 | 300W |
| 硬碟 | HITACHI | HDS721050CLA662 | 500G |

規格尺寸


- 332 (長) x 216 (寬) x 198 (高) mm
- 使用 300W 電源供應器
(輸入電流值為 AC100V-240V , 60Hz-50Hz , 6A-3A)

正面構造



- F1. 5.25" 吋裝置擴充槽
- F2. 3.5" 吋裝置擴充槽
- F3. ODD 退出鍵
- F4. 3.5" 吋硬碟門蓋按鈕
- F5. 電源按鈕
- F6. 電源指示燈
- F7. 硬碟指示燈
- F8. USB 3.1 Gen 1 連接埠
- F9. USB 2.0 連接埠
- F10. 麥克風插孔
- F11. 耳機孔

背面構造



- B1. 電源線插座
- B2. 串列埠預留孔
- B3. DisplayPort 連接埠
- B4. 清除 CMOS 鈕
- B5. HDMI 2.0 連接埠
- B6. USB 2.0 連接埠
- B7. 網路連接埠
- B8. USB 3.1 Gen 1 連接埠
- B9. USB 3.1 Gen 2 連接埠
- B10. 麥克風輸入埠
- B11. 左 / 右聲道輸出埠
- B12. 音源輸入埠
- B13. 無線網路卡天線預留孔