Guía rápida SG33G5 Pro/ SG33G5M Deluxe/ SG33G6 Deluxe【Español】

SG33G5 Pro/ SG33G5M Deluxe Panel frontal



F1. Botón de Expulsión
F2. Módulo de 5,25"
F3. Módulo de 3,5"
F4. Botón de reinicio
F5. LED de disco duro (HDD)
F6. LED de WiFi
(sólo modelo SG33G5M Deluxe)
F7. LED de Bluetooth
(sólo modelo SG33G5M Deluxe)
F8. LED de encendido
F9. Encendido
F10. Versátil pantalla frontal (VFD)
(sólo modelo SG33G5M Deluxe)
F11. Sensor de huella dactilar
F12. Activar/desactivar Speed-Link
F13. Micrófono
F14. Auriculares
F15. Puertos USB2.0
F16. Minipuerto IEEE 1394

Panel frontal SG33G6 Deluxe



F1. Botón de Expulsión
F2. Módulo de 5,25"
F3. Módulo de 3,5"
F4. Interruptor y LED de encendido
F5. LED de disco duro (HDD)
F6. LED de Bluetooth
F7. LED de WiFi
F8. Sensor de huella dactilar
F9. Activar/desactivar Speed-Link
F10. Micrófono
F11. Auriculares
F12. Puertos USB2.0
F13. Minipuerto IEEE 1394

Panel posterior



B1. Clavija de alimentación
B2. Puerto VGA
B3. Puerto HDMI
B4. Puerto IEEE1394
B5. Puertos USB2.0
B6. Puertos Serial-ATA externo
B7. Puerto LAN
B8. SALIDA frontal (I/D)
B9. Puerto de entrada de línea
B10. Centro/ Graves
B11. Posterior envolvente (I/D)
B12. Envolvente lateral (I/D)
B13. Botón Borrar la memoria CMOS
B14. Perforación para LAN inalambrica
B15. Perforación del puerto paralelo
B16. Puerto de entrada SPDIF (opcional)
B17. Puerto de salida SPDIF

Ilustración de la placa base



Configuración de los puentes

Conectores del panel frontal

Asignaciones de contactos (JP5):

1=HDLED_PU
2=GLEDA
3=HDLED
4=GLEDB
5=Reset_SW
6=Power_SW
7=GND
8=GND
9=NC
10=KEY





Conectores de entrada de AUXILIAR

Asignaciones de contactos (CN2):

1=Entrada aux. izquierda
2=Ground
3=Ground
4=Entrada aux. derecha

Conectores del ventilador



Seleccione el modelo HDMI o PCI-Express X16 (HDMI predeterminado)



Conector CIR

Asignaciones de contactos (JP9):

1=8718_PIN26
2=5V_DUAL
3=PIN30_CIRTX
4=PIN85_CIRRX
5=8718_PIN27
6=8718_PIN20
7=8718_PIN21
8=8718_PIN23
9=KEY
10=NC

Conector ENTRADA/SALIDA SPDIF

Asignaciones de contactos (CN3):

1=ENTRADA SPDIF
2=GND
3=VCC
4=GND
5=VCC
6=SALIDA SPDIF

Conectores USB ampliados

Asignaciones de contactos (JP1):	Asignaciones de contactos (JP2):
1=USBPWR4	1=USBPWR3
2=USBPWR4	2=USBPWR3
3=USBP11N	3=USBP5N
4=USBP8N	4=USBP1N
5=USBP11P	5=USBP5P
6=USBP8P	6=USBP1P
7=GND	7=GND
8=GND	8=GND
9=KEY	9=KEY
10=NC	10=NC

Conector PS/2 para teclado y ratón

Asignaciones de contactos (CN4):

1=KDAT
2=KCLK
3=5V_DUAL
4=GND
5=MDAT
6=MCLK

Base de conexiones del puerto paralelo-EXT. Puerto de impresora

Asignaciones de contactos:

1=PSTB	2=PD0	3=PD1	4=PD2
5=PD3	6=PD4	7=PD5	8=PD6
9=PD7	10=P_-ACK	11=P_BUSY	12=P_PE
13=P_SLCT	14=PAUTOFD	15=P_-ERR	16=PINIT
17=PSLCTIN	18=GND	19=GND	20=GND
21=GND	22=GND	23=GND	24=GND
25=GND	26=KEY		



A. Instalación

Nota: Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de alimentación antes de abrir la carcasa.

1. Desatornille los cuatro cierres.
2. Desplace la carcasa hacia atrás y hacia arriba.



3. Afloje los tornillos de montaje del bastidor, retire el bastidor.

B. Instalar el procesador y el módulo ICE

1. Desabroche los cierres del ventilador ICE de la parte posterior del chasis. Desconecte el conector de alimentación del ventilador.
2. Afloje los cuatro tornillos de acoplamiento del módulo ICE.



3. Desenchufe la conexión del ventilador.

Nota : este conectora ranura de 775 clavijas es frágil y puede dañarse con facilidad. Sea siempre extremadamente cuidadoso al instalar la CPU y no la extraiga cambie en excesivo.

4. Extraiga la cubierta de protección. Desbloquee y levante el seguro del conector la ranura, abra el plato de carga (no toque las clavijas de la conector ranura durante este proceso).
5. Oriente la CPU y el conector la ranura, alinee el triángulo amarillo en la esquina de la CPU con el triángulo en el conectorla ranur. Asegúrese de que la CPU se encuentra en posición perfectamente horizontales perfect amente horizontal, inserte la CPU en el conectorla ranura. Cierre el plato de carga, baje la palanca de l conectora ranura de la CPU socket y encájela en su lugar.



Nota: si no alinea el procesador y el zócalo correctamente, aquél puede resultar dañado.

6. Extienda una capa uniforme de compuesto térmico en el molde de la CPU.

Nota: No utilice demasiado el componente del disipador.

7. Coloque el módulo ICE en la placa base. Presione las esquinas diagonales opuestas mientras aprieta los tornillos.
8. Conecte el conector de ventilador.



9. Sujete el ventilador Smart al chasis con los 4 cierres.



C. Instalación DDR2

1. Desbloquee el seguro del módulo DIMM.
2. Alinee el fusiblela muesca del módulo DDR2 con la muesca de la ranura DIMM. Desplace el módulo DDR2 insertándolo en la ranura DIMM.



3. Compruebe que los cierres están cerrados y que los módulos DDR2 están firmemente instalados.

Nota: repita estos pasos para instalar módulos DDR2 adicionales si así lo desea.

D. Instalar los cables y el bastidor

1. Conecte el cable USB de lector de tarjetas en el cabezal USB ubicado sobre la placa base.



Nota: Por favor, posicione la línea roja (el primer terminal) hacia la izquierda.

2. Afloje el cierre de sujeción y separe el cable de alimentación de la unidad disco duro (HDD).



3. Coloque el HDD o el lector de tarjetas en el bastidor y asegúrelo con tornillos a los lados.

4. Coloque el bastidor en el chasis y vuelva a fijarlo.



5. Coloque los cables de alimentación en el broche del bastidor situado en la parte inferior del bastidor de montaje y, a continuación, afloje el ierre de sujeción y separe el cable de alimentación de la unidad óptica.



E. Instalar los periféricos

1. Conecte el cable serie ATA y el conector de alimentación a la unidad de disco duro (HDD).



2. Conecte el cable USB del lector de tarjetas al lector de tarjeta.

3. Desplace la unidad óptica hacia el chasis.
4. Apriete los cuatro tornillos laterales.



5. Enchufe el cable de la unidad óptica y el de alimentación a ésta.



F. Instalación de los accesorios

1. Afloje los tornillos del soporte de la ranura de ampliación. Quite el soporte del panel posterior y colóquelo aparte.



2. Instalaer la tarjeta PCI/PCI-E 16X en la ranura PCI/PCI-E 16X.



3. Asegure el soporte.

G. Complete la instalación

1. Vuelva a colocar la cubierta y apriete los tornillos de nuevo.

2. Completado.

Nota : Cargue los valoresel BIOS optimizados.