62R-DS57U0-5201
English.Spanish.Korean.
Traditional Chinese.Japanese
French. German Quick Guide

DS57U快速安裝指南【繁體中文】

正面構造



F1. USB2.0 插座 x4
F2. 電源指示燈
F3. 硬碟指示燈
F4. 電源按鈕
F5. COM 1 :
支持RS232/RS422/RS485
F6. COM 2 :
支持RS232
F7. SD卡插槽

背面構造



B1. 外部電源及 Clear CMOS
(引腳定義 J5)
B2. DisplayPort 連接埠
B3. HDMI 連接埠
B4. 麥克風插孔
B5. 耳機孔
B6. USB3.0 插座 x2
B7. LAN 插座 x2
B8. DC 電源埠

左/右面構造

正面主機板說明



背面主機板說明



Jumper 設定

J1 COM 連接埠 1

RS-232, RS-422, RS-485 BIOS 設定交換



COM1 (RS232)			
Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	DCD	2	RX
3	TX	4	DTR
5	GND	6	DSR
7	RTS+	8	CTS+
9	RI-		

COM1 (RS422)			
Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	TXD-	2	TXD+
3	RXD-	4	RXD+
5	GND	6	---
7	---	8	---
9	RI-		

COM1 (RS485)			
Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	Data-	2	Data+
3	---	4	---
5	GND	6	---
7	---	8	---
9	RI-		

J2 COM1&COM2 電源開關

Support RS232 Back panel
Independent External Power 12V / 5V
JUMP1 Connector Pin 1-2 = RI1 Signal Enable.
JUMP2 Connector Pin 3-4 = RI2 Signal Enable.
IF JUMP1 Connector Pin 5-7 = RI1 is VCC (5V)
IF JUMP2 Connector Pin 6-8 = RI2 is VCC (5V)
IF JUMP1 Connector Pin 7-9 = RI1 is 12V
IF JUMP2 Connector Pin 8-10 = RI2 is 12V



JP1			
Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	-XRI1	2	COM_-XRI1
3	-XRI2	4	COM_-XRI2
5	+5V	6	+5V
7	COM1_PWR	8	COM2_PWR
9	+12V	10	+12V

J3 eDP 端口

EDP1					
Pin	Signal Name	Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	BKLTEN_R	2	INV_PWR_SRC	3	GND
4	INV_PWR_SRC	5	EDP_TX0_N	6	INV_PWR_SRC
7	EDP_TX0_P	8	INV_PWR_SRC	9	GND
10	GND	11	EDP_TX1_N	12	GND
13	EDP_TX1_P	14	EDP_HPD_G	15	GND
16	GND	17	EDP_TX2_N	18	EDP_TX3_N
19	EDP_TX2_P	20	EDP_TX3_P	21	GND
22	GND	23	PANEL_VDD	24	EDP_AUX_N
25	PANEL_VDD	26	EDP_AUX_P	27	PANEL_VDD
28	LCD_SELF_TEST	29	GND	30	EDP_BKL_CTL



J4 回電自動開啟

DEFAULT =>Disable, short 1-2

JP7	
Pin	Signal Name
1	U26C_pin10
2	GND

➢ 安全資訊

請在安裝 Shuttle XPC 前閱讀以下注意安全資訊。

注意
更換電池方式錯誤可能會損壞本電腦以及引發爆炸、火災或其他危險。
僅能依Shuttle的建議，以相同或同等的電池更換。
請依照製造商的使用說明處理廢電池。

J5 外部電源及 Clear CMOS

SW2	
Pin	Signal Name
1	PWRSW-
2	+5V
3	GND
4	RTC_RST#

Note

Pin	Function
1+3	Power Button
3+4	Clear CMOS

A. 開始安裝

⚠ 當你移開機殼時，基於安全考量請先將電源線拔起。

1. 鬆開兩顆背板螺絲。



2. 將機殼往外推出，再向上拿起。



B. 安裝記憶體模組

⚠ 本主機板僅支援 1.35V DDR3L 記憶體模組。

1. 找到主機板上的SO-DIMM插槽。
2. 將DDR3L記憶體缺口對準SO-DIMM插槽上的凹槽, 並安插於插槽上,確認方向是否有誤。



3. 將記憶體以45度角輕輕插入插槽內。
4. 將記憶體往下壓至兩側卡榫完全定位。



5. 請重覆上述步驟安裝其餘的記憶體於SO-DIMM插槽上。

C. 選配安裝

1. 鬆開支架的螺絲。

2. 將硬碟放入支架中，鎖緊兩側螺絲。

3. 將硬碟放入並向右推直到插入SATA & SATA電源插槽。

4. 重新鎖上螺絲。

D. 組裝完成

1. 裝回上蓋並鎖上螺絲。



2. 完成。

⚠ 請載入最佳效能的BIOS設定值。
⚠ 操作擺放方式：
請使用底部支撐架或是VESA固定架放置。

出貨機種顏色及規格配備，以實際出貨機種為準。

53R-DS57U3-H101