

Shuttle®



BR06S 軟體快速入門指南

Shuttle®

XPC 安裝指南

版權

©2017 by Shuttle® Inc. 保留所有權利。

本文所述之其他品牌及產品名稱的所有權歸屬於各自所屬人。

免責聲明

Shuttle® Inc. 對於因本產品效能或使用本產品所導致的偶然或間接損壞，概不負責。

Shuttle® Inc. 不代表或保證本手冊中的內容。雖本手冊資訊經過仔細校對，但不保證內容不會再更正。為持續改善產品，Shuttle® Inc. 保留權利隨時修改本手冊或變更本產品規格，恕不另行通知任何人或實體。本手冊中的資訊僅供客戶一般使用。

商標

Shuttle 是 Shuttle® Inc. 的註冊商標。

一般注意事項

本文所述之其他品牌及產品名稱的所有權歸屬於各自所屬人。

目 錄

安裝精靈	4
1.1 語言設定	4
1.2 軟體授權	4
1.3 主機名稱	5
1.4 網路	5
1.4.1 動態取得IP	5
1.4.2 固定IP	6
1.4.3 網路沒有連線	6
1.5 時區	7
1.6 選擇你需要的模式	7
1.7 建立進階使用者	8
1.7.1 註冊臉部辨識	9
1.7.2 註冊指紋辨識	10
1.7.3 註冊NFC	11
進入BR06S	12
管理功能表	14
3.1 設定	14
3.1.1 系統設定	14
3.1.1.1 語言	14
3.1.1.2 主機名稱	15

3.1.1.3 網路	15
3.1.1.4 時區	16
3.1.2 進階設定	17
3.1.2.1 事件觸發程序	17
3.1.2.2 節電功能	18
3.1.2.3 音效	18
3.1.2.4 原廠預設	19
3.1.3 密碼	20
3.1.4 使用者清單	21
3.1.4.1 搜尋	22
3.1.4.2 新增使用者	22
3.1.4.3 編輯使用者	23
3.1.4.4 刪除使用者	23
3.1.4.5 備份	24
3.1.5 紀錄	25
3.1.5.1 登入	25
3.1.5.2 事件	26
3.1.6 備份	26
3.2 系統資訊	27

安裝精靈

1.1 語言設定

1. 選擇你的語言。
2. 按下「下一步」按鈕繼續下個步驟。



1.2 軟體授權

1. 按下「我同意」按鈕同意條款和條件。
2. 按下「下一步」按鈕繼續下個步驟。



1.3 主機名稱

1. 建立一個主機名稱。
2. 按下「下一步」按鈕繼續下個步驟。



1.4 網路

選擇網路連線類型。

1.4.1 動態取得IP

1. 當連接到網路，**BR06S** 將會自動搜尋「動態取得 IP」資訊。
2. 按下「下一步」按鈕繼續下個步驟。



1.4.2 固定IP

1. 請填入「固定 IP」內資訊。
2. 按下「下一步」按鈕繼續下個步驟。



1.4.3 網路沒有連線

1. 按下「下一步」按鈕繼續下個步驟。



1.5 時區

1. 請選擇時區。
2. 按下「下一步」按鈕繼續下個步驟。



1.6 選擇你需要的模式

1. 請選擇你需要的「主要組合」或「替代組合」(自選)。
2. 按下「下一步」按鈕繼續下個步驟。



1.7 建立進階使用者


進階使用者可在 **BR06S** 上執行任何管理任務。

1. 完成所需的生物特徵建檔。
2. 輸入裝置密碼與確認密碼。
3. 按下「下一步」按鈕繼續下個步驟。



1.7.1 註冊臉部辨識

1. 請將你的臉面對辨識的鏡頭。
2. 按下「註冊」按鈕。



3. 按下「測試」按鈕。
4. 按下「確認」按鈕繼續下個步驟。



1.7.2 註冊指紋辨識



指紋

1. 按下「註冊」按鈕。
2. 請將手指放在感應器上跟著指紋亮燈重複三次。




3. 按下「測試」按鈕。
4. 按下「確認」按鈕繼續下個步驟。



1.7.3 註冊NFC

1. 按下「新增」按鈕。



2. 按下「註冊」按鈕。
3. 請把卡片放在感應器前。
4. 按下「測試」按鈕。
5. 請再次把卡片放在感應器前。
6. 按下「確認」按鈕繼續下個步驟。




進入BR06S

請跟著你所挑選的註冊模式（識別模式）。

例如：人臉



1. 請將你的臉面對辨識的相機。




2. 按下「管理員模式」按鈕 (僅限進階使用者)。



3. 輸入密碼 (僅限進階使用者)。


4. 按下「確認」按鈕繼續下個步驟 (僅限進階使用者)。



管理功能表

3.1 設定

3.1.1 系統設定



3.1.1.1 語言

1. 選擇你的語言。
2. 按下「儲存」按鈕繼續下個步驟。



3.1.1.2 主機名稱

1. 輸入主機名稱。
2. 按下「儲存」按鈕繼續下個步驟。



3.1.1.3 網路

1. 選擇網路類型 (步驟請跟著 [1.4 網路](#))。
2. 按下「儲存」按鈕繼續下個步驟。




3.1.1.4 時區

1. 選擇時區。
2. 按下「儲存」按鈕繼續下個步驟。



3.1.2 進階設定



3.1.2.1 事件觸發程序

「登錄成功」或「登錄失敗」動作呈現。

舉例：「登錄成功」：歡迎使用 -> 觸發繼電器 0 和 繼電器 1 設定。

「登錄失敗」：拒絕存取 -> 觸發繼電器 0 和 繼電器 1 設定。

1. 選擇你所需的繼電器。
2. 按下「儲存」按鈕繼續下個步驟。



3.1.2.2 節電功能

1. 選擇你所需的設定。
2. 按下「儲存」按鈕繼續下個步驟。



3.1.2.3 音效

1. 選擇你所需的設定。
2. 按下「儲存」按鈕繼續下個步驟。




3.1.2.4 原廠預設



重要：

重置成出廠預設設定，所有使用者資料將被刪除，包含生物特徵辨識。

1. 輸入密碼。
2. 按下「確認」按鈕繼續下個步驟。



重置成出廠預設設定
所有使用者資料將被刪除，包括生物特徵辨識。

取消

確認


3.1.3 密碼



1. 輸入密碼。
2. 按下「儲存」按鈕繼續下個步驟。




3.1.4 使用者清單



3.1.4.1 搜尋

1. 輸入 ID 或使用者名稱。
2. 按下「確認」按鈕。



3.1.4.2 新增使用者

注意：每台 BR06S 支援 3000 個帳號。

1. 輸入 ID 與使用者名稱。
2. 選擇角色類別與狀態。
3. 完成所需的生物特徵建檔 (步驟請跟著 [1.7 建立進階使用者](#))。
4. 按下「新增」按鈕繼續下個步驟。



3.1.4.3 編輯使用者


進階使用者可編輯現有的使用者名字、角色類別、狀態以及生物特徵。

1. 編輯現有使用者名字、角色類別與狀態。
2. 按下需編輯的生物特徵。
完成所需的生物特徵建檔 (步驟請跟著 [1.7 建立進階使用者](#))。
3. 按下「儲存」按鈕繼續下個步驟。



3.1.4.4 刪除使用者

1. 選擇需要刪除的名稱。
2. 按下「刪除」按鈕。




3.1.4.5 備份

1. 插進 USB 裝置。
2. 選擇「匯出資料」或「匯入資料」按鈕。



3. 選擇你的 USB 裝置。
4. 按下「選取」按鈕。



3.1.5 紀錄



3.1.5.1 登入

1. 按下「匯出」按鈕匯出登入數據。



3.1.5.2 事件

1. 按下「匯出」按鈕匯出事件數據。

Shuttle 2017-01-07 Sat 20:52:33

返回 記錄 << < 1/2 > >>

登入 事件

#	類別	日期	ID	概要
11	User	2017-01-07 20:48:41	002	莊筱玫 Add
10	User	2017-01-07 20:48:17	002	莊筱玫 Add a NFC enroll
9	User	2017-01-07 20:44:28	002	莊筱玫 Add a fingerprint enroll
8	User	2017-01-07 20:43:45	002	莊筱玫 Add a fingerprint enroll
7	User	2017-01-07 20:41:57	002	莊筱玫 Add a fingerprint enroll
6	User	2017-01-07 20:40:15	002	莊筱玫 Add a fingerprint enroll
5	User	2017-01-07 20:39:47	002	莊筱玫 Add a face enroll

匯出 1

3.1.6 備份

Shuttle 2017-10-02 Mon 03:21:35

登出 管理功能表

設定 系統資訊

系統設定 進階設定 密碼

使用者清單 記錄 備份

1. 插進 USB 裝置。
2. 選擇「匯出資料」或「匯入資料」按鈕 (步驟請跟著 [3.1.4.5 備份](#))。



3.2 系統資訊





Shuttle Inc.

<http://global.shuttle.com>

Department E-mail Contacts:

Sales: sales@tw.shuttle.com

Technical Support E-mail: support@tw.shuttle.com

Media Contact: shuttlepr@tw.shuttle.com