



Conteúdo da embalagem / Visão geral do produto

RS-232	RS-485	WG. In	WG. Out	Relay 0	Relay 1	Digital IN	DC IN
T R G + -	D0 D1 D0 D1	N.O. G N.C. N.O. G N.C.	I0 I1 G	+12V	GND		

A BR06

B Guia rápido

C Parafuso VESA BKT x4

D Chave de Fenda Torx T6

E Conector Phoenix 2-pinos

F Conector Phoenix 18-pinos

01 LED de operação

02 Microfone

03 Tela de LCD (um toque)

04 Cor da câmera

05 Leitor de cartão sem contato

06 Luz infravermelha

07 Leitor de impressão digital

08 Câmera infravermelha

09 Alto-falante

10 Entrada DC-IN

11 Entrada de 2-pinos DC-IN

12 Entrada de 18-pinos

13 Porta LAN

14 Botão de reconfiguração

15 Porta USB 2.0

Insira o USB

1. Como mostrado, solte o parafuso primeiro.

2. Abra a tampa e insira a unidade USB.

Montagem de parede da BR06 (acessório opcional PV06 será necessário)

Kit de montagem de parede (conteúdo da embalagem)

Siga os passos (1~4) para montar sua BR06 na parede.

Como usar a tela de toque

O toque de seu dedo substitui o dispositivo e é tudo o que você precisa para operar a BR06.

Ligando o sistema

Siga o método 1 ou método 2 para alimentar e rodar o sistema automaticamente.

■ Método 1: alimente a câmera com o bloco conector DC-IN de 2-pinos.

■ Método 2: alimente através da tomada de parede utilizando a entrada DC-IN (acessório opcional PA24)

Reconfigurando o sistema

Mantenha pressionado o botão RESET e conecte à alimentação por 5 segundos.

Após 5 segundos

Distância de repouso recomendada da BR06

O usuário deverá manter uma distância de 40~60 cm quando pousar em frente a BR06. Neste caso, o dispositivo cobrirá uma altura de aproximadamente 135~140 cm.

Limpendo a tela

Siga os seguintes passos para limpar a tela do computador:

Desligue o sistema e desconecte todos os cabos.

Utilize um pano limpo, macio, sem fiapos e umedecido para cuidadosamente limpar a superfície da tela.

Não borrife nenhum líquido diretamente na tela.

Informações de segurança

Leia as seguintes precauções antes de configurar a BR06.

CUIDADO 1. Risco de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua a bateria somente pelo mesmo tipo ou equivalente, de acordo com a recomendação do fabricante. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

CUIDADO 2. Não pise nos cabos ou coloque qualquer objeto sobre eles. Desmontar a BR06 acarretará na anulação da garantia.

AVISO: Este é um produto da classe A. Em ambientes domésticos este produto poderá causar rádio interferência, ao qual o usuário poderá ser requisitado a tomar medidas adequadas de acordo com a situação.

• Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites da classe A para equipamentos digitais, nos termos da parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram estabelecidos para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais quando equipamento estiver sendo operado em ambientes comerciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar sinal de rádio frequência, e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções do manual, ele poderá causar interferência prejudicial às rádio comunicações.

A operação deste equipamento em uma área residencial poderá causar interferência prejudicial, ao qual será exigido do usuário a correção da interferência às suas próprias custas.