
Shuttle 數位家庭娛樂中心使用指南

Shuttle®

數位家庭娛樂中心安裝指南

版權

©2007 by Shuttle® Inc. 保留所有權利。

事先未經 Shuttle® Inc 書面許可, 不得以任何形式或手段(電子、機械、磁性、光學、化學、影印、手冊或其他方法)複製、抄寫、儲存於檢索系統、翻譯成任何語言或傳送本指南任何內容。

本文所述之其他品牌及產品名稱的所有權歸屬於各自所屬人。

免責聲明

Shuttle® Inc. 對於因本產品效能或使用本產品所導致的偶然或間接損壞, 概不負責。

Shuttle® Inc. 不代表或保證本手冊中的內容。雖本手冊資訊經過仔細校對, 但不保證內容不會再更正。為持續改善產品, Shuttle® Inc. 保留權利隨時修改本手冊或變更本產品規格, 恕不另行通知任何人或實體。本手冊中的資訊僅供客戶一般使用。

本裝置符合美國聯邦通信委員會(FCC)規則第15部分(Part 15)的規定。操作受下述兩個條件的限制:

1. 本裝置不得造成有害干擾。
2. 本裝置必須接受所接收的任何干擾, 包括可能造成非其所願之操作的干擾。

商標

Shuttle 是 Shuttle Inc. 的註冊商標。

Intel 及 Pentium 是 Intel Corporation 的註冊商標。

PS/2 是 IBM Corporation 的註冊商標。

AWARD 是 Award Software Inc. 的註冊商標。

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

一般注意事項


本文所述之其他品牌及產品名稱的所有權歸屬於各自所有人。

目 錄

1 Shuttle 數位家庭娛樂中心簡介	1
1.1 功能特色說明	1
1.2 遙控器功能特色說明	3
1.2.1 遙控器使用範圍及角度	5
1.2.2 安裝電池說明	5
2 安裝您的 Shuttle 數位家庭娛樂中心	6
2.1 如何安裝您的顯示螢幕	6
2.2 如何安裝您的音效系統	7
2.3 如何安裝連接您的擴大機	8
2.3.1 使用數位 S/PDIF 安裝您的擴大機	9
2.3.2 透過 HDMI 連接 HDTV 或外接擴大機	9
2.4 如何安裝您的網際網路	10
2.4.1 使用網路線連線	10
2.4.2 使用無線網路連線	10
3 準備開始	11
3.1 開始 Microsoft Windows Vista 多媒體家庭娛樂中心	11
3.2 安裝 Windows Media Center	12
3.3 基本 Windows Media Center 使用方法	12
4 疑難排解	14

1 Shuttle 數位家庭娛樂中心簡介


■ 1.1 功能特色說明



項目	組 成 要 件	說 明
1	光碟機退盤鍵	可將隱藏式光碟機按退盤鍵退出
2	系統重置鍵	按系統重置鍵即可重新開機
3	硬碟指示燈	硬碟指示燈不斷地閃爍，表示資料正在被讀取或寫入
4	無線網路指示燈	無線網路指示燈不斷地閃爍，表示資料正在被傳輸
5	藍芽指示燈	藍芽指示燈不斷地閃爍，表示資料正在被傳輸
6	電源指示燈	電源指示燈亮著，表示為開機狀態。若電源指示燈關閉，表示為關機狀態
7	電源鍵	電源開關鍵
8	VFD多功能顯示面板	可顯示目前機器的狀態
*9	指紋辨識保全裝置	在您第一次使用時，必須使用您的指紋設定指紋辨識裝置
*10	USB高速便捷資料傳輸鍵	按下USB高速便捷資料傳輸鍵，即可透過任一條標準USB線在2台個人電腦之間指定的USB埠分享檔案
11	麥克風輸入插孔	您可以直接外接麥克風裝置來錄音，立即享受錄音的樂趣！
12	耳機音效輸出插孔	您可以直接透過外接耳機或搭配外接麥克風輸入裝置進行視訊會議
13	USB插孔 (2)	可連接 USB 2.0配件
14	IEEE1394插孔	可連接IEEE1394(Firewire) 配件




所提供功能會隨購買機型而有差異。



項目	構成要件	說明
1	擴充介面	可以安裝PS/2 鍵盤、滑鼠, COM和印表機
*2	無線天線	提供無線天線供無線網路使用
3	S/PDIF光纖音效輸入	可安裝S/PDIF光纖數位音效輸入
4	S/PDIF光纖音效輸出	可安裝S/PDIF光纖數位音效輸入
5	電源線插孔	可連接AC電源線
6	D-Sub插孔	可連接類比顯示螢幕
7	HDMI	可連接數位顯示螢幕, 電漿電視或者是LCD顯示螢幕
8	IEEE 1394 插孔	可連接 IEEE 1394 (Firewire) 配件
9	USB插孔(4)	可連接 USB 2.0配件
10	eSATA Ports (2)	可連接 SATA配件
11	網際網路插孔	可連接 10/100/1000Mbps 網路線
12	前置左/右類比音效輸出	可連接前置類比音效喇叭輸出, 外接音效擴大機或者耳機麥克風
13	AUX 音效輸出	可連接外接音效音源輸入
14	中央/重低音類比音效輸出	可連接中央/重低音喇叭或者外接音效擴大機
15	後置左/右類比音效輸出	可連接後置類比音效喇叭輸出, 外接音效擴大機
16	環繞音效輸出	僅在連接7.1聲道喇叭時, 才會連接側環繞音效輸出
17	PCI & PCI-E	移開背後的擋板可安裝顯示卡或電視卡


■ 1.2 遙控器功能特色說明



項目	構成要件	說 明
1	電源	按一下電源鈕可使系統進入省電或休眠模式
2	指示燈	按下按鈕時，活動指示燈會亮起
3	我的收音機	可開啟「我的收音機」視窗
4	我的影片	可開啟「我的影片」視窗
5	我的圖片	可開啟「我的圖片」視窗
6	我的音樂	可開啟「我的音樂」視窗
7	停止	可停止目前播放的媒體
8	暫停	可暫停音軌與影像軌，以及即時或已錄製的電視節目
9	錄影	在「即時電視」模式下時，可錄製選取的電視節目，並將其儲存在硬碟機上。對其他的媒體而言，「錄製」按鈕均無效
10	倒帶	可以兩倍的速度往回轉動媒體
11	播放	可播放選取的媒體
12	快進	可以三倍的速度向前轉動媒體
13	重播	可將影片回轉至 7 秒前畫面
14	跳過	可向前轉動媒體 — 例如在影像或即時電視中跳過 30 秒，或者跳過一個曲目
15	返回	可將 Shuttle Digital Hub 返回到「媒體中心」內的上一個視窗
16	更多	可顯示關於所選取的媒體檔案的可用資訊及其他功能表
17	上下左右鍵	按鈕可移動游標進行導覽，以及選擇所有「媒體中心」視窗中的動作
18	Ok 確認	可選擇想要的動作或視窗選項，並可做為確認鍵(Enter)使用
19	音量	可增加 (+) 與降低 (-) 音量
20	CH / PG	根據可用選項可調前 (+) 與調後 (-) 電視頻道或向上及向下翻頁，移動至下一個 DVD 章節
21	多媒體中心	可使「多媒體中心」進入主「開始」功能表
22	靜音	可關閉電腦聲音。當開啟「靜音」時，「靜音」字樣會顯示出來
23	DVD功能表	如果有 DVD，可開啟「播放 DVD」視窗或開啟DVD 電影的主功能表
24	指南	可開啟「電視節目指南」
25	即時電視	可全螢幕觀賞即時電視的捷徑
26	已錄製電視	可開啟「已錄製電視」視窗，其中列出了已錄製的電視節目
27	0 to 9, #, *	可變更頻道或將文字輸入至「媒體中心」搜尋或文字方塊的數字鍵盤按鈕。每次按下數字按鈕，便會出現不同的字元。按下 Enter 按鈕可選擇字元
28	清除	可刪除上一個輸入的字元
29	Enter	可選擇想要的動作、功能表或視窗選項
30	電傳視訊	可用來啟用／停用電傳視訊功能。 註：本功能僅適用歐規系統
31	4 個顏色的按鈕	可用來導覽，請參見隨附的圖片。您可以按一下有色的按鈕或手動輸入頁碼存取子章節。註：本功能僅適用歐規系統


■ 1.2.1 遙控器使用範圍及角度

遙控器的最大使用範圍是在 26 英尺 (8 米)，以 IR 信號為中心 90 度角以內為遙控器最佳操作角度，請保持遙控器和 IR 信號間管道暢通，以方便訊號傳送。



■ 1.2.2 安裝電池說明

1. 請將遙控器背後的電池蓋打開
2. 按照圖示說明放入 2 顆 AAA 電池
3. 請將遙控器背後的電池蓋關上



2 安裝您的 Shuttle 數位家庭娛樂中心

■ 2.1 如何安裝您的顯示螢幕

數位和類比裝置均可連接到您的電腦 CRT 螢幕、平面顯示螢幕、電漿電視或 LCD 電視或其他顯示設備。


☛ 類比裝置：使用 D-sub 連接電腦螢幕或 LCD 電視。



Shuttle數位家庭娛樂中心
D-Sub 插孔



D-sub 傳輸線



使用 D-sub 輸出

☛ 數位裝置：使用 HDMI 連接您的電漿電視或 LCD 電視。



Shuttle數位家庭娛樂中心
HDMI 插孔



HDMI 傳輸線



使用 HDMI 輸出

若您的螢幕顯示為 DVI 接頭，您可使用 DVI-HDMI 轉接頭來安裝連接您的顯示螢幕。



Shuttle數位家庭娛樂中心
HDMI 插孔

DVI-HDMI 轉接頭



DVI 傳輸線




使用 DVI 輸出

您的螢幕已安裝完成！


⚡ 若您想要另外安裝獨立顯示卡，請參考快速安裝手冊中的“如何關閉主機板上顯示晶片及如何安裝獨立顯示卡”。

■ 2.2 如何安裝您的音效系統

使用類比輸出安裝擴大機或 5.1 / 7.1 聲道喇叭系統



⚠ 大多數類比音訊裝置均以顏色來區分音訊插孔。




⚡ 請使用 1/8" 立體音響插頭連接



■ 2.3 如何安裝連接您的擴大機


若您的擴大機可支援多聲道音效輸入, 即可按照下列配置安裝。



外接您的擴大機

! 請參照您的擴大機使用者手冊正確安裝

⚡ 請注意, 若您想要連接擴大機, 必須使用RCA Y-型線 1/8" 立體音響插頭連接。



■ 2.3.1 使用數位 S/PDIF 安裝您的擴大機

若您的音效設備有支援 Dolby® Digital Live or DTS™ Connect, 透過S/PDIF數位傳輸線您可輕鬆享有高品質影音享受。



Shuttle數位家庭娛樂中心
數位輸出插孔



數位傳輸線



擴大機數位輸出插孔



請參照您的擴大機使用者手冊正確安裝。

■ 2.3.2 透過 HDMI 連接 HDTV 或外接擴大機

Shuttle 數位家庭娛樂中心 支援 HDMI 1.2 規範, 透過 HDMI傳輸線有效的傳輸音訊和視訊信號。



Shuttle數位家庭娛樂中心
HDMI 插孔



HDMI 傳輸線



HDTV HDMI 插孔
或
擴大機HDMI插孔

若您的音效設備有支援 Dolby® Digital Live or DTS™ Connect, 透過S/PDIF數位傳輸線您可輕鬆享有高品質影音享受。


您的音效系統已安裝完成!

■ 2.4 如何安裝您的網際網路

■ 2.4.1 使用網路線連線

若您要連接網際網路或進入您的家庭網域，可透過寬頻數據機或現有的家庭網路分享器進行連線。

☛ 請將網路線插入網路插孔



■ 2.4.2 使用無線網路連線

我們貼心的為您提供無線網路天線，若您有需要使用無線網路時，並不是所有產品都隨機附無線網路。



您的網際網路已安裝完成！



請參照您的無線網路軟體安裝指南。

3 準備開始




本手冊提供Microsoft Media Center多媒體家庭娛樂中心簡易操作訊息。如果您沒有完成準系統的安裝,請參考快速安裝手冊或者使用者手冊。

若您要使用Microsoft Media Center多媒體家庭娛樂中心,您必須安裝Microsoft Windows Vista Home Premium, Ultimate edition or Microsoft Windows XP Media Center Edition版本作業系統,以下手冊將以Microsoft Windows Vista Ultimate 版本為基礎。

■ 3.1 開始 Microsoft Windows Vista 多媒體家庭娛樂中心

可選擇以下方式開始您的多媒體家庭娛樂中心

- A. 按一下 [開始], Windows Media Center, 或者開始, 所有程式, Windows Media Center。



- B. 在您的遙控器上按一下開始鍵




- C. 在您的多媒體鍵盤上按一下開始鍵



■ 3.2 安裝 Windows Media Center

當首次開始使用Windows Media Center時，將會出現設定螢幕畫面。


☛ 請選擇快速安裝選項，按一下 [OK]，執行。



完成您的Windows Media Center設定！


■ 3.3 基本Windows Media Center使用方法

☛ 播放 DVD



播放您最喜歡的DVD影片，請按電視+電影選項，在右手邊您將會看到播放 DVD的圖示。


請將您的 DVD 放入光碟機後，選擇播放 DVD，按一下 [OK]，執行。



► 播放線上媒體

您可編輯或選擇播放音樂庫中的所有音樂。

請按 [上下鍵] 選擇線上媒體，按一下 [OK]，執行。



4 疑難排解


問：如何在 Windows 中更新我的 BIOS？

答：要更新您的 BIOS，首先需要 2 個檔案，一個是新版的 BIOS 檔案，另一個是 WINFLASH，您可以從 <http://global.shuttle.com/download.jsp> 下載這 2 個檔案。

步驟 1：解壓縮 WINFLASH zip 檔案。


步驟 2：執行 WINFLASH.exe

步驟 3：選擇檔案，更新 BIOS 和找出您新的 BIOS 檔案，按一下 OK，系統將提示確認，按一下 OK 即可。

 請確認您所更新的 BIOS 為正確檔案，如果您不確定您的產品型號，參考您的快速安裝手冊。

問：為什麼我的 HDMI 沒有任何聲音？


答：若為 Vista：按一下 [開始]，控制台，硬體和聲音，聲音請選擇數位輸出(HDMI)。




問：我可以同時使用 HDMI 和 S/PDIF 輸出嗎？

答：是的，但是您必須手動調整微軟音訊設定，因為微軟只支持單一數位輸出。

若為 Vista：按一下 [開始]，控制台，硬體和聲音，聲音請選擇 Realtek 數位輸出。



 請參照您的音效設備軟體安裝指南。