

# Shuttle 數位資訊中心使用指南

---

Shuttle®

Shuttle 數位資訊中心軟體指南

## 版權

Copyright 2006 by Shuttle® Inc. 版權所有。

未獲得 Shuttle® Inc 書面同意之前，本手冊的任何內容均不得複製、轉載、儲存於擷取系統中、不得翻譯為其他語言，或以任何形式或用任何方法（如電子、機械、磁力、光學、化學、影印、人力等）進行傳播。

## 免責聲明

任何因本產品的性能或使用所造成的衍生或間接損害，Shuttle® Inc.概不負責。本公司不顯示聲明或保證本手冊的內容。

本手冊之資訊經仔細確認具可靠性，但不保證內容的正確性。本公司致力於後續產品之提升工作，因此保留隨時修正本手冊或更改產品規格的權利，恕不另行通知。本手冊中的資訊將供顧客作為一般使用。

本裝置符合 FCC 規則第 15 章，操作受以下兩種情形限制：

1. 本裝置不會造成有害干擾。
2. 本裝置必須接受接收到的任何干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

## 商標

Shuttle 為 Shuttle Inc. 的註冊商標。

Intel 和 Pentium 為 Intel Corporation 的註冊商標。

PS/2 為 IBM Corporation 的註冊商標。

AWARD 為 Award Software Inc 的註冊商標。

Microsoft 和 Windows 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。

## 一般公告

在此使用的其他品牌及產品名稱僅供識別之用，並可能為個別公司之商標。

---

# 目錄


---

<b>1</b>	<b>第一次安裝 Media Center .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>觀賞及錄製電視節目 .....</b>	<b>14</b>
■	<b>觀賞 TV .....</b>	<b>14</b>
■	<b>錄製 TV .....</b>	<b>16</b>
<b>3</b>	<b>播放音樂檔案 .....</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>操作圖片 .....</b>	<b>19</b>
<b>5</b>	<b>播放影片 .....</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>播放 DVD .....</b>	<b>21</b>
<b>7</b>	<b>收聽 FM 廣播電台 .....</b>	<b>22</b>
<b>8</b>	<b>線上多媒體下載 .....</b>	<b>23</b>

---

---

# 1. 第一次安裝 Media Center

- (1) 按下遙控器或鍵盤的 Media Center 開始按鈕 ，將會出現 Media Center 安裝精靈。
- (2) 按 下一步。



- (1) 必須完成 **必要設定** 或 **選用設定** 兩個部分。
- (2) 按 下一步。



- (1) 請詳讀 **Microsoft Media Center 隱私權原則**。
- (2) 按 **下一步**。




- (1) 使用者可選擇是否加入 **客戶經驗改進計畫**。
- (2) 按 **下一步**。



- (1) 使用者可選擇將 **Media Center** 自動連線至網際網路取得資訊。
- (2) 按 下一步。



- (1) Shuttle Media Center 已連接 **802.11g** 無線區域網路。  
選擇 “是” 連結 無線網路精靈。
- (2) 按 下一步。



- (1) 選擇“手動輸入我的網路名稱”。
- (2) 按 下一步。



- (1) 選擇您的無線網路。
- (2) 按 下一步。



(1) 已完成設定您的無線網路。

(2) 選擇 **完成** 結束操作。




(1) 如果出現 “一直在連線狀態” 網路連線，請選擇 “是”。

(2) 按 **下一步**。





- (1) 選擇 **“測試”**，確認網路連線是否正常。
- (2) 按 **下一步**。



- (1) 從選擇性設定中選擇 **“設定調頻器、TV 訊號及節目表”**。
- (2) 按 **下一步**。





(1) 請選擇 “否，我要選取其他地區”。

(2) 按下一步。




(1) 請選取適當的地區以存取您當地的電視服務。

(2) 按 下一步。



(1) 請選擇 “我要手動設定我的電視訊號”。

(2) 按 下一步。



(1) 請選擇 TV 訊號來源。

(2) 按 下一步。



(1) 如果有機上盒，請選擇“是”，否則請選擇“否”。

(2) 按 下一步。



(1) 如果想要有電視節目表，請選擇“是”。

(2) 按 下一步。



- (1) 請詳讀電視節目表的服務條款後選擇“我同意”。
- (2) 按 下一步。



- (1) 請輸入您的 郵遞區號。
- (2) 按 下一步。



(1) 您可下載 **提供者資訊**。

(2) 按 **下一步**。



(1) 請選擇 TV 訊號提供者。

(2) 按 **下一步**。



- (1) 您可下載 電視節目表資訊。
- (2) 按 下一步。



- (1) 可自訂 Media Center，否則請選擇 “我已設定完畢”。
- (2) 按 下一步。



---

(1) 請選擇 **完成**，開始使用 Media Center。





## 2. 觀賞及錄製電視節目

### ■ 觀賞電視節目

(1) 可選擇“我的電視”觀賞電視節目。



(2) 請選擇“電視”觀賞電視節目。



- (3) 使用者可用 **CH/PG (+),(-)** 按鈕或遙控器的數字鍵盤選擇頻道。畫面上會顯示頻道編號及節目資訊。



- (4) 按  (更多資訊按鈕)，開啟另一個具有下列選項與資訊的選單：

- 縮放選項。
- 存取 Messenger (即時通) 及 Settings (設定) 視窗。
- 節目資訊包括頻道編號電視台、節目名稱、節目時間長度、實際時間及節目與電視分級總覽 (若有提供)。此外，也會顯示錄影選項。



## ■ 錄製 TV

(1) 請選擇 “錄製節目” 錄製電視節目。



(2) 請選擇 “節目表” 獲得電視節目的相關資訊。



(3) 使用 “節目表” 功能可獲得每個電視頻道的資訊。

# 節目表

上午 11:02

5月19日	下午 12:30	下午 01:00	下午 01:30
21 旅遊生活	大廚逛首都	沙灘半日閒	
22 動物星球	鱷魚拍檔	動物笑料一籬筐	動物無奇不有III
23 迪士尼頻道	萬里尋母電影版		
24 卡通頻道	小公主優希	魔法咪路咪路 第	魔法咪路咪路 第
25 東森幼幼	神奇寶貝	格鬥龍戰士	湯姆歷險記
26 緯來綜合	草山春暉		
27 GTV第一	午間新聞	大特寫	

已停止

萬里尋母電影版

沒有可用的資訊。

下午 12:00 - 下午 02:00 兒童/卡通

### 3. 播放音樂檔案

(1) 選擇“我的音樂”。



(2) 選擇這些選項可播放歌曲或取得資訊。



## 4. 操作圖片

(1) 選擇“我的圖片”可瀏覽圖片。



(2) 可使用不同方式瀏覽圖片及自行建立 CD/DVD。






## 5. 播放影片

(1) 選擇“我的視訊”可觀賞影片。



(2) 可觀賞影片及自行建立 CD/DVD。





## 6. 播放 DVD

---

(1) 選擇“播放 DVD”可看到 DVD 標題。



## 7. 收聽 FM 廣播電台

(1) 選擇“廣播”可收聽 FM 廣播電台。



在 Radio (廣播) 中，可以：

- 收聽 FM 廣播電台。
- 將您最愛的廣播電台設定為預設電台。
- 刪除或組織您的預設廣播電台。
- 使用 time-shifting (時光平移) 功能；可暫停、倒帶和快轉最長可達 30 分鐘的廣播節目。



## 8. 線上多媒體下載

(1) 選擇“線上精選”可獲得線上電影服務。

