

HOT-649A

**Pentium™ II Prozessor
basierendes AGP Mainboard**

Deutsches Handbuch

FCC Bemerkung:

Dieses Gerät hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die im Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgeschrieben sind. Diese Grenzwerte sehen für die Heiminstallation einen ausreichenden Schutz vor gesundheitsschädigenden Strahlen vor. Das Gerät erzeugt und verwendet hoch-frequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht nach den Anweisungen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird, können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte der Radio- und Fernsehempfang beeinträchtigt sein, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in eine andere Steckdose ein, so daß das Gerät und der Empfänger an verschiedenen Stromkreisen angeschlossen sind.
- Falls erforderlich, sollten Sie Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

FCC Warnung

Es wird darauf hingewiesen, daß Änderungen, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen werden, dazu führen könnten, daß die FCC-Norm (wie oben angegeben) nicht mehr eingehalten wird.

Bemerkung : Damit die FCC-Bestimmungen für ein Klasse-B-Gerät auch innerhalb eines Systems eingehalten wird, wird empfohlen geschirmte Anschlußkabel für Peripherie und Stromversorgung zu verwenden.

CE Bemerkung:

Zur Beurteilung der elektromagnetischen Verträglichkeit dieses Gerätes wurden folgende Normen herangezogen: Störfestigkeit nach EN 50082-1: 1992 und Störaussendung nach EN 55022: 1987 Klasse B. Die EG-Konformitätserklärung wurde von Shuttle Computer Handels GmbH ausgestellt.

Dieses Handbuch

Copyright 1998

Alle Rechte vorbehalten

Handbuch Version 1.0 (für Mainboard HOT-649A)

Inhaltliche Änderungen dieses Handbuchs behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

Der Herausgeber dieses Handbuchs haftet nicht für Fehler oder Unterlassungen in diesem Handbuch und ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen auf den neuesten Stand zu bringen.

Geschützte Warenzeichen

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation

Pentium™ Prozessor ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation

PC/AT ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machine Corporation.

PS/2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

Alle anderen in diesem Handbuch aufgeführten Marken und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmer.

1

Inhaltsverzeichnis

VORWORT	4
KAPITEL 1 EINLEITUNG	5
Spezifikation	5
Übersicht / Schaubild von HOT-649A	7
KAPITEL 2 HARDWARE KONFIGURATION	8
Der Pentium II Prozessor	8
Woraus besteht der Prozessor-Halter	9
Installation der Halterung für Prozessor und Kühlkörper	9
Installation der Kühlkörper-Befestigung (nur optional)	10
Installation des Pentium II Prozessors	11
Installation von einem oder zwei Pentium II Prozessoren	12
Jumper (Was ist das?)	13
Einstellung der CPU-Taktfrequenz - JP39 and JP37	13
Tabellen zur Einstellung von CPU-Multiplikator und Systemfrequenz	14
CPU Konfigurations-Tabelle	14
Einstellung von System- und PCI-Taktfrequenz	14
Einstellung des CPU-Taktverhältnisses	15
Spezieller Tip zur Übertaktung der CPU	15
CMOS löschen - JP19	16
Flash EEPROM Programmierspannung - J17	16
Einschalten über PS/2-Maus oder PS/2-Tastatur - JP38	16
Fein-Einstellung der CPU Kernspannung (Vcore) - JP49, JP50	17
SCSI-Terminierung - JP47, J51	17
Anschlüsse	18
Front Panel	18
Back Panel	19
Weitere	19
KAPITEL 3 SPEICHER KONFIGURATION	21
KAPITEL 4 FLASH-PROGRAMM FÜR BIOS-UPDATE	22
KAPITEL 5 AWARD BIOS SETUP	25
Das Hauptmenü	26
Standard CMOS Setup	28
BIOS Features Setup (Bios-spezifische Einstellungen)	30
Chipset Features Setup (Chipsatz-spezifische Einstellungen)	33
Power Management Setup (Stromspar-Funktionen)	36
PCI Konfiguration Setup (PCI und Plug&Play)	39
CPU Features Setup (Einstellung der CPU-Geschwindigkeit)	41
Integrated Peripherals (Integrierte Schnittstellen)	43
Password Setting (Paßwort)	46

VORWORT

HOT-649A ist eine hochintegrierte IBM PC/AT kompatible Systemhauptplatine. Das Design unterstützt Intel Pentium-II-Prozessoren mit 256 oder 512 kB eingebautem leistungsfähigen Pipelined-Burst L2-Cache. Das Speicher-System des Mainboards unterstützt bis zu 1024 MB SDRAM Hauptspeicher in 168-Pin Standard-DIMM-Sockeln.

HOT-649A ist mit Ein-/Ausgabe-Technik der neuen Generation ausgestattet. Intel's 82440BX AGP-Chipsatz hat im Verhältnis zu anderen Chipsätzen eine höhere Integrationsdichte und Leistungsfähigkeit.

HOT-649A ist mit einem AGP-Steckplatz für fortschrittliche AGP-Grafikkarten mit hohem Datendurchsatz ausgestattet.

HOT-649A ist mit einem onboard Adaptec AIC-7890 Ultra2 SCSI-Kontroller ausgestattet. Dieser PCI-Host-Adapter mit Wide-SCSI-Anschlüssen stellt eine leistungsstarke Multitasking-Schnittstelle zwischen dem PCI-Bus des Systems und den SCSI-Geräten zur Verfügung.

Der 82440BX AGP-Chipsatz verfügt über ein Busmaster IDE Kontroller mit zwei hochleistungs IDE-Schnittstellen, an denen bis zu vier IDE-Geräte angeschlossen werden können.

Der integrierte Giga-I/O-Kontroller bietet die üblichen Ein-/Ausgabe-Schnittstellen: Anschluß für Diskettenlaufwerke, Serielle Schnittstellen (Fifo), eine Infrarot-Schnittstelle (IrDA), SPP/EPP/ECP-fähige parallele Schnittstelle und PS/2-Anschlüsse für Tastatur und Maus.

Bis zu vier Steckplätze für PCI-Karten bieten für Anwendungen mit hohem Datenbewegungen wie z.B. im Grafikbereich eine guten Datendurchsatz. Bis zu drei Steckplätze sind für ISA-Karten vorhanden.

Das HOT-649A Mainboard bietet die Basis für ein preisgünstiges Hochleistungs-System mit guter Erweiterbarkeit für Komponenten. Es entspricht dem letzten Stand der Prozessor- und Schnittstellen-Technik.

1

EINLEITUNG

Das Design des HOT-649A Mainboards wurde für den anspruchsvollen PC-Anwender entwickelt, der ein sehr leistungsfähiges mit vielen intelligenten Eigenschaften mit kompakten Abmessungen braucht:

Intel Chipsatz:

Mit Intel's 440BX AGP Chipsatz mit Ein-/Ausgabesystem.

CPU Unterstützung:

Intel Pentium® II Prozessoren 233 bis 450 MHz

Vielfältige Speicher Unterstützung:

Das HOT-649A Mainboard ist mit vier DIMM Sockeln ausgestattet, die SDRAM Module (3,3V) bis zu einer Gesamtkapazität von 1024MB aufnehmen können.

Einstellbar für ECC-Unterstützung (Error Checking and Correction = Fehlerprüfung und -korrektur)

PCI- und ISA-Steckplätze für Erweiterungskarten:

ausgestattet mit vier 32-Bit PCI Steckplätzen und drei 16-Bit ISA Steckplätzen.

AGP Steckplatz:

Bietet einen AGP (Accelerated Graphics Port) Steckplatz für entsprechende Grafikkarten. Dieser Steckplatz bietet insbesondere bei 3D-Anwendungen eine besonders hohe Grafik-Performance.

Integrierte Giga-Ein-/Ausgabe-Einheit:

mit einer Schnittstelle für Diskettenlaufwerke, PS/2-Anschlüsse für Maus und Tastatur, zwei schnelle serielle Schnittstellen (Fifo, 16550-komp.) und einer parallelen Schnittstelle (SPP, ECP, EPP). Die zweite serielle Schnittstelle läßt sich wahlweise als COM2 oder als Anschluß für ein Infrarot-Modul zur drahtlosen Datenübertragung nutzen.

Integrierter PCI Bus Master IDE Controller:

Zwei Ultra DMA/33 Bus Master IDE Schnittstellen unterstützen bis zu vier IDE-Geräte mit bis zu 33 MB/sek Datenübertragungsraten. Es werden die enhanced PIO-Modes 3 und 4, sowie Bus-Master-IDE-DMA-Mode-2-Geräte unterstützt.

Integrierter Adaptec AIC-7890 und AIC-3860 Ultra2 SCSI Controller:

Der auf dem Mainboard integrierte Adaptec AIC-7890 Ultra2 SCSI Controller unterstützt eine Kombination von verschiedenen SCSI-Geräten: 8-Bit und 16-Bit Ultra2, Ultra und Single-ended oder Standard-SCSI-Geräte. Der AIC-3860-Chip schafft die Verbindung, so daß ein derartiger Mischbetrieb möglich wird, ohne daß die System-Geschwindigkeit darunter leidet. Hierbei kann die vorteilhafte Niederspannung-Differential-Technologie (LVD = low-voltage differential) genutzt werden.

SB-Link-Anschluß:

Creative's SB-Link-Anschluß ermöglicht der AWE64D oder anderen PCI-Soundkarten die SB16-Kompatibilität durch Bereitstellung besonderer Signale.

Integrierter 20-Pin Anschluß für ATX-Netzteil:

Durch Verwendung eines ATX-Netzteils unterstützt das Mainboard die Soft-On/Off-Funktion, z.B. Einschalten durch Modem oder Ausschalten nach Beenden von Windows 95.

System BIOS:

Mit lizenziertem Award V4.51PG BIOS im einem Flash EEPROM.
Unterstützt Green PC, DMI und ist gebündelt mit Symbios (NCR) SCSI BIOS.

ACPI:

Unterstützt ACPI (Advanced Konfiguration and Power Interface) Funktion. Durch ACPI stehen mehr Funktionen zum Energiesparen zur Verfügung, sofern das Betriebssystem "OS Direct Power Management" (OSPM) unterstützt.

Format, Abmessungen:

ATX Format, 30,5 cm x 24,4 cm.

Erweiterte Eigenschaften:

Reduzierte Elektromagnetische Strahlung -- bessere EMI-Werte durch 0,5% Modulation des Systemtaktes und durch Abschalten des Taktsignals bei ungenutzten PCI- und DIMM-Steckplätze.

Zwei-Funktions-Ein/Aus-Schalter -- das System kennt zwei Aus-Zustände: Suspend-Modus (höchste Stromsparfunktion) und Soft-Aus-Modus (System aus, Netzteil standby). Wenn der Ein/Aus-Schalter für weniger als 4 Sekunden gedrückt wird, dann wird das System in den Suspend-Modus versetzt. Bei längerem Drücken wird das System in den Soft-Aus-Modus versetzt.

Einschalten bei Modem-Empfang -- Das System kann automatisch eingeschaltet werden, falls ein angeschlossenes Modem aktiviert wird (z.B. bei Fax-Eingang).

Wake-On-LAN -- Das System läßt sich automatisch über Netzwerk einschalten, wenn eine entsprechende Netzwerkkarte von Intel verwendet wird.

Einschalten über PS/2 Tastatur & Maus -- Das System läßt sich über PS/2-Tastatur (STRG + Funktionstaste) oder/und PS/2-Maus (Doppelklick) automatisch einschalten.

Noch mehr Eigenschaften (optional):


Temperatur-Überwachung mit Alarmfunktion -- HOT-649A ist mit zwei Temperatur-Sensoren bestückt, womit die CPU- und System-Temperatur überwacht werden können. Durch eine Alarm-Funktion kann eine CPU-Überhitzung gemeldet und somit Schaden vermieden werden.

Spannungs-Überwachung -- Die Spannungspegel von System und CPU lassen sich messen und überwachen, um eine stabile Versorgung der Mainboard-Komponenten sicherzustellen. Überwacht werden können: V CORE und VL2 für CPU, sowie die Spannungen +5V, +12V, -5V, -12V des Systems.

Verminderung der CPU-Taktfrequenz -- Überschreitet die CPU-Temperatur wegen einer möglichen Fehlfunktion des CPU-Lüfters die im Bios eingestellte Temperatur-Grenze, dann wird das System in den Doze-Stromsparmmodus versetzt. In diesem Modus läuft der Rechner mit verminderter Taktfrequenz, wodurch die CPU-Temperatur vermindert wird und möglicher Schaden vermieden wird.

Lüfter-Überwachung -- Zur Vermeidung von Überhitzung des Prozessors, können die CPU-Lüfter bezüglich Umdrehungszahl und Funktion überwacht werden. Hierzu wird ein CPU-Lüfter mit RPM-Sensor benötigt.

Übersicht und Anschlüsse von HOT-649A



2

HARDWARE KONFIGURATION

Der Pentium™ II Prozessor

Der Pentium II Prozessor ist (nach Pentium Pro) das nächste Mitglied der P6 Prozessor Familie. Er kombiniert die Vorteile der Pentium Pro Prozessor Architektur mit dem zusätzlichen MMX-Befehlssatz. Er ist voll kompatibel mit der riesigen Menge PC-Programme, die auf der Intel Architektur basieren. Zusätzlich bietet der Pentium II Prozessor einen neuen Leistungsgrad für erweiterte Anwendungen im Medien- und Kommunikationsbereich, einschließlich realistischer Grafikdarstellung, Video-Konferenz und Fähigkeit zu Vollbild-Video ohne Ruckeln. Die Kombination dieser fortschrittlichen Technologien machen den Pentium II Prozessor zur idealen Wahl wenn man rechenintensive und stark multimedia-orientierte 32-Bit-Programme ausführen möchte.

Der Pentium II Prozessor hat auf dem Chip ein 32 kB großen L1-Cache, der nicht geblockt ist und mit dem Prozessortakt arbeitet. Außerdem hat dieser Prozessor auf der Prozessorplatine einen 512 kB oder 256 kB großen L2-Cache, der ebenfalls nicht geblockt ist und mit der halben Prozessorfrequenz getaktet wird.

Der Pentium II Prozessor nutzt die S.E.C. und S.E.C.C.2 Gehäuse-Technologie für verbesserten Schutz bei der Handhabung.

Single Edge Contact (S.E.C.) Cartridge = Gehäuse mit einfacher Kontaktleiste.

Bild 2-1 zeigt den Pentium II Prozessor ohne montierten Kühlkörper von vorne, hinten u. oben.

Bild 2-2 zeigt einen Pentium II Prozessor mit S.E.C.C.2-Gehäuse mit montiertem Kühler.




Bild 2-1




Bild 2-2

Woraus besteht der Prozessor-Halter?

Zur Befestigung des Pentium II Prozessors wird der CPU-Ständer und die optionale Kühlkörper-Halterung benötigt.

Die folgenden Ausführungen veranschaulichen die Installationsprozedur für diesen Mechanismus. Der CPU-Halter besteht aus zwei CPU-Ständern und zwei Befestigungsbügel. Abhängig vom Typ des Kühlkörpers werden eventuell Teile für eine Kühlkörper-Halterung mitgeliefert. Es gibt jedoch auch Kühlkörper, wo eine solche Halterung nicht paßt. Die Installationsbeschreibung hierfür ist also nicht in allen Fällen relevant.

- ❑ Universal CPU Ständer - Kunststoff-Führung mit je zwei Schraubmutter im Fuß. Sie stabilisieren den Prozessor, der in den Slot1 gesteckt wird. (siehe Bild 2-3)




Bild 2-3

- ❑ Befestigungs-Bügel für Ständer - Auf diesen Bügeln befinden sich jeweils zwei Schraubgewinde, die von unten durch die Befestigungslöcher des Mainboards gesteckt werden. Hiermit können die Universal CPU Ständer fest verschraubt werden. (siehe Bild 2-4)




Bild 2-4

Installation der Halterung für Prozessor und Kühlkörper

Das Mainboard sollte auf eine Arbeitsplatte gelegt werden und sich nicht bereits im Computergehäuse befinden. Es ist sicherzustellen, daß keine Komponenten mit dem Mainboard verbunden sind bzw. aufgesteckt sind (d.h.: keine Speichermodule, Kabel, Erweiterungskarten installieren).

Installation des Prozessor-Halters:

1. Die Position der 4 Löcher für die CPU-Halterung sind auf dem Mainboard HOT-649A ausfindig zu machen. (siehe Bild 2-5)
2. Die CPU-Ständer werden von der Oberseite des Mainboards an beide Seiten des Slot 1 gesetzt. Die beiden Befestigungsbügel werden von der Unterseite des Mainboards durch die Befestigungslöcher gesteckt, wie in Bild 2-6 gezeigt ist.
3. Mit Hilfe eines Schraubendrehers verschraubt man die Muttern der CPU-Ständer mit den Befestigungsbügeln, so daß der Ständer fest auf dem Mainboard montiert ist.




Bild 2-6

Installation der Kühlkörper-Befestigung (nur optional):

Manche im Handel erhältliche Prozessor-Kühlkörper sind mit einer zusätzlichen Halterung ausgestattet. Die Installation dieser Halterung erfolgt entsprechend beiliegender Anleitung.

Auf Bild 2-7 und Bild 2-8 werden zwei Beispiele dargestellt:




Bild 2-7




Bild 2-8

Installation des Pentium™ II Prozessors

Die Riegel an den Ecken des Prozessors zur Mitte zusammendrücken, bis sie hörbar einrasten (könnte etwas Kraft erfordern).

Den Prozessor so halten, daß der Kühlkörper in Richtung Basisteil der Kühlkörperhalterung auf dem Mainboard zeigt. Den Prozessor in den Ständer der CPU-Halterung gleiten lassen. Kurz vor dem Einrasten muß sichergestellt werden, daß die Zapfen an den schmalen Seiten der CPU sicher in die entsprechende Führungskerbe des Halters gelangen. Dann den Prozessor auf beide Seiten des Oberteils drücken bis er sitzt.

Jetzt die Riegel an den Ecken des Prozessors wieder nach außen drücken, bis sie mit einem hörbaren Klick den Prozessor in der Halterung durch einen hervorragenden Keil fixieren. Diese Sicherung ist notwendig, damit der Prozessor einen guten elektrischen Kontakt zum Slot 1 des Mainboards hat. Zum Sichern des Kühlkörpers ist das Oberteil des Kühlkörperhalters zu montieren, wie es im Kapitel "Installation des Prozessor-Kühlkörpers" beschrieben ist.

Das Anschlußkabel des auf dem Kühlkörper befestigten Lüfters verbindet man mit dem dafür vorgesehenen 3-Pin-Anschluß auf dem Mainboard oder mit einem Versorgungskabel vom ATX-Netzteil kommend (abhängig vom Typ des Anschlußkabels des Lüfters).




Bild 2-9




Bild 2-10

Installation von einem oder zwei Prozessoren

Das HOT-649A Mainboard unterstützt Ein- oder Zwei-Prozessor-Betrieb. Falls nur ein Prozessor verwendet wird, dann wird Terminator-Halter benötigt.

Bild 2-11 zeigt den Terminator-Halter.

(Bemerkung: Der Jumper JP1 dieses Halter ist für zukünftige Zwecke reserviert und bleibt standardmäßig geöffnet)

Bild 2-12 zeigt den Betrieb mit zwei Pentium-II-Prozessoren.

Bild 2-13 zeigt den Betrieb mit einem Pentium-II-Prozessor und Terminator-Halter.




Bild 2-11




Bild 2-12

Zwei Pentium II Prozessoren




Bild 2-13

Ein Pentium II Prozessor und ein Terminator-Halter

Jumper

Verschiedene Hardware-Einstellungen werden auf dem Mainboard durch das Setzen von Jumpern (Kurzschluß-Kappen) auf Pins (elektrisch leitende Metallstifte) vorgenommen.

Jumper mit zwei Pins werden folgendermaßen dargestellt:

Geschlossen (Ein):  Geöffnet (Aus): 

Einstellung der CPU-Taktfrequenz - JP39 und JP37


HOT-649A unterstützt die softwaremäßige Einstellung der Prozessor-Geschwindigkeit: Der Anwender kann Systemtakt und CPU-Multiplikator im Bios-Setup einstellen. **Wenn das System zum ersten Mal gestartet wird, setzt das Bios die CPU-Frequenz automatisch auf 233 MHz oder 350 MHz.** Falls die CPU-Frequenz erhöht werden soll, braucht man dies lediglich im Bios-Setup auszuwählen.

Für den Anwender, der die Prozessor-Geschwindigkeit lieber hardwaremäßig einstellen möchte, gibt es auch entsprechende Jumper: mit JP39 wird der Systemtakt eingestellt und mit JP37 wird das Taktverhältnis zwischen CPU- und Systemtakt eingestellt. Die Anleitung hierzu befindet sich auf den nächsten beiden Seiten.

Die folgenden Beispiele zeigen beispielhaft Einstellungen von JP39 und JP37:


CPU-Takt-Einstellung im BIOS

- 1) Die Mehrfach-Steckbrücke von JP37 wird auf Position "AUTO" gesetzt.
- 2) Der Jumper JP39 bleibt unbestückt (alle Pins offen).
- 3) Während des Boot-Vorgangs die "ENTF"-Taste drücken.
- 4) Im Bios-Setup wird unter "**CPU Features Setup**" mit den Punkten **CPU Host Clock** (Systemtakt) und **CPU Clock Ratio** (Takt-Verhältnis) die Prozessor-Geschwindigkeit eingestellt.



Einstellung von Systemtakt und CPU-Taktverhältnis mittels Jumper

- 1) Die Mehrfach-Steckbrücke von JP37 entfernen.
- 2) Das gewünschte CPU-Taktverhältnis wird durch Setzen der richtigen Jumper auf JP37 erreicht.
- 3) Der gewünschte Systemtakt wird durch Setzen der richtigen Jumper auf JP39 erreicht.



Beispiel für 300 MHz CPU-Takt.
(66MHz x 4,5)




Bild 2-14

Bild 2-14 zeigt die Lage von JP39 und JP37 auf dem Mainboard.

Tabellen zur Einstellung von CPU Multiplikator und Systemfrequenz

Tabelle 2-1 (unten links): Die "CPU Konfigurations-Tabelle" zeigt in übersichtlicher Weise, wie Pentium-II-Prozessoren von 233 bis 333 MHz (66 MHz Systemtakt) und Pentium-II-Prozessoren von 350 bis 500 MHz (100 MHz Systemtakt) eingestellt werden.

Tabelle 2-2 (unten rechts) zeigt die Einstell-Möglichkeiten von Jumper JP39 für verschiedene PCI- und Systemtakt-Frequenzen.

Tabelle 2-3 (folgende Seite) zeigt die Einstell-Möglichkeiten von Jumpergruppe JP37 für verschiedene CPU-Taktverhältnisse.

CPU Konfigurations-Tabelle

Pentium II /Celeron Prozessor	System Takt	Multiplikator
133 MHz	66 MHz	2
166 MHz	66 MHz	2.5
200 MHz	66 MHz	3
233 MHz	66 MHz	3.5
266 MHz	66 MHz	4
300 MHz	66 MHz	4.5
333 MHz	66 MHz	5

Pentium II Prozessor	System Takt	Multiplikator
200 MHz	100 MHz	2
250 MHz	100 MHz	2.5
300 MHz	100 MHz	3
350 MHz	100 MHz	3.5
400 MHz	100 MHz	4
450 MHz	100 MHz	4.5
500 MHz	100 MHz	5

Tabelle 2-1

Hinweise:

1) Die Position von **JP39** ist **nur dann relevant**, falls die Mehrfach-Jumperbrücke von JP37 **nicht** auf Position "Auto" steckt.

2) Der PCI-Bus darf laut Spezifikation mit maximal 33 MHz getaktet werden. Bei Übertaktung ist die Funktionsfähigkeit der verwendeten PCI-Steckkarten nicht gewährleistet.

Einstellung von System- und PCI-Takt




System Takt	JP39	PCI Takt
66 MHz		33 MHz
75 MHz		37 MHz
83 MHz		41 MHz
100 MHz (Voreinstellung)		33 MHz
112 MHz		37 MHz
133 MHz		44 MHz
103 MHz		34 MHz
115 MHz		38 MHz
120 MHz		40 MHz
124 MHz		31 MHz
133 MHz		33 MHz
140 MHz		35 MHz
150 MHz		37.5 MHz

Tabelle 2-2

CPU Taktverhältnis

Mit der Jumpergruppe JP37 läßt sich auf dem Mainboard HOT-649A bestimmen, ob die CPU-Geschwindigkeit im Bios-Setup oder per Hardware-Jumper eingestellt wird.

Einstellung im Bios: Falls die Mehrfach-Jumperbrücke von JP37 auf Position "Auto" steckt, wird die CPU-Geschwindigkeit im Bios-Setup eingestellt. Hierzu wird während des Boot-Vorgangs die "ENTF"-Taste gedrückt und auf der Seite "CPU Features Setup" die Punkte **CPU Host Clock** (Systemtakt) und **CPU Clock Ratio** (Takt-Verhältnis) richtig einstellen.

Einstellung mittels Jumper : Falls die Mehrfach-Jumperbrücke von JP37 entfernt wird, so kann das CPU-Taktverhältnis manuell eingestellt werden, indem einzelne Mini-Jumper entsprechend Tabelle 2-3 richtig in das Feld MANUAL von Jumper JP37 gesetzt werden.









CPU Takt-Verhältnis	JP37	CPU Takt-Verhältnis	JP37
BIOS Setup 2x ~ 5x (Voreinstellung)			
2 x (133 / 66) (200 / 100)		4 x (266 / 66) (400 / 100)	
2.5 x (166 / 66) (250 / 100)		4.5 x (300 / 66) (450 / 100)	
3 x (200 / 66) (300 / 100)		5 x (333 / 66) (500 / 100)	
3.5 x (233 / 66) (350 / 100)			

Tabelle 2-3

Spezieller Tip zur Übertaktung der CPU

Das HOT-649A Mainboard unterscheidet automatisch Prozessoren, die für 66MHz Systemtakt spezifiziert sind von 100MHz-Typen. Der einstellbare Bereich für den Systemtakt beschränkt das Mainboard für 66MHz-Typen normalerweise auf Werte unterhalb 100MHz; die Einstellungen 100 bis 150 MHz stehen in diesem Fall weder durch Bios-Einstellung noch durch Hardware-Jumperung zur Verfügung.

Öffnet man jedoch **Jumper JP45** und stellt die CPU mit JP39 und JP37 manuell ein, dann läßt sich diese Beschränkung umgehen und 66MHz-Prozessoren lassen sich dann auch mit 100MHz (und höher) übertakten. Zum Beispiel läßt sich dann eine 266MHz (66MHz x 4) Celeron-CPU auch mit 300MHz (100 x 3) oder mehr betreiben.

Auch hier gilt: Ein sicherer Betrieb kann hierbei nicht gewährleistet werden. Es wird empfohlen, JP45 geschlossen zu halten.




Bild 2-15

CMOS löschen - JP19

Mit Jumper **JP19** läßt sich der CMOS-Speicher des Mainboards zurücksetzen. Dieser Speicherbereich befindet sich im Giga I/O Chip. Dazu wird folgendes ausgeführt:

- 1) PC ausschalten,
- 2) Jumperkappe von JP19 von Position 1-2 entfernen,
- 3) Jumperkappe für einige Sekunden auf Position 2-3 setzen,
- 4) Jumperkappe von JP19 Position 2-3 entfernen,
- 5) Jumperkappe auf JP19 Position 1-2 zurücksetzen,
- 6) PC einschalten.




Bild 2-16

Flash EEPROM Programmierspannung - J17

Das HOT-649A Mainboard ist mit einem Flash EEPROM für das BIOS bestückt. Das BIOS enthält Software für den Bootvorgang, Selbsttest, Initialisierung der Hardware, grundlegende Ein-/Ausgabe-Routinen, usw. Mit einem Flash-Programm läßt sich die BIOS-Version des HOT-649A Mainboards durch Programmierung erneuern.

Mit J17 kann die Programmierspannung auf 5 oder 12 Volt eingestellt werden.

- J17 Pin **2-3** geschlossen für **5V** Programmierspannung (Hersteller: SST, Winbond, Atmel)
- J17 Pin **1-2** geschlossen für **12V** Programmierspannung (Hersteller: MX, i = Intel)

Einschalten über PS/2-Tastatur und/oder PS/2 Maus - JP38

Das HOT-649A Mainboard läßt sich über die angeschlossene Tastatur und/oder PS/2-Maus einfach einschalten. Bei entsprechender Konfiguration braucht der Anwender nur die eingestellte Tastenkombination (STRG + Funktionstaste) einzugeben oder einen Doppelklick mit der PS/2-Maus auszuführen, um das Mainboard einzuschalten.

Bemerkung: Das Einschalten über eine serielle Maus wird nicht unterstützt.

Zur Konfiguration der Einschaltfunktion muß Jumper JP38 entsprechend nebenstehender Tabelle, sowie die Bios-Einstellung "**POWER ON Function**" in der Kategorie "**Integrated Peripherals**" (siehe Seite 45) richtig eingestellt werden.

Einschalten über PS/2-Maus und/oder PS/2-Tastatur - JP38			
Kein Einschalten über PS/2-Maus oder PS/2-Tastatur		Einschalten über PS/2-Maus möglich	
Einschalten über PS/2-Maus und PS/2-Tastatur möglich		Einschalten über PS/2-Tastatur möglich	

Tabelle 2-4

Fein-Einstellung der CPU Kernspannung (Vcore) - JP49, JP50

Das Mainboard HOT-649A ist mit den beiden 4-Pin-Jumpfern JP49 und JP50 ausgestattet, mit denen sich die Kernspannung der CPU Vcore um einige Prozent oberhalb des Nennwertes anheben läßt:

JP49 regelt Vcore von Slot 1 B

JP50 regelt Vcore von Slot 1 A

Fein-Einstellung der CPU-Kernspannung JP49, JP50			
Voreinstellung		Erhöhung um 10%	
Erhöhung um 1%		Erhöhung um 2%	

Tabelle 2-5




Bild 2-17

On board SCSI/Ultra2 SCSI Termination setting - JP47, J51


Einstellung der Terminierung des integrierten SCSI-Kontrollers JP47, J51	
Terminierung für SCSI ein und für Ultra2 im BIOS einstellbar (Voreinstellung)	
Terminierung für SCSI aus und für Ultra2 im BIOS einstellbar (Voreinstellung)	
SCSI und Ultra2 Terminierung ein	

Tabelle 2-6




Bild 2-18

Anschlüsse

Front Panel Anschlüsse

Hardware Reset - J32

Der 2-Pin Hardware-Taster ist mit Anschluß J32 zu verbinden. Das Überbrücken der Kontakte bewirkt ein Neustart des Systems.

Betriebsanzeige PW LED und Tastaturschloß (KeyLock) - J27

Der 5-Pin-Anschluß J27 steht zum Anschluß der Betriebsanzeige LED (Pin 1 und 3) sowie des Tastaturschlusses (Pin 4 und 5) zur Verfügung. Pin 2 ist unbeschaltet. Manche Computergehäuse haben einen Schlüsselschalter, mit dem sich die Tastaturfunktion abschalten läßt.




Abbildung 2-19

Lautsprecher - JP24

Der Lautsprecher vom PC-Gehäuse kann an den 4-Pin-Anschluß JP24 angeschlossen werden.

Green-LED - J48

Schließt man an J48 eine Leuchtdiode an, so signalisiert diese durch Leuchten, daß der Stromsparmodus zur Zeit aktiv ist.

EPMI-Anschluß - J42

An J42 läßt sich ein Taster für die Hardware System Management Schnittstelle anzuschließen. Per Tastendruck kann dann das System in den Stromsparmodus gefahren werden. Bei nochmaligem Tastendruck wacht das System wieder auf.

SCSI HDD LED - J15

Die Leuchtdiode, die Aktivitäten des onboard SCSI-Kontrollers anzeigt, wird an den 2-Pin-Anschluß J15 angeschlossen.

IDE LED - S3

Die Leuchtdiode, die Aktivitäten des onboard IDE-Kontrollers anzeigt, wird an den 2-Pin-Anschluß S3 angeschlossen.

ATX-Ein/Aus-Taster - S1

An den 2-Pin-Anschluß S1 läßt sich ein Taster (nicht rastend) anschließen, mit dem das ATX-Netzteil ein- und ausschalten läßt.

Back Panel Anschlüsse




Abbildung 2-20

COM1/COM2 Anschlüsse

Das Mainboard bietet zwei serielle Schnittstellen, die mit den Anschlüssen COM1 und COM2 nach außen geführt werden.

PS/2-Tastatur und PS/2-Maus Anschlüsse

Am Backpanel auf der Rückseite des Mainboards sind zwei 6-polige runde Steckbuchsen übereinander angeordnet; dies sind die Anschlüsse für PS/2-Tastatur (unten) und PS/2-Maus (oben).

Parallele Schnittstelle

An den länglichen 25-poligen Anschluß am Backpanel lassen sich Peripherie-Geräte mit paralleler Schnittstelle anschließen.

USB-Anschlüsse: USB1 / USB2

Zwei Anschlüsse für USB-Geräte befinden sich ebenfalls auf der Rückseite des Mainboards.

Weitere Anschlüsse

Anschluß für ATX-Netzteil - J31

Dies ist eine 20-polige Buchse zum Anschluß eines ATX-Netzteils. Beim Einstecken auf die Ausrichtung achten (einhackender Verschlussmechanismus wie Abbildung). Das Mainboard benötigt mindestens ein ATX-Netzteil mit mindestens 200 Watt (besser: 230 Watt) und Power-Good-Signal.




Abbildung 2-21

Infrarot-Schnittstelle - JP4

Das Mainboard HOT-649A verfügt über einen 5-Pin-Anschluß JP4 für Infrarot-Geräte. Diese Schnittstelle erlaubt drahtloses Senden und Empfangen von Daten entsprechend Spezifikation ASKIR und HPSIR. Bild 2-22 zeigt die Anschlußbelegung von JP4.

Lüfter für CPU, Gehäuse & AGP - JP28, JP29, JP51, J43 & J47

Das Mainboard HOT-649A ist mit mehreren Anschlüssen für Lüfter ausgestattet: JP28, JP29 und JP51 für CPU-Lüfter, J43 für das Gehäuse und J47 für den Grafikchip einer AGP-Karte. Anschluß und Kabel des Lüfters ist herstellerabhängig und kann verschieden sein. Die rote Leitung sollte mit +12V und die schwarze mit Masse (GND) verbunden werden.

Wake-On-LAN Anschluß - J45

Der 3-Pin-Anschluß J45 "Wake-On-Lan" (WOL) kann mit einer entsprechenden Netzwerkkarte verbunden werden, die diesen Intel-Standard unterstützt. Hierüber wird das Einschalten des Systems über Netzwerk ermöglicht.

Enhanced IDE und Disketten-Anschlüsse

Das Mainboard HOT-649A wird mit Flachbandkabel für IDE-Festplatten (1 x 40pol.) und Diskettenlaufwerke (1 x 34polig) ausgeliefert. Die rot markierte Ader beim Flachbandkabel ist das erste Pin. Beim Anschließen ist darauf zu achten, daß diese Markierung in die Pin-1-Richtung des entsprechenden Anschlusses auf dem Mainboard zeigt.

68-pol. und 50-pol. Anschlüsse für SCSI-Geräte

Das Mainboard HOT-649A hat einen 50-poligen Anschluß (J50) und zwei 68-polige Anschlüsse (J28 und J25) für SCSI-Geräte. Mitgeliefert wird ein 50-poliges und ein 68-poliges Flachbandkabel. Die rot markierte Ader beim Flachbandkabel ist das erste Pin. Beim Anschließen ist darauf zu achten, daß diese Markierung in die Pin-1-Richtung des entsprechenden Anschlusses auf dem Mainboard zeigt.




Abb. 2-22




Abb. 2-23




Abb. 2-24

3

Speicher Konfiguration

Das HOT-649A Mainboard hat vier 168-Pin DIMM-Sockel, in welche zwischen 8 MB und 1024 MB SDRAM-Speicher bestückt werden können. Jeder DIMM-Sockel unterstützt 3,3V-Module SDRAM (oder EDO) der Größen 8, 16, 32, 64, 128 und 256 MB, die einseitig oder zweiseitig bestückt sein können.

Jeder DIMM-Sockel entspricht einer Speicherbank. Jede Speicherbank hat einen 64 bzw. 72 Bit breiten Datenpfad (64 Bit, falls ohne Paritätsbit).

Das HOT-649A Mainboard unterstützt optional Fehlererkennung und Fehlerkorrektur (EC = Fehlererkennung, ECC = Fehlererkennung und -korrektur). Mit dieser im Bios-Setup einstellbaren Option soll die Datensicherheit und Speicher-Integrität erhöht werden. Im EC-Modus werden einfache und mehrfache Fehler während des Lesens erkannt und im ECC-Modus kann außerdem eine 1-Bit-Fehlerkorrektur durchgeführt werden.

Um die Fehler-Erkennung und -Korrektur durchführen zu können, sind echte 32-Bit Parity-Module auf allen bestückten DIMM-Sockeln erforderlich. Hierfür sind Module nicht geeignet, bei welchen das Parity-Bit mittels einer TTL-Schaltung künstlich generiert wird, so daß hierfür keine echte Speicherstelle genutzt wird.

Jede Bank kann (aber muß nicht) bestückt werden. Folgende Tabelle listet die möglichen Kombinationen auf:

DIMM Sockel	Speicher Module	Anzahl
DIMM 0	8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 168-Pin 3,3V SDRAM DIMM	1 x
DIMM 1	8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 168-Pin 3,3V SDRAM DIMM	1 x
DIMM 2	8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 168-Pin 3,3V SDRAM DIMM	1 x
DIMM 3	8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 168-Pin 3,3V SDRAM DIMM	1 x

Tabelle 3-1

4

Programm zum Bios-Update

Dieses Kapitel behandelt in kurzen Zügen die Benutzung des "Flash Memory Writer" Programms von Award, womit das Bios des Mainboards durch eine neuere Version ersetzt werden kann. In der folgenden Beschreibung, wird die zu programmierende Datei "649A0S015.bin" genannt, und als Dateiname für die Sicherung des alten Bios wird als Beispiel "649A.old" gewählt. Diese Namensvergabe ist keinesfalls zwingend; im Anwendungsfall wird zumindest die zu programmierende Datei meist anders heißen als "649A0S015.bin".

Wie beginnt man das Update?

1. Am DOS-Prompt "awdf flash" eingeben und Eingabetaste drücken, um das Flash-Programm zu starten.
2. Nach dem Programmstart sieht man das Hauptmenü.
3. Den Cursor zur Eingabezeile "File Name to Program:" (= zu programmierende Datei) bewegen.
4. Eingeben von "649AS015.bin" und Eingabetaste drücken.

```
FLASH MEMORY WRITER V6.14
(C)Award Software 1998 All Rights Reserved

For i440BX-ITE867-2A69KH2BC-0 DATE: 08/14/1998
Flash Type - SST 29EE020 /5V

File Name to Program : 649as015.bin
Checksum : 7C8AH

Error Message: Do You Want To Save Bios (Y/N)
```

5. Nun ist die Frage zu beantworten, die unten im Menüfenster erscheint:
"Do You Want to Save BIOS (Y/N)?" (= möchten Sie das alte BIOS sichern?).

Im folgenden werden beide Auswahlmöglichkeiten behandelt.

Falls "Nein" (No)

Das alte Bios soll nicht als Datei gesichert werden:

1. "N" eingeben und Eingabetaste drücken.
2. Jetzt erscheint die Frage: "Are You Sure to Program?" (= Sind Sie sicher, daß der Programmiervorgang jetzt gestartet werden soll?)
3. Bei "N"<Eingabetaste> wird das Programm abgebrochen und bei "Y"<Eingabetaste> wird die zuvor angegebene BIOS-Datei in das Flash-EPROM programmiert.

Falls "Ja" (Yes)

Das alte Bios soll nicht als Datei gesichert werden:

1. "J" eingeben und Eingabetaste drücken.
2. Den Cursor zur Eingabezeile "File Name to Save:" (Name der Sicherungsdatei) bewegen.
3. Geben Sie als Dateinamen "649A.OLD" ein und drücken die Eingabetaste.
(Danach wird das alte Bios, mit dem der Rechner bis jetzt noch arbeitet, in eine Datei abgespeichert, für dessen Namen "649A.OLD" ausgewählt worden ist.)
4. Jetzt erscheint die Frage: **"Are You Sure to Program?"**
(= Sind Sie sicher, daß der Programmiervorgang jetzt gestartet werden soll?)

```
FLASH MEMORY WRITER V6.14
(C)Award Software 1998 All Rights Reserved

For i440BX-ITE867-2A69KH2BC-0 DATE: 08/14/1998
Flash Type - SST 29EE020 /5V

File Name to Program : 649as015.bin
Checksum : 7CB8H
File Name to Save : 649a.old

Error Message :
```

5. Bei "N" <Eingabetaste> wird das Programm abgebrochen und bei "Y" <Eingabetaste> wird die zuvor angegebene BIOS-Datei in das Flash-EPROM programmiert.
6. Jetzt abwarten, bis der Programmiervorgang abgeschlossen ist.
7. Erst nachdem die Meldung erscheint: "Power Off or Reset System" (System abschalten oder Reset durchführen), ist der Rechner auszuschalten.
8. Danach kann der Rechner wieder eingeschaltet werden. Zunächst ist mit der "Entf"- (bzw. "Del"-) Taste das Bios-Setup aufzurufen und "Load Bios Defaults" (Standard-Einstellungen setzen) durchzuführen; anschließend sind eventuell weitere Einstellungen vorzunehmen.

Anzeigen des Hilfe-Textes

Benutzerhinweise zur Anwendung des Flash-Programms werden auch angezeigt, wenn "awdf flash /?" <Eingabetaste> eingegeben wird.

```
FLASH MEMORY WRITER V6.14
(C)Award Software 1998 All Rights Reserved

AWDFLASH [(FLASH)[PATH][FILENAME]] [/Py,Pn]
          [(SAVE)[PATH][FILENAME]] [/Sy,Sn]
          [(CLEAR CMOS)[/CC]] [(CLEAR PnP)[/CP]]
          [(CLEAR DMI)[/CD]] [/?]

[Py/Pn] PROGRAM BIOS ANSWER Y or N.
[Sy/Sn] SAVE OLDBIOS ANSWER Y or N.
[/?] FOR HELP ?
EXAMPLE 1 : AWDFLASH NEWBIOS /Py SAVEBIOS /Sy
EXAMPLE 2 : AWDFLASH NEWBIOS SAVEBIOS /CC
EXAMPLE 3 : AWDFLASH NEWBIOS /Sn /CP /CD
EXAMPLE 4 : AWDFLASH /Pn SAVEBIOS

Error Message :
```

Bemerkung zum Award Flash-Programm

Das Award Flash-Programm arbeitet nicht zusammen mit Speichermanagern wie **EMM386** oder **QEMM**. Führt man "awdf flash" trotzdem aus, so erscheint die Abbruchmeldung:

“Error Message: Fail — Due to EMM386 or QEMM !”

5 BIOS SETUP

Das System-BIOS des Mainboards HOT-649A hat ein eingebautes SETUP-Programm, welches dem Anwender erlaubt, grundlegende Einstellungen für das System vorzunehmen. Diese Konfigurationsdaten werden in einen Batterie-gepufferten Speicherbereich geschrieben, so daß sie auch nach dem Ausschalten nicht verloren gehen.

SETUP-Programm aufrufen

Das SETUP-Programm wird aufgerufen, indem unmittelbar nach dem Einschalten des Computers die <Entf> (engl.) -Taste gedrückt wird.

Nach dem Einschalten des Computers wird ein Selbsttest (POST = Power On Self Test) gefahren, während dessen am unteren Bildschirmrand für kurze Zeit folgende Aufforderung steht:

TO ENTER SETUP BEFORE BOOT PRESS CTRL-ALT-ESC OR DEL KEY
(übersetzt: **Um vor dem Boot-Vorgang ins Bios zu gelangen, drücken Sie "STRG-ALT-ESC" oder "ENTF"**)

Man kann also auch das SETUP-Programm aufrufen, indem man während dieser Aufforderung gleichzeitig "STRG-ALT-ENTF" oder einfach "ENTF" drückt.

Falls die Meldung verschwindet, bevor Sie reagieren konnten, müssen Sie den Rechner neu starten, indem Sie ihn kurz ausschalten oder einfach die RESET-Taste drücken.

Falls die Taste nicht zum richtigen Zeitpunkt gedrückt wird und das System nicht bootet, erscheint eine Fehlermeldung und die Aufforderung:

PRESS F1 TO CONTINUE, CTRL-ALT-ESC OR DEL TO ENTER SETUP
(übersetzt: **Drücken Sie "F1", um fortzufahren und "STRG-ALT-ESC" oder "DEL", um das SETUP-Programm aufzurufen**)

Das Hauptmenü

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KH2B)
CMOS SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC.

STANDARD CMOS SETUP	CPU SPEED SETTING
BIOS FEATURES SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS
CHIPSET FEATURES SETUP	SUPERVISOR PASSWORD
POWER MANAGEMENT SETUP	USER PASSWORD
PNP/PCI CONFIGURATION	IDE HDD AUTO DETECTION
LOAD BIOS DEFAULTS	SAVE & EXIT SETUP
LOAD SETUP DEFAULTS	EXIT WITHOUT SAVING
Esc : Quit	↑ ↓ → ← : Select Item
F10 : Save & Exit Setup	(Shift)F2 : Change Color

Standard CMOS setup

Dieser Bildschirm beinhaltet alle Punkte eines Standard-BIOS Setups.

BIOS features setup

Dieser Bildschirm beinhaltet alle speziellen Punkte des Award-BIOS Setups.

Chipset features setup

Dieser Bildschirm beinhaltet alle Punkte des Chipsatz Setups.

Power Management setup

Dieser Bildschirm beinhaltet alle Punkte des Power Management Setups.

PnP/PCI Konfiguration setup

Mit dieser Option wird der Wert des Latency-Timers (Angabe in PCI Bus Blöcken) für den PCI-Bus-Master festgelegt. Außerdem werden auf dieser Seite die IRQ-Einstellungen vorgenommen. Beim Hochfahren des Rechners werden Standard-Einstellungen wirksam.

Load BIOS Defaults

Mit dieser Option werden die Einstellungen vorgenommen, mit denen das System optimal eingestellt ist. Nach dieser Einstellung kann man jedoch die Werte in jedem SETUP-Menü wieder nach Belieben ändern.

Load Setup Defaults

Mit dieser Option werden die Einstellungen vorgenommen, um ein sicheres Hochfahren des Systems zu ermöglichen. Nach dieser Einstellung kann man jedoch die Werte in jedem SETUP-Menü wieder nach Belieben ändern.

CPU Speed Setting

Diese Setup-Seite enthält alle Einstellmöglichkeiten für die Prozessor-Geschwindigkeit.

Integrated Peripherals

Diese Setup-Seite enthält alle Einstellmöglichkeiten für die Schnittstellen des Mainboards.

IDE HDD auto detection

Mit diesem Punkt können die IDE Festplatten Parameter automatisch festgestellt werden.

Supervisor Password / User Password

Mit der Option "Security Option" im "Bios Features Setup" läßt sich einstellen, ob ein eventueller Paßwortschutz nur für das Bios-Setup-Programm wirksam sein soll (Auswahl "Setup") oder bei jedem Neustart des Rechners (Auswahl "System").

Falls ein Paßwortschutz gewünscht wird, wählt man zum Einrichten meistens die Option "Supervisor Password". Nach der Eingabe des neuen Paßwortes, muß es zur Bestätigung erneut eingegeben werden.

In einigen Fällen kann es sinnvoll sein ein zweites Paßwort einzugeben: "User Passwort". Gelangt man mit diesem Paßwort ins Bios-Setup, so stehen nur noch die Optionen "User Password", "Save & Exit Setup" und "Exit Without Saving" zur Verfügung.

Man löscht ein Paßwort, indem als neues Paßwort einfach kein Buchstabe eingegeben wird, sondern die Eingabetaste gedrückt wird. Wird das Rechnergehäuse geöffnet, dann können sämtliche Bios-Einstellungen (und somit auch Paßwörter) mit dem Jumper "Clear CMOS" gelöscht werden. Standardmäßig sollten bei Auslieferung des Mainboards keine Paßwörter im Bios gesetzt sein.

Save & Exit setup

Speichert die CMOS -Werte und beendet das Setup.

Exit without saving

Beendet das Bios-Setup-Programm ohne die Änderungen der CMOS-Werte abzuspeichern.

Standard CMOS Setup

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KH2B)
STANDARD CMOS SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Date (mm:dd:yy) : Sat, Nov 21 1998		
Time (hh:mm:ss) : 11 : 37 : 13		
HARD DISKS	TYPE SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE	
Primary Master	: Auto 0 0 0 0 0 0 AUTO	
Primary Slave	: Auto 0 0 0 0 0 0 AUTO	
Secondary Master	: Auto 0 0 0 0 0 0 AUTO	
Secondary Slave	: Auto 0 0 0 0 0 0 AUTO	
Drive A : 1.44M, 3.5 in.		
Drive B : None		
Video : EGA/UGA		
Halt On : All Errors		
	Base Memory: 0K	
	Extended Memory: 0K	
	Other Memory: 512K	
	<hr/> Total Memory: 512K	
ESC : Quit	↑ ↓ → ← : Select Item	PU/PD/+/- : Modify
F1 : Help	(Shift)F2 : Change Color	

Date

Das Datenformat ist <Wochentag>, <Monat> <Tag> <Jahr>. Drücken Sie <F3>, um sich den Kalender anzeigen zu lassen.

Time

Das Zeitformat ist <Stunde> <Minute> <Sekunde>. Die Angabe erfolgt im gewöhnlichen 24-Stunden-Zyklus.

Hard Disks Type

Dieser Punkt definiert den Festplattentyp, der am Computer angeschlossen ist. Es gibt jeweils 46 vordefinierte Typen und einen anwenderspezifischen Typ.

Drücken Sie "Bild hoch" (PgUp) oder "Bild abwärts" (PgDn), um eine Festplatten-Nummer auszuwählen, oder geben Sie die Nummer ein und drücken die Eingabetaste (Enter). Beachten Sie, daß die Spezifikation der jeweils angeschlossenen Festplatte mit den angezeigten Parametern übereinstimmen muß. Die Festplatte wird nicht einwandfrei arbeiten, wenn Sie hier falsche Einstellungen vornehmen. Falls der verwendete Festplatten-Typ nicht vordefiniert ist, kann man den USER-Typ wählen, um die Parameter selbst vorzugeben. In diesem Fall dient das Datenblatt zur Festplatte als Vorgabe für die Eintragungen.

Der Anwender kann auch die "AUTO"-Einstellung für den Festplatten-Typ wählen, dann versucht das Bios die Festplatten-Parameter während des Boot-Vorgangs selbst zu ermitteln.

Falls die Festplatte nicht installiert ist, ist "NONE" (= keine Festplatte) zu wählen.

Drive A type/Drive B type

Hiermit werden die Eigenschaften der Diskettenlaufwerke A und B festgelegt, sofern sie im System installiert sind.

Video

Hier wird der Grafikkarten-Typ für den Primären Monitor eingestellt. Die Auswahl muß mit der angeschlossenen Grafikkarte und dem Monitor übereinstimmen. Obwohl ein zweiter Monitor unterstützt wird, muß dieser im Setup nicht angemeldet werden.

Error halt

Dieser Punkt legt fest, ob das System angehalten wird, falls während des Hochfahrens ein bestimmter Fehler festgestellt wird.

Memory

Dieser Punkt dient lediglich zur Information. Die Speichergröße wird während der POST-Routine (Selbsttest nach dem Einschalten) automatisch festgestellt.

Base Memory

Der konventionelle Speicherbereich beträgt typischerweise 640 kB.

Extended Memory

Das BIOS ermittelt den vorhandenen "erweiterten Speicherbereich" während der POST-Routine. Er liegt von der CPU-Adressierung her betrachtet oberhalb der 1 MB Grenze.

BIOS Features Setup

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KH2B)
BIOS FEATURES SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Virus Warning	: Disabled	Video BIOS Shadow	: Enabled
CPU Internal Cache	: Enabled	C8000-CBFFF Shadow	: Disabled
External Cache	: Enabled	CC000-CFFFF Shadow	: Disabled
CPU L2 Cache ECC Checking	: Enabled	D0000-D3FFF Shadow	: Disabled
Quick Power On Self Test	: Enabled	D4000-D7FFF Shadow	: Disabled
Boot Sequence	: A,C,SCSI	D8000-DBFFF Shadow	: Disabled
Swap Floppy Drive	: Disabled	DC000-DFFFF Shadow	: Disabled
Boot Up Floppy Seek	: Enabled		
Boot Up NumLock Status	: On		
Gate A20 Option	: Fast		
Typematic Rate Setting	: Disabled		
Typematic Rate (Chars/Sec)	: 6		
Typematic Delay (Msec)	: 250		
Security Option	: Setup		
PCI/UGA Palette Snoop	: Disabled		
MPS Version Control For OS	: 1.4	ESC : Quit	↑↓←→ : Select Item
OS Select For DRAM > 64MB	: Non-OS2	F1 : Help	PU/PD/+/- : Modify
Report No FDD For WIN 95	: No	F5 : Old Values (Shift)F2 : Color	
		F6 : Load BIOS Defaults	
		F7 : Load Setup Defaults	

Virus Warning

Falls dieser Menüpunkt auf "Enabled" eingestellt ist, überwacht das Award-Bios den Boot-Sektor und die Partitions-Tabelle der Festplatte. Falls irgendein Programm den Versuch unternimmt, auf diese Bereiche zu verändern, wird die unten gezeigte Meldung ausgegeben und das System angehalten. Anschließend kann, falls notwendig, das Problem mit einem Anti-Virus-Programm lokalisiert und entfernt werden, bevor ein Schaden entsteht.

!WARNING!
Disk boot sector is to be modified
Type "Y" to accept write or "N" to abort write
Award Software, Inc.

CPU Internal Cache / External Cache

Dieser Menüpunkt dient zum Einschalten (enabled) und Ausschalten (disabled) des internen bzw. externen Caches. Das Einschalten dieses Zwischenspeichers bewirkt schnellere Zugriffe auf den Speicher.

CPU L2 Cache ECC Checking (optional)

Falls statt der üblichen 64-Bit-Speichermodule zur Steigerung der Betriebssicherheit Module mit 72 Bit breitem Datenbus verwendet, läßt sich mit dieser Option Fehlererkennung und Fehlerkorrektur (EC = Fehlererkennung, ECC = Fehlererkennung und -korrektur) aktivieren.

Quick Power On Self Test

Mit diesem Menüpunkt läßt sich die Dauer des Selbsttests nach dem Einschalten (POST = Power On Self Test) beeinflussen. Wird "Enabled" ausgewählt, werden einige Testroutinen verkürzt oder weggelassen.

Boot Sequence

Dieser Punkt bestimmt, auf welchen Laufwerk der Computer zuerst nach dem Betriebssystem sucht. Die Grundeinstellung ist "A, C, SCSI", d.h. es wird versucht von einer Diskette in Laufwerk A zu booten; falls nicht vorhanden wird versucht von Laufwerk C zu booten; falls auch dies nicht vorhanden ist, wird versucht von SCSI zu booten. Das Bios unterstützt auch das Booten von CDROM. Diese Boot-Sequence (Reihenfolge) läßt sich aus einer Liste auswählen.

Swap Floppy Drive

Steht diese Option auf "Enabled" (eingeschaltet), dann wird die Zuordnung der Disketten-Laufwerke A und B vom BIOS vertauscht, so daß Drive A: fortan mit B: angesprochen wird und umgekehrt.

Boot Up Floppy Seek

Falls diese Option auf "Enabled" steht, dann führt der Rechner während des Bootvorgangs einen Zugriffstest auf das Diskettenlaufwerk durch, wodurch sich der Bootvorgang verlängert.

Boot Up NumLock Status

Diese Einstellung beeinflußt den Status der "Num Lock"-Umschalttaste der Tastatur. Ist der Status dieser Option "Enabled", läßt sich der Ziffernblock der Tastatur für numerische Eingaben nutzen, andernfalls stellt der Ziffernblock Positionsfunktionen zur Verfügung.

Boot Up System Speed

Diese Einstellung bestimmt die CPU-Geschwindigkeit während des Boot-Vorgangs. Einstellbar ist "High" und "Low" für hohe bzw. niedrige Geschwindigkeit.

Gate A20 Option

Mit dieser Einstellung wird die Ansteuerungsart der A20-Leitung bestimmt. Diese Adreßleitung ist für Speicherzugriffe oberhalb 1 MByte notwendig und wurde anfangs über den Tastaturkontroller bedient. Heutzutage unterstützen Tastaturen diese Ansteuerung zwar noch, jedoch ist die Ansteuerung über eine im Chipsatz integrierte Funktion wesentlich schneller; man wählt hier also "Fast" aus.

Typematic Rate Setting/Typematic Rate/Typematic Delay

Falls der Anwender eine Taste permanent gedrückt hält, kann dies vom Bios als "Folge von Tasten-Anschlägen derselben Taste" umgedeutet werden. Falls die Option "Typematic Rate Setting" auf "Enabled" (eingeschaltet) steht, lassen folgende Werte beeinflussen:

Typematic Rate: Die Anzahl der Eingaben pro Sekunde, falls eine Taste permanent gedrückt gehalten wird.

Typematic Delay: Falls eine Taste permanent gedrückt wird, beginnt die Folge erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit. Diese Zeitdauer wird hier in Millisekunden angegeben.

Security Option

Diese Option erlaubt die Einschränkung des Zugriffs auf System und Setup, oder nur auf das Setup. (siehe auch unter Hauptmenü: Supervisor und User Password)

Falls "System" ausgewählt ist, wird der Anwender aufgefordert das richtige Paßwort einzugeben; andernfalls kann er das System nicht starten bzw. nicht ins Bios-Setup gelangen.

Falls "Setup" ausgewählt ist, gilt der Paßwort-Schutz nur für das Aufrufen des Bios-Setups.

PCI VGA Palette Snoop

Diese Option muß auf "enabled" (eingeschaltet) eingestellt sein, falls eine MPEG ISA Karte im System installiert ist. Falls keine ISA MPEG Karte vorhanden ist, dann ist diese Option auf "disabled" (ausgeschaltet) zu stellen.

MPS Version Control For OS

Mit dieser Einstellung kann System-Version für den Multiprozessor-Betrieb festgelegt werden, die für ein Betriebssystem verwendet werden soll: "MPS1.4" oder "MPS1.1".

OS Select For DRAM > 64 MB

Die Option "OS/2" muß eingestellt werden, falls unter dem Betriebssystem OS/2 auf mehr als 64 MB Speicher zugegriffen werden soll.

Report No Fdd For WIN 95

Mit dieser Option wird bestimmt, ob das Betriebssystem Windows 95 oder 98 bei nicht angeschlossenem Diskettenlaufwerk eine Fehlermeldung ausgeben soll oder nicht.

Video Bios Shadow

Mit dieser Option wird bestimmt, ob das BIOS der Grafikkarte ins RAM kopiert wird. Die sogenannte "Video Shadow"-Funktion beschleunigt die Grafikausgabe.

C8000-CBFFF Shadow / DC000-DFFFF Shadow

Auch andere Zusatzkarten können ROM-Speicher enthalten (z.B. SCSI-Host-Adapter). Die angegebenen ROM-Speicherbereiche lassen sich optional ins RAM kopieren, um die Zugriffsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Chipset Features Setup

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KH2B)
CHIPSET FEATURES SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Auto Configuration : Enabled	
EDO DRAM Speed Selection : 60ns	
EDO CASx# MA Wait State : 1	
EDO RASx# Wait State : 2	
SDRAM RAS-to-CAS Delay : 3	
SDRAM RAS Precharge Time : 3	
DRAM Idle Timer : 0	
SDRAM CAS latency Time : 3	
SDRAM Precharge Control : Disabled	
DRAM Data Integrity Mode : Non-ECC	
System BIOS Cacheable : Disabled	
Video BIOS Cacheable : Disabled	
Video RAM Cacheable : Disabled	
8 Bit I/O Recovery Time : 1	
16 Bit I/O Recovery Time : 1	
Memory Hole At 15M-16M : Disabled	
Passive Release : Enabled	
Delayed Transaction : Disabled	
AGP Aperture Size (MB) : 64	
	ESC : Quit ↑↓→← : Select Item
	F1 : Help PU/PD/+/- : Modify
	F5 : Old Values (Shift)F2 : Color
	F6 : Load BIOS Defaults
	F7 : Load Setup Defaults

Auto Configuration

Automatische Einstellung der optimalen Werte der Punkte 3 bis 7 für 60ns EDO DRAM Module.

EDO DRAM Speed Selection

Mit dieser Einstellung wird das Schreib-/Lese-Zugriffsverhalten für EDO DRAMs festgelegt. Diese Einstellung erscheint nicht, falls der Punkt "Auto Configuration" auf "Disabled" steht.

EDO CASx# MA Wait State

Falls diese Einstellung aktiviert ist ("Enabled"), wird bei Schreib/Lese-Zugriffen auf das EDO-DRAM eine zusätzliche Warteschleife zwischen Aktivierung der ersten Adreßleitung MA und dem CAS-Signal (für Spalten) eingefügt.

EDO RASx# MA Wait State

Falls diese Einstellung aktiviert ist ("Enabled"), wird bei Schreib/Lese-Zugriffen auf das EDO-DRAM eine zusätzliche Warteschleife zwischen Aktivierung der ersten Adreßleitung MA und dem RAS-Signal (für Zeilen) eingefügt.

EDO RAS-To-CAS Delay

Bei den Refresh-Zyklen für das EDO-DRAM werden Zeilen und Spalten jeweils einzeln adressiert. Mit dieser Einstelloption wird das Timing des Übergangs vom Zeilen-Signal (RAS) zum Zeilen-Signal (CAS) bestimmt. Mögliche Werte sind 3 und 2.

SDRAM RAS# Precharge Time

DRAM-Speicher muß kontinuierlich aufgefrischt werden, damit keine Daten verloren gehen. Normalerweise wird das DRAM vollständig durch einfache Aufrufe aufgefrischt. Mit dieser Einstell-Option wird die Anzahl CPU-Zyklen bestimmt, die dem Zeilen-Signal (RAS) zugewiesen werden, um die Ladung zum Auffrischen des DRAMs zu sammeln. Falls die Einstellung unzureichend gewählt wird, könnte der Auffrischvorgang unvollständig erfolgen und demzufolge Daten verloren gehen.

Eingestellt wird das DRAM RAS Precharge Timing (Wiederbereitschafts-Zeitverlaufs). Einstellbar sind **4** und **3** Takt-Zyklen.

DRAM Idle Timer

Mit dieser Einstellung wird die Anzahl Leerlauf-Taktzyklen für den DRAM-Kontroller bestimmt, bevor alle Seiten aufgefrischt sind.

SDRAM CAS Latency Time

Hiermit wird für SDRAM-Speichermodule eingestellt, wieviele Taktzyklen zwischen dem CAS-Übernahmesignal (CAS = column address strobe) und dem gültigen Datenwort liegen. Die Einstellung 2 oder 3 hängt vom verwendeten DRAM-Typ ab und sollten auf dem voreingestellten Wert belassen werden.

SDRAM Precharge Control

Mit dieser Einstellung wird SDRAM-Auffrischung (Precharge) aktiviert (Enabled) oder deaktiviert (Disabled), wenn ein Page-Miss auftritt.

DRAM Data Integrity Mode

Mit dieser Einstellung wird bestimmt, ob die Integrität des DRAM-Speichers überprüft werden soll. Bei der Einstellung "**Non-ECC**" wird auf 8 Bit pro Byte zugegriffen, ohne daß eine Vorkehrung zur Überprüfung des Speicher-Zugriffs vorgenommen wird. Die Einstellung "**ECC**" erlaubt die Erkennung von Einfach- und Mehrfach-Fehlern und die Korrektur von 1-Bit-Fehlern.

System BIOS Cacheable

Hiermit wird bestimmt, ob der Adress-Bereich F000 bis FFFF des System-Bios vom Cache berücksichtigt werden soll oder nicht.

Video BIOS Cacheable

Hiermit wird bestimmt, ob der Adress-Bereich C000 bis C7FF des Video-Bios vom Cache berücksichtigt werden soll oder nicht.

Video RAM Cacheable

Hierbei handelt es sich um eine neuartige Cache-Technologie für den Video-Speicher des Prozessors. Es kann die Geschwindigkeit der Grafik-Ausgabe durch Zwischenspeichern der Grafik-Daten deutlich erhöhen. Jedoch darf diese Option nicht verwendet werden ("Disabled" = abgeschaltet), falls die Grafikkarte dieses Merkmal nicht unterstützt, da der Rechner sonst möglicherweise nicht bootet.

8 Bit I/O Recovery Time

Die "Recovery"-Zeit wird in CPU-Taktzyklen gemessen, und bestimmt die Verzögerung nach einer 8-Bit Ein-/Ausgabe Anforderung. Diese Verzögerung muß sein, weil die CPU nicht nur den I/O-Bus zu bedienen hat. Eingestellt werden können "keine" (NA) oder 1 bis 8 Taktzyklen.

16-Bit I/O Recovery Time

Wie oben, jedoch für 16-Bit I/O-Zyklen. Auswählbar sind keine (NA) oder 1 bis 4 Zyklen.

Memory Hole At 15M-16M

Wenn diese Funktion aktiviert wird, wird der Speicheradresebereich zwischen 15 und 16 MB für ISA-Erweiterungskarten reserviert, die diese Einstellung unbedingt benötigen. Dadurch steht der Speicher ab 15 MB aufwärts dem System nicht mehr zur Verfügung. Erweiterungskarten können nur Speicher bis zu 16 MB adressieren. Die Voreinstellung ist "Disabled".

Passive Release

Hiermit läßt sich der "Passive Release"-Mechanismus des Chipsatzes einschalten (enabled), um benötigte Verzögerungen bei ISA-Master-Aktionen zu generieren.

Delayed Transaction

Seit Revision 2.1 der PCI-Spezifikation brauchen Transfer-Zyklen zwischen PCI- und ISA-Bus typischerweise länger als zuvor. Die Ursachen hierfür können mit dieser Option ausgeschaltet ("disabled") werden.

AGP Aperture Size (MB)

Mit dieser Option kann der Anwender den Speicherbereich zuordnet, der für Grafikkarten-Daten zur Verfügung stehen darf. Empfehlung: Voreinstellung.

Power Management Setup

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KH2B)
POWER MANAGEMENT SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

ACPI function : Disabled	** Reload Global Timer Events **
Power Management : Min Saving	IRQ13-7,9-151,NMI : Disabled
PM Control by APM : Yes	Primary IDE 0 : Disabled
Video Off Method : V/H SYNC+Blank	Primary IDE 1 : Disabled
Video Off After : Standby	Secondary IDE 0 : Disabled
MODEM Use IRQ : 3	Secondary IDE 1 : Disabled
Doze Mode : Disable	Floppy Disk : Disabled
Standby Mode : Disable	Serial Port : Enabled
Suspend Mode : Disable	Parallel Port : Disabled
HDD Power Down : Disable	
Suspend Mode Option : PowerOn Suspend	
Throttle Duty Cycle : 62.5%	
UGA Active Monitor : Disabled	
Soft-Off by PWR-BTMM : Instant-Off	
IRQ 8 Break Suspend : Disabled	
Resume by LAN : Disabled	ESC : Quit ↑↓<> : Select Item
Resume by Ring : Disabled	F1 : Help PU/PD/+/- : Modify
Resume by Alarm : Disabled	F5 : Old Values (Shift)F2 : Color
	F6 : Load BIOS Defaults
	F7 : Load Setup Defaults

ACPI Function

Diese Option legt fest, ob die ACPI-Funktion unterstützt werden soll (enabled) oder nicht (disabled).

Power Management

Diese Option legt die Einstellungen der Stromspar-Funktionen fest.

Max Saving - versetzt das System bereits nach einer kurzen Zeit der Inaktivität in den Stromspar-Modus.

Min Saving - wie oben, nur ist die maßgebene Zeit der Inaktivität länger.

Disabled - schaltet die Stromspar-Funktionen ab.

User Defined - erlaubt die Einstellung nach Anwender-Vorgaben.

PM Control by APM

Falls die Option "No" gewählt wird, wird das System BIOS das APM (Advanced Power Management) ignorieren. Falls die Option "Yes" gewählt wird, unterstützt das System BIOS folgende APM Modi: **DOZE**, **STANDBY** und **SUSPEND**.

Video Off Method

Dieser Punkt bestimmt das Abschaltverhalten für das Video-System.

V/H SYNC + Blank: voreingestellt, der Bildschirm wird schwarzgeschaltet und die V-Sync.- und H-Sync.-Signale werden abgeschaltet.

DPMS: übergibt die Kontrolle über die Grafikkarte dem Bios, falls die Grafikkarte DPMS-fähig ist.

Blank Screen: schaltet lediglich den Bildschirm schwarz.

Video Off After

Mit dieser Option wird eingestellt, bei welchem Stromsparmodus der Monitor entsprechend der "Video Off Method" ebenfalls in den Stromsparmodus fällt. Mögliche Einstellungen sind N/A (Monitor wird nicht vom Bios abgeschaltet), Doze, Standby und Suspend.

Modem Use IRQ

Hiermit wird der vom Modem benutzte Interrupt festgelegt: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, N/A.

Doze Mode

Falls dieser Punkt mit "Enabled" aktiviert wird, dann wird der CPU-Takt reduziert, nachdem eine festgelegte Zeit der Systemaktivität verstrichen ist. Andere Geräte sind hiervon nicht betroffen und arbeiten mit voller Geschwindigkeit weiter.

Standby Mode

Falls dieser Punkt mit "Enabled" aktiviert wird, dann werden Festplatten und Monitor abgeschaltet, nachdem eine festgelegte Zeit der Systemaktivität verstrichen ist. Andere Geräte sind hiervon nicht betroffen und arbeiten mit voller Geschwindigkeit weiter.

Suspend Mode

Falls dieser Punkt mit "Enabled" aktiviert wird, dann werden alle Geräte mit Ausnahme der CPU abgeschaltet, nachdem eine festgelegte Zeit der Systemaktivität verstrichen ist.

HDD Power Down

Wird auf die angeschlossenen Festplatten eine bestimmte Zeit nicht zugegriffen, kann deren Motor abgeschaltet werden. Man kann eine Zeit zwischen 1 und 15 Minuten einstellen oder diese Funktion abschalten (Disabled).

Suspend Mode Option

Nachdem eine festgelegte Zeit der Systemaktivität verstrichen ist, schaltet der Chipsatz in einen Hardware-Stromsparmodus (Suspend). Hierbei wird die CPU angehalten und weitere Systemkomponenten aktivieren möglicherweise auch ihren Stromsparmodus.

Throttle Duty Cycle

Wenn das System in den DOZE-Stromsparmodus versetzt wird, dann wird die CPU nur zeitweise getaktet (die Taktimpulse werden zeitweise ausgetastet). Mit dieser Option wird bestimmt, wieviel Prozent der Taktzyklen im DOZE-Mode zur CPU gelangen. Die Einstellungen liegen zwischen 12,5% und 87,5%.

VGA Active Monitor

Falls diese Option eingeschaltet ist (= enabled), dann führt eine VGA-Aktivität zum Zurücksetzen der globalen Zeitähler, welche für das Auslösen der Stromspar-Modi verantwortlich sind.

Soft-Off by PWR-BTTN

Bei der Einstellung "Instant-Off" fungiert der ATX-Taster wie gewöhnlich als Ein-/Aus-Taster, falls kürzer als 4 Sekunden gedrückt wird. Mit der Einstellung "Delay 4 Sec." bekommt dieser Taster eine zweifache Funktion: drückt man weniger als 4 Sekunden, so wird das System in den Suspend-Modus versetzt, drückt man ihn länger als 4 Sekunden, dann schaltet sich das Netzteil ab (Stand-by).

IRQ 8 Break Suspend

Mit dieser Einstellung wird bestimmt, ob das System durch Aktivität auf der Interrupt-Leitung IRQ8 (Echtzeit-Uhr) aus dem Suspend-Modus erwachen soll (enabled) oder nicht (disabled).

Resume by LAN

Mit dieser Einstellung wird bestimmt, ob das System über Netzwerk eingeschaltet werden kann.

Hinweis: Das HOT-649A Mainboard unterstützt die Wake-ON-LAN-Funktion nur in Zusammenhang mit Intel-Netzwerkkarten!

Resume by Ring

Mit dieser Einstellung wird bestimmt, ob das System einschaltet, falls eine Modem-Aktivität festgestellt wird.

Resume by Alarm

Mit dieser Einstellung läßt sich das System zu einem bestimmten Zeitpunkt einschalten. Hierzu werden gewünschte Uhrzeit und Datum eingegeben, zu dem die eingebaute Echtzeituhr den Einschalt-Impuls geben soll.

**** Reload Global Timer Events ****

Mit Ein- und Ausschalten (Enable/Disable) dieser Optionen kann festgelegt werden, ob bestimmte Ereignisse dazu führen, daß der Timer für das Einschalten der Stromsparfunktionen zurückgesetzt wird oder nicht.

Steht "Serial Port" beispielsweise auf "enabled", so führt eine Aktivität an der Seriellen Schnittstelle zum Zurücksetzen des PM-Timers, so daß die Auslösung der Stromsparfunktionen erneut um die eingestellten Werte verzögert wird.

Dies ist einstellbar für: **IRQ [3-7, 9-15], NMI, Primary IDE 0/1, Secondary IDE 0/1, Floppy Disk, Serial Port** und **Parallel Port**.

PCI Configuration Setup

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KH2B)
PNP/PCI CONFIGURATION
AWARD SOFTWARE, INC.

PNP OS Installed : No Resources Controlled By : Manual Reset Configuration Data : Disabled	Assign IRQ For USB : Enabled PCI Latency Timer(CLK): 64 MS IRQ Routing Table : Disabled Used MEM base addr : N/A
IRQ-3 assigned to : PCI/ISA PnP IRQ-4 assigned to : PCI/ISA PnP IRQ-5 assigned to : PCI/ISA PnP IRQ-7 assigned to : PCI/ISA PnP IRQ-9 assigned to : PCI/ISA PnP IRQ-10 assigned to : PCI/ISA PnP IRQ-11 assigned to : PCI/ISA PnP IRQ-12 assigned to : PCI/ISA PnP IRQ-14 assigned to : PCI/ISA PnP IRQ-15 assigned to : PCI/ISA PnP DMA-0 assigned to : PCI/ISA PnP DMA-1 assigned to : PCI/ISA PnP DMA-3 assigned to : PCI/ISA PnP DMA-5 assigned to : PCI/ISA PnP DMA-6 assigned to : PCI/ISA PnP DMA-7 assigned to : PCI/ISA PnP	ESC : Quit ↑↓→← : Select Item F1 : Help PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift)F2 : Color F6 : Load BIOS Defaults F7 : Load Setup Defaults

PNP OS Installed

Wenn für diese Einstellung "Yes" gewählt wird, wird einem Plug-and-Play - Betriebssystem erlaubt, die Kontrolle über die Systemressourcen (mit Ausnahme von PCI- und PnP-Boot-Geräten) zu übernehmen. Die Voreinstellung ist "No".

Resources Controlled By

Das Award Plug-and-Play BIOS ist fähig, alle Boot- und Plug-and-Play-Geräte automatisch zu konfigurieren. Diese Fähigkeit zeigt jedoch erst Auswirkung, wenn ein Plug-and-Play-Betriebssystem wie Windows 95 oder Windows 98 eingesetzt wird. Wählt man die Einstellung "Manual", so läßt sich für diverse Interrupt- und DMA-Kanäle einstellen, ob die jeweilige Resource durch Plug&Play zuerst dem PCI-Bus und als zweites dem ISA-Bus (PCI/ISA PnP) zur Verfügung stehen soll, oder ob eine Resource ausschließlich dem ISA-Bus vorbehalten werden soll (Legacy ISA). Die zweite Einstellung ist insbesondere bei Nicht-PnP-ISA-Karten anzuwenden, die auch einen bestimmten Interrupt bzw. DMA-Kanal angewiesen sind, denn es besteht die Möglichkeit, daß eben diese Resource von einer PCI-Karte in Anspruch genommen wird, so daß sie dem ISA-Bus nicht mehr zur Verfügung steht.

Reset Configuration Data

Setzt man diese Einstellung auf "Enabled", dann werden die Konfigurationsdaten zurückgesetzt. Diese Einstellung kann vorgenommen werden, falls Probleme mit der automatischen Ressourcen-Verteilung gibt. Beim nächsten Boot-Vorgang steht diese Einstellung wieder auf "Disabled".

Assign IRQ for USB

Mit diesem Menüpunkt läßt sich festlegen, ob dem integrierten USB-Kontroller ein Interrupt zugeordnet werden soll oder nicht. Weil der USB-Kontroller nie abgeschaltet wird, erscheint unter Windows 95 im Gerätemanager ein Fragezeichen beim USB-Kontroller-Eintrag, falls diese Option auf "disabled" steht.

PCI Latency Timer

Die Anzahl von Taktzyklen, die im PCI Latency Timer programmiert wurde, gibt den garantierten Zeitraum für den i440BX-Chipsatz an, nach dem der augenblickliche Datentransfer abgeschlossen und der PCI-Bus wieder freigegeben sein muß. Hiermit soll sichergestellt werden, daß die PCI-Geräte ein Minimum an Systemressourcen benötigen.

Voreingestellt sind 64 PCI Takt-Zyklen.

MS IRQ Routing Table

Hiermit läßt sich die "BIOS IRQ Routing Tabelle" ein- und ausschalten.

Used MEM base addr

Mit dieser Einstellung läßt sich eine Basisadresse einstellen, die von einem anderen Gerät verwendet wird, welches hohen Speicherbereich benötigt. Folgende Einstellungen sind möglich: C800, CC00, D000, D400, D800, CD00 und N/A (nicht reserviert).

CPU Features Setup

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KH2B)
CPU FEATURES SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Auto Detect DIMM/PCI Clk : Enabled	CPU Warning Temperature : Disabled
Spread Spectrum : Disabled	Current System Temp. : XX°C/XX°F
CPU Host Clock (CPU/PCI) : XXX MHz	Current CPU1 Temperature : XX°C/XX°F
CPU/PCI Clock Ratio : xX.X	Current CPU2 Temperature : XX°C/XX°F
CPU Speed : XXX MHz	Current CPUFAN1 Speed : XXXXRPM
	Current CPUFAN2 Speed : XXXXRPM
	Current CPUFAN3 Speed : XXXXRPM
	Vcore1 : XX.XV Vcore2 : XX.XV
	Vio : XX.XV + 5 V : XX.XV
	+12 V : XX.XV -12 V :- XX.XV
	- 5 V :- XX.XV
	Shutdown Temperature : 60°C/140°F
	ESC : Quit ↑↓→← : Select Item
	F1 : Help PU/PD/+/- : Modify
	F5 : Old Values (Shift)F2 : Color
	F6 : Load BIOS Defaults
	F7 : Load Setup Defaults

Auto Detect DIMM/PCI Clock

Durch Einschalten dieser Menüoption wird das Takt-Signal bei ungenutzten DIMM- und PCI-Steckplätzen abgeschaltet, um die Störstrahlung (EMI) zu vermindern.

Spread Spectrum

Hiermit kann die "Spread Spectrum Modulated"-Option aktiviert werden. Durch Modulation des Systemtakts wird die elektromagnetische Ausstrahlung vermindert.

CPU Host Clock

Unter der Voraussetzung, daß der Mehrfach-Jumper von JP37 auf Position "AUTO" gesetzt ist (vgl. Seite 14), kann mit diesem Feld die Systemfrequenz eingestellt werden. Falls der verwendete Prozessor für 66MHz Systemtakt spezifiziert ist, dann stehen die Einstellungen 66 bis 83 MHz zur Auswahl. Bei 100MHz-Prozessoren stehen Frequenzen ab 100 MHz zur Auswahl.

CPU Clock Ratio

Unter der Voraussetzung, daß der Mehrfach-Jumper von JP37 auf Position "AUTO" gesetzt ist (vgl. Seite 14), kann mit diesem Feld das CPU-Teilverhältnis eingestellt werden; das ist das Verhältnis zwischen Systemfrequenz und interner CPU-Frequenz. Einstellbar sind Werte von 1,5x bis 5x.

CPU Speed

Diese Punkt dient nur zur Anzeige. Hier erscheint das Produkt aus eingestellter

Hardware-Überwachungsfunktionen nur optional

Die auf dieser Seite aufgeführten Überwachungs- und Alarm-Funktionen für Temperatur, Spannung und Lüfter sind nur optional vorhanden.

CPU Warning Temperature

Hier kann ein zulässiger Temperaturbereich für den Prozessor eingestellt werden. Falls sich die Temperatur außerhalb dieses Bereichs befindet, dann kann über ein entsprechendes Monitor-Programm ein Warnhinweis an den Anwender erfolgen.

Current System Temp

Dieser Punkt zeigt die augenblickliche System-Temperatur an (Temperatur innerhalb des Computer-Gehäuses).

Current CPU1/2 Temperature

Dieser beiden Punkte zeigen die augenblickliche CPU-Temperaturen an.

Current CPUFAN1/2/3 Speed

An diesen drei Punkten lassen sich die Umdrehungsgeschwindigkeiten von drei Lüftern ablesen. Dies können z.B. Lüfter für CPU, System und AGP-Grafikkarte sein. Voraussetzung sind Lüfter mit RPM-Sensor.

Vcore1/2, Vio, +5V ~ -5V

Das Mainboard unterstützt Überwachung der Spannungen der CPU, des Spannungsregulators und des Netzteils. Hier angezeigt werden die CPU-Spannungen Vcore1/2 (die beiden Kernspannungen), Vio (die Ein-/Ausgabespannung), sowie die +5V und -5V-Leitung.

Shutdown Temperature

Hier kann ein zulässiger Temperaturbereich für das System eingestellt werden, falls das Mainboard mit einer Hardware-Überwachungsfunktion ausgestattet ist. Falls sich die System-Temperatur außerhalb dieses Bereichs befindet, dann erhält der Rechner das Signal zum Abschalten.

Integrated Peripherals

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KH2B)
INTEGRATED PERIPHERALS
AWARD SOFTWARE, INC.

IDE HDD Block Mode : Disabled	Onboard Serial Port 2 : Auto
IDE Primary Master PIO : Auto	UR2 Mode : Standard
IDE Primary Slave PIO : Auto	UR2 Duplex Mode : Half
IDE Secondary Master PIO : Auto	Onboard Parallel Port : 378/IRQ7
IDE Secondary Slave PIO : Auto	Parallel Port Mode : SPP
IDE Primary Master UDMA : Disabled	ECP Mode Use DMA : 3
IDE Primary Slave UDMA : Disabled	
IDE Secondary Master UDMA : Disabled	
IDE Secondary Slave UDMA : Disabled	
On-Chip Primary PCI IDE : Enabled	
On-Chip Secondary PCI IDE : Enabled	
Onboard PCI SCSI Chip : Enabled	
USB Keyboard Support : Disabled	
Init Display First : PCI Slot	
POWER ON Function : BUTTON ONLY	ESC : Quit ↑↓→← : Select Item
Hot Key Power ON : Ctrl-F1	F1 : Help PU/PD/+/- : Modify
KBC input clock : 8 MHz	F5 : Old Values (Shift) F2 : Color
Onboard FDC Controller : Enabled	F6 : Load BIOS Defaults
Onboard Serial Port 1 : Auto	F7 : Load Setup Defaults

IDE HDD Block Mode

Mit dieser Einstellung kann die Benutzung des "Block-Modes" für IDE-Festplatten zugelassen werden. Falls die eingesetzte IDE-Festplatte "Block-Mode" unterstützt, kann das Einschalten dieser Option eine Erhöhung der Zugriffsgeschwindigkeit bewirken. Falls die eingesetzte IDE-Festplatte "Block-Mode" nicht unterstützt, dann wird diese Option ausgeschaltet (disable), um Festplatten-Zugriffsfehler zu vermeiden.

IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO

Mit dieser Option wird das PIO-Zeitverhalten für die Festplatten am onboard IDE Kontroller eingestellt. Einstellbar sind PIO-Mode "0", "1", "2", "3", "4" und die Voreinstellung "Auto" für die 4 Festplatten Primary/Secondary Master/Slave.

IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA

Der auf diesem Mainboard eingesetzte 440BX-Chipsatz von Intel erlaubt IDE-Datentransferraten bis zu 33 MB/sec durch den Einsatz von sogenanntem "Bus Master UltraDMA/33". Dieser Modus ist jeweils für alle 4 einsetzbaren IDE-Geräte (Primary/Secondary Master/Slave) voreingestellt (enabled) und kann einzeln deaktiviert (disabled) werden.

On-Chip Primary/Secondary PCI IDE

Mit diesem Menüpunkt wird ausgewählt, ob der erste (primary) bzw. zweite (secondary) auf dem Mainboard integrierte PCI-IDE-Kontroller eingeschaltet (enabled) oder abgeschaltet (disabled) sein soll.

Onboard PCI SCSI Chip

Mit dieser Einstellung wird der auf dem Mainboard befindliche SCSI-Kontroller eingeschaltet (enabled) oder ausgeschaltet (disabled).

USB Keyboard Support

Mit dieser Einstellung wählt man aus, ob eine am Universellen Seriellen Bus (USB) angeschlossene Tastatur unterstützt werden soll.

Init Display First

Mit dieser Einstellung wird bestimmt, welcher Grafikadapter vom Bios als erstes initialisiert wird - entweder PCI oder AGP.

POWER ON Function

Das Einschalten des HOT-649A Mainboards kann außer über den ATX-Ein/Aus-Taster (S1) auf verschiedene Weise über PS/2-Maus oder PS/2-Tastatur erfolgen.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Button Only: Einschalten ist nur über den ATX-Ein/Aus-Taster möglich. Diese Funktion steht selbstverständlich auch bei den weiteren Einstellungen zur Verfügung.

HOT-Key: Einschalten über Funktionstaste möglich, z.B. STRG-F1. Die relevante Funktionstaste wird unter dem Punkt "**Hot Key Power ON**" eingestellt.

PS/2 Mouse: Einschalten über Doppelklick mit einer angeschlossenen PS/2-Maus

Zusätzliche Hinweise

Für die Optionen "**PS/2 Mouse**" oder "**HOT-Key**" muß zusätzlich die Position von JP38 (siehe Seite 16) beachtet werden.

USB-Tastatur, USB-Maus und Serielle Maus können für diese Einschalt-Funktion nicht genutzt werden.

Hot Key Power ON

Falls die vorherige Einstellung auf "HOT-Key" steht, kann hier die Funktionstaste ausgewählt werden, mit der sich der Rechner einschaltet läßt (<STRG><F1> bis <STRG><F12>). Außerdem läßt sich der Rechner über den ATX-Ein/Aus-Taster ein- und ausschalten.

KBC Input Clock

Mit dieser Einstellung wird die Eingangs-Taktfrequenz des Tastatur-Kontrollers eingestellt: 8 MHz oder 12 MHz.

Onboard FDC Control

Mit diesem Menüpunkt wird ausgewählt, ob die auf dem Mainboard integrierte Schnittstelle für Diskettenlaufwerke eingeschaltet (enable) oder abgeschaltet (disable) sein soll. Falls eine Zusatzkarte mit eingeschalteter Disketten-Schnittstelle verwendet wird, muß "disable" gewählt werden.

Onboard Serial Port 1 / 2

Mit diesem Menüpunkt werden die beiden seriellen Schnittstellen konfiguriert, die auf dem Mainboard integriert sind. Eine manuelle Einstellung von Portadresse und Interrupt ist mit den Optionen "3F8/IRQ4", "2F8/IRQ3", "3E8/IRQ4" und "2E8/IRQ3" möglich. Die Voreinstellung "Auto" konfiguriert die Schnittstellen automatisch. Mit der Option "Disabled" wird die jeweilige Schnittstelle ausgeschaltet.

UR2 Mode

Der zweite serielle Port COM2 kann für Infrarot-Geräte konfiguriert werden. Unterstützt werden die Standards: IrDA(HPSIR) und Amplitudes Shift Keyed IR(ASKIR; d.h. amplitudenmoduliertes Infrarot-Signal). Mit diesem Menüpunkt kann der Modus des Infrarot-Signals eingestellt werden: "IrDA 1.0", "ASKIR", "MIR 0.57M", "MIR 1.15M", "FIR" oder "Standard" (ausgeschaltet).

Bemerkung: FIR ist zur Zeit nicht funktionsfähig.

IR Duplex Mode

Mit dieser Einstellung wird der Infrarot-Übertragungsmodus festgelegt: "full-duplex" oder "half-duplex" (Voll- oder Halb-Duplex). Diese Einstellung erscheint jedoch nicht falls die Einstellung "UR2 Mode" (siehe oben) auf "IrDA,", "ASKIR" oder "MIR" steht.

Onboard Parallel Port

Mit diesem Menüpunkt wird die auf dem Mainboard integrierte parallele Schnittstelle konfiguriert. Mit "378H", "278H" oder "3BCH" wird die verwendete Portadresse festgelegt. Mit "Disabled" kann diese Schnittstelle ausgeschaltet werden.

Parallel Port Mode

Mit diesem Menüpunkt wird die Betriebsart der auf dem Mainboard integrierten parallele Schnittstelle eingestellt. Auswählbar sind "SPP" (Standard Parallel Port), "EPP" (Enhanced Parallel Port), "ECP" (Extended Capabilities Port) und "EPP+ECP".

ECP Mode Use DMA

Mit dieser Menüoption wird für die auf dem Mainboard integrierte parallele Schnittstelle der DMA-Kanal eingestellt, falls ein "ECP"-Gerät benutzt wird. Einstellbar sind "DMA 1" und "DMA 3". Diese Einstellmöglichkeit erscheint nur, falls nicht die Modi "SPP" oder "EPP" gewählt worden sind.

Password Disable (Paßwort nicht mehr gesetzt)

Im BIOS Features Setup Menü findet man die "Security Option", mit der man auswählen kann, ob der Paßwort-Schutz nur für das "Setup"-Programm gelten soll, oder ob bei jedem System-Bootvorgang nach dem Paßwort gefragt werden soll.

Warnung: Schreiben Sie ein gesetztes Paßwort am besten auf, und bewahren diese Notiz an einem sicheren Ort. Falls Sie es vergessen sollten, kann man auf das System nur noch zugreifen, wenn man den CMOS-Speicher löscht, wie es im Abschnitt "CMOS löschen" oder "Paßwort löschen" beschrieben ist.