



Guide de mise en route rapide SG33G5/G5M 【Français】

Panneau avant




- F1. Bouton d'Ejection
- F2. Baie 5,25"
- F3. Baie 3,5"
- F4. Bouton Reset
- F5. Témoin disque dur
- F6. Indicateur d'alimentation
- F7. Interrupteur
- F8. Écran VFD (SG33G5M uniquement)
- F9. Micro
- F10. Ecouleurs
- F11. Ports USB
- F12. Port Mini IEEE1394

Panneau arrière








- B1. Prise d'alimentation AC
- B2. Port VGA
- B3. Port HDMI
- B4. Port IEEE1394
- B5. Ports USB2.0
- B6. Ports SATA externe
- B7. Port LAN
- B8. Sortie avant (G/D)
- B9. Port Entrée de ligne
- B10. Centre/ Graves
- B11. Surround arrière (G/D)
- B12. Surround latéral (G/D)
- B13. Bouton Clear CMOS (Reset BIOS)
- B14. Perforation LAN sans fil
- B15. Perforation port parallèle
- B16. Entrée SPDIF (Optionnelle)
- B17. Sortie SPDIF

Illustration de la carte mère






Configurations des cavaliers




A. Commencer l'installation





B. Installation du processeur et du ICE




C. Installation DDR2




D. Installation du rack et des câbles



E. Installation de périphériques



F. Installation des accessoires



G. Terminé

