




## Panneau avant



- F1. Voyant disque dur  
F2. Bouton d'alimentation/  
Voyant d'alimentation  
F3. Emplacement 5.25"  
F4. Ports USB2.0  
F5. Entrée Micro  
F6. Port casque

## Panneau arrière



- B1. Prise d'alimentation AC  
B2. Point d'attache  
Kensington  
B3. Perforation COM  
B4. Sortie SPDIF (Optique)  
B5. Port DVI-I  
B6. Port HDMI  
B7. Ports USB3.0  
B8. Ports USB2.0  
B9. Entrée Micro  
B10. Sortie audio (Line-out)  
B11. Entrée audio (Line-in)  
B12. Port LAN  
B13. Bouton de reset CMOS  
B14. Perforations pour  
Antenne Wi-Fi

⚠ Les sorties DVI-I et HDMI sont désactivées dès qu'une carte graphique est installée sur le slot PCI-Express.

## Illustration de la carte mère

