



# Guía rápida DS87 Series 【Español】

## Panel frontal




- F1. Micrófono
- F2. Auriculares
- F3. LED de encendido
- F4. HDD LED
- F5. Botón de encendido
- F6. Lector de tarjetas sd
- F7. Puertos USB 2.0

## Panel posterior



- B1. Puerto COM1 (RS232/RS422/RS485)
- B2. Puerto COM2 (solo RS232)
- B3. Conexión de la fuente de alimentación (CC)
- B4. Puertos LAN
- B5. Puertos USB 3.0
- B6. Puertos USB 2.0
- B7. DisplayPort
- B8. Puerto HDMI
- B9. Botón clear CMOS y Botón de encendido

## Panel derecha / izquierda



Abertura para el candado Kensington®

Abertura para el candado Kensington®

## Ilustración de la placa base

