


SG45H7 快速安裝指南【繁體中文】

正面構造



- F1. 5.25 吋擴充槽
- F2. ODD 退出鍵
- F3. 開關機按鈕
- F4. 電源指示燈
- F5. 硬碟指示燈
- F6. 系統重置按鈕
- F7. eSATA 埠
- F8. USB2.0 插座
- F9. 耳機
- F10. 麥克風插孔

背面構造



- B1. 電源線插座
- B2. VGA 連接埠
- B3. HDMI 連接埠
- B4. IEEE 1394 埠
- B5. USB2.0 插座
- B6. eSATA 埠
- B7. 網路連接埠
- B8. 音源輸入埠
- B9. 左/右聲道輸出埠
- B10. 中央聲道/重低音輸出埠
- B11. 後置環繞音效輸出埠
- B12. 側向環繞音效輸出埠
- B13. 清除CMOS鈕
- B14. 無線網路卡天線預留孔
- B15. 預留印表機埠/PS2專用排線擴充埠
- B16. 光纖音效輸出埠

主機板說明

