


XG41 クイックガイド【日本語】

正面パネル




- F1. 電源スイッチ / 電源LED
- F2. HDD LED
- F3. 光学ドライブ、フロントインターフェイス用ベイ
- F4. スリム型光学ドライブ用ベイ
- F5. USB2.0 ポート
- F6. マイク
- F7. イヤホン

背面パネル



- B1. SPDIF アウトポート
- B2. Kensington® ロックポート
- B3. COM1 ポート (RS232/RS422/RS485)
- B4. COM2 ポート (RS232)
- B5. DVI-I ポート
- B6. HDMI ポート
- B7. LAN ポート
- B8. USB2.0 ポート
- B9. Mic-In ポート
- B10. ラインアウト ポート
- B11. ラインイン ポート
- B12. DC電源 ポート

メインボード図



ジャンパ設定

- C1 オーディオコネクタ
ピン割り当て (JP3):
1=MIC2_L
2=AGND
3=MIC2_R
4=FRONT-JD
5=LINE2-R
6=SENSE1_RETURN
7=FRONT_SENSE
8=KEY
9=LINE2-L
10=SENSE2_RETURN
- C2 パワーボタンヘッダ
ピン割り当て (JP2):
1=+HD_LED
2=PWR_LED
3=HD_LED
4=GND
5=RST_SW
6=PWR_SW
7=GND
8=GND
9=NC
10=KEY

- C3 CMOSクリアジャンパ
ピン割り当て (JP1):
1=UL_BAT_PWR
2=RTCST
3=RTCBTN

- C4 Fan コネクタ (CUP_FAN,FAN1)
FAN1: Ground, +12V, SPEED_SENSE
PWM_CTRL: SPEED_SENSE, +12V
CPU_FAN1: Ground

- C5 USB コネクタ
ピン割り当て (USB1):
1=5V_USB
2=5V_USB
3=USB A-
4=USB B-
5=USB A+
6=USB B+
7=GND
8=GND
9=NC
10=NC

- C6 独立型RS232/バックパネル電源12V/5Vサポート
JUMP1 Connector Pin 1 and Pin 2 = RI1 Signal.
JUMP2 Connector Pin 3 and Pin 4 = RI2 Signal.
IF JUMP1 Connector Pin 5 and Pin 7 = RI1 is VCC
IF JUMP2 Connector Pin 6 and Pin 8 = RI2 is VCC
IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI1 is 12V
IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI2 is 12V
ピン割り当て (JP7):
1=-XRI1
2=COM_-XRI1
3=-XRI2
4=COM_-XRI2
5=VCC
6=VCC
7=COM1_PWR
8=COM2_PWR
9=12V
10=12V


- 安全に関する情報
Shuttle XPC. をセットアップする前に、次の注意事項をお読みください。

注意：バッテリーを間違えてセットすると、このコンピュータが損傷する原因となります。交換する際は、Shuttle が推奨するバッテリーと同じものまたは同等のものだけを使用するようにしてください。使用済みバッテリーは、メーカーの指示に従って処分してください。

- レーザー準拠声明
このサーバーの光ディスクドライブは、レーザー製品です。ドライブの分類レベルは、ドライブに貼ってあります。
- クラス 1 レーザー製品
注意：開けると目に見えないレーザー照射にさらされます。ビームへの暴露を避けてください。

A. 取り付けの開始

- 安全のために、ケースを開ける前に電源コードを外していることを確認してください。
- シャーシカバーの 2 本のネジを抜きます。
- カバーを後ろと上方向にスライドさせます。
- ラックマウントネジを外し、ラックを取り外します。



B. CPUとICEの取り付け


- 4 つの ICE モジュール付属ネジを外します。
- 矢印の通り回す事で ICE モジュールを固定します。また反対側へ回す事で、取り外す事ができます。

- シャーシから ICE モジュールを取り外し、脳に置きます。
- この 775 ピンソケットは壊れやすく、簡単に損傷します。CPU を取り付けているときは特に注意を払い、CPU を取り外したり交換する回数を制限してください。
- まずソケットレバーのロックを解除し引き上げます。
- CPU ソケットの金属製ロードプレートを持ち上げます。

- CPU とソケットを正しい位置に置き、CPU 隅の黄色い三角形をソケットの三角形に合わせます。CPU が完全に水平になっていることを確認し、CPU をソケットに挿入します。
- 保護ソケットカバーを取り外します。ロードプレートを閉じ、CPU ソケットレバーを下げて所定の位置にロックします。


- CPU とソケットを正しく合わせないと、CPU が損傷する原因となります。

- CPU に熱伝導グリスを均一に塗布します。




- 塗り過ぎないようにしてください。

- ICE モジュールをマザーボードにネジで取り付けます。各ネジを注意して押しながら対角順にネジを締めてください。



C. メモリーの取り付け


- DIMMのロックを外します。
- メモリーの切り込み位置を確認し、メモリーを押し入れます。



- メモリを追加する際は、同作業を繰り返して下さい。

D. その他コンポーネントの取り付け

- Mini PCIE カードを Mini PCIE スロットに取り付けます、ネジをしっかりと締めます。



- まとめられているケーブルをほどきます。




- 光学ドライブをラックに置き、横からネジで締め付けます。

- シャーシにラックをセットし、ラックを再びネジで取り付けます。




- 光学ドライブケーブルと電源ケーブルを接続します。




- HDDをラックに置き、横からネジで締め付けます。



- シリアルATAと電源ケーブルを HDD に接続します。



- シャーシにHDDラックをセットし、ラックを再びネジで取り付けます。



E. 完了

- カバーを元に戻し、ネジを再び取り付けます。



- これで、完了です。



- 最適化された BIOS 値をロードしてください。